

*Marshall*

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

الدليل الكامل على الإنترنت

# المحتويات

الفهرس

---

005	ابدأ
005	مقبض التحكم
005	شحن سماعات الرأس
005	Spotify Tap
006	الزر M
006	توصيل جهاز صوت بمدخل 3.5 مم
006	توصيل سماعات الرأس بـ Major V لديك
007	تنظيف Major V لديك
008	دليل العناية بالبطارية
008	إقران جهاز جديد
009	إعادة ضبط سماعات الرأس
010	استكشاف الأخطاء وإصلاحها



**1 زر M القابل للتخصيص**

اضغط الزر M لبدء تشغيل الموسيقى مع Spotify Tap. يمكن تخصيص الزر M في تطبيق Marshall Bluetooth.

**2 مؤشر LED**

يُظهر مؤشر LED مستوى البطارية أثناء الشحن، من اللون الأحمر إلى البرتقالي وحتى الأخضر (من 0 إلى 100%). وهو يومض باللون الأزرق أثناء وضع اقتران Bluetooth، وباللون الأبيض أثناء البحث عن الأجهزة. يظهر مؤشر LED باللون الأبيض الثابت عند الاتصال.

**3 مقبض التحكم**

استخدم مقبض التحكم، الموجود في غطاء الأذن اليمنى للتحكم في الموسيقى، والمكالمات الهاتفية، وغيرها.

**4 الشحن اللاسلكي**

قم بشحن سماعات الرأس عن طريق وضع غطاء الأذن اليمنى بحيث يواجهها من أسفل لوحة الشحن اللاسلكي.

**5 مدخل/مخرج AUX مقاس 3.5 مم**

استخدم السلك مقاس 3.5 مم المرفق، وقم بتوصيله بمخرج تناظري لجهاز صوت، أو توصيله بسماعات الرأس، واستمع لهما معًا.

**6 مدخل الطاقة USB-C**

يمكنك شحن سماعات الرأس عبر توصيلها بمصدر طاقة USB.

## أبدأ

١. اضغط مع الاستمرار على مقبض التحكم حتى يبدأ مؤشر LED بالوميض ببطء باللون الأزرق.
٢. حدد MAJOR V من قائمة Bluetooth® بجهاز الصوت لديك.
٣. قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth واتبع الإرشادات الموضحة في التطبيق لإكمال الإعداد.

## مقبض التحكم

استخدم مقبض التحكم، الموجود في غطاء الأذن اليمنى للتحكم في الموسيقى، والمكالمات الهاتفية، وغيرها.

- تشغيل/إيقاف الطاقة - اضغط مع الاستمرار لمدة 1 ثانية
- تشغيل/إيقاف مؤقت - اضغط مرة واحدة
- تخطي للخلف/للأمام - اضغط على الجانب الأيمن/الأيسر
- زيادة/خفض الصوت - اضغط على الجانب الأعلى/الأسفل
- تلقي/إنهاء مكالمة - انقر مرة واحدة
- رفض مكالمة - انقر مرتين
- اقتران Bluetooth، سماعات الرأس متوقفة - اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية
- اقتران Bluetooth، سماعات الرأس تعمل - اضغط مرتين

## شحن سماعات الرأس

استخدم شاحنًا لاسلكيًا أو قم بتوصيل سماعات الرأس بمصدر طاقة USB لشحنها. تكون سماعات الرأس مشحونة بالكامل عندما يضيء مؤشر LED بلون أخضر ثابت.

لشحن سماعات الرأس باستخدام شاحن لاسلكي، اتبع الإرشادات أدناه.

١. ضع سماعات الرأس بحيث يكون غطاء الأذن اليمنى مواجهًا للوحة الشحن اللاسلكي.
٢. تأكد من أن مصباح LED مُضاء للإشارة إلى أن سماعات الرأس قيد الشحن.
٣. بمجرد أن يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر الثابت، فإن سماعات الرأس تكون مشحونة بالكامل.

## SPOTIFY TAP

انتقل إلى الموسيقى مباشرة مع Spotify Tap. حيثما تذهب أثناء يومك، فإن Spotify Tap هو أسهل وسيلة، وأكثرها خصوصية، لتصطحب معك الموسيقى المفضلة لديك، وستكون جاهزة في غضون ثوانٍ.

١. اضغط الزر M لتشغيل موسيقى موصى بها بناءً على ذوقك الخاص.
  ٢. اضغط الزر M مرة أخرى لتشغيل الموسيقى التالية الموصى بها لك فقط.
- لاستخدام Spotify Tap، تأكد من أن تطبيق Spotify لديك في أحدث نسخة له.

**الزر M**

اضغط الزر M للوصول إلى إجراء مخصص يمكن تحديده في تطبيق Marshall Bluetooth. في الوضع الافتراضي، يكون إجراء الزر M في تشغيل Spotify Tap.

**توصيل جهاز صوت بمدخل 3.5 مم**

استخدم سلك الصوت المرفق للتوصيل بمخرج صوت تناظري.

ملحوظة: تأكد من أن مستوى الصوت في جهاز الصوت قد تم تعيينه على درجة منخفضة قبل توصيله في سماعات الرأس.

- أ. قم بتوصيل سلك الصوت بمنفذ AUX مقاس 3.5 مم في سماعات الرأس، ومخرج استريو مقاس 3.5 مم في جهاز الصوت.
- ب. تأكد من إيقاف أي صوت Bluetooth بشكل مؤقت، وابدأ التشغيل على جهاز الصوت.

**توصيل سماعات الرأس بـ MAJOR V لديك**

اطلب من أحد الأصدقاء أن يقوم بتوصيل سماعات الرأس لديه بمنفذ AUX مقاس 3.5 مم، على Major V لديك، ويمكنك الاستماع معًا.

- أ. تحقق من أن Major V متصل بمصدر الصوت لديك عبر Bluetooth.
- ب. قم بتوصيل مقبس مقاس 3.5 مم الموجود بسماعات الرأس الأخرى، بمنفذ AUX مقاس 3.5 مم الموجود على Major V.

## تنظيف MAJOR V لديك

تلامس سماعات الرأس جلدك بشكل متكرر عن قرب، وأحياناً لفترات زمنية طويلة. قد يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تراكم الأوساخ والشحوم التي يمكن أن تؤثر على الأداء، وقد تسبب تهيجاً للجلد. قم بتنظيف سماعات الرأس لديك بانتظام للحفاظ على بقائها جديدة وجعلها تدوم لفترة أطول.

افصل أي كابلات قبل تنظيف سماعات الرأس. تأكد من أن كل شيء جاف بالكامل قبل شحن البطاريات، أو توصيل أية كابلات، أو استخدام سماعات الرأس.

اخلع وصادات الأذن عن طريق لفها في عكس اتجاه عقارب الساعة، وقم بتنظيفها على حدة. لتتركيب وصادات الأذن مرة أخرى، قم بوضعها على أعطية الأذن، بحيث تكون مائلة بزاوية 45 درجة، ثم قم بلفها في اتجاه عقارب الساعة حتى تثبت في مكانها.

قم بتنظيف كل من سماعات الرأس، وغطاء الرأس، ووسادات الأذن، والكابلات برفق، باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر، مبللة قليلاً بأي من:

- الماء،
- أو كحول الأيزوبروبيل بتركيز 70%،
- أو كحول إيثيلي بتركيز 75%

تجنب تعرض فتحات أو شبكة مكبر الصوت للرطوبة. قم بتنظيف هذه المناطق بعناية باستخدام فرشاة جافة وناعمة، أو بقطعة قطن.

- تجنب استخدام أي أشياء حادة.
- تجنب استخدام الهواء المضغوط.
- تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين.
- لا تقم بغمر سماعات الرأس في أي مواد تنظيف.
- لا تقم بشطف سماعات الرأس تحت الماء الجاري.

## دليل العناية بالبطارية

تأتي سماعات الرأس الخاصة بك مزودة ببطارية أيون ليثيوم عالية الأداء، ويتأثر العمر الافتراضي لها بالتنظيف والاستخدام. اتبع الإرشادات الواردة أدناه للحفاظ على البطاريات لديك في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة.

- تجنب بقدر الإمكان استخدام أجهزة الشحن السريعة. يتسبب الشحن السريع في الضغط على البطارية وسيؤدي إلى تدهورها.
  - تجنب ترك البطارية حتى تستنفد الشحن بالكامل، أو شحنها عندما تكون ممتلئة بالفعل. حاول إبقاء الشحن بين 30% و80%.
  - إذا تم تخزين سماعات الرأس لفترة طويلة، فمن الموصى به شحنها نصف شحنة ثم إعادة ضبط المصنع. قم بتخزين سماعات الرأس في مكان بارد ومظلم وجاف.
  - تجنب استخدام سماعات الرأس أو شحنها في أماكن ساخنة وعديمة التهوية، 45 درجة مئوية/113 درجة فهرنهايت فما فوق.
  - تجنب شحن البطارية في درجات حرارة منخفضة، أقل من 10 درجات مئوية/50 درجة فهرنهايت، واستخدام سماعات الرأس في أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
  - تجنب الصدمات الميكانيكية القوية مثل سقوط سماعات الأذن على الأسطح الصلبة لأنه قد يلحق الضرر بالبطاريات.
- قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth، وحدد مستوى الحفاظ على البطارية الذي يناسبك ويناسب سماعات الرأس.

## إقران جهاز جديد

يمكن توصيل Major V بجهازين في وقت واحد، ويتذكر ما يصل إلى 10 من الأجهزة التي تم إقرانها مسبقًا. عندما تكون هذه الأجهزة في النطاق، فسوف تحاول إعادة الاتصال بأخر جهاز تم توصيله.

- i. ابدأ بحيث تكون سماعات الرأس في وضع التشغيل.
- ii. اضغط ضغطًا مزدوجًا على مقبض التحكم فيتحول مؤشر LED إلى الوميض ببطء باللون الأزرق.
- iii. حدد MAJOR V من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت لديك.



## إعادة ضبط سماعات الرأس

إذا أصبح أداء سماعات الرأس متقطعًا، أو أصبحت ضعيفة الاستجابة، فاتبع الإرشادات التالية.

أ. اضغط مع الاستمرار على ذراع التحكم لمدة 10 ثوان لإعادة تشغيل سماعات الرأس. إذا استمرت المشكلة، فقم بإجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع.

ملحوظة: سيؤدي هذا إلى حذف جميع إعدادات المستخدم، وستحتاج سماعات الرأس إلى الإقران مجددًا.

أ. قم بإزالة MAJOR V، و MAJOR V [LE] إذا كان موجودًا، من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت لديك، وتطبيق Marshall Bluetooth.

أ. اضغط مع الاستمرار على ذراع التحكم، و زر M لمدة 10 ثوان، ثم اتركهما عندما يتحول مؤشر LED إلى اللون الأرجواني.

أ. عادت سماعات الرأس إلى إعدادات المصنع الخاصة بها، وأصبحت جاهزة للاقتران، انظر قسم "أبدأ".

## تطبيق MARSHALL BLUETOOTH APP

قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth لتحقيق أقصى استفادة من سماعات الأذن الخاصة بك وتحديثها بأحدث البرامج.



## العربية

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
يتعذر بدء تشغيل سماعات الرأس	نقد شحن البطارية.	استخدم مصدر طاقة، أو لوح شحن لاسلكي لشحن سماعات الرأس.
يتعذر توصيل جهاز Bluetooth أو إقرانه	لم يتم تمكين خاصية Bluetooth على جهازك (الهاتف الذكي، الجهاز اللوحي، الكمبيوتر).	قم بتنشيط خاصية Bluetooth على جهاز الصوت الخاص بك.
	سماعات الرأس ليست في وضع الاقتران.	اتبع الإرشادات في "إقران جهاز جديد".
أداء متقطع	سماعات الرأس لا تستخدم أحدث إصدار من البرامج الثابتة.	قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth والتوصيل بسماعات الرأس. اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق للتأكد من استخدام Major V لأحدث إصدار من البرامج الثابتة.
	يوجد خطأ في البرنامج.	قم بإعادة ضبط إعدادات المصنع، وراجع قسم "إعادة ضبط سماعات الرأس". تحتاج سماعات الرأس إلى الإعداد مرة أخرى.

## العربية

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
Spotify لم يبدأ التشغيل	تطبيق Spotify غير مثبت على جهاز الصوت لديك.	قم بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Spotify على جهاز الصوت لديك.
	تم تهيئة الزر M مع إجراء آخر.	قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth، وتوصيله بسماعات الرأس لتخصيص سلوك الزر M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0