

*Marshall*

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

מדריך מקוון מלא

# תוכן עניינים

אינדקס

---

005	תחילת השימוש
005	כפתור בקרה
005	טעינת האוזניות
005	Spotify Tap
006	לחצן M
006	חיבור התקן אודיו 3.5 מ"מ
006	חיבור אוזניות ל-Major V שלכם
007	ניקוי Major V שלכם
008	הוראות טיפול בסוללה
008	התאמת מכשיר חדש
009	איפוס האוזניות
010	פתרון בעיות



**1 לחצן M להתאמה אישית**

לחצו על הלחצן M כדי להפעיל את המוזיקה עם Spotify Tap. ניתן להתאים אישית הלחצן M באפליקציית Marshall Bluetooth.

**2 נורית חיווי**

נורית החיווי מציגה את רמת הטעינה של הסוללה, מאדום, דרך כתום ועד ירוק (0% עד 100%). הנורית מהבהבת בכחול במצב קישור בלוטות' ובלבן בזמן חיפוש מכשיר. הנורית מאירה קבוע בלבם כאשר ההתקן מחובר.

**3 כפתור בקרה**

השתמשו בכפתור הבקרה, שממוקם באוזנייה הימנית כדי לשלוט במוזיקה, בשיחות הטלפון שלכם ועוד.

**4 טעינה אלחוטית**

לטעינת האוזניות מקמו את האוזניות על משטח טעינה אלחוטי כאשר האוזנייה הימנית פונה כלפי מטה.

**5 כניסת/פלט 3.5 AUX מ"מ**

השתמשו בכבל 3.5 מ"מ שכלול באריזה והתחברו ליציאה האנלוגית של התקן אודיו או חברו סט אחר של אוזניות והאיזנו יחד.

**6 כניסת חשמל USB-C**

הטעינו את האוזניות על-ידי חיבורן למקור מתח USB.

## תחילת השימוש

- I. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הבקרה עד שהנוריות מהבהבות לאט בכחול.
- II. בחרו באפשרות **MAJOR V** ברשימת מכשירי הבלוטות' של מכשיר האודיו שלכם.
- III. הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth ופעלו בהתאם להנחיות באפליקציה כדי להשלים את ההגדרות.

## כפתור בקרה

השתמשו בכפתור הבקרה, שממוקם באוזנייה הימנית כדי לשלוט במוזיקה, בשיחות הטלפון שלכם ועוד.

- הפעלה/כיבוי - לחצו למשך שנייה אחת
- ניגון/השהיה - לחצו פעם אחת
- דילוג לאחור/קדימה - לחצו שמאלה/ימינה
- הגברה/הנמכה של עוצמת הקול - לחצו מעלה/מטה
- קבלת/ניתוק שיחה - לחצו פעם אחת
- דחיית שיחה - לחצו פעמיים
- קישור בלוטות', האוזניות כבויות - לחצו למשך 2 שניות
- קישור בלוטות', האוזניות פועלות - לחצו פעמיים

## טעינת האוזניות

השתמשו במטען אלחוטי או חברו את האוזניות למקור מתח USB כדי להטעין אותן. האוזניות טכונות במלואן כאשר נורית החיווי הירוקה מאירה קבוע.

כדי להטעין את האוזניות באמצעות מטען אלחוטי, פעלו בהתאם להנחיות הבאות.

- I. הניחו את האוזניות כאשר האוזנייה הימנית מונחת בצמוד למשטח הטעינה האלחוטי.
- II. וודאו שהנוריות הקדמיות מאירות כדי לציין שהאוזניות נטענות.
- III. מרגע שהנורית מאירה בירוק יציב, האוזניות טעונות במלואן.

## SPOTIFY TAP

עברו ישירות למוזיקה עם Spotify Tap. לא משנה לאן היום שלכם לוקח אתכם, Spotify Tap היא הדרך הקלה והאישית ביותר לקחת את המוזיקה שלכם איתכם, והיא מוכנה תוך שניות.

- I. לחצו על הלחצן M כדי לנגן המלצה שמבוססת על הטעם שלכם במוסיקה.
  - II. לחצו שוב על הלחצן M להמלצה הבאה שנבחרת רק בשבילכם.
- כדי להשתמש ב-Spotify Tap, ודאו שאפליקציית Spotify שלכם מעודכנת.

## לחצן M

לחצו על הלחצן M כדי לגשת לפעולה מותאמת אישית, שניתן לבחור באפליקציית Marshall Bluetooth. פעולת ברירת המחדל של הלחצן M היא Spotify Tap.

## חיבור התקן אודיו 3.5 מ"מ

השתמשו בכבל השמע המצורף כדי להתחבר לפלט אודיו אנלוגי.

הערה: לפני חיבור האוזניות ודאו שעוצמת השמע של התקן האודיו מוגדרת לנמוכה.

- חברו את כבל האודיו ליציאת AUX 3.5 מ"מ באוזניות, וליציאת סטריאו 3.5 מ"מ בהתקן הסאונד.
- ודאו שכל התקני האודיו של בלוטות' מושהים והתחילו את ההשמעה בהתקן האודיו.

## חיבור אוזניות ל-Major V שלכם

אפשרו לחברים לחבר את האוזניות שלהם ליציאת AUX 3.5 מ"מ ב-Major V שלכם כדי שתוכלו להאזין יחד.

- ודאו ש-Major V מחובר למקור האודיו שלכם באמצעות בלוטות'.
- חברו את שקע 3.5 מ"מ של האוזניות האחרות ליציאת AUX 3.5 מ"מ ב-Major V.

### ניקוי MAJOR V שלכם

האוזניות נוגעות לעיתים קרובות בעור שלכם, לעיתים למשך פרק זמן ארוך. עם הזמן הדבר יגרום להצטברות לכלוך ושומנים שעלולים להשפיע על ביצועיהן ולגרום לגירוי בעור. נקו את האוזניות באופן סדיר כדי לשמור על המראה שלהן ולהאריך את חיי השירות שלהן.

נתקו את כל הכבלים לפני ניקוי האוזניות. ודאו שהכל יבש לחלוטין לפני טעינת הסוללות, חיבור כבלים או שימוש באוזניות.

הסירו את הרפידות על ידי סיבובן נגד כיוון השעון ונקו אותן בנפרד. כדי להחזיר את הרפידות למקומן, הניחו אותן על האוזניות, הטו בזווית של 5°, וסובבו אותן עם כיוון השעון כדי לנעול אותן במקומן.

נקו בעדינות את האוזניות, הקשת, הרפידות והכבלים בעזרת מטלית נטולת מוך, לחה מעט עם אחד מאלה:

- מים,
- 70% איזופרופיל אלכוהול, או
- 75% אלכוהול אתילי

הימנעו מהכנסת לחות לפתח כלשהו או לתוך רשת הרמקול. נקו בזהירות אזורים אלו במברשת יבשה ורכה או עם מקלון כותנה לניקוי אוזניים.

- אין להשתמש בחפצים חדים.
- אין להשתמש בלחץ אוויר.
- אין להשתמש במוצרים הכוללים אקונומיקה או מימן על-חמצני.
- אין לטבול את האוזניות בחומרי ניקוי כלשהם.
- אין לשטוף את האוזניות תחת מים זורמים.

### הוראות טיפול בסוללה

האוזניות מאובזרות בסוללות ליתיום-יון חזקות במיוחד, ומשך חייהן מושפע מהטענת הסוללות והשימוש בהן. יש לפעול בהתאם להנחיות להלן כדי לשמור על הסוללות למשך פרק הזמן הארוך ביותר שניתן.

- במידת האפשר יש להימנע משימוש במטענים מהירים. מטענים מהירים מאמצים את הסוללה ויפגעו בביצועיה.
  - אל תאפשרו לסוללה להתרוקן לגמרי ואל תטענו אותה כשהיא כבר מלאה. נסו לשמור על הסוללה בטווח טעינה של 30% עד 80%.
  - אם האוזניות מאוחסנות למשך פרק זמן ארוך, מומלץ להטעין אותן בערך עד למחצית ולבצע אתחול להגדרות היצרן. אחסנו את האוזניות במקום קריר, חשוך ויבש.
  - יש להימנע משימוש או מהטענת האוזניות במקומות חמים ולא מאווררים, בטמפרטורה של  $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$  ומעלה.
  - יש להימנע מהטענת הסוללה בטמפרטורות נמוכות, מתחת ל- $10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$  ויש להימנע משימוש באוזניות בטמפרטורה נמוכה מ- $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ .
  - יש להימנע מזעזועים מכאניים חזקים למכשיר, כגון כאלו שנגרמים מנפילת האוזניות על משטחים קשים, מאחר שהדבר עלול לגרום נזק לסוללות.
- הורידו את Marshall Bluetooth ובחרו בעוצמת שימור הסוללה המתאימה ביותר לאוזניות שלכם.

### התאמת מכשיר חדש

ניתן לחבר את Major V לשני מכשירים בו-זמנית, והן זוכרות עד 10 מכשירים שקושרו אליהן בעבר. בזמן שהן בטווח פעולה, הן ינסו להתחבר למכשיר האחרון שאליו הן חוברות.

- i. התחילו כאשר האוזניות מופעלות.
- ii. לחצו לחיצה כפולה על לחצן הבקרה עד שהנוריות מהבהבות לאט בכחול.
- iii. בחרו באפשרות **MAJOR V** ברשימת מכשירי הבלוטות' של מכשיר האודיו שלכם.



**איפוס האוזניות**

אם האוזניות פועלות באופן לא יציב או שאינן מגיבות, פעלו בהתאם להנחיות הבאות.  
 I. לחצו והחזיקו את זיז הבקרה למשך 10 שניות כדי להפעיל מחדש את האוזניות.  
 אם הבעיה נמכשת, בצעו אתחול להגדרות היצרן.

הערה: פעולה זו תמחק את הגדרות המשתמש ויהיה עליכם לקשר את האוזניות מחדש.

- I. הסירו את **MAJOR V** ואת **MAJOR V [LE]**, אם קיים, מרשימת מכשירי הבלוטות' שבמכשיר האודיו שלכם ומאפליקציית Marshall Bluetooth.
- II. לחצו והחזיקו את זיז הבקרה ואת הלחצן M למשך 10 שניות ושחררו כאשר נורת החיווי מאירה בסגול.
- III. האוזניות חזרו להגדרות היצרן והן מוכנות לקישור למכשיר חדש, ראו בסעיף □ תחילת השימוש.

**אפליקציית MARSHALL BLUETOOTH**

הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth כדי להפיק את המרב מהאוזניות וכדי להשאיר אותן מעודכנות בתוכנה החדשה ביותר.



פעולה	סיבה	בעיה
השתמשו במקור מתח US או במשטח הטעינה האלחוטית כדי להטעין את האוזניות.	הסוללה ריקה.	האוזניות אינן נדלקות
הפעילו את אפשרות בלוטות' במכשיר האודיו שלכם.	אפשרות בלוטות' לא מופעלת במכשיר שלכם (טלפון חכם, טאבלט, מחשב).	לא ניתן לחבר או לצמד למכשיר בלוטות'
פעלו לפי ההוראות לקישור מכשיר חדש.	הרמקול אינו מקושר.	
הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth והתחברו לאוזניות. פעלו בהתאם להנחיות באפליקציה כדי לוודא שגרסת הקושחה האחרונה מותקנת ב-Major V.	גרסת הקושחה האחרונה אינה מותקנת באוזניות.	התנהגות לא יציבה
בצעו איפוס להגדרות היצרן, ראו בסעיף איפוס האוזניות'. יש להגדיר את האוזניות מחדש.	שגיאת תוכנה.	

פעולה	סיבה	בעיה
<p>התקינו את הגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית Spotify במכשיר האודיו שלכם.</p>	<p>אפליקציית Spotify אינה מותקנת במכשיר האודיו שלכם.</p>	<p><b>Spotify אינו מופעל</b></p>
<p>הורידו ואל אפליקציית Marshall Bluetooth והתחברו לאוזניות כדי להתאים אישית את התנהגות הלחצן M.</p>	<p>הלחצן M מוגדר לפעולה אחרת.</p>	

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0