

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

MANUAL ONLINE LENGKAP

ISI

INDEKS

Memulai	005
Kenop kontrol	005
Pengisian daya headphone	005
Spotify Tap	006
M-button	006
Sambungan ke perangkat suara 3,5 mm	006
Sambungan headphone ke Major V	006
Pembersihan Major V	007
Panduan perawatan baterai	008
Pemasangan perangkat baru	008
Merest headphone	009
Penyelesaian masalah	010

TATA LETAK PERANGKAT

BAHASA INDONESIA



1 M-BUTTON YANG DAPAT DISESUAIKAN

Tekan M-button untuk memulai musik dengan Spotify Tap. M-button dapat disesuaikan di aplikasi Marshall Bluetooth.

2 INDIKATOR LED

LED menampilkan tingkat baterai saat pengisian daya, mulai dari merah, jingga, hingga hijau (0–100%). LED akan berkedip dalam warna biru dalam mode pemasangan Bluetooth dan putih saat mencari perangkat. LED akan stabil berwarna putih saat tersambung.

3 KENOP KONTROL

Gunakan kenop kontrol yang terletak di ear cup kanan untuk mengendalikan musik, panggilan telepon, dan lainnya.

4 PENGISIAN DAYA NIRKABEL

Isi daya headphone dengan menempatkan ear cup kanan menghadap ke bawah pada bantalan pengisian daya nirkabel.

5 INPUT/OUTPUT AUX 3,5 MM

Gunakan kabel 3,5 mm yang disertakan dan sambungkan ke output analog perangkat suara atau pasang seperangkat headphone lainnya dan dengarkan bersama.

6 INPUT DAYA USB-C

Isi daya headphone dengan menyambungkan ke sumber daya USB.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

MEMULAI

- I. Tekan dan tahan Kenop kontrol hingga lampu LED berkedip pelan dalam warna biru.
- II. Pilih **MAJOR V** dari daftar Bluetooth® perangkat suara Anda.
- III. Silakan unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan ikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi untuk menyelesaikan pengaturan.

KENOP KONTROL

Gunakan kenop kontrol yang terletak di ear cup kanan untuk mengendalikan musik, panggilan telepon, dan lainnya.

- Nyalakan/Matikan — tekan dan tahan selama 1 detik
- Putar/jeda — tekan sekali
- Mundur/maju — tekan kanan/kiri
- Atur tinggi/rendah volume — tekan atas atau bawah
- Menerima/mengakhiri panggilan — tekan sekali
- Menolak panggilan — tekan dua kali
- Pemasangan Bluetooth, headphone mati — tekan dan tahan selama 2 detik
- Pemasangan Bluetooth, headphone nyala — tekan dua kali

PENGISIAN DAYA HEADPHONE

Gunakan pengisi daya nirkabel atau sambungkan headphone ke sumber daya USB untuk mengisi daya. Daya headphone terisi penuh saat indikator LED berwarna hijau solid.

Untuk mengisi daya headphone menggunakan pengisi daya nirkabel, ikuti petunjuk di bawah ini.

- I. Letakkan headphone dengan bagian belakang ear cup kanan berada di bantalan pengisian daya nirkabel.
- II. Pastikan lampu LED menyala untuk menunjukkan bahwa headphone sedang diisi daya.
- III. Indikator LED berubah warna menjadi hijau solid setelah daya headphone terisi penuh.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

SPOTIFY TAP

Dengarkan musik tanpa hambatan dengan Spotify Tap. Ke mana pun Anda pergi, Spotify Tap adalah cara paling mudah dan paling pribadi untuk selalu mendengarkan musik yang siap dalam hitungan detik.

- I. Tekan M-button untuk memutar rekomendasi berdasarkan selera musik Anda.
- II. Tekan M-button lagi untuk rekomendasi selanjutnya yang dibuat khusus untuk Anda.

Untuk menggunakan Spotify Tap, pastikan aplikasi Spotify Anda sudah diperbarui.

M-BUTTON

Tekan M-button untuk mengakses tindakan khusus yang dapat dipilih di aplikasi Marshall Bluetooth. Secara default, tindakan M-button adalah Spotify Tap.

SAMBUNGAN KE PERANGKAT SUARA 3,5 MM

Gunakan kabel audio yang disertakan untuk menyambungkan ke output audio analog.

Catatan: Pastikan volume perangkat suara diatur menjadi rendah sebelum menyambungkan headphone.

- I. Sambungkan kabel audio ke port AUX 3,5 mm pada headphone, dan output stereo 3,5 mm pada perangkat suara.
- II. Pastikan audio apa pun pada Bluetooth dijeda, lalu mulai memutarnya kembali di perangkat suara.

SAMBUNGAN HEADPHONE KE MAJOR V

Minta teman Anda menghubungkan headphone-nya ke port AUX 3,5 mm di Major V lalu dengarkan musik bersama.

- I. Pastikan Major V tersambung ke sumber suara Anda melalui Bluetooth.
- II. Sambungkan jack 3,5 mm dari headphone lain ke port AUX 3,5 mm pada Major V.

PEMBERSIHAN MAJOR V

Headphone sering kali bersentuhan erat dengan kulit Anda dan terkadang dalam waktu yang lama. Selain menyebabkan iritasi kulit, hal ini dapat menyebabkan penumpukan kotoran yang akan memengaruhi kinerja headphone. Bersihkan headphone secara teratur agar selalu bersih dan tahan lama.

Cabut kabel sebelum membersihkan headphone. Pastikan semua komponen kering sepenuhnya sebelum mengisi daya baterai, menyambungkan kabel apa pun, atau menggunakan headphone.

Lepaskan ear cushion dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam dan bersihkan secara terpisah. Untuk memasang kembali ear cushion, letakkan ear cushion yang dimiringkan 45° di ear cup, lalu putar searah jarum jam untuk mengunci posisinya.

Bersihkan headphone, headband, ear cushion, dan kabel dengan kain bebas serat yang sedikit dibasahi dengan:

- air,
- 70% isopropil alkohol, atau
- 75% etil alkohol

Hindari basah pada bukaan apa pun atau pada mesh (jaring-jaring) speaker. Bersihkan area-area tersebut secara hati-hati menggunakan sikat atau cotton-bud yang kering dan halus.

- Jangan menggunakan benda tajam.
- Jangan menggunakan udara bertekanan.
- Jangan menggunakan produk yang mengandung pemutih atau hidrogen peroksida.
- Jangan merendam headphone ke dalam bahan pembersih.
- Jangan membasuh headphone di air mengalir.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

PANDUAN PERAWATAN BATERAI

Headphone Anda dilengkapi baterai lithium-ion performa tinggi dengan masa pakai yang dipengaruhi penggunaan dan pengisian daya. Ikuti panduan di bawah untuk menjaga baterai tetap dalam kondisi bagus selama mungkin.

- Jika memungkinkan hindari menggunakan pengisian cepat. Pengisian daya cepat banyak membebani baterai dan akan menurunkan kualitasnya.
- Hindari membiarkan baterai benar-benar habis atau mengisi dayanya ketika daya sudah penuh. Coba untuk selalu mengisi daya antara 30% hingga 80%.
- Jika headphone disimpan lama, direkomendasikan untuk mengisi daya headphone hingga setengah terisi lalu lakukan reset pabrik. Simpan headphone di tempat yang sejuk, gelap, dan kering.
- Hindari menggunakan atau mengisi daya headphone di tempat yang panas dan tidak memiliki aliran udara yang baik, 45 °C/113 °F ke atas.
- Hindari mengisi daya baterai pada suhu rendah, di bawah 10 °C/50 °F, dan memakai headphone di bawah 0 °C/32 °F.
- Hindari kejutan mekanis yang kuat, seperti menjatuhkan headphone pada permukaan yang keras, karena dapat merusak baterai.

Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan pilih tingkat pemeliharaan baterai yang paling cocok dengan Anda dan headphone Anda.

PEMASANGAN PERANGKAT BARU

Major V dapat dihubungkan dengan dua perangkat sekaligus dan menyimpan hingga 10 perangkat yang terpasang sebelumnya. Saat berada dalam jangkauan, semua perangkat tersebut akan mencoba menghubungkan kembali dengan perangkat yang terakhir kali terhubung.

- I. Mulai dengan headphone dalam keadaan menyala.
- II. Tekan Kenop kontrol dua kali dan LED akan berkedip pelan dalam warna biru.
- III. Pilih **MAJOR V** dari daftar Bluetooth perangkat suara Anda.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

MERESET HEADPHONE

Jika headphone Anda menjadi tidak menentu atau tidak responsif, ikuti petunjuk di bawah ini.

- I. Tekan dan tahan tombol kontrol selama 10 detik untuk menyalakan ulang headphone.

Jika tetap bermasalah, lakukan reset pabrik.

Catatan: Hal ini akan menghapus semua pengaturan pengguna dan headphone perlu dipasangkan lagi.

- I. Hapus **MAJOR V** dan **MAJOR V [LE]**, jika ada, dari daftar Bluetooth perangkat suara dan aplikasi Marshall Bluetooth Anda.
- II. Tekan dan tahan tombol kontrol dan M-button selama 10 detik dan lepaskan saat indikator LED berubah warna menjadi ungu.
- III. Headphone telah kembali ke pengaturan pabrik dan siap untuk dipasangkan, lihat bagian Memulai.

APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH

Unduh aplikasi Marshall Bluetooth untuk mendapatkan kualitas terbaik dari earbud dan selalu perbarui dengan perangkat lunak terbaru.



PENYELESAIAN MASALAH

BAHASA INDONESIA

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
Headphone tidak mau menyala	Baterai tidak terisi.	Gunakan sumber daya USB atau pelat pengisian daya nirkabel untuk mengisi daya headphone.
Tidak dapat terhubung atau terpasang dengan perangkat Bluetooth	Bluetooth tidak diaktifkan pada perangkat Anda (telepon pintar, tablet, komputer).	Aktifkan Bluetooth pada perangkat suara Anda.
	Headphone tidak berada dalam mode pemasangan.	Ikuti petunjuk dalam Pemasangan perangkat baru.
Beroperasi tidak menentu	Headphone tidak menggunakan firmware versi terbaru.	Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan hubungkan ke headphone. Ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk memastikan headphone memiliki firmware versi terbaru.
	Terdapat kesalahan perangkat lunak.	Lakukan reset pabrik, lihat bagian Mereset headphone. Headphone perlu diatur lagi.

PENYELESAIAN MASALAH**BAHASA INDONESIA**

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
Spotify tidak mau menyala	Aplikasi Spotify tidak diinstal di perangkat suara Anda.	Instal versi terbaru aplikasi Spotify di perangkat suara Anda.
	M-button dikonfigurasi untuk tindakan yang berbeda.	Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan hubungkan headphone untuk menyesuaikan perilaku M-button.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0