

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

전체 버전 온라인 매뉴얼

목차

색인

시작하기.....	005
제어 버튼.....	005
헤드폰 충전.....	005
Spotify Tap.....	005
M 버튼.....	006
3.5mm 사운드 장치 연결.....	006
헤드폰을 Major V에 연결.....	006
Major V 청소.....	007
배터리 관리 가이드.....	008
새 장치 페어링.....	008
헤드폰 재설정.....	009
문제 해결.....	010



장치 레이아웃

한국어

① 맞춤형 M버튼

M 버튼을 누르면 Spotify Tap에서 음악을 시작합니다. M 버튼은 Marshall Bluetooth 앱에서 맞춤 구성할 수 있습니다.

② LED 표시등

LED가 빨간색에서 주황색, 녹색(0~100%)으로 바뀌며 충전 중 배터리 잔량을 나타냅니다. Bluetooth 페어링 모드일 때는 파란색으로, 장치를 검색할 때는 흰색으로 깜박입니다. 연결되어 있으면 흰색으로 켜져 있습니다.

③ 제어 버튼

오른쪽 이어 컵에 있는 제어 버튼을 사용하여 음악, 통화 등을 제어할 수 있습니다.

④ 무선 충전

오른쪽 이어 컵이 아래를 향하도록 헤드폰을 무선 충전 패드에 놓아 충전합니다.

⑤ 3.5MM AUX 입력/출력

함께 제공된 3.5mm 선을 사용하여 사운드 장치의 아날로그 출력에 연결하거나 다른 헤드폰 세트를 연결하여 함께 들었습니다.

⑥ USB-C 전원 입력

USB 전원에 꽂아 헤드폰을 충전합니다.

지침

한국어

시작하기

- I. LED가 파란색으로 느리게 깜박일 때까지 제어 버튼을 길게 누릅니다.
- II. 사운드 장치의 Bluetooth® 목록에서 **MAJOR V**를 선택합니다.
- III. **Marshall Bluetooth** 앱을 다운로드하고 앱 내 지침에 따라 설치를 완료합니다.

제어 버튼

오른쪽 이어 컵에 있는 제어 버튼을 사용하여 음악, 통화 등을 제어할 수 있습니다.

- 전원 켜기/끄기 - 1초간 길게 누르기
- 재생/일시 중지 - 한 번 누르기
- 뒤로 건너뛰기/앞으로 건너뛰기 - 왼쪽/오른쪽으로 누르기
- 볼륨 키우기/줄이기 - 위/아래로 누르기
- 전화 받기/끊기 - 한 번 누르기
- 통화 거부 - 두 번 누르기
- Bluetooth 페어링, 헤드폰 꺼짐 - 2초간 길게 누르기
- Bluetooth 페어링, 헤드폰이 켜짐 - 두 번 누르기

헤드폰 충전

무선 충전기를 사용하거나 헤드폰을 USB 전원에 연결하여 충전합니다. LED 표시등이 녹색으로 켜져 있으면 헤드폰이 완전히 충전된 것입니다.

무선 충전기를 사용하여 헤드폰을 충전하려면 아래 지침을 따르십시오.

- I. 오른쪽 이어 컵이 무선 충전 패드에 평평하게 닿도록 헤드폰을 댁니다.
- II. LED가 켜져 헤드폰이 충전 중임을 나타내는지 확인합니다.
- III. LED 표시등이 녹색으로 켜져 있으면 헤드폰이 완전히 충전된 것입니다.

SPOTIFY TAP

Spotify Tap을 사용하여 바로 음악을 들을 수 있습니다. 어디에 있던 Spotify Tap으로 몇 초 만에 가장 쉬운 방법으로 자신의 취향에 맞는 음악을 선택하여 들을 수 있습니다.

- I. M 버튼을 누르면 취향에 맞는 추천 음악을 재생합니다.
- II. M 버튼을 다시 누르면 다음 추천 음악을 재생합니다.

Spotify Tap을 사용하려면 Spotify 앱이 최신 상태인지 확인하십시오.

지침

한국어

M 버튼

M 버튼을 누르면 **Marshall Bluetooth** 앱에서 선택할 수 있는 사용자 지정 작업에 액세스할 수 있습니다. 기본적으로 M 버튼 동작은 **Spotify Tap**입니다.

3.5MM 사운드 장치 연결

함께 제공된 오디오 선을 사용하여 아날로그 오디오 출력에 연결합니다.

참고: 헤드폰을 연결하기 전에 사운드 장치의 볼륨이 낮게 설정되어 있는지 확인하십시오.

- I. 오디오 선을 헤드폰의 3.5mm AUX 포트와 사운드 장치의 3.5mm 스테레오 출력에 연결합니다.
- II. **Bluetooth** 오디오가 일시 중지되었는지 확인하고 사운드 장치에서 재생을 시작합니다.

헤드폰을 MAJOR V에 연결

음악을 친구와 함께 들으려면 친구의 헤드폰을 **Major V**에 있는 3.5mm AUX 포트에 연결합니다.

- I. **Major V**가 **Bluetooth**를 통해 음원에 연결되어 있는지 확인합니다.
- II. 다른 헤드폰의 3.5mm 잭을 **Major V**의 3.5mm AUX 포트에 연결합니다.

지침

한국어

MAJOR V 청소

가끔이든 자주든 헤드폰은 장시간 피부에 밀착됩니다. 때문에 시간이 지나면서 먼지와 기름이 쌓여 성능이 저하되고 피부에 자극을 줄 수 있습니다. 헤드폰을 정기적으로 깨끗하게 청소하여 좋은 상태로 오래 사용하십시오.

헤드폰을 청소하기 전에 케이블을 모두 분리하십시오. 배터리를 충전하거나 케이블을 연결하거나 헤드폰을 사용하기 전에 모든 부분이 완전히 말랐는지 확인하십시오.

귀 쿠션을 시계 반대 방향으로 돌려 분리한 후 따로 청소합니다. 귀 쿠션을 다시 끼우려면 이어 컵에 놓고 45° 각도로 기울인 후 시계 방향으로 돌려 제자리에 고정합니다.

보풀이 없는 천을 다음으로 적신 후 헤드폰, 머리띠, 귀 쿠션 및 케이블을 부드럽게 청소하십시오.

- 물
- 70% 이소프로필 알코올 또는
- 75% 에틸 알코올

구멍이나 스피커 그물망에 습기가 들어가지 않도록 하십시오. 이런 부분은 건조하고 부드러운 붓이나 면봉으로 조심스럽게 청소합니다.

- 날카로운 물체는 사용하지 마십시오.
- 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 표백제 또는 과산화수소가 함유된 제품을 사용하지 마십시오.
- 헤드폰을 세척제에 담그지 마십시오.
- 헤드폰을 흐르는 물에 행구지 마십시오.

지침

한국어

배터리 관리 가이드

헤드폰에는 고성능 리튬 이온 배터리가 장착되어 있으며 그 수명은 충전과 사용 방법에 따라 달라집니다. 배터리를 가능한 한 오랫동안 좋은 상태로 유지하려면 아래의 지침을 따르십시오.

- 가능하면 급속 충전기를 사용하지 마십시오. 급속 충전은 배터리에 부담을 주고 배터리 성능을 저하시킵니다.
- 배터리가 완전히 방전되지 않도록 하고, 가득 찼을 때에는 충전하지 마십시오. 충전량을 30%에서 80% 사이로 유지하십시오.
- 헤드폰을 장기간 보관할 경우 절반 정도 충전한 후 초기 상태로 리셋하는 것이 좋습니다. 헤드폰을 서늘하고 어둡고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 45°C/113°F 이상의 고온이나 환기가 되지 않는 장소에서는 헤드폰을 사용하거나 충전하지 마십시오.
- 10°C/50°F 미만의 저온에서 배터리를 충전하거나 0°C/32°F 미만의 저온에서 헤드폰을 사용하지 마십시오.
- 배터리가 손상될 수 있으므로 헤드폰을 딱딱한 표면에 떨어뜨리는 등의 강한 기계적 충격을 피하십시오.

Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 사용자와 헤드폰에 가장 적합한 배터리 보존량을 선택하십시오.

새 장치 페어링

Major V는 한 번에 두 개의 장치에 연결할 수 있으며 이전에 페어링한 최대 10대의 장치를 기억합니다. 범위 내에 있으면 마지막으로 연결된 장치에 다시 연결하려고 시도합니다.

- I. 헤드폰을 켜 상태에서 시작합니다.
- II. 제어 버튼을 두 번 누르면 LED가 파란색으로 느리게 깜박입니다.
- III. 사운드 장치의 **Bluetooth** 목록에서 **MAJOR V**를 선택합니다.

지침

한국어

헤드폰 재설정

헤드폰이 불규칙하게 작동하거나 반응이 없으면 아래 지침을 따르십시오.

- I. 제어 버튼을 10초간 길게 눌러 헤드폰을 다시 시작합니다. 문제가 계속되면 초기 상태로 리셋합니다.

참고: 리셋하면 모든 사용자 설정이 삭제되며 헤드폰을 다시 페어링해야 합니다.

- I. 사운드 장치의 **Bluetooth** 목록과 **Marshall Bluetooth** 앱에 **MAJOR V**와 **MAJOR V [LE]**가 있으면 제거합니다.
- II. 제어 버튼과 M 버튼을 함께 10초간 길게 누르고 LED 표시등이 보라색으로 변하면 땡니다.
- III. 헤드폰이 초기 상태로 돌아오고 페어링할 준비가 되었습니다. 시작하기 섹션을 참조하십시오.

MARSHALL BLUETOOTH 앱

Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하여 이어폰을 최대한 활용하고 최신 소프트웨어로 최신 상태를 유지하십시오.



문제 해결

한국어

문제	원인	조치
헤드폰이 켜지지 않습니다.	배터리가 충전되어 있지 않습니다.	USB 전원 또는 무선 충전 패드를 사용하여 헤드폰을 충전합니다.
Bluetooth 장치에 연결하거나 페어링할 수 없습니다.	장치(스마트폰, 태블릿, 컴퓨터)에 Bluetooth가 켜져 있지 않습니다.	사운드 장치에서 Bluetooth를 켭니다.
	헤드폰이 페어링 모드가 아닙니다.	새 장치 페어링의 지침을 따릅니다.
동작이 불규칙합니다.	헤드폰이 최신 버전의 펌웨어를 사용하고 있지 않습니다.	Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 헤드폰에 연결합니다. 앱의 지침에 따라 Major V의 펌웨어 버전을 최신 상태로 만듭니다.
	소프트웨어에 오류가 있습니다.	헤드폰 재설정 섹션의 지침에 따라 초기 상태로 리셋합니다. 헤드폰을 다시 설정해야 합니다.

문제 해결

한국어

문제	원인	조치
Spotify가 시작되지 않습니다.	사운드 장치에 Spotify 앱이 설치되어 있지 않습니다.	사운드 장치에 최신 버전의 Spotify 앱을 설치합니다.
	M 버튼이 다른 동작으로 구성되어 있습니다.	Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 헤드폰에 연결하여 M 버튼 동작을 사용자 지정합니다.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0