

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

VISAS INTERNETINIS VADOVAS

TURINYS

RODYKLĖ

Prijungimas	005
Valdymo rankenėlė	005
Ausinių įkrovimas	005
„Spotify Tap“	006
„M“ mygtukas	006
3,5 mm garso įrenginio prijungimas	006
Ausinių prijungimas prie „Major V“	006
„Major V“ valymas	007
Akumuliatoriaus priežiūros vadovas	008
Naujo įrenginio susiejimas	008
Ausinių nustatymas iš naujo	009
Nesklandumų šalinimas	010

ĮRENGINIO IŠDĖSTYMAS

LIETUVIŲ



① PAGAL POREIKIUS PRITAIKOMAS „M“ MYGTUKAS

Paspauskite „M“ mygtuką ir paleiskite muziką su „Spotify Tap“. „M“ mygtuką pagal poreikius galite pritaikyti „Marshall Bluetooth“ programėlėje.

② LED INDIKATORIUS

LED nurodo akumuliatoriaus įkrovos lygį kraunant nuo raudonos ir oranžinės iki žalios spalvos (0–100 %). „Bluetooth“ susiejimo režimu LED mirksi mėlyna spalva, o ieškant įrenginio – balta. Prisijungus, LED šviečia balta spalva.

③ VALDYMO RANKENĖLĖ

Dešiniame ausies kaušelyje esančia valdymo rankenėle valdykite dainas, skambučius ir kt.

④ BELAIDIS ĮKROVIMAS

Ausines įkraukite dešinę ausies kaušelių padėję nukreiptą žemyn ant belaidžio įkroviklio.

⑤ 3,5 MM AUX ĮVESTIS / IŠVESTIS

Pridėtą 3,5 mm laidą prijunkite prie analoginės garso įrenginio išvesties arba prijunkite kitas ausines ir klausykites muzikos kartu su draugu.

⑥ USB-C MAITINIMO ĮVESTIS

Ausines įkraukite prijungę jas prie USB maitinimo šaltinio.

INSTRUKCIJOS

LIETUVIŲ

PRIJUNGIMAS

- I. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą valdymo rankenėlę, kol LED pradės lėtai mėlynai mirksėti.
- II. Pasirinkite **MAJOR V** garso įrenginio „Bluetooth®“ sąrašę.
- III. Atsisiųskite „MarshallBluetooth“ programėlę ir vadovaudamiesi programėlės instrukcijomis atlikite sąranką.

VALDYMO RANKENĖLĖ

Dešiniame ausies kaušelyje esančia valdymo rankenėle valdykite dainas, skambučius ir kt.

- Paspauskite ir laikykite paspaudę 1 sekundę, kad įjungtumėte / išjungtumėte
- Paspauskite vieną kartą, kad paleistumėte / pristabdytumėte dainą
- Paspauskite į kairę / dešinę, kad pereitumėte atgal / pirmyn
- Paspauskite į viršų / apačią, kad pagarsintumėte / nutildytumėte
- Paspauskite vieną kartą, kad atsilieptumėte / baigtumėte skambutį
- Paspauskite du kartus, kad atmestumėte skambutį
- Paspauskite ir laikykite paspaudę 2 sekundes, kad susietumėte „Bluetooth“ ryšiu, kai ausinės išjungtos
- Paspauskite du kartus, kad susietumėte „Bluetooth“ ryšiu, kai ausinės įjungtos

AUSINIŲ ĮKROVIMAS

Naudokite belaidį įkroviklį arba prijunkite ausines prie USB maitinimo šaltinio, kad jas įkrautumėte. Ausinės visiškai įkrautos, kai LED indikatorius šviečia žalia spalva.

Norėdami įkrauti ausines naudodami belaidį įkroviklį, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

- I. Padėkite plokščią dešinio ausinių ausų kaušelio dalį ant belaidžio įkroviklio.
- II. Įsitinkite, kad LED indikatorius šviečia ir nurodo, kad ausinės įkraunamos.
- III. Kai LED indikatorius nepertraukiamai švies žalia spalva, ausinės bus visiškai įkrautos.

INSTRUKCIJOS

LIETUVIŲ

„SPOTIFY TAP“

Naudodami „Spotify Tap“ iš karto pradėkite klausytis muzikos. Kad ir kaip atrodo jūsų diena, „Spotify Tap“ yra lengviausias, asmeniškiausias ir greičiausias būdas pasiimti muziką su savimi.

- I. Paspauskite „M“ mygtuką, kad būtų paleista rekomenduojama daina pagal jūsų klausymosi skonį.
- II. Paspauskite „M“ mygtuką dar kartą, kad būtų paleista kita rekomenduojama daina, skirta tik jums.

Norėdami naudotis „Spotify Tap“, įsitikinkite, kad jūsų „Spotify“ programėlė atnaujinta.

„M“ MYGTUKAS

Paspauskite „M“ mygtuką, kad būtų vykdomas pasirinktinis veiksmas, kurį galima pasirinkti „Marshall Bluetooth“ programėlėje. Pagal numatytuosius nustatymus „M“ mygtuko veiksmas yra „Spotify Tap“.

3,5 MM GARSO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

Naudokite pridėtą garso laidą, kad prijungtumėte jį prie analoginės garso išvesties.

Pastaba. Prieš prijungdami ausines, įsitikinkite, kad garso įrenginio garsumas yra nedidelis.

- I. Prijunkite garso laidą prie ausinių 3,5 mm AUX prievado ir garso įrenginio 3,5 mm stereofoninės išvesties.
- II. Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso įrašas pristabdytas, ir pradėkite leisti garso įrašą garso įrenginyje.

AUSINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE „MAJOR V“

Leiskite draugui prijungti ausines prie 3,5 mm AUX prievado jūsų „Major V“ ir klausykitės muzikos kartu.

- I. Įsitikinkite, kad „Major V“ prijungtos prie garso šaltinio „Bluetooth“ ryšiu.
- II. Prijunkite kitų ausinių 3,5 mm kištuką prie „Major V“ 3,5 mm AUX prievado.

„MAJOR V“ VALYMAS

Ausinės dažnai, o kartais ir ilgai, liečia jūsų odą. Todėl laikui bėgant gali susikaupti nešvarumų, kurie daro įtaką ausinių efektyvumui ir dirgina odą. Reguliariai valykite ausines, kad jos būtų švarios ir veiktų ilgiau.

Prieš valydami ausines atjunkite visus laidus. Prieš įkraudami akumuliatorių, prijungdami laidus ar naudodami ausines, įsitikinkite, kad visa įranga visiškai sausa.

Nuimkite ausinių pagalvėles pasukdami jas prieš laikrodžio rodyklę ir išvalykite jas atskirai. Norėdami grąžinti ausinių pagalvėles į savo vietas, uždėkite jas ant ausies kaušelių 45° kampu ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jas užfiksuotumėte.

Švelniai valykite ausines, galvos juostą, ausinių pagalvėles ir laidus šluoste be pūkelių, lengvai sudrėkinta:

- vandeniu;
- 70 % izopropilo alkoholio valikliu; arba
- 75 % etilo alkoholio valikliu.

Stenkitės, kad drėgmės nepakliūtų į angas ar ausinių tinklelį. Atsargiai valykite šias sritis sausu ir minkštu šepetėliu arba medvilniniu tamponu.

- Nenaudokite jokių aštrių daiktų.
- Nenaudokite suslėgto oro.
- Nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra baliklio ar vandenilio peroksido.
- Nemerkite ausinių į jokias valymo priemones.
- Neskalauskite ausinių po tekančiu vandeniu.

INSTRUKCIJOS

LIETUVIŲ

AKUMULIATORIAUS PRIEŽIŪROS VADOVAS

Jūsų ausinėse įtaisytas labai našus ličio jonų akumuliatorius, o jo veikimo laikas priklauso nuo įkrovimo ir naudojimo. Laikykites toliau pateiktų nurodymų, kad akumuliatorius kuo ilgiau išliktų puikios būklės.

- Jei įmanoma, venkite greitųjų įkroviklių. Greitai kraunant akumuliatoriuje sukeliama įtampa, dėl kurios jis galiausiai suges.
- Neleiskite akumuliatoriui visiškai išsikrauti ir neįkraukite visiškai įkrauto akumulいたoriaus. Stenkitės išlaikyti įkrovos lygį nuo 30 % iki 80 %.
- Jeigu ausinės bus nenaudojamos ilgesnį laiką, rekomenduojame įkrauti jas iki pusės įkrovos ir atkurti gamyklinius nustatymus. Ausines laikykite vėsioje, tamsioje ir sausoje aplinkoje.
- Venkite naudoti ar įkrauti ausines karštoje ir neventilijuojamoje aplinkoje, 45 °C (113 °F) ir aukštesnėje temperatūroje.
- Nekraukite akumulいたoriaus žemesnėje nei 10 °C (50 °F) temperatūroje ir nenaudokite ausinių žemesnėje nei 0 °C (32 °F) temperatūroje.
- Saugokite nuo stiprių mechaninių smūgių, pvz., ausinių kritimų ant kietų paviršių, nes taip galima pažeisti akumulいたorių.

Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir pasirinkite akumulいたorių tausoјimo lygį, kuris geriausiai atitinka jūsų ir ausinių poreikius.

NAUJO ĮRENGINIO SUSIEJIMAS

„Major V“ galima vienu metu prijungti prie dviejų įrenginių, o ausinės gali prisiminti iki 10 anksčiau susietų įrenginių. Aprėpties zonoje jos bandys prisijungti prie paskutinio naudoto įrenginio.

- I. Įjunkite ausines.
- II. Du kartus paspauskite valdymo rankenėlę, kol LED pradės lėtai mėlynai mirksėti.
- III. Pasirinkite **MAJOR V** garso įrenginio „Bluetooth“ sąrašę.

INSTRUKCIJOS

LIETUVIŲ

AUSINIŲ NUSTATYMAS IŠ NAUJO

Jeigu ausinės netinkamai veikia arba nereaguoja, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- I. Paspauskite ir 10 sekundžių laikykite paspaudę valdymo įdubą, kad iš naujo nustatytumėte ausines.

Jeigu problema kartojasi, atlikite gamyklinių nustatymų atkūrimą.

Pastaba. Bus pašalinti visi naudotojo nustatymai ir ausines reikės susieti iš naujo.

- I. Pašalinkite „**MAJOR V**“ (ir, jei yra, „**MAJOR V [LE]**“) iš savo garso įrenginio „Bluetooth“ sąrašo ir „Marshall Bluetooth“ programėlės.
- II. Paspauskite ir laikykite paspaudę valdymo įdubą ir „M“ mygtuką 10 sekundžių ir atleiskite juos, kai LED indikatorius švies violetine spalva.
- III. Gamykliniai ausinių nustatymai atkurti ir jos paruošos susieti, žr. skyrių „Prijungimas“.

„MARSHALL BLUETOOTH“ PROGRAMĖLĖ

Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę, kad galėtumėte efektyviai naudoti ausines ir atnaujinti jas atsisiųsdami naujausią programinę įrangą.



NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

LIETUVIŲ

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
Nepavyksta įjungti ausinių	Neįkrautas akumuliatorius.	Ausinėms įkrauti naudokite USB maitinimo šaltinį arba belaidį įkroviklį.
Nepavyksta prisijungti ar susieti su „Bluetooth“ įrenginiu	Tame įrenginyje neįjungtas „Bluetooth“ ryšys (telefone, planšetiniame ar staliniame kompiuteryje).	Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo garso įrenginyje.
	Ausinės neveikia susiejimo režimu.	Vadovaukitės instrukcija, pateikiama skyriuje „Naujo įrenginio susiejimas“.
Netinkamas veikimas	Ausinėse naudojama ne naujausia programinės aparatinės įrangos versija.	Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir prijunkite ausines. Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte naujausią „Major V“ programinės aparatinės įrangos versiją.
	Įvyko programinės įrangos klaida.	Atkurkite gamyklinius nustatymus. Žr. skyrių „Ausinių nustatymas iš naujo“. Ausines būtina nustatyti iš naujo.

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS**LIETUVIŲ**

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
Nepavyksta paleisti „Spotify“	„Spotify“ programėlė neįdiegta jūsų garso įrenginyje.	Savo garso įrenginyje įdiekite naujausią „Spotify“ programėlės versiją.
	„M“ mygtukas sukonfigūruotas atlikti kitą veiksmą.	Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir prijunkite ausines, kad asmeniniams poreikiams pritaikytumėte „M“ mygtuko veikimą.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0