

*Marshall*

**MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES**

**MANUAL ONLINE COMPLET**

# CUPRINS

## INDEX

---

<b>Primii pași</b> .....	005
<b>Buton rotativ de comandă</b> .....	005
<b>Încărcarea căștilor</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Butonul M</b> .....	006
<b>Conectarea unui dispozitiv de sunet de 3,5 mm</b> ...	006
<b>Conectarea căștilor la Major V</b> .....	006
<b>Curățarea dispozitivului Major V</b> .....	007
<b>Ghid de întreținere a bateriei</b> .....	008
<b>Asocierea unui dispozitiv nou</b> .....	008
<b>Resetarea căștilor</b> .....	009
<b>Depanare</b> .....	010

# COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

ROMÂNĂ



## COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

## ROMÂNĂ

---

### ① BUTON M PERSONALIZABIL

Apăsăți butonul M pentru a porni muzica cu Spotify Tap. Butonul M poate fi personalizat în aplicația Marshall Bluetooth.

### ② INDICATOR CU LED

Ledul arată nivelul bateriei în timpul încărcării, trecând de la lumina roșie la cea portocalie și apoi la cea verde (de la 0 la 100%). Luminează intermitent când se află în modul de asociere Bluetooth și are o culoare albă în timp ce se caută un dispozitiv. Ledul are o lumină albă constantă când este conectat.

### ③ BUTON ROTATIV DE COMANDĂ

Folosiți butonul rotativ de comandă, situat pe casca dreaptă, pentru a comanda muzica, apelurile telefonice și multe altele.

### ④ ÎNCĂRCARE WIRELESS

Încărcați căștile punând casca dreaptă cu fața în jos pe un suport de încărcare wireless.

### ⑤ INTRARE/IEȘIRE AUX DE 3,5 MM

Folosiți cablul inclus de 3,5 mm și conectați la ieșirea analogă a unui dispozitiv de sunet sau conectați un alt set de căști și ascultați împreună cu altcineva.

### ⑥ INTRAREA DE ALIMENTARE USB-C

Încărcați căștile cuplându-le la o sursă de alimentare prin USB.

# INSTRUCȚIUNI

# ROMÂNĂ

---

## PRIMII PAȘI

- I. Țineți apăsați butonul rotativ de comandă până când ledul luminează lent intermitent în culoarea albastră.
- II. Selectați **MAJOR V** de pe lista Bluetooth® a dispozitivului dvs. de sunet.
- III. Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

## BUTON ROTATIV DE COMANDĂ

Folosiți butonul rotativ de comandă, situat pe casca dreaptă, pentru a comanda muzica, apelurile telefonice și multe altele.

- Alimentare pornită/oprită – țineți apăsat 1 secundă
- Redare/pauză – apăsați o dată
- Derulați înapoi/înainte – apăsați la stânga/dreapta
- Creșteți/diminuați volumul – apăsați sus/jos
- Primiți/încheiați un apel – apăsați o dată
- Respingeți un apel – apăsați de două ori
- Asociere Bluetooth, căștile sunt oprite – țineți apăsat 2 secunde
- Asociere Bluetooth, căștile sunt pornite – apăsați de două ori

## ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

Folosiți un încărcător wireless sau conectați căștile la o sursă de alimentare USB pentru a le încărca. Căștile sunt complet încărcate atunci când ledul indicator are o lumină verde constantă.

Pentru încărcarea căștilor folosind un încărcător wireless, urmați instrucțiunile de mai jos.

- I. Puneți căștile cu casca dreaptă așezată plan deasupra suportului de încărcare wireless.
- II. Asigurați-vă că ledurile se aprind pentru a indica încărcarea în curs a căștilor.
- III. Odată ce ledul indicator capătă o culoare verde constantă, căștile sunt complet încărcate.

# INSTRUCȚIUNI

# ROMÂNĂ

---

## SPOTIFY TAP

Accesați imediat muzica, cu Spotify Tap. Oriunde vă poartă pașii, Spotify Tap este cel mai simplu și mai personal mod în care vă puteți lua muzica cu dvs. și este gata în câteva secunde.

- I. Apăsăți butonul M pentru a reda o recomandare în funcție de preferințele dvs. de ascultare.
- II. Apăsăți butonul M din nou pentru următoarea recomandare special pentru dvs.

Pentru a folosi Spotify Tap, asigurați-vă că aplicația Spotify este actualizată.

## BUTONUL M

Apăsăți butonul M pentru a accesa o acțiune personalizată, care poate fi selectată din aplicația Marshall Bluetooth. În mod implicit, acțiunea butonului M este Spotify Tap.

## CONECTAREA UNUI DISPOZITIV DE SUNET DE 3,5 MM

Folosiți cablul audio inclus pentru a conecta la o ieșire audio analogă.

Notă: Asigurați-vă că volumul dispozitivului de sunet este setat la un nivel scăzut înainte de a conecta căștile.

- I. Conectați cablul audio la portul AUX de 3,5 mm de pe căști și la ieșirea stereo de 3,5 mm de pe dispozitivul de sunet.
- II. Asigurați-vă că orice redare audio Bluetooth este întreruptă și începeți să redați pe dispozitivul de sunet.

## CONECTAREA CĂȘTILOR LA MAJOR V

Lăsați un prieten să-și conecteze căștile la portul AUX de 3,5 mm de pe dispozitivul dvs. Major V și ascultați împreună.

- I. Asigurați-vă că Major V este conectat la sursa dvs. de sunet prin Bluetooth.
- II. Conectați mufa de 3,5 mm a celorlalte căști la portul AUX de 3,5 mm de pe Major V.

## INSTRUCȚIUNI

## ROMÂNĂ

---

### CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI MAJOR V

Căștile intră frecvent în contact direct cu pielea și, uneori, pe perioade lungi. În timp, aceasta poate cauza acumularea de murdărie și grăsime, fapt care poate afecta performanța și poate cauza iritații ale pielii. Curățați căștile în mod regulat pentru a le menține curate și a le prelungi durata de viață.

Scoateți din priză eventualele cabluri înainte de a curăța căștile. Asigurați-vă că totul este complet uscat înainte de a încărca bateriile, de a conecta cabluri sau de a folosi căștile.

Scoateți pernuțele pentru urechi, rotindu-le în sens invers acelor de ceas și curățați-le separat. Pentru a reamplasa pernuțele pentru urechi, puneți-le pe cască, înclinate la un unghi de 45° și rotiți-le în sensul acelor de ceas pentru a le fixa în poziție.

Curățați delicat căștile, suportul pentru cap, pernuțele pentru urechi și cablurile folosind o lavetă fără scame, umezită ușor cu una dintre următoarele:

- apă,
- alcool izopropilic de concentrație 70% sau
- alcool etilic de concentrație 75%.

Evitați pătrunderea umidității în deschizături sau în plasa difuzorului. Curățați cu grijă acele zone cu o perie uscată și moale sau cu un tampon din bumbac.

- Nu utilizați obiecte ascuțite.
- Nu utilizați aer comprimat.
- Nu utilizați produse care conțin înălbitor sau apă oxigenată.
- Nu scufundați căștile în niciun fel de agent de curățare.
- Nu clătiți căștile în apă curentă.

# INSTRUCȚIUNI

# ROMÂNĂ

---

## GHID DE ÎNTREȚINERE A BATERIEI

Căștile sunt prevăzute cu baterii litiu-ion de înaltă performanță. Durata de viață a acestora este afectată de încărcare și utilizare. Urmați indicațiile de mai jos pentru a menține bateria în stare bună cât mai mult timp posibil.

- Evitați să folosiți încărcătoare rapide, dacă este posibil. Încărcarea rapidă solicită bateria și duce la degradarea acesteia.
- Evitați să lăsați bateria să se epuizeze complet sau să o încărcăți atunci când este deja plină. Încercați să mențineți un nivel de încărcare între 30% și 80%.
- În cazul în care căștile sunt depozitate o perioadă îndelungată, se recomandă să le încărcăți la jumătate și apoi să efectuați o readucere la setările din fabrică. Depozitați căștile într-un loc uscat, întunecos și răcoros.
- Evitați să utilizați sau să încărcăți căștile în locuri foarte calde, neventilate, la o temperatură de 45°C/113°F sau mai mare.
- Evitați încărcarea bateriei la temperaturi scăzute, sub 10°C/50°F, precum și utilizarea căștilor la temperaturi sub 0°C/32°F.
- Evitați șocurile mecanice puternice, cum ar fi căderea căștilor pe suprafețe dure, deoarece aceasta poate deteriora bateriile.

Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și selectați nivelul de păstrare a bateriei care se potrivește cel mai bine pentru dvs. și căștile dvs.

## ASOCIEREA UNUI DISPOZITIV NOU

Major V se poate conecta la două dispozitive simultan și reține până la 10 dispozitive asociate anterior. Când este în aria de acoperire, vor încerca să se reconecteze cu ultimul dispozitiv asociat.

- I. Începeți cu căștile pornite.
- II. Apăsăți de două ori butonul rotativ de comandă și ledul luminează lent intermitent în culoarea albastră.
- III. Selectați **MAJOR V** de pe lista Bluetooth a dispozitivului dvs. de sunet.



## INSTRUCȚIUNI

## ROMÂNĂ

### RESETAREA CĂȘTILOR

În cazul în care căștile dvs. funcționează anormal sau nu răspund la comenzi, urmați instrucțiunile de mai jos.

- I. Țineți apăsat mecanismul de comandă timp de 10 secunde pentru a reporni căștile.

Dacă problema persistă, readuceți la setările din fabrică.

Notă: Prin aceasta toate setările utilizatorului vor fi șterse și căștile vor trebui asociate din nou.

- I. Îndepărtați **MAJOR V** și **MAJOR V [LE]**, dacă sunt prezente, de pe lista Bluetooth a dispozitivului dvs. de sunet și din aplicația Marshall Bluetooth.
- II. Țineți apăsat mecanismul de comandă și butonul M timp de 10 secunde și eliberați în momentul în care ledul indicator capătă o culoare mov.

Căștile au revenit la setările din fabrică și sunt gata să fie asociate – consultați secțiunea Primii pași.

### APLICAȚIA MARSHALL BLUETOOTH

Descărcați aplicația Marshall Bluetooth pentru a profita la maximum de căștile dvs. și a le menține actualizate la cea mai recentă versiune software.



## DEPANARE

## ROMÂNĂ

PROBLEMĂ	CAUZĂ	AȚIUNE
<b>Căștile nu pornesc</b>	Nu este încărcată bateria.	Folosiți o sursă de alimentare USB sau o placă de încărcare wireless pentru încărcarea căștilor.
<b>Nu este posibilă conectarea sau asocierea cu un dispozitiv Bluetooth</b>	Nu este activat Bluetooth pe dispozitiv (smartphone, tabletă, computer).	Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. de sunet.
	Căștile nu sunt în modul de asociere.	Urmați instrucțiunea din secțiunea Asocierea unui dispozitiv nou.
<b>Comportament instabil</b>	Căștile nu utilizează cea mai recentă versiune de firmware.	Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și conectați la căști. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă asigura că Major V are cea mai recentă versiune de firmware.
	S-a produs o eroare de software.	Realizați o readucere la setările din fabrică. Consultați secțiunea Resetarea căștilor.  Căștile trebuie configurate din nou.

**DEPANARE****ROMÂNĂ**

<b>PROBLEMĂ</b>	<b>CAUZĂ</b>	<b>AȚIUNE</b>
<b>Spotify nu pornește</b>	Aplicația Spotify nu este instalată pe dispozitivul dvs. de sunet.	Instalați cea mai recentă versiune a aplicației Spotify pe dispozitivul dvs. de sunet.
	Butonul M este configurat cu o acțiune diferită.	Descărcați și accesați aplicația Marshall Bluetooth și conectați-vă la căști pentru a personaliza comportamentul butonului M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0