

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

CELOTEN SPLETNI PRIROČNIK

VSEBINA

KAZALO

Prvi koraki	005
Upravljalni gumb	005
Polnjenje slušalk	005
Spotify Tap	006
Gumb M	006
Priključitev zvočne naprave 3,5 mm	006
Priključitev drugih slušalk na Major V	006
Čiščenje slušalk Major V	007
Priročnik za vzdrževanje baterije	008
Seznanjanje nove naprave	008
Ponastavitev slušalk	009
Odpravljanje težav	010

PREGLED NAPRAVE

SLOVENŠČINA



PREGLED NAPRAVE

SLOVENŠČINA

① PRILAGODLJIV GUMB M

Pritisnite gumb M in zaženite glasbo s funkcijo Spotify Tap. Gumb M lahko prilagodite v aplikaciji Marshall Bluetooth.

② LUČKA LED

Lučka LED prikazuje stopnjo napolnjenosti baterije med polnjenjem, od rdeče prek oranžne do zelene (0–100 %). V načinu seznanjanja povezave Bluetooth utripa modro, med iskanjem naprave pa belo. Ko je povezava vzpostavljena, lučka LED sveti stalno belo.

③ UPRAVLJALNI GUMB

Z upravljalnim gumbom na desnem ušesnem nastavku lahko upravljate glasbo, telefonske klice in drugo.

④ BREŽŽIČNO POLNJENJE

Slušalke napolnite tako, da desni ušesni nastavek položite na brezžično polnilno ploščico, obrnjen navzdol.

⑤ 3,5-MM VHOD/IZHOD AUX

S priloženim 3,5-mm kablom se povežite z analognim izhodom zvočne naprave ali pa priključite druge slušalke in poslušajte skupaj.

⑥ PRIKLJUČEK USB-C ZA VHODNO NAPAJANJE

Slušalke polnite tako, da jih priklopite na vir napajanja prek priključka USB.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

PRVI KORAKI

- I. Pritisnite in pridržite upravljalni gumb, dokler lučka LED ne začne počasi utripati modro.
- II. Na seznamu Bluetooth® svoje zvočne naprave izberite **MAJOR V**.
- III. Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in sledite navodilom v aplikaciji za dokončanje nastavitve.

UPRAVLJALNI GUMB

Z upravljalnim gumbom na desnem ušesnem nastavku lahko upravljate glasbo, telefonske klice in drugo.

- Vklop/izklop – pritisnite in držite 1 sekundo
- Predvajanje/premor – en pritisk
- Prejšnja/naslednja skladba – pritisnite levo/desno
- Povečanje/zmanjšanje glasnosti – pritisnite navzgor/navzdol
- Sprejem/zaključek klica – pritisnite enkrat
- Zavrnitev klica – pritisnite dvakrat
- Seznanjanje Bluetooth, slušalke so izklopljene – pritisnite in držite 2 sekundi
- Seznanjanje Bluetooth, slušalke so vklopljene – pritisnite dvakrat

POLNJENJE SLUŠALK

Za polnjenje slušalk uporabite brezžični polnilnik ali jih priključite na vir napajanja prek priključka USB. Slušalke so popolnoma napolnjene, ko lučka LED neprekinjeno sveti zeleno.

Če želite slušalke napolniti z brezžičnim polnilnikom, sledite navodilom v nadaljevanju.

- I. Slušalke postavite tako, da bo desni ušesni nastavek plosko položen na brezžično polnilno postajo.
- II. Prepričajte se, da sveti lučka LED, ki kaže, da se slušalke polnijo.
- III. Ko indikator LED sveti zeleno, so slušalke popolnoma napolnjene.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

SPOTIFY TAP

S funkcijo Spotify Tap preidite naravnost h glasbi. Kjerkoli vas že pelje življenje, je Spotify Tap najlažji in najbolj oseben način, da svojo glasbo vzamete s seboj, pripravljen pa je v nekaj sekundah.

- I. Pritisnite gumb M in predvajajte priporočila glede na svoj okus.
- II. Ponovno pritisnite gumb M, da se prikaže naslednje priporočilo, pripravljeno samo za vas.

Če želite uporabljati funkcijo Spotify Tap, se prepričajte, da je vaša aplikacija Spotify posodobljena.

GUMB M

Pritisnite gumb M za dostop do prilagojenega dejanja, ki ga lahko izberete v aplikaciji Marshall Bluetooth. Privzeto je dejanje gumba M aktiviranje funkcije Spotify Tap.

PRIKLJUČITEV ZVOČNE NAPRAVE 3,5 MM

Za povezavo z analognim zvočnim izhodom uporabite priloženi zvočni kabel.

Opomba: Pred priključitvijo slušalk se prepričajte, da je glasnost zvočne naprave nastavljena na nizko raven.

- I. Zvočni kabel priključite na 3,5-mm vhod AUX na slušalkah in 3,5-mm stereo izhod na zvočni napravi.
- II. Prepričajte se, da je zvok Bluetooth ustavljen in začnite predvajanje z zvočno napravo.

PRIKLJUČITEV DRUGIH SLUŠALK NA MAJOR V

Če želite glasbo deliti še z nekom, lahko ta oseba priključi svoje slušalke v 3,5-mm izhod AUX na slušalkah Major V.

- I. Prepričajte se, da so slušalke Major V povezane z virom zvoka prek povezave Bluetooth.
- II. Priključite 3,5-mm priključek drugih slušalk na 3,5-mm priključek AUX na slušalkah Major V.

ČIŠČENJE SLUŠALK MAJOR V

Slušalke so pogosto in včasih tudi dlje časa v tesnem stiku s kožo. To lahko sčasoma povzroči nabiranje umazanije in maščob, kar lahko vpliva na delovanje in povzroči draženje kože. Redno čistite slušalke, da bodo vedno sveže očiščene, in tako zagotovite dolgo življenjsko dobo.

Pred čiščenjem slušalk odklopite vse kable. Pred polnjenjem baterij, priključevanjem kablov ali uporabo slušalk se prepričajte, so vsi deli popolnoma suhi.

Odstranite ušesne blazinice tako, da jih obrnete v levo, in jih očistite ločeno. Če želite namestiti ušesne blazinice nazaj, jih namestite na ušesne nastavke, nagnjene pod kotom 45°, in jih obrnite v desno, da se zaskočijo na mestu.

Slušalke, naglavni trak, ušesne blazinice in kable nežno očistite s krpo, ki ne pušča vlaken in je rahlo navlažena z:

- vodo,
- 70-odstotnim izopropanolom, ali
- 75-odstotnim etanolom.

Pazite, da vlaga ne prodre v odprtine ali v mrežico zvočnika. Te dele previdno obrišite s suho in mehko krtačo ali vatirano paličko.

- Ne uporabljajte ostrih predmetov.
- Ne uporabljajte stisnjenega zraka.
- Ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo belilo ali vodikov peroksid.
- Slušalk ne potaplajte v čistila.
- Slušalk ne spirajte pod tekočo vodo.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE BATERIJE

Vaše slušalke so opremljene z zmogljivimi litij-ionskimi baterijami, katerih življenjska doba je odvisna od polnjenja in uporabe. Upoštevajte spodnje smernice, da bo vaša baterija čim dlje brezhibno delovala.

- Če je mogoče, se izogibajte uporabi hitrih polnilnikov. Hitro polnjenje obremeni baterijo in poslabša njeno zmogljivost.
- Ne pustite, da se baterija popolnoma izprazni, in je ne polnite, ko je že polna. Poskusite vzdrževati napolnjenost med 30 in 80 %.
- Če bodo slušalke shranjene dlje časa, je priporočljivo, da jih napolnite približno do polovice in nato izvedete tovarniško ponastavitev. Slušalke hranite v hladnem, temnem in suhem prostoru.
- Izogibajte se uporabi ali polnjenju slušalk v vročih in neprezračevanih prostorih s temperaturo 45 °C / 113 °F ali več.
- Izogibajte se polnjenju baterije pri nizki temperaturi pod 10 °C / 50 °F in uporabi slušalk pri temperaturi pod 0 °C / 32 °F.
- Preprečite močne mehanske udarce, na primer zaradi padca slušalk na trdo površino, saj to lahko poškoduje baterijo.

Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in izberite raven ohranjanja baterije, ki najbolj ustreza vaši uporabi slušalk.

SEZNANJANJE NOVE NAPRAVE

Slušalke Major V so lahko povezane z dvema napravama hkrati in si zapomnijo do 10 predhodno seznanjenih naprav. Kadar so v dosegu, poskušajo ponovno vzpostaviti povezavo z zadnjo povezano napravo.

- I. Začnite z vklopljenimi slušalkami.
- II. Dvakrat pritisnite upravljalni gumb in LED začne počasi utripati v modri barvi.
- III. Na seznamu Bluetooth svoje zvočne naprave izberite **MAJOR V**.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

PONASTAVITEV SLUŠALK

Če se slušalke ne odzivajo pravilno ali ne delujejo, sledite navodilom v nadaljevanju.

- I. Za ponovni zagon slušalk pritisnite in za 10 sekund pridržite upravljalno tipko. Če težave ne odpravite, izvedite tovarniško ponastavitev.

Opomba: S tem bodo izbrisane vse uporabniške nastavitve in slušalke bo treba ponovno seznaniti.

- I. S seznama Bluetooth svoje zvočne naprave in aplikacije Marshall Bluetooth odstranite vnosa **MAJOR V** in **MAJOR V [LE]**, če sta prisotna.
- II. Za 10 sekund pritisnite in držite upravljalni gumb in gumb M ter ju spustite, ko indikator LED začne svetiti vijolično.
- III. Slušalke so ponastavljene na tovarniške nastavitve in pripravljene za seznanitev; glejte poglavje Prvi koraki.

APLIKACIJA MARSHALL BLUETOOTH

Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth, da boste slušalke lahko čim bolje izkoristili in jih redno posodabljali z najnovejšo programsko opremo.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

SLOVENŠČINA

TEŽAVA	VZROK	UKREP
Slušalke se ne vklopijo	Baterija ni napolnjena.	Za polnjenje slušalk uporabite vir napajanja USB ali ploščico za brezžično polnjenje.
Ni se mogoče povezati oziroma seznaniti z napravo Bluetooth	Funkcija Bluetooth ni omogočena na vaši napravi (pametni telefon, tablični računalnik, osebni računalnik).	Vklopite funkcijo Bluetooth na zvočni napravi.
	Slušalke niso v načinu seznanjanja.	Sledite navodilom v poglavju Seznanjanje nove naprave.
Nepravilno delovanje	Slušalke ne uporabljajo najnovejše različice vdelane programske opreme.	Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in se povežite s slušalkami. Sledite navodilom v aplikaciji in se prepričajte, da imajo slušalke Major V nameščeno najnovejšo različico vdelane programske opreme.
	Prišlo je do napake programske opreme.	Izvedite tovarniško ponastavitev, glejte poglavje Ponastavitev slušalk. Slušalke je treba znova nastaviti.

ODPRAVLJANJE TEŽAV**SLOVENŠČINA**

TEŽAVA	VZROK	UKREP
Spotify se ne zažene	Aplikacija Spotify ni nameščena v vaši zvočni napravi.	V zvočno napravo namestite najnovejšo različico aplikacije Spotify.
	Gumb M je konfiguriran za drugačno dejanje.	Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in se povežite s slušalkami, da prilagodite delovanje gumba M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0