

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

คู่มือออนไลน์ฉบับเต็ม

สารบัญ

ดัชนี

เริ่มต้นใช้งาน	005
ปุ่มปรับการควบคุม	005
การชาร์จหู ฟัง	005
Spotify Tap	006
ปุ่ม M	006
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง 3.5 มม.	006
การเชื่อมต่อหู ฟังกับ Major V ของคุณ	006
การทำความสะดวก Major V	007
คู่มือการดู แลแบตเตอรี่	008
การจับคู่อุปกรณ์ใหม่	008
การรีเซ็ตหู ฟังของคุณ	009
การแก้ไขปัญหา	010

รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย



รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

- ① **ปุ่ม M ที่สามารถปรับแต่งได้**
กดปุ่ม M เพื่อเริ่มฟังเพลงด้วย Spotify Tap สามารถปรับแต่งปุ่ม M ได้จากในแอป Marshall Bluetooth
- ② **ไฟ LED แสดงสถานะ**
ไฟ LED จะแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในระหว่างที่กำลังชาร์จ ตั้งแต่สีแดง จนถึงสีเขียว (0–100%) ไฟจะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะขณะที่อยู่ในโหมดการจับคู่ Bluetooth และเป็นสีขาว ขณะที่กำลังค้นหาอุปกรณ์ ไฟ LED จะติดสว่างนิ่งสีขาวเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
- ③ **ปุ่มปรับการควบคุม**
ใช้ปุ่มปรับการควบคุม ซึ่งจะอยู่บนหูฟังด้านขวา เพื่อควบคุมการเล่นเพลง การสนทนาโทรศัพท์ และอื่นๆ
- ④ **การชาร์จแบบไร้สาย**
ชาร์จหูฟังโดยวางหูฟังด้านขวาคว่ำลงบนแท่นชาร์จแบบไร้สาย
- ⑤ **อินพุท/เอาต์พุท AUX 3.5 มม.**
ใช้สาย 3.5 มม. ที่มีให้ ในการเชื่อมต่อกับเอาต์พุทอะนาล็อกของอุปกรณ์เสียง หรือเสียบหูฟังอีกหนึ่งชุดเพื่อฟังเพลงด้วยกัน
- ⑥ **อินพุทไฟ USB-C**
ชาร์จหูฟังโดยการเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB

คำแนะนำ

ภาษาไทย

เริ่มต้นใช้งาน

- I. กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้จนกว่าไฟLEDจะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะซ้ำๆ
- II. เลือก**MAJORV**จากรายการBluetooth®ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ
- III. ตาวันโหลดแอปMarshallBluetoothและปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ปุ่มปรับการควบคุม

ใช้ปุ่มปรับการควบคุม ซึ่งจะอยู่บนหูฟังด้านขวา เพื่อควบคุมการเล่นเพลง การสนทนาโทรศัพท์ และอื่นๆ

- เปิด/ปิด – กดค้างไว้ 1 วินาที
- เล่น/หยุดพัก – กดหนึ่งครั้ง
- ข้ามย้อนกลับ/ไปข้างหน้า – ดันไปทางซ้าย/ขวา
- เพิ่ม/ลดระดับเสียง – ดันขึ้น/ลง
- รับสาย/วางสาย – กดหนึ่งครั้ง
- ปฏิเสธการรับสาย – กดสองครั้ง
- จับคู่ Bluetooth ขณะหูฟังปิดอยู่ – กดค้างไว้ 2 วินาที
- จับคู่ Bluetooth ขณะหูฟังเปิดอยู่ – กดสองครั้ง

การชาร์จหูฟัง

ใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายหรือเสียบหูฟังเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB เพื่อชาร์จไฟ เมื่อชาร์จไฟหูฟังเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะ LED จะติดสว่างนิ่งสีเขียว

หากต้องการชาร์จหูฟังด้วยที่ชาร์จแบบไร้สาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

- I. วางหูฟังด้านขวาให้แนบสนิทกับแท่นชาร์จแบบไร้สาย
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ติดสว่าง เพื่อแสดงว่ากำลังชาร์จหูฟังอยู่
- III. เมื่อไฟแสดงสถานะLEDติดสว่างนิ่งเป็นสีเขียว แสดงว่าชาร์จไฟหูฟังจนเต็มแล้ว

SPOTIFY TAP

ฟังเพลงได้อย่างรวดเร็วด้วย Spotify Tap ไม่ว่าคุณจะต้องเดินทางไปไหนในแต่ละวัน Spotify Tap คือวิธีการที่สะดวกที่สุด และรู้ใจคุณที่สุด ในการเดินทางไปพร้อมกับเสียงเพลง และยังพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที

- I. กดปุ่ม M เพื่อเล่นเพลงที่แนะนำ โดยอิงตามรสนิยมการฟังเพลงของคุณ
- II. กดปุ่มMอีกครั้งเพื่อเล่นเพลงที่แนะนำเพลงถัดไป ซึ่งคัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

หากต้องการใช้งาน Spotify Tap อย่าลืมอัปเดตแอป Spotify ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด

คำแนะนำ

ภาษาไทย

ปุ่ม M

- I. กดปุ่ม M เพื่อใช้การทำงานที่กำหนดเอง ซึ่งสามารถเลือกได้จากในแอป Marshall Bluetooth ตามค่าเริ่มต้น การทำงานของปุ่ม M จะเป็นการเปิด Spotify Tap

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง 3.5 มม.

ใช้สายเสียงที่มีไว้ เพื่อเชื่อมต่อกับเฮดโฟนแบบอะนาล็อก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลดระดับเสียงของอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับต่ำก่อนที่จะเสียบหูฟัง

- I. เชื่อมต่อสายเสียงเข้ากับพอร์ต AUX 3.5 มม. บนหูฟัง และเฮดโฟนสเตอริโอ 3.5 มม. บนอุปกรณ์เสียง
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียง Bluetooth ถูกหยุดพักไว้ และเริ่มเล่นบนอุปกรณ์เสียง

การเชื่อมต่อหูฟังกับ MAJOR V ของคุณ

เปิดโอกาสให้เพื่อนเชื่อมต่อหูฟังกับพอร์ต AUX 3.5 มม. บน Major V ของคุณเพื่อฟังไปพร้อมๆ กัน

- I. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อ Major V กับต้นทางเสียงของคุณผ่าน Bluetooth
- II. เชื่อมต่อแจ็ค 3.5 มม. ของหูฟังอันอื่นกับพอร์ต AUX 3.5 มม. บน Major V

การทำความสะอาด MAJOR V

ตู้ฟิ้งจะสัมผัสแบบชิดกับผิวหนังของคุณและบางครั้งจะสัมผัสเป็นระยะเวลา นาน เมื่อเป็นเช่นนี้ไประยะหนึ่ง อาจทำให้มีอาการระคายเคืองสกรปรกและไขมัน ซึ่ง อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของ ผิวหนังได้ ทำความสะอาดตู้ฟิ้งของคุณเป็นประจำ เพื่อรักษาให้ดูใหม่และใช้งาน ได้ยาวนานขึ้น

ถอดสายทุกอย่างออกก่อนเริ่มทำความสะอาดตู้ฟิ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุก ส่วนนั้นแห้งสนิท ก่อนที่จะเริ่มชาร์จไฟแบตเตอรี่ เสียบสายใดๆ หรือใช้งานตู้ฟิ้ง

ถอดฟองน้ำรองตู้ ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำความสะอาดแยก ต่างหาก ในการใส่ฟองน้ำรองตู้ กลับเข้าที่ ให้วางลงบนส่วนตู้ฟิ้ง โดยให้เอียง 45° แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเข้าที่

ทำความสะอาดตู้ฟิ้ง ส่วนคาดศีรษะ ฟองน้ำรองตู้ฟิ้ง และสายต่างๆ ด้วยความ ระมัดระวังและนุ่มนวล โดยใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุย ชุบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพียง เล็กน้อย:

- น้ำ
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% หรือ
- เอทิลแอลกอฮอล์ 75%

ระมัดระวังอย่าให้มีความชื้นเกิดขึ้นในช่องใดๆ หรือภายในตาข่ายลำโพง ทำความ สะอาดบริเวณดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยแปรงที่แห้งและนุ่ม หรือใช้สำลีก็าน ก็ได้

- ห้ามใช้วัตถุมีคม
- ห้ามใช้ลวด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ห้ามจุ่มตู้ฟิ้งลงในสารทำความสะอาดทุกประเภท
- ห้ามนำตู้ฟิ้งไปล้างด้วยการเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน

คำแนะนำ

ภาษาไทย

คู่มือการดูแลแบตเตอรี่

หูฟังของคุณจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงติดตั้งอยู่ภายใน และอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบจากการชาร์จและการทำงาน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดได้นานมากที่สุด

- หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จแบบเร็วถ้าเป็นไปได้ การชาร์จแบบรวดเร็วทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการปล่อยให้แบตเตอรี่ระบายไฟจนหมดเกลี้ยง หรือชาร์จไฟในขณะที่ไฟเต็มอยู่แล้ว พยายามเก็บประจุให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 80%
- ถ้าเก็บหูฟังไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จหูฟังจนมีพลังงานประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วทำการรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน ควรเก็บหูฟังในที่เย็น มีด และแห้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการชาร์จหูฟังในสถานที่ๆ ร้อน อุณหภูมิมีตั้งแต่ 45°C/113°F ขึ้นไป และอากาศถ่ายเทไม่ดี
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่อุณหภูมิมีต่ำกว่า 10°C/50°F และการใช้งานหูฟังในที่ๆ มีอุณหภูมิมีต่ำกว่า 0°C/32°F
- หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น การทำหูฟังตกบนพื้นผิวที่แข็ง เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายได้

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth แล้วเลือกระดับการนอนแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับคุณและหูฟังของคุณมากที่สุด

การจับคู่อุปกรณ์ใหม่

สามารถจับคู่ Major V กับอุปกรณ์พร้อมกันได้สูงสุดสองเครื่อง และสามารถจดจำอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ได้สูงสุด 10 เครื่อง เมื่ออยู่ในระยะทำงาน หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดอีกครั้งหนึ่ง

- I. เริ่มต้นในขณะที่หูฟังเปิดอยู่
- II. กดปุ่มปรับการควบคุมสองครั้ง จากนั้นไฟ LED จะกะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะซ้ำๆ
- III. เลือก **MAJOR V** จากรายการ Bluetooth ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การรีเซ็ตหูฟังของคุณ

หากหูฟังของคุณทำงานผิดพลาดหรือไม่ตอบสนอง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

- I. กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้ 10 วินาที เพื่อรีเซ็ตหูฟัง หากยังคงประสบปัญหา ให้รีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้ จะลบการตั้งค่าของผู้ใช้ทั้งหมด และจะต้องจับคู่หูฟังใหม่อีกครั้ง

- I. ลบ **MAJORV** และ **MAJORV [LE]** ในกรณีที่มืออยู่ ออกจากรายการ Bluetooth ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ และแอป Marshall Bluetooth
- II. กดทั้งปุ่มปรับการควบคุมและปุ่ม M ค้างไว้พร้อมกัน 10 วินาที แล้วปล่อยเมื่อไฟแสดงสถานะ LED เปลี่ยนเป็นสีม่วง
- III. หูฟังจะกลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงานและพร้อมสำหรับการจับคู่ดู ที่ส่วนการเริ่มต้นใช้งาน

แอป MARSHALL BLUETOOTH

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ของคุณและอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดอยู่เสมอ



การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
เปิดหูฟังไม่ได้	แบตเตอรี่ไม่มีประจุ	ใช้แหล่งจ่ายไฟ USB หรือแท่นชาร์จแบบไร้สายเพื่อชาร์จหูฟัง
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้	อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ (สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์เสียงของคุณ
	หูฟังไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่	ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจับคู่อุปกรณ์
พฤติกรรมที่ผิดปกติ	หูฟังไม่ได้ใช้งานเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และเชื่อมต่อกับหูฟัง ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อให้มั่นใจว่า Major V ได้รับการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
	พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์	ดำเนินการรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน ดูที่ส่วน การรีเซ็ตหูฟัง จำเป็นต้องตั้งค่าหูฟังอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
Spotify ไม่เริ่มทำงาน	ไม่ได้ติดตั้งแอป Spotify ไว้บนอุปกรณ์เสียงของคุณ	ติดตั้งแอป Spotify เวอร์ชันล่าสุดลงบนอุปกรณ์เสียงของคุณ
	กำหนดค่าปุ่ม M ไว้เป็นการทำงานอื่น	ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Marshall Bluetooth จากนั้นเชื่อมต่อหูฟังเพื่อปรับแต่งการทำงานของปุ่ม <input type="checkbox"/>

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0