

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

OBSAH

REJSTRÍK

Uspořádání	003
Začínáme	005
Nabíjení sluchátek	005
Nabíjení pouzdra	005
Regulace okolního hluku	005
Funkce Spotify Tap	006
Průvodce péčí o akumulátor	006
Čištění vašich sluchátek Motif II A.N.C.	007
Spárování nového zařízení	007
Resetování sluchátek	008
Řešení potíží	009

USPOŘÁDÁNÍ



① KONTROLKA NABÍJECÍHO POUZDRA

LED indikuje nabití akumulátoru pouzdra barvami od červené přes žlutou až po zelenou (0–100 %). V režimu párování Bluetooth® modře bliká.

② TLAČÍTKO NABÍJECÍHO POUZDRA

Rychlým stisknutím zobrazíte stav akumulátoru nabíjecího pouzdra. Se sluchátky v pouzdře a otevřeným krytem zahájíte stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund párování.

③ BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Pouzdro nabíjete jeho umístěním na podložku pro bezdrátové nabíjení.

④ NAPÁJECÍ KONEKTOR USB-C

Pouzdro nabijete připojením ke zdroji USB.

⑤ DOTYKOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY

Klepnutím na levé nebo pravé sluchátko můžete ovládat přehrávání hudby, telefonní hovory a další funkce. Chování dotykového ovládání lze přizpůsobit v aplikaci.

- I. Klepnutím spustíte/pozastavíte přehrávání.
- II. Dvojitým klepnutím přeskočíte na další skladbu nebo přijmete/ukončíte hovor.
- III. Trojitým klepnutím přeskočíte na předchozí skladbu.
- IV. Podržením přepnete mezi potlačením okolního hluku a zvukem prostředí, případně odmítnete hovor.
- V. Dvojitým klepnutím a podržením spustíte funkci Spotify Tap pro přehrávání hudby podle vašeho vkusu.

⑥ NÁSTAVCE SLUCHÁTEK

Sluchátka Motif II A.N.C. se dodávají se 3 velikostmi nástavců do uší. Abyste si vychutnali ten nejlepší zvuk, je důležité vybrat správné nástavce.

Věnujte čas výběru nástavců, které budou nejlépe odpovídat tvaru vašich uší. Nástavce musí v uchu pevně, ale pohodlně sedět. Není neobvyklé používat různé velikosti pro levé a pravé ucho.

NÁVOD

ČEŠTINA

ZAČÍNÁME

- I. Otevřete nabíjecí pouzdro.
- II. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře, dokud LED nezačne pomalu modře blikat.
- III. Ze seznamu zařízení Bluetooth vašeho zvukového zařízení vyberte Motif II A.N.C..
- IV. Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Vložte sluchátka zpět do pouzdra a zavřete kryt, aby se sluchátka vypnula a spustilo se nabíjení.

NABÍJENÍ POUZDRA

K nabíjení použijte bezdrátovou nabíječku nebo připojte pouzdro ke zdroji USB. Pouzdro je plně nabitě, když LED na přední straně svítí zeleně.

Chcete-li pouzdro nabít pomocí bezdrátové nabíječky, postupujte podle pokynů uvedených dále.

- I. Položte nabíjecí pouzdro naplocho na podložku pro bezdrátové nabíjení.
- II. Ujistěte se, že se LED vpředu rozsvítila a indikuje tak nabíjení pouzdra.
- III. Až bude LED trvale svítit zeleně, je pouzdro plně nabitě.

REGULACE OKOLNÍHO HLUKU

Sluchátka Motif II A.N.C. mohou být v jednom ze tří režimů regulace okolního hluku.

- Aktivní potlačení hluku – sluchátka blokují zvuky z vašeho okolí a umožňují vám soustředit se na hudbu.
- Propustnost zvuků z okolí – uslyšíte své okolí a budete moci vést konverzaci, aniž byste museli sluchátka vyjímat z uší.
- Vypnuto – regulace okolního hluku je vypnutá.

Míru aktivního potlačení hluku a propustnosti zvuků z okolí lze upravit v aplikaci Marshall Bluetooth.

FUNKCE SPOTIFY TAP

Přejděte rovnou k hudbě prostřednictvím funkce Spotify Tap. Ať vás den zavede kamkoli, Spotify Tap je ten nejjednodušší a nejosobnější způsob, jak si vzít hudbu s sebou, a začít poslouchat během několika sekund.

- Dvojitým klepnutím a podržením přehrajete doporučenou hudbu na základě vašeho vkusu.
- Opětovným dvojitým klepnutím a podržením přejdete na další skladbu doporučenou přímo pro vás.

Chcete-li používat funkci Spotify Tap, ujistěte se, že je vaše aplikace Spotify aktuální.



PRŮVODCE PÉČÍ O AKUMULÁTOR

Vaše sluchátka jsou vybavena vysoce výkonnými lithium-iontovými akumulátory. Jejich životnost je ovlivněna nabíjením a používáním. Postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste udrželi své akumulátory ve skvělém stavu co nejdéle.

- Pokud je to možné, nepoužívejte rychlé nabíjení. Rychlé nabíjení akumulátory namáhá a zkracuje jejich životnost.
- Nenechávejte akumulátory úplně vybit ani je nenabíjejte, jsou-li už plně nabitě. Snažte se udržet míru nabití mezi 30 % a 80 %.
- Pokud sluchátka na delší dobu ukládáte, doporučuje se nabít je na 50 % a poté provést obnovení továrního nastavení. Sluchátka a pouzdro skladujte na chladném, tmavém a suchém místě.
- Sluchátka nepoužívejte ani nenabíjejte na horkých a nevětraných místech s teplotami 45 °C/113 °F a vyššími.
- Nenabíjejte akumulátor při nízkých teplotách pod 10 °C a nepoužívejte sluchátka při teplotách pod 0 °C/32 °F.
- Vyhněte se silným mechanickým otřesům, jako je pád sluchátek nebo pouzdra na tvrdý povrch, protože by mohlo dojít k poškození akumulátorů.

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a vyberte úroveň uchování akumulátoru, která nejlépe vyhovuje vám a vašim sluchátkům.

ČIŠTĚNÍ VAŠICH SLUCHÁTEK MOTIF II A.N.C.

Sluchátka často přicházejí do těsného a někdy i dlouhodobého kontaktu s pokožkou. Časem se tak na nich nahromadí nečistoty a mastnota, které mohou ovlivnit výkon a mohou způsobit podráždění pokožky. Sluchátka pravidelně čistěte, aby zůstala jako nová a déle vydržela.

Před čištěním pouzdra odpojte všechny kabely. Před použitím sluchátek, vložením sluchátek zpět do pouzdra nebo připojením USB nabíječky se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché.

Sejměte ze sluchátek silikonové nástavce do uší a vyčistěte je samostatně. Použijte dezinfekční ubrousek nebo netřepivou látkovou utěrku mírně navlhčenou v 70% isopropylalkoholu nebo 75% etylalkoholu a nástavce do uší i vnější povrch sluchátek a pouzdra jemně očistěte. Zabraňte proniknutí vlhkosti do otvorů nebo mřížek reproduktorů. Tato místa pečlivě očistěte suchým a měkkým kartáčkem nebo vatovým tamponem.

- Při čištění nepoužívejte žádné ostré předměty.
- Nepoužívejte stlačený vzduch.
- Nepoužívejte produkty obsahující bělidlo nebo peroxid vodíku.
- Neponořujte sluchátka do žádných čisticích prostředků.

SPÁROVÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Sluchátka Motif II A.N.C. si pamatují posledních 8 spárovaných zvukových zařízení. Automaticky se připojí ke dvěma naposledy použitým zvukovým zařízeními, která jsou k dispozici.

- I. Vložte sluchátka do pouzdra a nechte kryt otevřený.
- II. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře, dokud LED nezačne pomalu modře blikat.
- III. Ze seznamu zařízení Bluetooth vašeho zvukového zařízení vyberte Motif II A.N.C..

Poznámka: Sluchátka Motif II A.N.C. během přehrávání nezmění zdroj zvuku. Před změnou zdroje zvuku pozastavte aktuální přehrávání zvuku.

RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK

Pokud vaše sluchátka přestanou fungovat, budou fungovat neočekávaně nebo nebudou reagovat, postupujte podle níže uvedených pokynů.

I. Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete kryt, aby se sluchátka restartovala.

Pokud problém přetrvává, proveďte hardwarový reset:

- I. Vyměňte sluchátka a vložte je do uší.
- II. Stiskněte a podržte dotykovou plochu na obou sluchátkách po dobu 10 sekund, aby se sluchátka resetovala.

Pokud problém přetrvává, proveďte obnovení továrního nastavení.

Poznámka: Tímto postupem smažete všechna uživatelská nastavení a sluchátka bude nutné znovu nastavit.

- I. Vložte sluchátka do pouzdra a nechte kryt otevřený.
- II. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře po dobu 10 sekund, dokud LED nezačne fialově blikat. Sluchátka se resetují do továrního nastavení.
- III. Před opětovným spárováním odeberte sluchátka Motif II A.N.C. ze seznamu spárovaných zařízení Bluetooth vašeho zvukového zařízení.

APLIKACE MARSHALL BLUETOOTH

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth, abyste ze svých sluchátek vytěžili maximum a udržovali je aktuální pomocí nejnovějšího softwaru.



ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	ÚKON
Sluchátka se nezapínají	Akumulátor je vybitý.	Vložte sluchátka do pouzdra a nabijte je. Pokud se LED na pouzdře nerozsvítí, použijte k nabití pouzdra zdroj USB nebo bezdrátovou nabíjecí podložku.
Nelze se připojit nebo spárovat se zařízením Bluetooth	Na vašem zařízení (smartphone, tablet, počítač) není zapnuto rozhraní Bluetooth.	Aktivujte Bluetooth na svém přehrávacím zařízení.
	Sluchátka nejsou v režimu párování.	Při zahájení párování se ujistěte, že jsou sluchátka v pouzdře s otevřeným krytem pouzdra, viz oddíl Spárování nového zařízení.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	ÚKON
Neočekávané chování	Sluchátka nepoužívají nejnovější verzi firmwaru.	Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a připojte se ke sluchátkům. Postupujte podle pokynů v aplikaci a ujistěte se, že sluchátka Motif II A.N.C. mají nejnovější verzi firmwaru.
	Jde o softwarovou chybu.	Proveďte obnovení továrního nastavení, viz oddíl Resetování sluchátek. Sluchátka bude třeba znovu nastavit.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12