

*Marshall*

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**FULL ONLINE MANUAL**

# TARTALOMJEGYZÉK

## TÁRGYMUTATÓ

---

<b>Az eszköz kialakítása</b> .....	003
<b>Az első lépések</b> .....	005
<b>A fülhallgatók töltése</b> .....	005
<b>A tok töltése</b> .....	005
<b>Zajszabályozás</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Akkumulátorkezelési útmutató</b> .....	006
<b>A Motif II A.N.C. tisztítása</b> .....	007
<b>Új eszköz párosítása</b> .....	007
<b>A fülhallgatók visszaállítása</b> .....	008
<b>Hibaelhárítás</b> .....	009

## AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA

## MAGYAR



## AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA

## MAGYAR

---

### ① TÖLTŐTOKJELZŐ

A LED a tok akkumulátorának töltöttségét jelzi, a pirostól a sárgán át a zöldig (0-100%). Bluetooth®-párosítás módban kéken villog.

### ② TÖLTŐTOKGOMB

Röviden nyomja meg a töltőtök akkumulátorszintjének megtekintéséhez. Ha a fülhallgatók a tokban vannak és a fedél nyitva van, nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a párosítás elindításához.

### ③ VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS

Töltse fel a tokot vezeték nélküli töltőfelületre helyezve.

### ④ USB-C-TÁPBEMENET

A tok egy USB-áramforráshoz csatlakoztatva tölthető.

### ⑤ ÉRINTÉSES VEZÉRLŐK

Érintse meg a bal vagy a jobb fülhallgatót a zene, a telefonhívások és egyéb vezérléséhez. Az érintéses vezérlők testreszabhatók az alkalmazásban.

- I. Koppintson a lejátszáshoz/szüneteltetéshez.
- II. Koppintson duplán az előreugráshoz vagy a hívás fogadásához/befejezéséhez.
- III. Koppintson triplán a hátraugráshoz.
- IV. Érintse meg hosszan a zajszűrés és az áthallhatóság közötti váltáshoz, valamint a hívás elutasításához.
- V. Koppintson duplán, és tartsa lenyomva a Spotify Tap használatához, hogy elkezdje a zenei ízlésének megfelelő számok lejátszását.

### ⑥ FÜLILLESZTÉKEK

A Motif II A.N.C. 3 különböző méretű fülillesztéket tartalmaz, mivel a legjobb illeszkedés fontos a kiváló hangélmény biztosításához.

Szánjon időt arra, hogy megtalálja a füléhez legjobban illeszkedő fülillesztékeket. A fülillesztékeknek szorosan illeszkedniük kell a fülbe, miközben kényelmes érzetet nyújtanak. Nem ritka, hogy a bal és jobb fül esetében eltérő méret szükséges.

## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

---

### AZ ELSŐ LÉPÉSEK

- I. Nyissa ki a töltőtokot.
- II. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a tokon, amíg a LED el nem kezd lassan, kék fénnel villogni.
- III. A hangeszköz Bluetooth-listáján válassza a Motif II A.N.C. lehetőséget.
- IV. Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a beállítás elvégzéséhez.

### A FÜLHALLGATÓK TÖLTÉSE

Helyezze vissza a fülhallgatót a tokba, és zárja le a fedelet a kikapcsoláshoz és a töltés megkezdéséhez.

### A TOK TÖLTÉSE

Használjon vezeték nélküli töltőt, vagy csatlakoztassa a tokot egy USB-áramforráshoz a töltés érdekében. A tok teljesen fel van töltve, ha az előlapi LED folyamatosan zölden világít.

A tok vezeték nélküli töltővel történő töltéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

- I. Helyezze a töltőtokot a hátlapjával a vezeték nélküli töltőfelületre.
- II. Győződjön meg arról, hogy az elülső LED világít, jelezve, hogy a tok töltése folyamatban van.
- III. A LED-fény folyamatos zöld színe jelzi a tok teljes feltöltését.

### ZAJSZABÁLYOZÁS

A Motif II A.N.C. három zajszabályozási mód egyikét használhatja.

- Aktív zajszűrés – kizárja a környezetet, és lehetővé teszi, hogy a zenére összpontosítson.
- Áthallás – lehetővé teszi, hogy a fülhallgató eltávolítása nélkül hallja a környezetét, és részt vegyen beszélgetésekben.
- Ki – a zajszabályozás ki van kapcsolva.

Az Aktív zajszűrés és az Áthallás mértéke a Marshall Bluetooth alkalmazásban állítható be.

## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

### SPOTIFY TAP

A Spotify Tap segítségével azonnal megkezdheti a zenehallgatást. Bármerre is jár, a Spotify Tap a legegyszerűbb és legszemélyesebb módja annak, hogy magával vigye zenéit, és pillanatok alatt beüzemelhető.

- Koppintson duplán, és tartsa lenyomva a zenei ízlésének megfelelő, ajánlott szám lejátszásához.
- Koppintson duplán, és tartsa lenyomva ismét a következő, Önnek kiválasztott ajánlásért.

A Spotify Tap használatához győződjön meg arról, hogy a Spotify alkalmazás naprakész.



### AKKUMULÁTORKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A fülhallgató nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorokkal rendelkezik, amelyeknek az élettartamát a töltés és a használat befolyásolja. Kövesse az alábbi irányelveket, hogy az akkumulátorokat a lehető leghosszabb ideig jó állapotban tartsa.

- Lehetőleg kerülje a gyorsöltők használatát. A gyorsöltés megterheli az akkumulátort, és idővel ront a teljesítményén.
- Kerülje el az akkumulátor teljes lemerülését, és ne folytassa a töltést a teljes feltöltést követően. Próbálja meg a töltöttséget 30% és 80% között tartani.
- Ha a fülhallgatókat hosszú ideig tárolja, ajánlatos körülbelül félig feltölteni, majd elvégezni a gyári beállítások visszaállítását. Tárolja a fülhallgatókat és a tokot hűvös, sötét és száraz helyen.
- Kerülje a fülhallgatók használatát vagy töltését forró és nem megfelelően szellőző helyen, 45 °C/113 °F vagy annál magasabb hőmérsékleten.
- Ne töltse az akkumulátort alacsony hőmérsékleten, 10 °C/50 °F alatt, és ne használja a fülhallgatókat 0 °C/32 °F alatt.
- Kerülje az erős mechanikai ütések, például a fülhallgatók és a tok kemény felületre való leejtését, mivel ez károsíthatja az akkumulátorokat.

Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és válassza ki az Önnek és fülhallgatójának legmegfelelőbb akkumulátorvédő szintet.

## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

---

### A MOTIF II A.N.C. TISZTÍTÁSA

A fülhallgatók gyakran, és néha hosszú ideig is szorosan érintkeznek a bőrrel. Ez idővel szennyeződést és zsír lerakódásához vezet, ami befolyásolhatja a teljesítményt, és bőrirritációt okozhat. Rendszeresen tisztítsa meg a fülhallgatókat, hogy friss és hosszabb ideig használhatók maradjanak.

A tok tisztítása előtt húzza ki a kábeleket. Győződjön meg arról, hogy minden teljesen megszáradt, mielőtt használná a fülhallgatókat, visszahelyezné a fülhallgatókat a tokba, vagy csatlakoztatna egy USB-töltőt.

Távolítsa el a szilikon fülillesztékeket a fülhallgatókról, és ezeket külön tisztítsa meg. Használjon 70%-os izopropil-alkohollal vagy 75%-os etil-alkohollal enyhén megnedvesített fertőtlenítő törülköndőt vagy szőszmentes kendőt a fülillesztékek, valamint a fülhallgatók és a tok külső felületeinek tisztításához. Kerülje a nedvesség bejutását a nyílásokba vagy a hangszóróhálóba. Óvatosan tisztítsa meg ezeket a területeket száraz és puha kefével vagy vattakoronggal.

- Ne használjon éles tárgyakat.
- Ne használjon sűrített levegőt.
- Ne használjon fehérítőt vagy hidrogén-peroxidot tartalmazó termékeket.
- Ne merítse a fülhallgatókat tisztítószerbe.

### ÚJ ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

A Motif II A.N.C. emlékszik az utolsó 8 párosított hangeszközre. Automatikusan csatlakozik a két legutóbb használt hangeszközhöz.

- I. Helyezze a fülhallgatókat a tokba, és tartsa nyitva a fedelet.
- II. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a tokon, amíg a LED el nem kezd lassan, kék fénnel villogni.
- III. A hangeszköz Bluetooth-listáján válassza a Motif II A.N.C. lehetőséget.

Megjegyzés: A Motif II A.N.C. nem módosítja a hangforrást lejátszás közben. A hangforrás módosítása előtt szüneteltesse az aktuális hanglejátszást.

## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

### A FÜLHALLGATÓK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a fülhallgatók működése rendszertelenné válik, vagy nem reagálnak, kövesse az alábbi utasításokat.

- I. Helyezze a fülhallgatókat a tokba, majd zárja le a fedelet a fülhallgatók újraindításához.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre a hardver visszaállítását:

- I. Vegye ki a fülhallgatókat, és helyezze ezeket a füleibe.
- II. Nyomja meg, és tartsa lenyomva mindkét fülhallgató érintési felületét 10 másodpercig a fülhallgatók visszaállításához.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre a gyári beállítások visszaállítását.

Megjegyzés: Ekkor az összes felhasználói beállítás törlődik, és a fülhallgatókat újra be kell állítani.

- I. Helyezze a fülhallgatókat a tokba, és tartsa nyitva a fedelet.
- II. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a tokon található gombot 10 másodpercig, amíg a LED lila színűre nem vált, hogy visszaállítsa a fülhallgatók gyári beállításait.
- III. Mielőtt ismét párosítaná, törölje a Motif II A.N.C. lehetőséget a hangeszköz Bluetooth listájáról.

### MARSHALL BLUETOOTH ALKALMAZÁS

Annak érdekében, hogy a fülhallgatókat a lehető legnagyobb mértékben kihasználja, és a legújabb szoftverrel naprakészen tartsa, töltsse le a Marshall Bluetooth alkalmazást.





**HIBAELHÁRÍTÁS****MAGYAR**

<b>PROBLÉMA</b>	<b>OK</b>	<b>MŰVELET</b>
<b>A fülhallgatók nem kapcsolnak be</b>	Az akkumulátor le van merülve.	Helyezze a fülhallgatókat a tokba a töltéshez.  Ha a tok LED-je nem gyullad ki, használjon USB-áramforrást vagy vezeték nélküli töltőfelületet a tok töltéséhez.
<b>Nem csatlakoztatható vagy párosítható Bluetooth funkcióval rendelkező eszközzel</b>	A Bluetooth nincs bekapcsolva az eszközén (okostelefon, táblagép, számítógép).	Kapcsolja be az lejátszóeszköz Bluetooth funkcióját.
	A fülhallgatók nincsenek párosítási módban.	A párosítás megkezdésekor győződjön meg arról, hogy a fülhallgatók a tokban vannak, és a tok fedele nyitva van, lásd: Új eszköz párosítása.

# HIBAE LHÁRÍTÁS

# MAGYAR

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
<b>Rendellenes viselkedés</b>	A fülhallgatók nem a legújabb firmware-verziót használják.	Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és csatlakozzon a fülhallgatókhoz. Kövesse az alkalmazás utasításait annak biztosításához, hogy a Motif II A.N.C. a legújabb firmware-verziót használja.
	Szoftverhiba merült fel.	Hajtsa végre a gyári beállítások visszaállítását, lásd: A fülhallgatók visszaállítása.  A fülhallgatók beállításait újra meg kell adni.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12