

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

ISI

INDEKS

Tata Letak Perangkat	003
Memulai	005
Mengganti earbud	005
Mengisi daya kotak	005
Kontrol Kebisingan	005
Spotify Tap	006
Panduan perawatan baterai	006
Membersihkan Motif II A.N.C. Anda	007
Memasangkan perangkat baru	007
Merest earbud	008
Penyelesaian masalah	009

TATA LETAK PERANGKAT

BAHASA INDONESIA



① INDIKATOR KOTAK PENGISI DAYA

LED menampilkan pengisian baterai kotak, mulai dari merah, kuning, sampai hijau (0–100%). LED akan berkedip biru dalam mode pemasangan Bluetooth®.

② TOMBOL KOTAK PENGISI DAYA

Tekan tombol sesaat untuk melihat tingkat baterai kotak pengisi daya. Dengan earbud di dalam kotak yang tutupnya terbuka, tekan dan tahan tombol selama 2 detik untuk memulai pemasangan.

③ PENGISIAN DAYA NIRKABEL

Isi daya kotak dengan meletakkannya di pad pengisian daya nirkabel.

④ INPUT DAYA USB-C

Isi daya kotak dengan menyambungkannya ke sumber daya USB.

⑤ KONTROL SENTUH

Sentuh earbud kiri atau kanan untuk mengendalikan musik, panggilan telepon, dan lainnya. Pengoperasian kontrol sentuh dapat disesuaikan di aplikasi.

- I. Ketuk untuk memutar/menjeda.
- II. Ketuk dua kali untuk melewati ke depan atau menjawab/mengakhiri panggilan.
- III. Ketuk tiga kali untuk melewati ke belakang.
- IV. Sentuh dan tahan untuk beralih antara peredam kebisingan, atau untuk menolak panggilan.
- V. Ketuk dua kali dan tahan agar Spotify Tap mulai memainkan musik sesuai selera Anda.

⑥ EAR TIP

Motif II A.N.C. dilengkapi dengan ear tip dalam 3 ukuran. Pastikan untuk menggunakan yang cocok dengan Anda agar merasakan pengalaman audio terbaik.

Tak perlu terburu-buru menemukan ear tip yang paling cocok dengan telinga Anda. Ear tip harus terasa pas di telinga Anda tetapi tetap nyaman. Bila perlu, gunakan ukuran yang berbeda untuk telinga kiri dan kanan Anda.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

MEMULAI

- I. Buka kotak pengisi daya.
- II. Tekan dan tahan tombol pada kotak hingga LED berkedip biru secara perlahan.
- III. Pilih Motif II A.N.C. dari daftar audio Bluetooth pada perangkat Anda.
- IV. Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk menyelesaikan pengaturan.

MENGGANTI EARBUD

Kembalikan earbud ke kotak dan tutup kotak untuk mematikannya dan memulai pengisian daya.

MENGISI DAYA KOTAK

Gunakan pengisi daya nirkabel atau sambungkan kotak dengan USB untuk mengisi dayanya. Daya kotak sudah terisi penuh jika LED di bagian depan menyala stabil dalam warna hijau.

Untuk mengisi daya kotak menggunakan pengisi daya nirkabel, ikuti petunjuk di bawah ini.

- I. Letakkan kotak pengisi daya dengan bagian belakangnya menyentuh pad pengisi daya.
- II. Pastikan LED depan menyala untuk menunjukkan bahwa pengisian daya kotak sedang berlangsung.
- III. LED menyala stabil dalam warna hijau jika daya kotak sudah terisi penuh.

KONTROL KEBISINGAN

Motif II A.N.C. dapat dioperasikan dalam tiga mode kontrol kebisingan.

- Peredam Kebisingan Aktif—meredam kebisingan dari lingkungan sekitar agar Anda dapat berfokus pada musik.
- Transparansi—memungkinkan untuk mendengar lingkungan sekitar Anda dan melakukan percakapan tanpa melepas earbud.
- Nonaktif—kontrol kebisingan dinonaktifkan.

Tingkat Peredam Kebisingan Aktif dan Transparansi dapat disesuaikan di aplikasi Marshall Bluetooth.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

SPOTIFY TAP

Dengarkan musik tanpa hambatan dengan Spotify Tap. Apa pun aktivitas harian Anda, Spotify Tap adalah cara termudah dan paling personal untuk menikmati musik pilihan Anda yang siap didengar dalam hitungan detik.

- Ketuk dua kali dan tahan untuk memainkan rekomendasi sesuai selera musik Anda.
- Ketuk dua kali dan tahan lagi untuk rekomendasi berikutnya khusus bagi Anda.

Pastikan Spotify Tap sudah diperbarui agar dapat menggunakannya.



PANDUAN PERAWATAN BATERAI

Earbud ini dilengkapi dengan baterai lithium-ion performa tinggi dan masa pakainya dipengaruhi oleh penggunaan dan pengisian daya. Ikuti panduan di bawah untuk menjaga baterai tetap dalam kondisi baik selama mungkin.

- Jika memungkinkan, hindari menggunakan pengisian daya cepat karena dapat membebani baterai dan akan menurunkan kualitasnya.
- Jangan biarkan baterai habis atau mengisinya saat sudah penuh. Coba untuk selalu mengisi daya antara 30% hingga 80%.
- Jika earbud disimpan dalam jangka waktu lama, disarankan untuk mengisi daya earbud hingga separuh terisi lalu lakukan reset pabrik. Simpan earbud dan kotaknya di tempat yang sejuk, gelap, dan kering.
- Hindari menggunakan atau mengisi daya earbud di tempat yang panas dan tanpa ventilasi, 45° C/113° F dan lebih.
- Hindari mengisi baterai pada suhu rendah, di bawah 10°C/50°F dan memakai earbud di bawah 0° C/32° F.
- Hindari kejutan mekanis seperti menjatuhkan earbud atau kotak pada permukaan yang keras karena dapat merusak baterai.

Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan pilih tingkat penghematan baterai yang paling cocok dengan Anda dan earbud Anda.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

MEMBERSIHKAN MOTIF II A.N.C. ANDA

Earbud sering bersentuhan erat dengan kulit Anda dan kadang kala dalam waktu lama. Hal ini akan mengakibatkan penumpukan kotoran dan minyak yang dapat memengaruhi performa dan menimbulkan iritasi kulit. Bersihkan earbud secara teratur agar selalu bersih dan tahan lebih lama.

Lepas semua kabel sebelum membersihkan kotak. Pastikan semua komponen benar-benar kering sebelum menggunakan earbud, mengembalikan earbud ke kotak, atau menyambungkan ke pengisi daya USB.

Lepaskan ear tip silikon dari earbud dan bersihkan secara terpisah. Gunakan tisu desinfektan atau kain bebas serat, sedikit basahi dengan 70% isopropil alkohol atau 75% etil alkohol untuk membersihkan ear tip, permukaan luar earbud, dan kotak secara perlahan. Hindari bagian-bagian yang terbuka atau mesh (jaring-jaring) pada speaker dari kelembapan. Bersihkan bagian tersebut secara hati-hati menggunakan sikat yang lembut dan kering atau cotton-bud.

- Jangan menggunakan benda tajam.
- Jangan menggunakan udara bertekanan.
- Jangan menggunakan produk yang mengandung pemutih atau hidrogen peroksida.
- Jangan mencelupkan earbud ke dalam bahan pembersih.

MEMASANGKAN PERANGKAT BARU

Motif II A.N.C. mengingat 8 perangkat audio terakhir yang dipasangkan dengannya, dan akan menghubungkan secara otomatis dengan dua perangkat audio terakhir yang tersedia.

- I. Letakkan earbud di kotaknya dan biarkan tutupnya terbuka.
- II. Tekan dan tahan tombol pada kotak hingga LED berkedip biru secara perlahan.
- III. Pilih Motif II A.N.C. dari daftar audio Bluetooth pada perangkat Anda.

Catatan: Motif II A.N.C. tidak akan mengganti sumber suara saat memutar audio. Jeda pemutaran audio terakhir sebelum mengganti sumber suara.

PETUNJUK

BAHASA INDONESIA

MERESET EARBUD

Jika earbud Anda beroperasi secara tidak wajar atau tidak responsif, ikuti petunjuk di bawah ini.

I. Letakkan earbud dalam kotak lalu tutup kotak untuk memulai ulang earbud.

Jika masalah berlanjut, lakukan reset perangkat keras:

- I. Keluarkan earbud dari kotak dan pasang di telinga Anda.
- II. Tekan dan tahan permukaan sentuh di kedua earbud selama 10 detik untuk mereset earbud.

Jika masalah berlanjut, lakukan reset pabrik.

Catatan: Hal ini akan menghapus semua pengaturan dari pengguna dan earbud perlu diatur lagi.

- I. Letakkan earbud di kotaknya dan biarkan tutupnya terbuka.
- II. Tekan dan tahan tombol pada kotak selama 10 detik hingga warna LED menjadi ungu untuk mereset earbud ke pengaturan pabrik.
- III. Hapus Motif II A.N.C. dari daftar Bluetooth perangkat audio perangkat Anda sebelum melakukan pemasangan kembali.

APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH

Unduh aplikasi Marshall Bluetooth untuk mendapatkan kualitas terbaik dari earbud dan selalu perbarui dengan perangkat lunak terbaru.



PENYELESAIAN MASALAH**BAHASA INDONESIA**

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
Earbud tidak mau menyala	Baterai tidak terisi.	Letakkan earbud dalam kotak untuk diisi dayanya. Jika LED pada kotak tidak menyala, gunakan sumber daya USB atau pelat pengisian daya nirkabel untuk mengisi daya kotak.
Tidak dapat terhubung atau terpasang dengan perangkat Bluetooth	Bluetooth tidak diaktifkan pada perangkat Anda (telepon pintar, tablet, komputer).	Aktifkan Bluetooth pada perangkat pemutar Audio.
	Earbud tidak dalam mode pemasangan.	Pastikan earbud berada dalam kotak yang tutupnya terbuka saat memulai pemasangan, lihat caranya di Memasangkan perangkat baru.

PENYELESAIAN MASALAH**BAHASA INDONESIA**

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
Beroperasi secara tidak wajar	Earbud tidak menggunakan firmware versi terbaru.	Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan hubungkan ke earbud. Ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk memastikan Motif II A.N.C. memiliki firmware versi terbaru.
	Terdapat kesalahan perangkat lunak.	Lakukan reset pabrik, lihat caranya di Mereset earbud. Earbud perlu diatur lagi.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12