

*Marshall*

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**FULL ONLINE MANUAL**

# תוכן עניינים

אינדקס

---

003	מפרט המכשיר
005	תחילת השימוש
005	טעינת האזניות
005	טעינת הנרתיק
005	בקרת רעשים
006	מצב ספוטיפיי Spotify Tap
006	הוראות טיפול בסוללה
007	ניקוי אזניות Motif II A.N.C.
007	צימוד מכשיר חדש
008	אתחול האזניות
009	פתרון בעיות

## מפרט המכשיר

---



**1 ציין נרתיק טעינה**

הנורית מראה את מצב טעינת הסוללה, מאדום, דרך צהוב ועד ירוק (0 - 100%). היא מהבהבת בכחול בזמן מצב צימוד מכשיר בלוטות'.

**2 לחצן נרתיק הטעינה**

לחיצה מהירה תציג את עוצמת סוללת נרתיק הטעינה. כשהאזניות בנרתיק והמכסה פתוח, לחצו למשך 2 שניות כדי להתחיל בצימוד.

**3 טעינה אלחוטית**

טענו את הנרתיק על ידי הנחתו על גבי משטח הטעינה האלחוטית.

**4 כניסת חשמל USB-C**

טענו את הנרתיק על ידי חיבורו למקור מתח USB.

**5 בקרי מגע**

געו באוזניה השמאלית או הימנית כדי לשלוט במוזיקה, בשיחות טלפון ועוד. ניתן לשנות את פעולת בקרי המגע באמצעות האפליקציה.

- I. הקש על נגינה/השהייה.
- II. הקש פעמיים כדי לדלג קדימה או כדי לענות לשיחה/לסיים שיחה.
- III. הקש שלוש פעמים כדי לדלג אחורה.
- IV. לחץ לחיצה ארוכה כדי לעבור בין מצב ביטול רעשים למצב שקיפות, או כדי לדחות שיחה נכנסת.
- V. הקשה כפולה עם לחיצה ארוכה להפעלת מצב ספוטיפיי כדי להשמיע מוזיקה בהתאם לטעם המוזיקלי שלכם.

**6 מתאמי אזניות**

Motif II A.N.C. מגיעות עם מתאמי אזניות בשלושה גדלים. התאמה מיטבית חשובה כדי להבטיח את חוויית האודיו הטובה ביותר.

הקדישו זמן כדי למצא את המתאמים המתאימים ביותר לאוזניים שלכם. המתאמים צריכים להיות צמודים לאוזן, ועדיין להיות נוחים. פעמים רבות משתמשים במתאם בגודל שונה לכל אוזן.

## עברית

## הוראות

### תחילת השימוש

- I. פתחו את נרתיק הטעינה.
- II. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן שעל הנרתיק עד שהנורית תהבהב לאט בכחול.
- III. בחרו באפשרות Motif II A.N.C. ברשימת מכשירי הבלוטות' של מכשיר האודיו שלכם.
- IV. הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth ופעלו בהתאם להנחיות באפליקציה כדי להשלים את ההגדרות.

### טעינת האזניות

החזירו את האזניות לנרתיק וסגרו את המכסה כדי לכבות אותן ולהתחיל בטעינה.

### טעינת הנרתיק

השתמשו במטען אלחוטי או חברו את הנרתיק למקור מתח USB כדי לטעון אותו. הנרתיק יהיה טעון במלואו כשהנורית הקדמית תאיר בירוק יציב. כדי לטעון את הנרתיק באמצעות המטען האלחוטי, פעלו בהתאם להנחיות להלן.

- I. מקמו את נרתיק הטעינה כשחלקו האחורי מונח על פני משטח הטעינה האלחוטי.
- II. וודאו שהנורית הקדמית מאירה כדי להראות שהנרתיק נטען.
- III. מרגע שהנורית מאירה בירוק יציב, הנרתיק טעון במלואו.

### בקרת רעשים

- Motif II A.N.C. יכול לפעול עם אחד מתוך שלושה מצבי בקרת רעשים.
- בקרת רעשים פעילה (Active Noise Cancelling) - חוסמת את הסביבה ומאפשרת לכם להתמקד במוזיקה.
  - שקיפות (Transparency) - מאפשרת לכם לשמוע את הסביבה ולנהל שיחות מבלי להסיר את האזניות.
  - כבוי (Off) - בקרת הרעשים כבויה.
- ניתן לכוון את עוצמת פעולת בקרת הרעשים הפעילה ומצב השקיפות באמצעות אפליקציית Marshall Bluetooth.

### מצב ספוטיפיי SPOTIFY TAP

לגשת ישר למוזיקה עם Spotify Tap. Spotify Tap הוא הדרך הקלה והאישית ביותר לקחת את המוזיקה שלכם אתכם, ולהתחיל להקשיב לה בתוך שניות.

- הקישו הקשה כפולה עם לחיצה ארוכה להשמעת המלצות בהתבסס על הטעם המוזיקלי שלכם.
- הקישו הקשה כפולה ולחצו לחיצה ארוכה בשנית להמלצה הבאה עבורכם.

כדי להשתמש באפשרות Spotify Tap, וודאו שאפליקציית ספוטיפיי שלכם מעודכנת.



### הוראות טיפול בסוללה

לאזניות סוללות ליתיום-יון חזקות במיוחד, ומשך חייהם מושפע מטעינות הסוללות והשימוש בהן. יש לפעול בהתאם להנחיות להלן כדי לשמור על הסוללות למשך פרק הזמן הארוך ביותר שניתן.

- במידת האפשר יש להימנע משימוש במטענים מהירים. מטענים מהירים מאמצים את הסוללה ויפגעו בביצועיה.
- הימנעו מלאפשר לסוללות להתרוקן לגמרי או מלטעון אותן כשהן כבר מלאות. נסו לשמור על הסוללות בטווח טעינה של 30% עד 80%.
- אם האזניות מאוחסנות למשך פרק זמן ארוך, מומלץ לטעון אותן עד בערך למחצית ואז לבצע אתחול להגדרת היצרן. אחסנו את האזניות בנרתיק במקום קריר, חשוך ויבש.
- הימנעו משימוש באזניות או מטעינתן במקומות חמים ולא מאווררים, בטמפרטורה של 45 מעלות צלזיוס (113 פרנהייט) ומעלה.
- יש להימנע מטעינת הסוללה בטמפרטורות נמוכות, מתחת ל-10°C/50°F ויש להימנע משימוש באזניות בטמפרטורה נמוכה מ-0°C/32°F.
- יש להימנע מזעזועים מכאניים חזקים, כגון כאלו הנגרמים מנפילת האזניות או הנרתיק על משטחים קשים, מאחר שהדבר עלול לפגוע בסוללות.

הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth ובחרו ברמת שימוש הסוללה המתאימה ביותר לאזניות שלכם.

**ניקוי אזניות MOTIF II A.N.C.**

האזניות נוגעות בעור שלכם, ולעיתים למשך פרקי זמן ארוכים. עם הזמן הדבר יגרום להצטברות לכלוך ושומנים שעלולים להשפיע על הביצועים של האזניות ולגרום לגירוי בעור. נקו את האזניות באופן סדיר כדי לשמור על המראה שלהם ולהאריך את חייהם.

נתקו את הכבלים לפני ניקוי הנרתיק. וודאו שהכול יבש לגמרי לפני השימוש באזניות, הכנסת האזניות בחזרה לנרתיק או חיבור מטען ה-USB.

הסירו את מתאמי הסיליקון מהאזניות ונקו אותם בנפרד. השתמשו במגבוןי חיטוי או במטלית ללא מוך, עם מעט איזופרופנול 70% או אתנול 75% לניקוי עדין של המתאמים, המשטחים החיצוניים של האזניות והנרתיק. הימנעו מהצטברות לחות על פתחים כלשהם או על רשת הרמקול. נקו בזהירות אזורים אלו במברשת יבשה ורכה או עם מקלון כותנה לניקוי אוזניים.

- אין להשתמש בחפצים חדים.
- אין להשתמש בלחץ אוויר.
- אין להשתמש במוצרים הכוללים אקונומיקה או מימן על-חמצני.
- אין לטבול את האזניות בחומרי ניקוי כלשהם.

**צימוד מכשיר חדש**

Motif II A.N.C. זוכר את 8 מכשירי השע האחרונים שצומדו. הן יתחברו באופן אוטומטי לשני מכשירי השמע האחרונים שהיו בשימוש ושזמינים.

- I. הכניסו את האזניות לנרתיק והשאירו את המכסה פתוח.
- II. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן שעל הנרתיק עד שהנרית תהבהב לאט בכחול.
- III. בחרו באפשרות Motif II A.N.C. ברשימת מכשירי הבלוטות' של מכשיר האודיו שלכם.

הערה: Motif II A.N.C. לא יחליף את מקור השמע בזמן נגינה. השוו את נגינת האודיו הנוכחית לפני החלפת מקור שמע.

**אתחול האזניות**

אם האזניות לא מתנהגות באופן יציב או לא מגיבות, בצעו את ההנחיות הבאות.

- I. הכניסו את האזניות לנרתיק וסגרו את המכסה כדי לאתחל את האזניות. אם הבעיה נמשכת, בצעו אתחול של החומרה:
  - II. הוציאו את האזניות והכניסו אותן לאוזניים.
  - III. לחצו לחיצה ארוכה על משטח המגע בשתי האזניות למשך 10 שניות כדי לאתחל אותן.
- אם הבעיה נמשכת, בצעו אתחול להגדרות היצרן.
- הערה: פעולה זו תמחק את הגדרות המשתמש ויהיה עליכם להגדיר את האזניות מחדש.
- I. הכניסו את האזניות לנרתיק והשאירו את המכסה פתוח.
  - II. כדי לאתחל את האזניות להגדרות היצרן, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן שעל הנרתיק במשך 10 שניות, עד שהנורית מאירה בסגול.
  - III. הסירו את Motif II A.N.C. מרשימת מכשירי השמע שלכם לפני שתבצעו צימוד מחדש.

**MARSHALL BLUETOOTH אפליקציית**

הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth כדי להפיק את המרב מהאזניות וכדי להשאיר אותן מעודכנות בתוכנה החדשה ביותר.





## פתרון בעיות

## עברית

פעולה	סיבה	בעיה
<p>הכניסו את האזניות לנרתיק כדי לטעון אותן.</p> <p>במקרה שהנורית לא נדלקת, השתמשו במקור מתח USB או במשטח טעינה אלחוטית כדי לטעון את הנרתיק.</p>	הסוללה ריקה.	האזניות לא נדלקות
הפעילו את אפשרות Bluetooth במכשיר האודיו שלכם.	אפשרות בלוטות' לא מופעלת במכשיר שלכם (טלפון חכם, טאבלט, מחשב).	לא ניתן לחבר או לצמד למכשיר בלוטות'
וודאו שהאזניות בנרתיק כשמכסה הנרתיק פתוח בזמן תחילת הצמיד. פנו לסעיף 'צימוד מכשיר חדש'.	האזניות לא במצב צימוד.	

## פתרון בעיות

## עברית

פעולה	סיבה	בעיה
<p>הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth וחברו לאזניות. פעלו בהתאם להנחיות באפליקציה כדי לוודא שגרסת הקושחה האחרונה מותקנת על ..Motif II A.N.C</p>	<p>גרסת הקושחה האחרונה לא מותקנת באזניות.</p>	<p><b>התנהגות לא סדירה</b></p>
<p>בצעו אתחול להגדרות היצרן. פנו לסעיף 'אתחול האזניות'. יש להגדיר את האזניות מחדש.</p>	<p>שגיאת תוכנה.</p>	

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12