

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

목차

색인

장치 레이아웃	003
시작하기	005
이어폰 충전	005
케이스 충전	005
소음 제어	005
Spotify Tap	006
배터리 관리 가이드	006
Motif II A.N.C. 청소	007
새 장치 페어링	007
이어폰 재설정	008
문제 해결	009

장치 레이아웃

한국어



장치 레이아웃

한국어

① 충전 케이스 표시기

LED가 빨간색에서 노란색, 녹색(0~100%)으로 바뀌며 케이스 배터리의 충전 상태를 나타냅니다. Bluetooth® 페어링 모드에서는 파란색으로 깜박입니다.

② 충전 케이스 버튼

빠르게 누르면 충전 케이스의 배터리 잔량을 볼 수 있습니다. 이어폰을 케이스에 넣고 덮개를 연 상태에서 2초간 길게 누르면 페어링이 시작됩니다.

③ 무선 충전

케이스를 무선 충전 패드 위에 올려 충전합니다.

④ USB-C 전원 입력

USB 전원에 꽂아 케이스를 충전합니다.

⑤ 터치 컨트롤

왼쪽 또는 오른쪽 이어폰을 눌러 음악 재생과 전화 통화 등을 제어할 수 있습니다. 터치 컨트롤 동작은 앱에서 맞춤 구성할 수 있습니다.

- I. 한 번 누르면 재생/일시 중지합니다.
- II. 두 번 누르면 앞으로 건너뛰거나 전화를 받거나/끊습니다.
- III. 세 번 누르면 뒤로 건너뛸니다.
- IV. 길게 누르면 소음 제거와 주변 음 허용 사이를 전환하거나 통화를 거부합니다.
- V. Spotify Tap을 두 번 누르고 그대로 있으면 사용자의 취향에 맞는 음악을 재생합니다.

⑥ 이어팁

Motif II A.N.C.에는 3가지 크기의 이어팁이 있으며 최적의 오디오 환경을 즐기려면 가장 잘 맞는 이어팁을 선택하는 것이 중요합니다.

자신의 귀에 가장 잘 맞는 이어팁을 찾아보십시오. 이어팁이 귀에 꼭 맞아야 하고 편안해야 합니다. 왼쪽과 오른쪽에 다른 크기의 이어팁을 사용하는 경우도 종종 있습니다.

지침

한국어

시작하기

- I. 충전 케이스를 엽니다.
- II. LED가 파란색으로 느리게 깜박일 때까지 케이스의 버튼을 길게 누릅니다.
- III. 사운드 장치의 Bluetooth 목록에서 Motif II A.N.C.를 선택합니다.
- IV. Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 앱 내 지침에 따라 설치를 완료합니다.

이어폰 충전

이어폰을 케이스에 넣고 덮개를 닫으면 이어폰이 꺼지고 충전이 시작됩니다.

케이스 충전

무선 충전기를 사용하거나 케이스를 USB 전원에 연결하여 충전합니다. 케이스 앞쪽의 LED가 녹색으로 계속 켜져 있으면 완전히 충전된 것입니다.

무선 충전기를 사용하여 케이스를 충전하려면 아래 지침을 따르십시오.

- I. 충전 케이스의 아래쪽이 무선 충전 패드에 닿도록 평평하게 놓습니다.
- II. 앞쪽 LED가 켜져 케이스가 충전 중임을 나타내는지 확인합니다.
- III. LED 표시등이 녹색으로 계속 켜져 있으면 케이스가 완전히 충전된 것입니다.

소음 제어

Motif II A.N.C.는 세 가지 소음 제어 모드 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

- 능동형 소음 제거 - 주변 소리를 차단하여 음악에 집중할 수 있습니다.
- 주변 음 허용 - 이어폰을 빼지 않고도 주변의 소리를 듣고 대화를 나눌 수 있습니다.
- 꺼짐 - 소음 제어를 끕니다.

능동형 소음 제거와 주변 음 허용은 Marshall Bluetooth 앱에서 조절할 수 있습니다.

지침

한국어

SPOTIFY TAP

Spotify Tap을 사용하여 바로 음악을 들을 수 있습니다. 어디에 있던 Spotify Tap으로 몇 초 만에 가장 쉬운 방법으로 자신의 취향에 맞는 음악을 선택하여 들을 수 있습니다.

- 두 번 누르고 그대로 있으면 취향에 맞는 추천 음악을 재생합니다.
- 다시 두 번 누르고 있으면 다음 추천 음악을 재생합니다.

Spotify Tap을 사용하려면 Spotify 앱이 최신 상태인지 확인하십시오.



배터리 관리 가이드

이어폰에는 고성능 리튬 이온 배터리가 장착되어 있으며 그 수명은 충전과 사용 방법에 따라 달라집니다. 배터리를 가능한 한 오랫동안 좋은 상태로 유지하려면 아래의 지침을 따르십시오.

- 가능하면 급속 충전기를 사용하지 마십시오. 급속 충전은 배터리에 부담을 주고 배터리 성능을 저하시킵니다.
- 배터리가 완전히 방전되지 않도록 하고, 가득 찼을 때에는 충전하지 마십시오. 충전량을 30%에서 80% 사이로 유지하십시오.
- 이어폰을 장기간 보관할 경우 이어폰을 절반 정도 충전한 후 초기 상태로 리셋하는 것이 좋습니다. 이어폰과 케이스를 서늘하고 어둡고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 45°C/113°F 이상의 고온이나 환기가 되지 않는 장소에서는 이어폰을 사용하거나 충전하지 마십시오.
- 10°C/50°F 미만의 저온에서 배터리를 충전하거나 0°C/32°F 미만의 저온에서 이어폰을 사용하지 마십시오.
- 이어폰이나 케이스를 딱딱한 표면에 떨어뜨리는 것과 같은 강한 기계적 충격은 배터리를 손상시킬 수 있으므로 주의하십시오.

Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 사용자와 이어폰에 가장 적합한 배터리 보존량을 선택하십시오.

지침

한국어

MOTIF II A.N.C. 청소

가끔이든 자주든 이어폰은 장시간 피부에 밀착됩니다. 때문에 시간이 지나면서 먼지와 기름이 쌓여 성능이 저하되고 피부에 자극을 줄 수 있습니다. 이어폰을 정기적으로 깨끗하게 청소하여 좋은 상태로 오래 사용하십시오.

케이스를 청소하기 전에 케이블을 모두 분리하십시오. 이어폰을 사용하거나, 이어폰을 케이스에 다시 넣거나, USB 충전기를 연결하기 전에 모든 부분이 완전히 말랐는지 확인하십시오.

실리콘 이어팁은 이어폰에서 분리해서 따로 청소하십시오. 소독용 수건이나 보풀이 없는 천을 70% 이소프로필 알코올 또는 75% 에틸 알코올로 약간 적신 후 이어팁, 이어폰, 케이스의 외부 표면을 부드럽게 청소하십시오. 구멍이나 스피커 그물망에 습기가 들어가지 않도록 하십시오. 이런 부분은 건조하고 부드러운 붓이나 면봉으로 조심스럽게 청소합니다.

- 날카로운 물체는 사용하지 마십시오.
- 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 표백제나 과산화수소가 함유된 제품은 사용하지 마십시오.
- 이어폰을 세척제에 담그지 마십시오.

새 장치 페어링

Motif II A.N.C.는 마지막에 페어링한 8개의 사운드 장치를 기억합니다. 가장 최근에 사용한 두 개의 사운드 장치에 자동으로 연결됩니다.

- I. 양쪽 이어폰을 케이스에 넣고 덮개를 열어 둡니다.
- II. LED가 파란색으로 느리게 깜박일 때까지 케이스의 버튼을 길게 누릅니다.
- III. 사운드 장치의 Bluetooth 목록에서 Motif II A.N.C.를 선택합니다.

참고: Motif II A.N.C.는 재생 중에 음원을 변경하지 않습니다. 음원을 변경하려면 현재 오디오 재생을 일시 중지하십시오.

지침

한국어

이어폰 재설정

이어폰이 불규칙하게 작동하거나 반응이 없으면 아래 지침을 따르십시오.

I. 이어폰을 케이스에 넣고 덮개를 닫아 이어폰을 다시 시작합니다.
문제가 계속되면 다음 방법으로 하드웨어 리셋을 수행합니다.

- I. 이어폰을 꺼내 귀에 꽂습니다.
- II. 양쪽 이어폰의 터치 표면을 10초간 길게 눌러 이어폰을 재설정합니다.

문제가 계속되면 초기 상태로 리셋합니다.

참고: 리셋하면 모든 사용자 설정이 삭제되며 이어폰을 다시 설정해야 합니다.

- I. 양쪽 이어폰을 케이스에 넣고 덮개를 열어 둡니다.
- II. 케이스의 버튼을 10초 동안 누르고 있으면 LED가 보라색으로 변하고 이어폰이 초기 상태로 리셋됩니다.
- III. 다시 페어링하기 전에 사운드 장치의 Bluetooth 목록에서 Motif II A.N.C.를 삭제하십시오.

MARSHALL BLUETOOTH 앱

Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하여 이어폰을 최대한 활용하고 최신 소프트웨어로 최신 상태를 유지하십시오.



문제 해결

한국어

문제	원인	조치
이어폰이 켜지지 않습니다.	배터리가 충전되어 있지 않습니다.	이어폰을 케이스에 넣어 충전합니다. 케이스 LED가 켜지지 않으면 USB 전원 또는 무선 충전 패드를 사용하여 케이스를 충전합니다.
Bluetooth 장치에 연결하거나 페어링할 수 없습니다.	장치(스마트폰, 태블릿, 컴퓨터)에 Bluetooth가 켜져 있지 않습니다.	재생 장치에서 Bluetooth를 켭니다.
	이어폰이 페어링 모드가 아닙니다.	페어링을 시작할 때 이어폰이 케이스 안에 있고 케이스 덮개가 열린 상태인지 확인하십시오. 새 장치 페어링 섹션에서 지침을 볼 수 있습니다.

문제 해결

한국어

문제	원인	조치
불규칙한 작동	이어폰이 최신 버전의 펌웨어를 사용하고 있지 않습니다.	Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 이어폰에 연결합니다. 앱의 지침에 따라 Motif II A.N.C.의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.
	소프트웨어에 오류가 있습니다.	이어폰 재설정 섹션의 지침에 따라 초기 상태로 리셋합니다. 이어폰을 다시 설정해야 합니다.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12