

*Marshall*

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**FULL ONLINE MANUAL**

# TURINYS

## RODYKLĖ

---

<b>Įrenginio išdėstymas</b> .....	003
<b>Prijungimas</b> .....	005
<b>Ausinių įkrovimas</b> .....	005
<b>Dėklo įkrovimas</b> .....	005
<b>Triukšmo valdymas</b> .....	005
<b>„Spotify Tap“</b> .....	006
<b>Baterijų priežiūros vadovas</b> .....	006
<b>Motif II A.N.C. valymas</b> .....	007
<b>Naujo įrenginio susiejimas</b> .....	007
<b>Ausinių nustatymų atkūrimas</b> .....	008
<b>Nesklandumų šalinimas</b> .....	009

# ĮRENGINIO IŠDĖSTYMAS

# LIETUVIŲ



## ĮRENGINIO IŠDĖSTYMAS

## LIETUVIŲ

### 1 ĮKROVIMO DĖKLO INDIKATORIUS

LED nurodo dėklo baterijos įkrovimą raudona, geltona ir žalia spalvomis (0–100 %). Įjungus „Bluetooth®“ susiejimo režimą jis mirksi mėlynai.

### 2 ĮKROVIMO DĖKLO MYGTUKAS

Greitai spustelėkite, kad pamatytumėte įkrovimo dėklo baterijos įkrovą. Įdėję ausines į dėklą ir palikę jį atidarytą laikykite nuspaudę 2 sekundes, kad pradėtumėte susiejimą.

### 3 BELAIDIS ĮKROVIMAS

Įkraukite dėklą padėdami jį ant belaidžio įkrovimo kilimėlio.

### 4 USB-C MAITINIMO ĮVESTIS

Įkraukite dėklą prijungdami jį prie USB maitinimo šaltinio.

### 5 VALDYMAS LIETIMU

Palieskite kairę arba dešinę ausinę, kad valdytumėte muziką, telefono skambučius ir kt. Valdymą ilgu lietimū galima tinkinti programėlėje.

- I. Bakstelėkite norėdami leisti / pristabdyti.
- II. Dukart bakstelėkite norėdami praleisti į priekį arba atsiliepti / užbaigti skambutį.
- III. Triskart bakstelėkite, kad praleistumėte atgal.
- IV. Palieskite ir palaikykite, kad perjungtumėte triukšmo slopinimą ir aplinkos režimą arba atmestumėte skambutį.
- V. Palieskite du kartus ir palaikykite, kad „Spotify Tap“ pradėtų leisti pagal jūsų skonį parinktą muziką.

### 6 ANTGALIAI

Prie Motif II A.N.C. pridedami 3 dydžių antgaliai. Norint mėgautis geriausiu garsu svarbu pasirinkti tinkamą dydį.

Paskirkite laiko atrasti antgalius, kurie geriausiai tinka jūsų ausims. Antgaliai turi glaudžiai tilpti ausyse ir išlikti patogūs. Neretai tenka naudoti skirtingus kairės ir dešinės ausinės antgalius.

## INSTRUKCIJOS

## LIETUVIŲ

---

### PRIJUNGIMAS

- I. Atidarykite įkrovimo dėklą.
- II. Laikykite nuspaustą dėklo mygtuką, kol LED pradės lėtai mėlynai mirksėti.
- III. Garso įrenginio „Bluetooth“ sąrašė pasirinkite Motif II A.N.C..
- IV. Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir vadovaudamiesi programėlės instrukcijomis baikite konfigūruoti.

### AUSINIŲ ĮKROVIMAS

Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jį uždarykite, kad jas išjungtumėte ir pradėtumėte įkrauti.

### DĖKLO ĮKROVIMAS

Naudokite belaidį įkroviklį arba prijunkite dėklą prie USB maitinimo šaltinio, kad jį įkrautumėte. Dėklas yra visiškai įkrautas, kai priekyje esantis LED dega nepertraukiama žalia šviesa.

Norėdami įkrauti dėklą naudodami belaidį įkroviklį vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

- I. Padėkite įkrovimo dėklą nugarine dalimi į apačią ant belaidžio įkrovimo kilimėlio.
- II. Patikrinkite, ar užsidegė priekinis LED, nurodantis, kad dėklas kraunasi.
- III. Kai LED dega nepertraukiama žalia šviesa, dėklas yra visiškai įkrautas.

### TRIUKŠMO VALDYMAS

Motif II A.N.C. galima įjungti vieną iš trijų triukšmo valdymo režimų.

- Aktyvus triukšmo slopinimas – užblokuoja aplinkinius garsus leidžia sutelkti dėmesį į muziką.
- Dalinis triukšmo slopinimas – leidžia girdėti aplinkinius garsus ir palaikyti pokalbį neišsiimant ausinių.
- Išjungta – triukšmo valdymas išjungtas.

Aktyvaus ir dalinio triukšmo slopinimo lygį galima reguliuoti „Marshall Bluetooth“ programėlėje.

## INSTRUKCIJOS

## LIETUVIŲ

### „SPOTIFY TAP“

Greitai paleiskite muziką naudodami „Spotify Tap“. Kad ir kas jūsų lauktų šiandien, „Spotify Tap“ padės paleisti jums patinkančią muziką vos per kelias sekundes ir patogiai jos klausytis.

- Palieskite du kartus ir palaikykite, kad paleistumėte pagal jūsų skonį parinktą muziką.
- Vėl palieskite du kartus ir palaikykite, kad paleistumėte kitą specialiai jums rekomenduojamą dainą.

Norėdami naudoti „Spotify Tap“ įsitikinkite, kad įdiegta naujausia „Spotify“ programėlės versija.



### BATERIJŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS

Jūsų ausinėse įtaisytos labai našios ličio jonų baterijos, kurių veikimo laikas priklauso nuo įkrovimo ir naudojimo. Laikykites toliau pateiktų nurodymų, kad baterijos kuo ilgiau išliktų puikios būklės.

- Jei įmanoma, venkite greitųjų įkroviklių. Greitai kraunant baterijose sukeliama įtampa, dėl kurios jos galiausiai suges.
- Neleiskite baterijoms visiškai išsekti ir nekraukite jų, kai jos visiškai įkrautos. Stenkitės išlaikyti įkrovos lygį nuo 30 iki 80 %.
- Jei ausinės bus ilgai nenaudojamos, rekomenduojama jas įkrauti maždaug iki pusės ir tada atkurti gamyklinius parametrus. Ausines ir dėklą laikykite vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje.
- Nenaudokite ir nekraukite ausinių karštoje, nevėdinamoje vietoje, temperatūroje nuo 45 °C / 113 °F.
- Nekraukite baterijų žemesnėje nei 10 °C / 50 °F temperatūroje ir nenaudokite ausinių žemesnėje nei 0 °C / 32 °F temperatūroje.
- Saugokite nuo stiprių mechaninių smūgių, pvz., ausinių arba dėklo kritimų ant kietų paviršių, nes taip galima pažeisti baterijas.

Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir pasirinkite baterijos saugojimo lygį, kuris tinkamiausias jums ir jūsų ausinėms.

## INSTRUKCIJOS

## LIETUVIŲ

---

### MOTIF II A.N.C. VALYMAS

Ausinės dažnai liečiasi su jūsų oda ir šis sąlytis kartais trunka ilgai. Todėl bėgant laikui susikaups nešvarumų ir riebalų, kurie gali sutrikdyti veikimą bei sukelti odos dirginimą. Reguliariai valykite ausines, kad jos būtų švarios ir veiktų ilgiau.

Prieš valydami dėklą atjunkite visus laidus. Prieš naudodami ausines, dėdami jas atgal į dėklą arba prijungdami USB įkroviklį įsitikinkite, kas viskas yra visiškai sausa.

Nuimkite silikoninius antgalius nuo ausinių ir valykite juos atskirai.

Dezinfekuojamąją šluostę arba nesipūkuojantį audeklą šiek tiek suvilgykite 70 % izopropilo alkoholiu arba 75 % etilo alkoholiu ir švelniai nuvalykite antgalius, išorinius ausinių paviršius bei dėklą. Neleiskite skysčiui patekti į angas arba ant garsiakalbio tinklelio. Šias vietas atsargiai valykite sausu ir minkštu šepetėliu arba medvilniniu tamponu.

- Nenaudokite jokių aštrių daiktų.
- Nenaudokite suspausto oro.
- Nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra baliklio ar vandenilio peroksido.
- Nemerkite ausinių į jokias valymo priemones.

### NAUJO ĮRENGINIO SUSIEJIMAS

Motif II A.N.C. prisimena paskutinius 8 susietus garso įrenginius. Jis automatiškai prisijungs prie dviejų prieinamų garso įrenginių, kurie buvo neseniai naudoti.

- I. Įdėkite ausines į dėklą ir palikite jį atidarytą.
- II. Laikykite nuspaustą dėklo mygtuką, kol LED pradės lėtai mėlynai mirksėti.
- III. Garso įrenginio „Bluetooth“ sąraše pasirinkite Motif II A.N.C..

Pastaba. Leidžiant muziką Motif II A.N.C. nekeis garso šaltinio. Prieš keisdami garso šaltinį pristabdykite šiuo metu leidžiamą muziką.

## INSTRUKCIJOS

## LIETUVIŲ

### AUSINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS

Jei ausinės pradeda netinkamai veikti arba nereaguoti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

I. Įdėkite ausines į dėklą ir jį uždarykite, kad atkurtumėte jų nustatymus. Jei problema išlieka, atkurkite aparatinės įrangos nustatymus:

- I. Išimkite ausines ir įsidėkite jas į ausis.
- II. Palaikykite nuspaudę lietimą paviršių ant abiejų ausinių 10 sekundžių, kad atkurtumėte jų nustatymus.

Jei problema išlieka, atkurkite gamyklinius parametrus.

Pastaba. Bus pašalinti visi naudotojo nustatymai ir ausines reikės nustatyti iš naujo.

- I. Įdėkite ausines į dėklą ir palikite jį atidarytą.
- II. Palaikykite nuspaudę dėklo mygtuką 10 sekundžių, kol LED užsidegs violetine šviesa, kad atkurtumėte ausinių gamyklinius parametrus.
- III. Prieš vėl susiedami iš naujo pašalinkite Motif II A.N.C. iš garso įrenginio „Bluetooth“ sąrašo.

### „MARSHALL BLUETOOTH“ PROGRAMĖLĖ

Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę, kad galėtumėte efektyviai naudoti ausines ir atnaujinti jas atsisiųsdami naujausią programinę įrangą.





## NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

## LIETUVIŲ

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
<b>Nepavyksta įjungti ausinių</b>	Neįkrautos baterijos.	Įdėkite ausines į dėklą, kad jas įkrautumėte.  Jei neužsidega dėklo LED, naudokite USB maitinimo šaltinį arba belaidžio įkrovimo kilimėlį, kad įkrautumėte dėklą.
<b>Nepavyksta prisijungti ar susieti su „Bluetooth“ įrenginiu</b>	Tame įrenginyje neįjungtas „Bluetooth“ ryšys (telefone, planšetiniame ar staliniame kompiuteryje).	Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo šaltinio įrenginyje.
	Ausinės neveikia susiejimo režimu.	Pradėdami susieti įsitikinkite, kad ausinės yra dėkle ir jis atidarytas, žr. „Naujo įrenginio susiejimas“.

# NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

# LIETUVIŲ

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
<b>Netinkamas veikimas</b>	<p>Ausinėse naudojama ne naujausia programinės aparatinės įrangos versija.</p>	<p>Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir prijunkite ausines. Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte naujausią Motif II A.N.C. programinės aparatinės įrangos versiją.</p>
	<p>Įvyko programinės įrangos klaida.</p>	<p>Atkurkite gamyklinius parametrus, žr. „Ausinių nustatymų atkūrimas“.</p> <p>Ausines būtina nustatyti iš naujo.</p>

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12