

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

SATURS

SATURA RĀDĪTĀJS

Ierīces izkārtojums	003
Darba sākšana	005
Austiņu uzlāde	005
Futrāļa uzlāde	005
Trokšņu slāpēšana	005
Spotify Tap	006
Akumulatora kopšanas ceļvedis	006
Motif II A.N.C. tīrīšana	007
Jaunas ierīces savienošana pāri	007
Austiņu atiestatīšana	008
Problēmu novēršana	009

IERĪCES IZKĀRTOJUMS

LATVIEŠU



① UZLĀDES FUTRĀĻA INDIKATORS

LED indikatora sarkanā, dzeltenā vai zaļā krāsa parāda futrāļa akumulatora uzlādes stāvokli (0–100%). Laikā, kad Bluetooth® ir savienojas pāri režīmā, indikators pulsē.

② UZLĀDES FUTRĀĻA POGA

Ātri nospiediet, lai noskaidrotu uzlādes futrāļa akumulatora uzlādes līmeni. Lai sāktu savienojšanu pāri, ievietojiet austiņas futrālī, atstājiet vāku atvērtu un nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu uzlādes futrāļa pogu.

③ BEZVADU UZLĀDE

Uzlādējiet futrālī, novietojot to uz bezvadu uzlādes paliktņa.

④ USB-C BAROŠANAS IEEJA

Uzlādējiet futrālī, pievienojot to USB barošanas avotam.

⑤ SKĀRIENVADĪBAS ELEMENTI

Lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu, tālruņa zvanus un citas darbības, pieskarieties pie kreisās vai labās austiņas. Skārienvadības elementu darbības var pielāgot lietotnē.

- I. Pieskarieties, lai atskaņotu/apturētu.
- II. Veiciet dubultskārienu, lai patītu uz priekšu vai atbildētu uz zvanu / pabeigtu to.
- III. Veiciet trīskāršu skārienu, lai patītu atpakaļ.
- IV. Veiciet garo skārienu, lai pārslēgtos starp trokšņu slāpēšanu un pārskatāmību vai lai noraidītu zvanu.
- V. Veiciet dubultskārienu un turiet, lai atvērtu Spotify Tap un sāktu savai klausīšanās gaumei atbilstošas mūzikas atskaņošanu.

⑥ AUSU UZGAĻI

Motif II A.N.C. komplektācijā ir iekļauti 3 izmēru ausu uzgaļi, lai jūs varētu izvēlēties sev vispiemērotākos, — tas ir svarīgi, lai izbaudītu vislabāko klausīšanās pieredzi.

Veltiet laiku, lai izvēlētos savām ausīm vispiemērotākos ausu uzgaļus. Ausu uzgaļiem ir stingri, bet ērti jāiegulst ausīs. Nereti labajai un kreisajai ausij ir jāizmanto dažādu izmēru uzgaļi.

NORĀDĪJUMI

LATVIEŠU

DARBA SĀKŠANA

- I. Atveriet uzlādes futrāli.
- II. Nospiediet un turiet pogu uz futrāļa, līdz LED indikators sāk lēni pulsēt zilā krāsā.
- III. Savas skaņu ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet Motif II A.N.C..
- IV. Lejupielādējiet lietotni Marshall Bluetooth un veiciet lietotnē norādītās darbības, lai pabeigtu iestatīšanu.

AUSTIŅU UZLĀDE

Lai izslēgtu austiņas un sāktu uzlādi, ievietojiet tās atpakaļ futrālī un aizveriet vāku.

FUTRĀĻA UZLĀDE

Lai uzlādētu futrāli, izmantojiet bezvadu lādētāju vai pievienojiet to USB barošanas avotam. Futrālis ir pilnībā uzlādēts, kad priekšpusē esošais LED indikators vienmērīgi deg zaļā krāsā.

Lai futrāli uzlādētu, izmantojot bezvadu lādētāju, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- I. Novietojiet uzlādes futrāli ar apakšdaļu plakaniski uz bezvadu uzlādes paliktņa.
- II. Pārlicinieties, vai iedegas priekšpusē esošie LED indikatori, — tas norāda, ka notiek futrāļa uzlāde.
- III. Kad LED indikators vienmērīgi deg zaļā krāsā, futrālis ir pilnībā uzlādēts.

TROKŠŅU SLĀPĒŠANA

Motif II A.N.C. var ieslēgt vienā no trīs trokšņu slāpēšanas režīmiem.

- Active Noise Cancelling (Aktīvā trokšņu slāpēšana) — bloķē apkārtējos trokšņus un ļauj visu uzmanību veltīt mūzikai.
- Transparency (Pārskatāmība) — ļauj saklausīt apkārtējos trokšņus un uzturēt sarunu, neizņemot austiņas.
- Off (Izslēgts) — trokšņu slāpēšana ir izslēgta.

Aktīvās trokšņu slāpēšanas un pārskatāmības apjomu var noregulēt lietotnē Marshall Bluetooth.

SPOTIFY TAP

Izmantojiet Spotify Tap, lai pārietu tieši uz mūziku. Lai arī kādas būtu jūsu dienas gaitas, Spotify Tap ir vieglākais un visvairāk personalizētais veids, kā paņemt mūziku sev līdzī, turklāt tas ir izdarāms dažās sekundēs.

- Veiciet dubultskārienu un turiet, lai atskaņotu jūsu klausīšanās gaumei atbilstoši ieteikto mūziku.
- Vēlreiz veiciet dubultskārienu un turiet, lai pārietu uz nākamo tieši jums ieteikto vienumu.

Ja vēlaties izmantot Spotify Tap, gādājiet, lai jūsu lietotne Spotify būtu atjaunināta.



AKUMULATORA KOPŠANAS CEĻVEDIS

Jūsu austiņas ir aprīkotas ar augstas veiktspējas litija jonu akumulatoriem, un to kalpošanas ilgumu ietekmē uzlāde un lietojums. Ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas, lai akumulatorus iespējami ilgāk uzturētu labā stāvoklī.

- Ja iespējams, nelietojiet ātros lādētājus. Ātrā uzlāde pakļauj akumulatoru lielākam spriegumam un pasliktina tā stāvokli.
- Novērsiet akumulatora pilnīgu izlādēšanos, kā arī nelādējiet akumulatoru tad, kad tas ir gandrīz pilnībā uzlādēts. Mēģiniet uzturēt uzlādes līmeni 30–80% robežās.
- Ja austiņas ilgāku laiku nelietosit, ir ieteicams tās uzlādēt aptuveni līdz pusei un pēc tam atiestaīt uz rūpnīcas iestatījumiem. Glabājiet austiņas un futrāli vēsā, tumšā un sausā vietā.
- Izvairieties lietot un uzlādēt austiņas karstās un nevēdinātās vietās, kur temperatūra ir 45° C/113 °F un augstāka.
- Izvairieties uzlādēt akumulatoru zemā temperatūrā (zem 10 °C/50 °F) un lietot austiņas temperatūrā, kas ir zemāka par 0 °C/32 °F.
- Izvairieties no mehāniskiem triecieniem, piemēram, austiņu vai futrāļa nomešanas uz cietas virsmas, jo tā var sabojāt akumulatorus.

Lejupielādējiet lietotni Marshall Bluetooth un atlasiet sev un austiņām vispiemērotāko akumulatora saglabāšanas līmeni.

NORĀDĪJUMI

LATVIEŠU

MOTIF II A.N.C. TĪRĪŠANA

Austiņas bieži, dažkārt pat ilgstoši saskaras ar jūsu ādu. Tāpēc laika gaitā uz tām uzkrājas netīrumi un tauki, kas var ietekmēt darbību un radīt ādas kairinājumu. Regulāri tīriet austiņas, lai tās būtu labā kārtībā un ilgāk kalpotu.

Pirms futrāļa tīrīšanas atvienojiet visus kabeļus. Pirms austiņu izmantošanas, ievietošanas atpakaļ futrālī vai iespraušanas USB lādētājā pārbaudiet, vai visi elementi ir pilnībā sausi.

Noņemiet no austiņām silikona ausu uzgaļus un notīriet tos atsevišķi. Saudzīgi notīriet ausu uzgaļus, austiņu ārējās virsmas un futrāli ar dezinficējošu salveti vai bezplūksnu drānu, kas nedaudz samitrināta ar 70% izopropilspirtu vai 75% etilspirtu. Gādājiet, lai mitrums neiekļūtu atverēs vai skaļruņa tīklotajā daļā. Uzmanīgi notīriet šīs vietas ar sausu un mīkstu suku vai vates kociņu.

- Neizmantojiet asus objektus.
- Neizmantojiet saspiestu gaisu.
- Neizmantojiet produktus, kas satur balinātāju vai ūdeņraža pārskābi.
- Neiegremdējiet austiņas tīrīšanas līdzekļos.

JAUNAS IERĪCES SAVIENOŠANA PĀRĪ

Motif II A.N.C. atceras pēdējās pāri savienotās skaņas ierīces (8). Automātiski tiks savienotas pāri tās pēdējās divas izmantotās skaņas ierīces, kas būs pieejamas.

- I. Ievietojiet austiņas futrālī un turiet vāku atvērtu.
- II. Nospiediet un turiet pogu uz futrāļa, līdz LED indikators sāk lēni pulsēt zilā krāsā.
- III. Savas skaņu ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet Motif II A.N.C..

Piezīme. Motif II A.N.C. nemainīs skaņas avotu atskaņošanas laikā. Pirms skaņas avota maiņas pauzējiet pašreizējo audio atskaņošanu.

AUSTIŅU ATIESTATĪŠANA

Ja jūsu austiņas darbojas neatbilstoši vai nereaģē, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

I. Ievietojiet austiņas futrālī un aizveriet vāku, lai austiņas restartētu.

Ja problēma joprojām pastāv, atiestatiet aparatūru, kā norādīts tālāk.

I. Izņemiet austiņas un ievietojiet tās ausīs.

II. Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešu skārienvirsmu uz abām austiņām, lai tās atiestatītu.

Ja problēma joprojām pastāv, atiestatiet uz rūpnīcas iestatījumiem.

Piezīme. Tikš izdzēsti visi lietotāja iestatījumi, un austiņas būs vēlreiz jāiestata.

I. Ievietojiet austiņas futrālī un turiet vāku atvērtu.

II. Lai austiņas atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešu pogu uz futrāļa, līdz LED indikators kļūst violets.

III. Pirms atkārtotas savienošanas pārī izņemiet Motif II A.N.C. no skaņas ierīces Bluetooth saraksta.

LIETOTNE MARSHALL BLUETOOTH

Lejupielādējiet lietotni Marshall Bluetooth, lai maksimāli pilnvērtīgi izmantotu savas austiņas un nodrošinātu tām programmatūras atjauninājumus.



PROBLĒMU NOVĒRŠANA

LATVIEŠU

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
Austiņas neieslēdzas	Akumulators nav uzlādēts.	Lai austiņas uzlādētu, ievietojiet tās futrālī. Ja futrāļa LED indikators neieslēdzas, futrāļa uzlādei izmantojiet USB barošanas avotu vai bezvadu uzlādes paliktni.
Nevar izveidot savienojumu vai savienot pāri ar Bluetooth ierīci	Ierīcē (viedtālrunī, planšētdatorā, datorā) nav iespējota Bluetooth tehnoloģija.	Aktivizējiet Bluetooth tehnoloģiju savā atskaņošanas ierīcē.
	Austiņas nav pārslēgtas savienošanas pāri režīmā.	Sākot savienošanu pāri, pārbaudiet, vai austiņas ir ievietotas futrālī, kura vāks ir atvērts; sk. sadaļu "Jaunas ierīces savienošana pāri".

PROBLĒMU NOVĒRŠANA**LATVIEŠU**

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
Neparasta darbība	Austiņas neizmanto jaunāko aparātprogrammatūras versiju.	Lejupielādējiet lietotni Marshall Bluetooth un izveidojiet savienojumu ar austiņām. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu Motif II A.N.C. ar jaunāko aparātprogrammatūras versiju.
	Radusies programmatūras kļūda.	Atiestatiet uz rūpnīcas iestatījumiem, sk. sadaļu “Austiņu atiestatīšana”. Austiņas ir jāiestata vēlreiz.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12