

*Marshall*

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**FULL ONLINE MANUAL**

# INHOUD

## INDEX

---

<b>Apparaatoverzicht</b> .....	003
<b>Aan de slag</b> .....	005
<b>De oordopjes opladen</b> .....	005
<b>Het doosje opladen</b> .....	005
<b>Ruisbeheer</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Handleiding Batterijverzorging</b> .....	006
<b>Je Motif II A.N.C. schoonmaken</b> .....	007
<b>Een nieuw apparaat koppelen</b> .....	007
<b>De oordopjes resetten</b> .....	008
<b>Probleemoplossing</b> .....	009

# APPARAATOVERZICHT

# NEDERLANDS



## APPARAATOVERZICHT

## NEDERLANDS

---

### ① INDICATIELAMPJE OPLAADDOSJE

Het ledlampje geeft het batterijniveau van het doosje aan, van rood naar geel naar groen (0 tot 100%). Het knippert blauw als het doosje in Bluetooth®-koppelingsmodus is.

### ② KNOP OPLAADDOSJE

Druk kort op de knop om het batterijniveau van het oplaaddoosje te zien. Als de oordopjes in het doosje zitten en het deksel open is, houd je de knop 2 seconden ingedrukt om de koppeling te starten.

### ③ DRAADLOOS OPLADEN

Laad het doosje op door het op een draadloze oplaadmat te leggen.

### ④ USB-C-STROOMINGANG

Laad het doosje op door het aan te sluiten op een USB-stroombron.

### ⑤ TOUCH-BEDIENING

Raak het linker- of rechteroordopje aan om je muziek, telefoongesprekken en meer te beheren. De Touch-bediening kan worden aangepast in de app.

- I. Tik om af te spelen of te pauzeren.
- II. Tik twee keer om vooruit te spoelen of om een gesprek te beantwoorden of te beëindigen.
- III. Tik drie keer om terug te spoelen.
- IV. Lang indrukken om te schakelen tussen ruisonderdrukking en transparantie, of om een gesprek te weigeren.
- V. Tik twee keer en houd vast voor Spotify Tap om muziek af te spelen op basis van je luistergedrag.

### ⑥ OORTIPS

Bij Motif II A.N.C. worden oortips in 3 verschillende maten meegeleverd. Het vinden van de juiste pasvorm is belangrijk om je de beste audio-ervaring te geven.

Neem de tijd om de oortips te vinden die het beste in je oor passen. De oortips moeten goed in je oor zitten, maar comfortabel aanvoelen. Het is niet ongebruikelijk om verschillende maten te moeten gebruiken voor je linker- en rechteroor.

## INSTRUCTIES

## NEDERLANDS

---

### AAN DE SLAG

- I. Open het oplaaddoosje.
- II. Houd de knop op het doosje ingedrukt tot het ledlampje langzaam blauw knippert.
- III. Selecteer Motif II A.N.C. uit de lijst met Bluetooth-apparaten die op je apparaat wordt weergegeven.
- IV. Download de Marshall Bluetooth-app en volg de instructies in de app om het instellen te voltooien.

### DE OORDOPJES OPLADEN

Plaats je oordopjes terug in het doosje en sluit het deksel om de oordopjes uit te schakelen en op te laden.

### HET DOOSJE OPLADEN

Gebruik een draadloze oplader of sluit het doosje aan op een USB-stroombron om het op te laden. Het doosje is volledig opgeladen als het ledlampje aan de voorkant continu groen brandt.

Volg de onderstaande instructies om het doosje op te laden met een draadloze oplader.

- I. Leg het oplaaddoosje met de achterkant plat tegen de draadloze oplaadmat aan.
- II. Zorg dat het ledlampje aan de voorkant oplicht. Dit geeft aan dat het oplaaddoosje wordt opgeladen.
- III. Als het ledlampje continu groen brandt, is het doosje volledig opgeladen.

### RUISBEHEER

Motif II A.N.C. heeft drie ruisbeheermodi.

- Actieve ruisonderdrukking: deze modus sluit je af van je omgeving en laat je focussen op de muziek.
- Transparantie: met deze modus kun je je omgeving horen en gesprekken voeren zonder je oordopjes te verwijderen.
- Uit: in deze modus is ruisbeheer uitgeschakeld.

Het niveau van Actieve ruisonderdrukking en Transparantiemodus kan worden aangepast in de Marshall Bluetooth-app

## INSTRUCTIES

## NEDERLANDS

---

### SPOTIFY TAP

Ga recht naar de muziek met Spotify Tap. Waar je dag je ook brengt, Spotify Tap is de eenvoudigste, meest persoonlijke manier om je muziek mee te nemen die klaarstaat binnen een paar seconden.

- Tik twee keer en houd vast voor om een aanbeveling af te spelen op basis van je luistergedrag.
- Tik nogmaals twee keer en houd vast voor de volgende aanbeveling, speciaal voor jou geselecteerd.

Zorg ervoor dat je Spotify-app bijgewerkt is om Spotify Tap te gebruiken.



### HANDLEIDING BATTERIJVERZORGING

Je oordopjes worden geleverd met hoogwaardige lithium-ionbatterijen en de levensduur van de batterij wordt beïnvloed door de manier van opladen en gebruik. Volg de onderstaande richtlijnen om je batterijen zo lang mogelijk in goede conditie te houden.

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van snelladers. Door snelladen wordt de batterij belast en nemen de prestaties af.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen en laad deze niet op als deze al vol is. Probeer het batterijniveau tussen de 30% en 80% te houden.
- Als de oordopjes voor langere tijd worden opgeborgen, bevelen we aan om de oordopjes tot de helft van het batterijniveau op te laden en ze vervolgens terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Berg de oordopjes op een koele, donkere en droge plek op.
- Gebruik of laad de batterijen niet op in warme en niet-geventileerde ruimten met een temperatuur van 45 °C/113 °F en hoger.
- Laad de batterij niet op bij lage temperaturen onder 10 °C/50 °F en gebruik de oordopjes niet bij temperaturen onder 0 °C/32 °F.
- Vermijd sterke mechanische schokken zoals het laten vallen van de oordopjes of het doosje op een hard oppervlak, aangezien dit de batterijen kan beschadigen.

Download de Marshall Bluetooth-app en selecteer het batterijbesparingsniveau dat het beste past bij jou en je oordopjes.

## INSTRUCTIES

## NEDERLANDS

---

### JE MOTIF II A.N.C. SCHOONMAKEN

Oordopjes komen vaak en soms langere tijd in nauw contact met je huid. Na verloop van tijd verzamelt er zich vuil en vet op de dopjes, wat de prestaties beïnvloedt en mogelijk huidirritatie veroorzaakt. Maak je oordopjes regelmatig schoon om ze fris te houden en langer mee te laten gaan.

Koppel alle kabels los voordat je het doosje gaat schoonmaken. Zorg ervoor dat alles volledig droog is voordat je de oordopjes gaat gebruiken, de oordopjes terug in het doosje plaatst of het doosje aan een USB-oplader aansluit.

Verwijder de silicone oortips van de oordopjes en maak ze afzonderlijk schoon. Gebruik een desinfectieboekje of een pluisvrije doek licht bevochtigd met 70% isopropylalcohol of 75% ethylalcohol om de oortips, de buitenkant van de oordopjes en het doosje voorzichtig schoon te maken. Zorg ervoor dat er geen vocht in de openingen of speakergaas komt. Maak die gedeelten voorzichtig schoon met een droog, zacht borsteltje of wattenstaafje.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen.
- Gebruik geen perslucht.
- Gebruik geen producten die bleek of waterstofperoxide bevatten.
- Dompel de oordopjes niet onder in reinigingsmiddelen.

### EEN NIEUW APPARAAT KOPPELEN

Motif II A.N.C. onthoudt de laatste 8 gekoppelde apparaten. De oordopjes maken automatisch verbinding met de twee meest recent gebruikte apparaten die beschikbaar zijn.

- I. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
- II. Houd de knop op het doosje ingedrukt tot het ledlampje langzaam blauw knippert.
- III. Selecteer Motif II A.N.C. uit de lijst met Bluetooth-apparaten die op je apparaat wordt weergegeven.

Let op: Motif II A.N.C. wijzigt de geluidsbron niet tijdens het afspelen. Pauzeer het afspelen van de huidige audio voordat je de geluidsbron wijzigt.

## INSTRUCTIES

## NEDERLANDS

### DE OORDOPJES RESETTEN

Als je oordopjes onvoorspelbaar worden of niet reageren, volg je de onderstaande instructies.

- I. Plaats de oordopjes in het doosje en sluit het deksel om de oordopjes opnieuw op te starten.

Als het probleem aanhoudt, voer je een hardwarereset uit:

- I. Haal je oordopjes uit het doosje en doe ze in je oren.
- II. Tik op het Touch-oppervlak van beide oordopjes en houd dit 10 seconden lang vast om de oordopjes te resetten.

Als het probleem aanhoudt, zet je de oordopjes terug naar de fabrieksinstellingen.

Let op: Hierdoor worden alle gebruikersinstellingen verwijderd en moeten de oordopjes opnieuw worden ingesteld.

- I. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
- II. Druk op de knop op het doosje en houd deze 10 seconden vast totdat het ledlampje paars wordt om de oordopjes terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
- III. Verwijder Motif II A.N.C. uit de lijst met Bluetooth-apparaten op je apparaat voordat je deze opnieuw koppelt.

### MARSHALL BLUETOOTH-APP

Download de Marshall Bluetooth-app om alles uit je oordopjes te halen en altijd over de nieuwste software-updates te beschikken.





**PROBLEEMOPLOSSING****NEDERLANDS**

<b>PROBLEEM</b>	<b>OORZAAK</b>	<b>OPLOSSING</b>
<b>De oordopjes gaan niet aan</b>	De batterij is leeg.	Plaats de oordopjes in het doosje om ze op te laden.  Als het ledlampje op het doosje niet aan gaat, gebruik je een USB-stroombron of een draadloze oplaadmat om het doosje op te laden.
<b>Kan niet koppelen of verbinding maken met een Bluetooth-apparaat</b>	Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat (smartphone, tablet, computer).	Schakel Bluetooth in op je afspeelapparaat.
	De koppelingsmodus van de oordopjes is niet ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de oordopjes in het doosje zitten met het deksel open om te koppelen. Raadpleeg Een nieuw apparaat koppelen.

**PROBLEEMOPLOSSING****NEDERLANDS**

<b>PROBLEEM</b>	<b>OORZAAK</b>	<b>OPLOSSING</b>
<b>Onvoorspelbaar gedrag</b>	De oordopjes beschikken niet over de recentste firmwareversie.	Download de Marshall Bluetooth-app en koppel de oordopjes. Volg de instructies in de app om ervoor te zorgen dat Motif II A.N.C. over de recentste firmwareversie beschikt
	Er is een softwarefout.	Zet de oordopjes terug naar de fabrieksinstellingen. Raadpleeg De oordopjes resetten.  De oordopjes moeten opnieuw worden ingesteld.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12