

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

ÍNDICE

ÍNDICE REMISSIVO

Esquema do dispositivo	003
Introdução.....	005
Carregar os auriculares	005
Carregar o estojo	005
Controlo de ruído	005
Spotify Tap.....	006
Guia de tratamento da bateria.....	006
Limpar os seus Motif II A.N.C.....	007
Emparelhar um novo dispositivo.....	007
Efetuar a reposição dos auriculares	008
Resolução de problemas	009

ESQUEMA DO DISPOSITIVO

PORTUGUÊS



ESQUEMA DO DISPOSITIVO

PORTUGUÊS

1 INDICADOR DO ESTOJO DE CARREGAMENTO

O LED apresenta a carga da bateria do estojo, desde vermelho a amarelo e a verde (0–100%). O mesmo pisca a azul enquanto estiver no modo de emparelhamento Bluetooth®.

2 BOTÃO DO ESTOJO DE CARREGAMENTO

Toque rápido no botão para ver o nível da bateria do estojo de carregamento. Com os auriculares no estojo e a tampa aberta, prima sem soltar durante 2 segundos para iniciar o emparelhamento.

3 CARREGAMENTO SEM FIOS

Carregue o estojo colocando-o num carregador sem fios.

4 ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO USB-C

Carregue o estojo ligando-o a uma fonte de alimentação USB.

5 CONTROLOS TÁTEIS

Toque no auricular esquerdo ou direito para controlar a sua música, chamadas e outras funcionalidades. Pode personalizar o controlo de toque na aplicação.

- I. Toque para reproduzir/colocar em pausa.
- II. Toque duas vezes para avançar ou atender/terminar uma chamada.
- III. Toque três vezes para voltar para trás.
- IV. Toque durante mais tempo para alternar entre cancelamento de ruído ativo e transparência ou para rejeitar uma chamada.
- V. Toque duas vezes para o Spotify Tap começar a reproduzir música com base nas suas preferências de audição.

6 ADAPTADORES PARA O OUVIDO

Os Motif II A.N.C. incluem 3 tamanhos diferentes de adaptadores para o ouvido, e é importante obter o melhor ajuste para garantir que desfruta da melhor experiência de áudio.

Experimente os diferentes tamanhos de adaptadores para o ouvido até encontrar o que melhor se ajusta ao seu ouvido. Os adaptadores para o ouvido devem proporcionar um ajuste firme ao ouvido, mas confortável. Não é incomum ter de utilizar diferentes tamanhos para o ouvido esquerdo e o ouvido direito.

INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

- I. Abra o estojo de carregamento.
- II. Prima sem soltar o botão no estojo até o LED piscar lentamente a azul.
- III. Selecione Motif II A.N.C. na lista de Bluetooth do seu dispositivo de som.
- IV. Descarregue a aplicação Marshall Bluetooth e siga as instruções para concluir a configuração.

CARREGAR OS AURICULARES

Coloque os auriculares no estojo e feche a tampa para os desligar e iniciar o carregamento.

CARREGAR O ESTOJO

Utilize um carregador sem fios ou ligue o estojo a uma fonte de alimentação USB para o carregar. Quando o estojo estiver totalmente carregado, o LED da parte frontal fica aceso a verde.

Para carregar o estojo utilizando um carregador sem fios, siga as instruções abaixo.

- I. Coloque o estojo de carregamento com a superfície posterior encostada ao carregador sem fios.
- II. Certifique-se de que o LED frontal acede, para indicar que o estojo está a carregar.
- III. Quando o estojo estiver totalmente carregado, o LED fica aceso a verde.

CONTROLO DE RUÍDO

Os Motif II A.N.C. podem ser utilizados em um de três modos de controlo de ruído.

- Cancelamento de ruído ativo (ANC) — bloqueia o ruído ambiente e permite-lhe focar-se totalmente na música.
- Transparência — permite-lhe ouvir o ruído ambiente e manter conversas sem ter de retirar os auriculares.
- Desligado — o controlo de ruído é desligado.

A intensidade dos modos Cancelamento de ruído ativo e Transparência pode ser ajustada na aplicação Marshall Bluetooth.

INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

SPOTIFY TAP

Oiça a sua música diretamente com o Spotify Tap. Seja em que altura do dia for e onde quer esteja, o Spotify Tap é a forma mais fácil e personalizada de ter a sua música sempre consigo, e fica pronto em segundos.

- Toque duas vezes e mantenha premido para reproduzir música recomendada com base nas suas preferências de audição.
- Toque duas vezes e mantenha premido para ouvir a recomendação seguinte criada só para si.

Para usar o Spotify Tap, certifique-se de que a sua aplicação Spotify está atualizada.



GUIA DE TRATAMENTO DA BATERIA

Os seus auriculares estão equipados com baterias de íões de lítio de alto desempenho, e a vida útil é afetada pelo carregamento e a utilização. Siga as diretrizes abaixo para manter as baterias em ótimas condições durante o máximo de tempo possível.

- Evite a utilização de carregadores rápidos, se possível. O carregamento rápido causa maior esforço à bateria e degrada-a mais rapidamente.
- Evite deixar a bateria descarregar totalmente e não continue o carregamento após estar totalmente carregada. Tente manter a carga entre 30% e 80%.
- Se os auriculares forem guardados durante muito tempo sem utilização, é recomendável carregá-los em cerca de meia carga e, em seguida, fazer uma reposição de fábrica. Guarde os auriculares e o estojo num local fresco, escuro e seco.
- Evite utilizar ou carregar os auriculares em locais quentes e não ventilados, com temperaturas de 45 °C (113 °F) ou superiores.
- Evite carregar a bateria a baixas temperaturas, inferiores a 10 °C (50 °F), e não utilize os auriculares a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).
- Evite choques mecânicos fortes, como a queda dos auriculares em superfícies duras, uma vez que pode danificar as baterias.

Descarregue a aplicação Marshall Bluetooth e selecione o nível de manutenção de bateria que melhor se adequa aos seus auriculares.

INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

LIMPAR OS SEUS MOTIF II A.N.C.

Os auriculares estão em contacto com a sua pele frequentemente e durante longos períodos de tempo. Ao longo do tempo isto irá causar a acumulação de sujidade e gordura, o que pode afetar o desempenho e pode até causar irritação cutânea. Limpe regularmente os seus auriculares para os manter sem resíduos e aumentar a sua vida útil.

Desligue quaisquer cabos antes de limpar o estojo. Certifique-se de que tudo está completamente seco antes de utilizar os auriculares, de os colocar no estojo ou de os ligar a um carregador USB.

Retire os adaptadores em silicone para o ouvido dos auriculares e limpe-os separadamente. Utilize uma toalhita desinfetante ou um pano sem fiapos, ligeiramente humedecido com álcool isopropílico 70% ou álcool etílico 75% para limpar suavemente os adaptadores para o ouvido, as superfícies exteriores dos auriculares e o estojo. Evite a entrada de humidade em quaisquer orifícios ou na rede da coluna. Limpe cuidadosamente estas áreas com uma escova seca e macia ou com um cotonete.

- Não utilize quaisquer objetos afiados.
- Não utilize ar comprimido.
- Não utilize produtos que contenham lixívia ou peróxido de hidrogénio.
- Não submerja os auriculares em qualquer agente de limpeza.

EMPARELHAR UM NOVO DISPOSITIVO

Os Motif II A.N.C. lembram-se dos últimos 8 dispositivos de som emparelhados. Ligam-se automaticamente aos dois dispositivos de som utilizados mais recentemente sempre que estes estiverem disponíveis.

- I. Coloque os auriculares no estojo e mantenha a tampa aberta.
- II. Prima sem soltar o botão no estojo até o LED piscar lentamente a azul.
- III. Selecione Motif II A.N.C. na lista de Bluetooth do seu dispositivo de som.

Nota: Os Motif II A.N.C. não permitem mudar a fonte do som durante a reprodução. Coloque a reprodução atual de áudio em pausa antes de mudar a fonte do som.

INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

EFETUAR A REPOSIÇÃO DOS AURICULARES

Se os seus auriculares apresentarem um comportamento errático ou deixarem de responder, siga as instruções abaixo.

I. Coloque os auriculares no estojo e feche a tampa para os reiniciar.

Se o problema persistir, efetue uma reposição de hardware:

I. Retire os auriculares do estojo e coloque-os nos ouvidos.

II. Prima sem soltar a superfície tátil em ambos os auriculares durante 10 segundos para efetuar a reposição.

Se o problema persistir, efetue uma reposição de fábrica.

Nota: Este procedimento elimina todas as definições do utilizador e os auriculares terão de ser novamente configurados.

I. Coloque os auriculares no estojo e mantenha a tampa aberta.

II. Prima sem soltar o botão do estojo durante 10 segundos, até o LED ficar roxo, para efetuar a reposição das definições de fábrica dos auriculares.

III. Retire os Motif II A.N.C. da lista de Bluetooth do seu dispositivo de som antes de voltar a emparelhar.

APLICAÇÃO MARSHALL BLUETOOTH

Descarregue a aplicação Marshall Bluetooth para tirar o máximo partido dos seus auriculares e mantê-los atualizados com o software mais recente.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**PORTUGUÊS**

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
Os auriculares não ligam	A bateria está sem carga.	Coloque os auriculares no estojo para os carregar. Se o LED do estojo não acender, utilize uma fonte de alimentação USB ou um carregador sem fios para carregar o estojo.
Não é possível ligar a ou emparelhar com um dispositivo Bluetooth	O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo (smartphone, tablet, computador).	Ative o Bluetooth no seu dispositivo de reprodução.
	Os auriculares não estão no modo de emparelhamento.	Certifique-se de que os auriculares estão no estojo com a tampa aberta quando iniciar o emparelhamento de um dispositivo (consulte Emparelhar um novo dispositivo).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**PORTUGUÊS**

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
Comportamento errático	Os auriculares não estão a utilizar a versão do firmware mais recente.	Descarregue a aplicação Marshall Bluetooth e estabeleça a ligação aos auriculares. Siga as instruções na aplicação para garantir que os Motif II A.N.C. têm a versão do firmware mais recente.
	Há um erro de software.	Execute uma reposição de fábrica (consulte Efetuar a reposição dos auriculares). Os auriculares têm de ser novamente configurados.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12