

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

CUPRINS

INDEX

Componentele dispozitivului	003
Primii pași	005
Încărcarea căștilor	005
Încărcarea cutiei	005
Controlul zgomotului	005
Spotify Tap	006
Ghid de întreținere a bateriei	006
Curățarea Motif II A.N.C.	007
Asocierea unui nou dispozitiv	007
Resetarea căștilor	008
Depanare	009

COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

ROMÂNĂ



COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

ROMÂNĂ

1 INDICATOR DE PE CUTIA DE ÎNCĂRCARE

Ledul indică nivelul de încărcare a bateriei cutiei, acesta având o culoare roșie, galbenă sau verde (nivel de încărcare 0-100%). Acesta luminează intermitent atunci când este în modul de asociere Bluetooth®.

2 BUTONUL DE PE CUTIA DE ÎNCĂRCARE

Apăsați rapid pentru a vedea nivelul bateriei cutiei de încărcare. În timp ce căștile se află în cutie și capacul este deschis, țineți apăsat 2 secunde pentru a realiza asocierea.

3 ÎNCĂRCARE WIRELESS

Încărcați cutia, plasând-o pe un suport de încărcare wireless.

4 INTRAREA DE ALIMENTARE USB-C

Încărcați cutia cuplând-o la o sursă de alimentare prin USB.

5 COMENZI TACTILE

Atingeți casca stângă sau dreaptă pentru comenzi privind muzica, apelurile telefonice și multe altele. Comenzile tactile pot fi personalizate din aplicație.

- I. Atingeți pentru a reda/a pune în pauză.
- II. Atingeți de două ori pentru salt înainte sau pentru a răspunde la/a încheia un apel telefonic.
- III. Atingeți de trei ori pentru salt înapoi.
- IV. Țineți apăsat pentru a comuta între anularea zgomotului ambiental și transparență sau pentru a respinge un apel telefonic.
- V. Atingeți de două ori și mențineți apăsat pentru ca Spotify Tap să înceapă să redea muzică în funcție de preferințele dvs. muzicale.

6 ADAPTOARE AURICULARE

Motif II A.N.C. oferă 3 dimensiuni de adaptoare auriculare: potrivirea optimă este importantă pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență audio.

Găsiți adaptorul auricular care se potrivește cel mai bine în urechea dvs. Adaptoarele auriculare ar trebui să se potrivească perfect în urechea dvs., fără să simțiți vreun disconfort. Nu este ceva neobișnuit dacă utilizați dimensiuni diferite pentru urechea stângă și cea dreaptă.

INSTRUCȚIUNI

ROMÂNĂ

PRIMII PAȘI

- I. Deschideți cutia de încărcare.
- II. Țineți apăsat butonul de pe cutie până când ledul luminează lent intermitent în culoarea albastru.
- III. Selectați Motif II A.N.C. din lista Bluetooth a dispozitivului dvs. audio.
- IV. Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

Puneți înapoi căștile în cutie și închideți capacul pentru a le opri și a iniția procesul de încărcare.

ÎNCĂRCAREA CUTIEI

Folosiți un încărcător wireless sau conectați cutia la o sursă de alimentare prin USB pentru a o încărca. Cutia este încărcată complet atunci când ledul orientat frontal are o lumină verde constantă.

Pentru a încărca cutia folosind un încărcător wireless, urmați instrucțiunile de mai jos.

- I. Puneți cutia de încărcare cu spatele lipit de suportul de încărcare wireless.
- II. Asigurați-vă că ledul frontal se aprinde, indicând astfel faptul că cutia se încarcă.
- III. Odată ce ledul are o lumină verde constantă, cutia este complet încărcată.

CONTROLUL ZGOMOTULUI

Motif II A.N.C. poate fi în unul dintre cele trei moduri de control al zgomotului.

- Anulare activă a zgomotului – blochează zgomotele din jur și vă permite să vă concentrați asupra muzicii.
- Transparență – vă permite să auziți zgomotele din jur și să purtați o conversație fără a vă scoate căștile din urechi.
- Oprit – controlul zgomotului este oprit.

Valorile aferente modurilor Anulare activă a zgomotului și Transparență pot fi ajustate din aplicația Marshall Bluetooth.

INSTRUCȚIUNI

ROMÂNĂ

SPOTIFY TAP

Spotify Tap vă transpune în universul muzicii. Oriunde v-ați afla pe parcursul zilei, Spotify Tap reprezintă cel mai simplu și mai personal mod în care puteți avea la îndemână muzica preferată, în doar câteva secunde.

- Atingeți de două ori și apoi țineți apăsat pentru a reda o piesă recomandată, în funcție de preferințele dvs. muzicale.
- Atingeți de două ori și țineți din nou apăsat pentru următoarea recomandare, special pentru dvs.

Pentru a utiliza Spotify Tap, asigurați-vă că aplicația Spotify este actualizată.



GHID DE ÎNTREȚINERE A BATERIEI

Căștile dvs. sunt prevăzute cu baterii litiu-ion de înaltă performanță și durata de viață este afectată de încărcare și utilizare. Urmăți indicațiile de mai jos pentru a menține bateriile în stare bună cât mai mult timp posibil.

- Evitați să folosiți încărcătoare rapide, dacă este posibil. Încărcarea rapidă solicită bateria și duce la degradarea acesteia.
- Nu lăsați bateria să se epuizeze complet și nu continuați să o încărcați după ce aceasta este complet încărcată. Încercați să mențineți un nivel de încărcare între 30% și 80%.
- În cazul în care căștile sunt depozitate pe o perioadă îndelungată, se recomandă să încărcați căștile la aproximativ o jumătate din capacitate și apoi să efectuați o resetare la configurările din fabrică. Păstrați căștile și cutia într-un loc răcoros, întunecat și uscat.
- Evitați să utilizați sau să încărcați căștile în locuri neventilate, cu temperatură ridicată de 45°C/113°F sau mai mult.
- Evitați încărcarea bateriei la temperaturi scăzute, sub 10°C/50°F, precum și utilizarea căștilor la temperaturi sub 0°C/32°F.
- Evitați șocurile mecanice puternice, cum ar fi căderea căștilor sau a cutiei pe suprafețe dure, deoarece aceasta poate deteriora bateriile.

Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și selectați nivelul de păstrare a bateriei care este cel mai potrivit pentru dvs. și căștile dvs.

INSTRUCȚIUNI

ROMÂNĂ

CURĂȚAREA MOTIF II A.N.C.

Căștile intră deseori în contact direct cu pielea dvs., uneori pentru o perioadă îndelungată. În timp, aceasta poate cauza acumularea de murdărie și grăsime, fapt care poate afecta performanța și poate cauza iritații ale pielii. Curățați periodic căștile dvs. pentru a le menține în stare bună și a le prelungi durata de utilizare.

Deconectați cablurile înainte de a curăța cutia. Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de a folosi căștile, de a le reintroduce în cutie sau de a conecta un încărcător USB.

Îndepărtați de pe căști adaptoarele auriculare din silicon și curățați-le separat. Utilizați un șervețel dezinfectant sau o lavetă fără scame, umezită ușor cu alcool izopropilic de 70% sau alcool etilic de 75% pentru a curăța cu grijă adaptoarele auriculare, suprafețele exterioare ale căștilor și cutia. Nu lăsați să pătrundă umezeală în deschizături sau în sita difuzorului. Curățați cu grijă aceste zone folosind o perie uscată și moale sau un tampon din bumbac.

- Nu utilizați obiecte ascuțite.
- Nu utilizați aer comprimat.
- Nu utilizați produse care conțin înălbitor sau apă oxigenată.
- Nu scufundați căștile în niciun fel de agent de curățare.

ASOCIEREA UNUI NOU DISPOZITIV

Motif II A.N.C. reține ultimele 8 dispozitive audio asociate. Se va conecta automat cu cel mai recent utilizate două dispozitive audio care sunt disponibile.

- I. Puneți căștile în cutie și păstrați capacul deschis.
- II. Țineți apăsat butonul de pe cutie până când ledul luminează lent intermitent în culoarea albastru.
- III. Selectați Motif II A.N.C. din lista Bluetooth a dispozitivului dvs. audio.

Notă: Motif II A.N.C. nu va schimba sursa audio în timpul redării. Oprți redarea activă, înainte de a schimba sursa audio.

INSTRUCȚIUNI

ROMÂNĂ

RESETAREA CĂȘTILOR

În cazul în care căștile dvs. funcționează inadecvat sau nu răspund la comenzi, urmați instrucțiunile de mai jos.

I. Puneți căștile în cutie și închideți capacul pentru a le reporni.

Dacă problema persistă, realizați o resetare hardware:

I. Scoateți căștile și puneți-le în urechi.

II. Țineți apăsat pe suprafața tactilă a ambelor căști timp de 10 secunde pentru a le reseta.

Dacă problema persistă, realizați o resetare la configurările din fabrică.

Notă: Prin aceasta, toate setările utilizatorului vor fi șterse și căștile vor trebui configurate din nou.

I. Puneți căștile în cutie și țineți capacul deschis.

II. Pentru a reseta căștile la configurările din fabrică, țineți apăsat butonul de pe cutie timp de 10 secunde, până când ledul capătă o culoare mov.

III. Eliminați Motif II A.N.C. din lista Bluetooth a dispozitivului dvs. audio, înainte de a asocia din nou.

APLICAȚIA MARSHALL BLUETOOTH

Descărcați aplicația Marshall Bluetooth pentru a profita la maximum de căștile dvs. și a le menține actualizate la cea mai recentă versiune software.



DEPANARE

ROMÂNĂ

PROBLEMĂ	CAUZĂ	ACȚIUNE
Căștile nu pornesc	Bateria nu este încărcată.	<p>Puneți căștile în cutie pentru a le încărca.</p> <p>În cazul în care ledul de pe cutie nu se aprinde, folosiți o sursă de alimentare USB sau un suport de încărcare wireless pentru încărcarea cutiei.</p>
Nu este posibilă conectarea sau asocierea cu un dispozitiv Bluetooth	Nu este activat Bluetooth pe dispozitiv (smartphone, tabletă, computer).	Activați Bluetooth pe dispozitivul de redare.
	Căștile nu sunt în modul de asociere.	Când ați început procesul de încărcare, asigurați-vă că ați plasat căștile în cutie, cu capacul deschis. Consultați secțiunea „Asocierea unui nou dispozitiv”.

DEPANARE**ROMÂNĂ**

PROBLEMĂ	CAUZĂ	ACȚIUNE
Funcționare necorespunzătoare	Căștile nu utilizează cea mai recentă versiune firmware.	Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și conectați-o la căști. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă asigura că Motif II A.N.C. are cea mai recentă versiune firmware.
	S-a produs o eroare de software.	Realizați o resetare la configurările din fabrică. Consultați secțiunea „Resetarea căștilor”. Căștile trebuie configurate din nou.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12