

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

INNEHÅLL

INDEX

Enhetens layout	003
Komma igång	005
Ladda öronsnäckorna	005
Ladda fodralet	005
Bruskontroll	005
Spotify Tap	006
Vägledning för underhåll av batteriet	006
Rengöring av din Motif II A.N.C.	007
Para en ny enhet	007
Återställa öronsnäckorna	008
Felsökning	009

ENHETENS LAYOUT

SVENSKA



ENHETENS LAYOUT

SVENSKA

① LADDNINGSFODRALETS INDIKATOR

LED visar fodralets batteriladdning, från rött till gult till grönt (0–100 %). Den blinkar blått medan parkoppling via Bluetooth® pågår.

② LADDNINGSFODRALETS KNAPP

Tryck snabbt för att se laddningsfodralets batterinivå. Med öronsnäckorna i fodralet och locket öppet, tryck och håll i 2 sekunder för att starta ihopparningen.

③ TRÅDLÖS LADDNING

Ladda fodralet genom att placera det på en trådlös laddningsplatta.

④ USB-C INEFFEKT

Ladda fodralet genom att ansluta den till ett USB-uttag.

⑤ TOUCHKONTROLLER

Tryck på vänster eller höger öronsnäcka för att kontrollera din musik, telefonsamtal, med mera. Du kan använda appen för att ställa in vad som händer vid långt tryck.

- I. Tryck för att spela/pausa.
- II. Dubbeltryck för att hoppa framåt eller för att besvara/avsluta ett samtal.
- III. Tryck tre gånger för att hoppa bakåt.
- IV. Tryck och håll ner längre för att växla mellan brusreducering och transparens, eller för att avvisa ett samtal.
- V. Tryck två gånger och håll ner för att Spotify Tap ska börja spela musik baserat på dina musikpreferenser.

⑥ ÖRONSPETSAR

Motif II A.N.C. kommer med öronspetsar i 3 storlekar och det är viktigt att välja den som passar just dig för att du ska få bästa möjliga ljudupplevelse.

Ta tid på dig att välja öronspetsarna som passar ditt öra best. Öronspetsarna ska passa in bra i ditt öra men ändå kännas bekväma. Det är inte ovanligt att använda olika storlekar för vänster och höger öra.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

KOMMA IGÅNG

- I. Öppna laddningsfodralet
- II. Tryck och håll in knappen på fodralet tills lysdioden börjar pulsera långsamt med blå färg.
- III. Välj Motif II A.N.C. från din ljudenhets Bluetooth-lista.
- IV. Ladda ner Marshall Bluetooth-app och följ instruktionerna i appen för att genomföra inställningen.

LADDA ÖRONSNÄCKORNA

Sätt tillbaka öronsnäckorna i fodralet och stäng locket för att stänga av dem och börja ladda.

LADDA FODRALET

Använd en trådlös laddare eller anslut fodralet till ett USB-uttag för att ladda det. Fodralet är fulladdat när LED-indikatorn på framsidan lyser med fast grönt sken.

För att ladda fodralet med en trådlös laddare, följ instruktionerna nedan.

- I. Placera laddningsfodralet med baksidan platt mot den trådlösa laddningsplattan.
- II. Kontrollera att den främre lysdioden lyser för att visa att fodralet laddas.
- III. När LED-lampan har blivit konstant grön är fodralet fulladdat.

BRUSKONTROLL

Motif II A.N.C. kan vara inställ på en av tre möjliga lägen för bruskontroll.

- Aktiv brusreducering - blockerar din omgivning och låter dig fokusera på musiken.
- Transparens - låter dig höra din omgivning och delta i samtal utan att behöva ta ut dina hörsnäckor.
- Av – bruskontroll är avstängd.

Mängden aktiv brusreducering och transparens kan justeras i Marshall Bluetooth-appen.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

SPOTIFY TAP

Börja spela musik omedelbart med hjälp av Spotify Tap. Oavsett vad du gör under dagen är Spotify Tap det enklaste och mest personliga sättet att ta med dig din musik och det tar bara sekunder.

- Tryck två gånger och håll ner för att börja spela rekommenderad musik baserat på dina musikpreferenser.
- Tryck två gånger och håll ner igen för att hoppa till nästa rekommendation som har valts just för dig.

För att använda Spotify Tap ska du först se till att din Spotify-app är uppdaterad.



VÄGLEDNING FÖR UNDERHÅLL AV BATTERIET

Din öronsnäckor är utrustade med högpresterande litiumjonbatterier och batteriernas livslängd påverkas av laddning och användning. Följ riktlinjerna nedan för att hålla dina batterier i bra skick så länge som möjligt.

- Undvik att använda snabbbladdare om möjligt. Snabbbladdare påfrestar batteriet och gör så att det slits ut.
- Undvik att låta batteriet laddas ur helt och hållet eller att ladda det när det redan är fullt. Försök att hålla laddningen mellan 30 % och 80 %.
- Om öronsnäckorna förvaras under lång tid, rekommenderas att ladda öronsnäckorna till ungefär halva laddningen och sedan göra en fabriksåterställning. Förvara öronsnäckorna och fodralet på en sval, mörk och torr plats.
- Undvik att använda eller ladda öronsnäckorna på varma och oventilerade platser, 45 °C/113 °F och högre.
- Undvik att ladda batteriet vid låga temperaturer som understiger 10 °C/50 °F och undvik även att använda öronsnäckorna när temperaturen understiger 0 °C/32 °F.
- Undvik starka mekaniska stötar såsom att tappa öronsnäckorna eller fodralet på hårda ytor eftersom det kan skada batterierna.

Ladda ned Marshall Bluetooth-appen och välj nivån för bevarande av batteriladdningen som passar dig och dina öronsnäckor bäst.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

RENGÖRING AV DIN MOTIF II A.N.C.

Öronsnäckor kommer i nära kontakt med din hud ofta och ibland under långa perioder. Detta kommer med tiden att orsaka uppbyggnad av smuts och fett som kan påverka prestandan och kan orsaka hudirritation. Rengör dina hörsnäckor regelbundet för att hålla dem fräscha och få dem att hålla längre.

Koppla ur alla kablar innan du rengör höljet. Se till att allt är helt torrt innan du använder öronsnäckorna, sätter tillbaka öronsnäckorna i fodralet eller ansluter till en USB-laddare.

Avlägsna öronspetsarna av silikon från öronsnäckorna och rengör dem separat. Använd en desinfektionsservett eller en luddfri trasa, lätt fuktad med 70 % isopropylalkohol eller 75 % etylalkohol för att försiktigt rengöra öronspetsarna, öronsnäckornas yttre yta och fodralet. Se till att ingen fukt kommer in i någon av öppningarna på högtalarnätet. Rengör dessa områden noggrant med en torr och mjuk borste eller en bomullstuss.

- Använd inga vassa föremål.
- Använd inte tryckluft.
- Använd inte produkter som innehåller blekmedel eller väteperoxid
- Sänk inte ner öronsnäckorna i något rengöringsmedel.

PARA EN NY ENHET

Motif II A.N.C. kommer ihåg de senaste 8 ljudenheterna till vilken den parats. Den ansluter automatiskt till de två tillgängliga ljudenheterna som användes senast.

- I. Placera öronsnäckorna i fodralet och lämna locket öppet.
- II. Tryck och håll in knappen på fodralet tills lysdioden börjar pulsera långsamt med blå färg.
- III. Välj Motif II A.N.C. från din ljudenhets Bluetooth-lista.

Obs! Motif II A.N.C. ändrar inte ljudkälla under uppspelning. Pausa ljuduppspelningen som pågår för närvarande innan du ändrar ljudkälla.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

ÅTERSTÄLLA ÖRONSNÄCKORNA

Om dina hörsnäckor betar sig oregelbundet eller inte svarar, följ instruktionerna nedan.

I. Placera öronsnäckorna i fodralet och stäng locket för att återställa öronsnäckorna.

Om problemet kvarstår ska du återställa hårdvaran.

I. Ta ur hörlurarna och placera dem i öronen.

II. Tryck och håll ner tryckytan på båda öronsnäckorna i 10 sekunder för att återställa öronsnäckorna.

Om problemet kvarstår ska du återställa till fabriksinställningar.

Obs! Detta kommer att radera alla användarinställningar och öronsnäckorna måste sedan konfigureras om.

I. Placera öronsnäckorna i fodralet och lämna locket öppet.

II. Tryck och håll ner knappen på fodralet i 10 sekunder tills LED-indikatorn har ett lila sken för att återställa öronsnäckorna till fabriksinställningar.

III. Ta bort Motif II A.N.C. från din ljudenhets Bluetooth-lista innan du parar igen.

MARSHALL BLUETOOTH-APPEN

Ladda ner Marshall Bluetooth-appen för att få ut det mesta från dina öronsnäckor och hålla dem uppdaterade med den senaste programvaran.



FELSÖKNING

SVENSKA

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Öronsnäckorna slås inte på	Batteriet är inte laddat.	Placera öronsnäckorna i fodralet för att ladda dem. Om LED-indikatorn inte tänds ska du använda en USB-kontakt eller en trådlös laddningsplatta för att ladda fodralet.
Kan inte anslutas eller paras med en Bluetooth-enhet	Bluetooth är inte aktiverat på din enhet (smarttelefon, surfplatta, dator).	Aktivera Bluetooth på din uppspelningsenhet.
	Öronsnäckorna är inte i parningsläge.	Se till att öronsnäckorna är inuti fodralet och att fodralets lock är öppet när du påbörjar ihopparningen. Se "Para en ny enhet".

FELSÖKNING**SVENSKA**

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Oregelbundet beteende	Öronsnäckorna använder inte den senaste versionen av den fasta programvaran.	Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och anslut till öronsnäckorna. Följ instruktionerna i appen för att säkerställa att Motif II A.N.C. har den senaste fasta programvaruversionen.
	Det finns ett programvarufel.	Återställ till fabriksinställningar. Se "Återställa öronsnäckorna". Öronsnäckorna behöver konfigureras på nytt.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12