

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

VSEBINA

KAZALO

Pregled naprave	003
Prvi koraki	005
Polnjenje slušalk	005
Polnjenje ohišja	005
Nadzor hrupa	005
Spotify Tap	006
Priročnik za vzdrževanje baterije	006
Čiščenje slušalk Motif II A.N.C.	007
Seznanitev nove naprave	007
Ponastavitev slušalk	008
Odpravljanje težav	009

PREGLED NAPRAVE

SLOVENŠČINA



1 INDIKATOR NA POLNILNEM OHIŠJU

Lučka LED prikazuje napolnjenost baterije ohišja, pri čemer njena barva prehaja od rdeče prek rumene do zelene (0–100 %). V načinu seznanjanja Bluetooth® utripa modro.

2 GUMB NA POLNILNEM OHIŠJU

Pritisnite na kratko, da preverite raven napolnjenosti baterije polnilnega ohišja. Ko so slušalke v ohišju in je pokrov odprt, pritisnite in pridržite za 2 sekundi, da sprožite seznanjanje.

3 BREŽIČNO POLNJENJE

Ohišje napolnite tako, da ga položite na brezžično polnilno postajo.

4 VHODNO NAPAJANJE USB-C

Ohišje napolnite tako, da ga priključite na vir napajanja USB.

5 UPRAVLJANJE Z DOTIKOM

Dotaknite se leve ali desne slušalke, če želite upravljati glasbo, telefonske klice in drugo. Delovanje upravljanja z dotikom lahko prilagodite v aplikaciji.

- I. Tapnite za predvajanje/premor.
- II. Dvakrat tapnite, da preskočite eno skladbo naprej ali sprejmete/končate klic.
- III. Trikrat tapnite, da preskočite eno skladbo nazaj.
- IV. Dolg dotik za preklon med načinom odpravljanja hrupa in načinom prosojnosti ali za zavrnitev klica.
- V. Dvakrat se dotaknite in pridržite za aplikacijo Spotify Tap, ki začne predvajati glasbo skladno z vašim okusom.

6 UŠESNI NASTAVKI

Slušalke Motif II A.N.C. ponujajo 3 velikosti ušesnih nastavkov in za najboljšo izkušnjo pri poslušanju je pomembno, da se vam nastavki čim bolje prilegajo.

Vzemite si čas in izberite ušesne nastavke, ki se najbolje prilegajo vašim ušesom. Ušesni nastavki se morajo tesno prilegati ušesom, vendar morajo biti vseeno udobni. Nekateri uporabljajo nastavka različnih velikosti za levo in desno uho.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

PRVI KORAKI

- I. Odprite polnilno ohišje.
- II. Pritisnite in držite gumb na ohišju, dokler lučka LED ne začne počasi utripati modro.
- III. Izberite Motif II A.N.C. na seznamu Bluetooth v napravi za predvajanje zvoka.
- IV. Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in upoštevajte navodila v aplikaciji za nastavitve.

POLNJENJE SLUŠALK

Slušalke položite nazaj v ohišje in zaprite pokrov, da jih izklopite in začnete polniti.

POLNJENJE OHIŠJA

Za polnjenje uporabite brezžični polnilnik ali pa ohišje priključite na vir napajanja USB. Ohišje je popolnoma napolnjeno, ko lučka LED na sprednji strani neprekinjeno sveti zeleno.

Če želite ohišje napolniti z brezžičnim polnilnikom, upoštevajte navodila spodaj.

- I. Polnilno ohišje postavite tako, da je njegova hrbtna stran plosko naslonjena na brezžično polnilno postajo.
- II. Prepričajte se, da lučka LED na sprednji strani sveti, kar pomeni, da se ohišje polni.
- III. Ko lučka LED neprekinjeno sveti zeleno, je ohišje popolnoma napolnjeno.

NADZOR HRUPA

Slušalke Motif II A.N.C. so lahko v enem od treh načinov nadzora hrupa.

- Aktivno odpravljanje hrupa – blokira zvoke iz okolice in vam omogoča, da se osredotočite na glasbo.
- Prepuščanje zvoka – omogoča, da slišite okolico in se pogovarjate, ne da bi odstranili slušalke.
- Izklopljeno – nadzor hrupa je izklopljen.

Količino aktivnega odpravljanja hrupa in prepuščanja lahko prilagodite v aplikaciji Marshall Bluetooth.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

SPOTIFY TAP

Aplikacija Spotify Tap vas popelje naravnost h glasbi. Spotify Tap je najlažji in najosebnejši način, da glasbo vzamete s seboj, ne glede na to, kam vas vodi dan, in je pripravljena v nekaj sekundah.

- Dvakrat se dotaknite in pridržite, če želite predvajati priporočeno glasbo za vaš okus.
- Dvakrat se dotaknite in še enkrat pridržite za naslednjo priporočeno skladbo, pripravljeno samo za vas.

Če želite uporabljati aplikacijo Spotify Tap, mora vaša aplikacija Spotify biti posodobljena.



PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE BATERIJE

Slušalke so opremljene z visoko zmogljivimi litij-ionskimi baterijami, na življenjsko dobo baterij pa vplivata polnjenje in uporaba. Upoštevajte spodnje smernice, da bodo baterije čim dlje ostale v odličnem stanju.

- Če je mogoče, se izogibajte uporabi hitrih polnilnikov. Hitro polnjenje obremeni baterijo in poslabša njeno zmogljivost.
- Ne pustite, da se baterija popolnoma izprazni, in ne polnite je, ko je že polna. Poskusite vzdrževati napolnjenost med 30 in 80 %.
- Če so slušalke dalj časa shranjene, jih je priporočljivo napolniti približno do pol in nato izvesti tovarniško ponastavitev. Slušalke in ohišje hranite v hladnem, temnem in suhem prostoru.
- Slušalk ne uporabljajte ali polnite v vročih in neprežračenih prostorih s temperaturo 45 °C/113 °F ali več.
- Baterije ne polnite pri nizkih temperaturah pod 10 °C/50 °F in slušalk ne uporabljajte pri temperaturah pod 0 °C/32 °F.
- Slušalk in ohišja ne izpostavljajte močnim mehanskim udarcem, npr. padcem na trdo površino, saj bi to lahko poškodovalo baterije.

Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in izberite raven varčevanja z baterijo, ki najbolj ustreza vam in vašim slušalkam.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

ČIŠČENJE SLUŠALK MOTIF II A.N.C.

Slušalke so pogosto in včasih dlje časa v tesnem stiku s kožo. To sčasoma povzroči nabiranje umazanije in maščob, ki lahko vplivajo na delovanje in lahko povzročijo draženje kože. Slušalke redno čistite, da bodo ostale v dobrem stanju in delovale dlje.

Pred čiščenjem ohišja odklopite vse kable. Prepričajte se, da je vse popolnoma suho, preden slušalke začnete uporabljati, jih vstavite nazaj v ohišje ali priključite polnilnik USB.

Iz slušalk odstranite silikonske ušesne nastavke in jih očistite ločeno. Z razkužilnim robčkom ali krpo, ki ne pušča vlaken, rahlo navlaženo s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom ali 75-odstotnim etilnim alkoholom, nežno očistite ušesne nastavke, zunanje površine slušalk in ohišje. Pazite, da v odprtine ali mrežice zvočnikov ne pride vlaga. Ta mesta skrbno čistite s suho in mehko ščetko ali vatirano palčko.

- Ne uporabljajte ostrih predmetov.
- Ne uporabljajte stisnjenega zraka.
- Ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo belilo ali vodikov peroksid.
- Slušalk ne potaplajte v čistila.

SEZNAVITEV NOVE NAPRAVE

Slušalke Motif II A.N.C. si zapomnijo zadnjih 8 seznanjenih zvočnih naprav. Samodejno se povežejo z dvema nazadnje uporabljenima zvočnima napravama, ki sta na voljo.

- I. Slušalke vstavite v ohišje in pustite pokrov odprt.
- II. Pritisnite in držite gumb na ohišju, dokler lučka LED ne začne počasi utripati modro.
- III. Izberite Motif II A.N.C. na seznamu Bluetooth v napravi za predvajanje zvoka.

Opomba: Slušalke Motif II A.N.C. ne morejo zamenjati vira zvoka med predvajanjem. Zaustavite trenutno predvajanje zvoka, preden zamenjate vir zvoka.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

PONASTAVITEV SLUŠALK

Če slušalke ne delujejo pravilno ali se ne odzivajo pravilno, upoštevajte navodila spodaj.

I. Slušalke vstavite v ohišje in zaprite pokrov, da jih ponovno zaženete.

Če težave ne odpravite, izvedite ponastavitev strojne opreme:

I. Slušalke vzemite iz ohišja in si jih vstavite v ušesa.

II. Pritisnite površino na dotik na obeh slušalkah in jo držite 10 sekund, da slušalke ponastavite.

Če težave ne odpravite, izvedite tovarniško ponastavitev.

Opomba: S tem boste izbrisali vse uporabniške nastavitve in slušalke bo treba ponovno nastaviti.

I. Slušalke vstavite v ohišje in pustite pokrov odprt.

II. Slušalke ponastavite na tovarniške nastavitve tako, da pritisnete in držite gumb na ohišju 10 sekund, dokler lučka LED ne zasveti vijoličasto.

III. Pred ponovnim seznanjanjem odstranite vnos Motif II A.N.C. s seznama naprav Bluetooth v napravi za predvajanje zvoka.

APLIKACIJA MARSHALL BLUETOOTH

Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth, da boste slušalke lahko čim bolje izkoristili in jih redno posodabljali z najnovejšo programsko opremo.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

SLOVENŠČINA

TEŽAVA	VZROK	UKREP
<p>Slušalke se ne vklopijo</p>	<p>Baterija se ne polni.</p>	<p>Če želite slušalke napolniti, jih vstavite v ohišje.</p> <p>Če lučka LED na ohišju ne začne svetiti, za polnjenje ohišja uporabite vir napajanja USB ali brezžično polnilno postajo.</p>
<p>Ni se mogoče povezati oziroma seznaniti z napravo Bluetooth</p>	<p>Funkcija Bluetooth ni omogočena na vaši napravi (pametni telefon, tablični računalnik, osebni računalnik).</p>	<p>Vklopite funkcijo Bluetooth na napravi za predvajanje.</p>
	<p>Slušalke niso v načinu seznanjanja.</p>	<p>Prepričajte se, da so slušalke v ohišju z odprtim pokrovom ohišja, ko začnete postopek seznanjanja; glejte razdelek Seznanitev nove naprave.</p>

ODPRAVLJANJE TEŽAV**SLOVENŠČINA**

TEŽAVA	VZROK	UKREP
Nepravilno vedenje	Slušalke ne uporabljajo najnovejše različice vdelane programske opreme.	Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in povežite slušalke. Upoštevajte navodila v aplikaciji in se prepričajte, da imajo slušalke Motif II A.N.C. nameščeno najnovejšo različico vdelane programske opreme.
	Prišlo je do napake programske opreme.	Izvedite tovarniško ponastavitev; glejte razdelek Ponastavitev slušalk. Slušalke je treba ponovno nastaviti.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12