

*Marshall*

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**FULL ONLINE MANUAL**

# สารบัญ

ดัชนี

---

รูปแบบของตัวอุปกรณ์.....	003
เริ่มต้นใช้งาน.....	005
การชาร์จเอียร์บัด.....	005
กำลังชาร์จเคส.....	005
การควบคุมเสียงรบกวน.....	005
Spotify Tap.....	006
คู่มือการดูแลแบตเตอรี่.....	006
การทำความสะอาด Motif II ANC ของคุณ.....	007
จับคู่อุปกรณ์ใหม่.....	007
กำลังรีเซ็ตเอียร์บัด.....	008
การแก้ไขปัญหา.....	009

# รูปแบบของตัวอุปกรณ์

# ภาษาไทย



## รูปแบบของตัวอุปกรณ์

## ภาษาไทย

### ① ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

ไฟ LED แสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของเคส จากสีแดงถึงสีเหลืองเป็นสีเขียว (0–100%) กะพริบเป็นคลื่นชีพจรสีน้ำเงินขณะอยู่ในโหมดจับคู่ Bluetooth®

### ② ปุ่มเคสชาร์จ

กดอย่างรวดเร็วเพื่อดูระดับแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จ เมื่อเอียร์บัดอยู่ในกล่องและฝาเปิดอยู่ ให้กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเริ่มการจับคู่

### ③ การชาร์จแบบไร้สาย

ชาร์จเคสโดยวางไว้บนแท่นชาร์จไร้สาย

### ④ อินพุตไฟ USB-C

ชาร์จเคสโดยเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB

### ⑤ ระบบควบคุมแบบสัมผัส

แตะที่เอียร์บัดข้างซ้ายหรือข้างขวาเพื่อควบคุมเพลง จัดการการโทร และอื่นๆ สามารถปรับแต่งรูปแบบการควบคุมแบบสัมผัสได้ในแอป

- I. แตะเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว
- II. แตะสองครั้งเพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือรับวางสาย
- III. แตะสามครั้งเพื่อย้อนกลับหลัง
- IV. แตะค้างเอาไว้เพื่อสลับระหว่างระบบตัดเสียงรบกวนและเสียงชัดใส หรือปฏิเสธสาย
- V. แตะสองครั้งค้างไว้เพื่อให้ Spotify Tap เริ่มเล่นเพลงตามรสนิยมการฟังของคุณ

### ⑥ จุกหูฟัง

Motif II ANC มาพร้อมกั้มจุกหูฟัง 3 ขนาด โดยการสวมใส่ให้พอดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เสียงที่ดีที่สุด

ใช้เวลาในการค้นหาจุกหูฟังที่เหมาะสมกับหูของคุณมากที่สุด จุกหูฟังควรพอดีกับหูของคุณแต่ยังคงรู้สึกสบาย การใช้จุกขนาดต่างกันสำหรับซ้ายและขวานั้นไม่ใช่เรื่องแปลก

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### เริ่มต้นใช้งาน

- I. เปิดเคสชาร์จ
- II. กดปุ่มบนเคสค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED ขยับเป็นคลื่นสีฟรุ้งสีน้ำเงินซ่าๆ
- III. เลือก Motif II ANC จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ
- IV. ดาวนโหลดแอป Marshall Bluetooth และทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

### การชาร์จเอียร์บัด

ใส่เอียร์บัดกลับเข้าไปในกล่องแล้วปิดฝาเพื่อเริ่มทำการชาร์จ

### กำลังชาร์จเคส

ใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายหรือเสียบเคสเข้ากับแหล่งพลังงาน USB เพื่อชาร์จเคสชาร์จเต็มเมื่อไฟ LED ด้านหน้าเป็นสีเขียวนิ่ง

หากต้องการชาร์จเคสโดยใช้ที่ชาร์จแบบไร้สาย ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

- I. วางกล่องชาร์จโดยให้ด้านหลังวางราบกับแท่นชาร์จไร้สาย
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ด้านหน้าสว่างขึ้นเพื่อแจ้งว่าเคสกำลังชาร์จอยู่
- III. เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียวนิ่ง แสดงว่าเคสชาร์จเต็มแล้ว

### การควบคุมเสียงรบกวน

Motif II ANC สามารถอยู่ในโหมดควบคุมสัญญาณรบกวนหนึ่งในสามโหมด

- การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ - ปิดกั้นสิ่งรอบข้างและให้คุณมีสมาธิกับเสียงเพลง
- ความโปร่งใส - ช่วยให้您可以ได้ยินเสียงรอบข้างและสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก
- ปิด - ปิดการควบคุมเสียงรบกวน

ระดับการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ และความโปร่งใสสามารถปรับได้ในแอป Marshall Bluetooth

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### SPOTIFY TAP

เข้าถึงเพลงโดยตรงด้วย Spotify Tap ไม่ว่าในวันนี้คุณจะออกไปที่ไหน Spotify Tap เป็นวิธีที่คุณสามารถฟังเพลงง่ายและเป็นส่วนตัวมากที่สุดใน การนำเพลงติดตัวไปกับคุณ ซึ่งพร้อมใช้งานในไม่กี่วินาที

- แตะสองครั้งคว่ำไว้เพื่อเล่นตามคำแนะนำรายการฟังของคุณ
- แตะสองครั้งคว่ำไว้อีกครั้งเพื่อดูคำแนะนำถัดไปสำหรับคุณโดยเฉพาะ

หากต้องการใช้ Spotify Tap โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป Spotify ของคุณ อัปเดตล่าสุดแล้ว



### คู่มือการดูแลแบตเตอรี่

เอียร์บัดของคุณมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้นจะขึ้นอยู่กับการใช้งานและการใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ติดนานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

- หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จแบบเร็วถ้าเป็นไปได้ การชาร์จแบบรวดเร็ว ทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการปล่อยทิ้งไว้ให้แบตเตอรี่หมดหรือชาร์จตอนที่แบตเตอรี่เต็มแล้ว พยายามรักษาประจุไฟให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 80%
- หากเก็บเอียร์บัดไว้เป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ชาร์จเอียร์บัดให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่ง จากนั้นทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เก็บเอียร์บัดและกล่องในที่เย็น มีด และแห้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือชาร์จเอียร์บัดในที่ร้อนและไม่มีอากาศถ่ายเทที่อุณหภูมิ 45°C/113°F ขึ้นไป
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำ ต่ำกว่า 10°C/50°F และใช้เอียร์บัดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C/32°F
- หลีกเลี่ยงการกระแทกกับวัตถุอื่นอย่างแรง เช่น การทำเอียร์บัดหรือเคสหล่นลงบนพื้นแข็ง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ได้

ดาวน์โหลดแอป Marshal Bluetooth และเลือกระดับการถนอมแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับคุณและเอียร์บัดของคุณมากที่สุด

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### การทำความสะอาด MOTIF II ANC ของคุณ

เอียร์บัดนั้นสัมผัสกับผิวหนังของคุณบ่อยครั้งและบางครั้งก็เป็นเวลานาน เมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกและไขมันที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ ให้ทำความสะอาดเอียร์บัดของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาความใหม่ของอุปกรณ์และทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ถอดสายทั้งหมดออกก่อนทำความสะอาดเคส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนแห่งสนิทแล้วก่อนที่จะใช้งานเอียร์บัด ให้ใส่เอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส หรือเสียบที่ชาร์จ USB

ถอดจุกหู ฟิงซิลิโคนออกจากเอียร์บัดและทำความสะอาดแยกต่างหาก ใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 75% เล็กน้อยเพื่อทำความสะอาดจุกหู ฟิง พื้นผิวภายนอกของเอียร์บัดและเคสอย่างอ่อนโยน หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความชื้นในช่องเปิดใดๆ หรือในตาข่ายของลำโพง ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยแปรงขนนุ่มหรือขนแห้งหรือก้านสำลีกี้ได้

- ห้ามใช้ของมีคมทุกชนิด
- ห้ามใช้ลมอัด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ห้ามจุ่มเอียร์บัดลงในน้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท

### จับคู่อุปกรณ์ใหม่

Motif II ANC จัดจำอุปกรณ์เสียง 8 ที่จับคู่ล่าสุด เอียร์บัดจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงที่ใช้ล่าสุดสองตัวที่มีให้โดยอัตโนมัติ

- I. ใส่เอียร์บัดในกล่องและเปิดฝาไว้
- II. กดปุ่มบนเคสค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED ขยับเป็นคลื่นสีพอร์เชียนเงินซ้ำๆ
- III. เลือก Motif II ANC จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ

หมายเหตุ: Motif II ANC จะไม่เปลี่ยนแหล่งเสียงในขณะที่เล่น หยุดการเล่นเสียงปัจจุบันชั่วคราวก่อนเปลี่ยนแหล่งเสียงใหม่

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### กำลังรีเซ็ตเอียร์บัด

หากเอียร์บัดของคุณผิดปกติหรือไม่ตอบสนอง ให้ลองทำตามคำแนะนำด้านล่าง

I. ใส่เอียร์บัดในกล่องแล้วปิดฝาเพื่อรีเซ็ตเอียร์บัด

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์:

I. ถอดเอียร์บัดออกและใส่ไว้ในหู

II. กดปุ่มผิวสัมผัสบนเอียร์บัดทั้งสองข้างค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเอียร์บัด

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลบการตั้งค่าทั้งหมดของผู้ใช้และจะต้องตั้งค่าเอียร์บัดอีกครั้ง

I. ใส่เอียร์บัดในกล่องและเปิดฝาไว้

II. กดปุ่มบนเคสค้างไว้ 10 วินาที จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีม่วง เพื่อรีเซ็ตเอียร์บัดเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

III. ลบ Motif II ANC ออกจากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ ก่อนจับคู่อีกครั้ง

### แอป MARSHALL BLUETOOTH

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอียร์บัดของคุณและอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดอยู่เสมอ





## การแก้ไขปัญหา

## ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
เอียร์บัดไม่เปิด	แบตเตอรี่ไม่มีประจุ	ใส่เอียร์บัดในกล่องเพื่อชาร์จ หากไฟ LED ของเคสไม่ติด ให้ใช้แหล่งพลังงาน USB หรือแผ่นชาร์จแบบไร้สายเพื่อชาร์จเคส
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้	อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์เสียงของคุณ
	เอียร์บัดไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดอยู่ในกล่อง โดยเปิดฝาเคสไว้เมื่อเริ่มจับคู่ โปรดดูที่การจับคู่อุปกรณ์ใหม่

## การแก้ไขปัญหา

## ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
พฤติกรรมผิดปกติ	เอียร์บัดไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth แล้วทำการเชื่อมต่อกับเอียร์บัด ทำตามคำแนะนำในแอป เพื่อให้แน่ใจว่า Motif II ANC มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
	พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์	ทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ การรีเซ็ตเอียร์บัด ต้องตั้งค่าเอียร์บัดอีกครั้ง

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12