

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

目录

索引

设备布局.....	003
使用入门.....	005
为耳塞充电.....	005
为充电盒充电.....	005
噪音控制.....	005
Spotify Tap.....	006
电池保养指南.....	006
清洁您的 Motif II A.N.C.....	007
为新设备配对.....	007
重置耳塞.....	008
故障排除.....	009

设备布局

简体中文



① 充电盒指示灯

LED 指示灯会显示充电盒电池电量，指示灯的颜色会从红色变为黄色，再变为绿色 (0%-100%)。在蓝牙 (Bluetooth®) 配对模式下，指示灯闪烁蓝光。

② 充电盒按钮

快速按下可查看充电盒电池电量。将耳塞放入充电盒中并打开盒盖，按住按钮 2 秒钟即可开始配对。

③ 无线充电

将充电盒放在无线充电板上充电。

④ USB-C 电源输入

将充电盒插入 USB 电源，对其进行充电。

⑤ 触摸控制

触摸左耳塞或右耳塞即可控制您的音乐、通话等。可在应用程序中自定义触摸控制行为。

- I. 轻触以播放/暂停。
- II. 轻触两次切换至下一首或接听/结束通话。
- III. 轻触三次切换至上一首。
- IV. 长按可切换降噪和通透或拒接电话。
- V. 双击并按住可使 Spotify Tap 根据您的聆听喜好开始播放音乐。

⑥ 耳塞套

Motif II A.N.C. 配有 3 种尺寸的耳塞套，达到最佳贴合度对于确保您享受最佳音频体验非常重要。

花点时间找到最适合您耳朵的耳塞套。耳塞套应当紧贴您的耳朵，但仍感觉舒适。左耳和右耳使用不同尺寸的情况并不少见。

说明

简体中文

使用入门

- I. 打开充电盒。
- II. 按住充电盒上的按钮，直到 LED 指示灯闪烁蓝光。
- III. 从音频设备的蓝牙列表中选择 Motif II A.N.C.。
- IV. 下载 Marshall 蓝牙应用程序并按照应用程序内的指示来完成设置。

为耳塞充电

将耳塞放回充电盒中并合上盖子，以关闭耳塞并开始充电。

为充电盒充电

使用无线充电器或将充电盒插入 USB 电源充电。当正面 LED 指示灯变为常绿时，表示充电盒已充满电。

如需使用无线充电器为充电盒充电，请按照以下说明操作。

- I. 将充电盒背面平放在无线充电板上。
- II. 确保前面的 LED 亮起，表示充电盒正在充电。
- III. LED 灯变为常绿，表示充电盒电量充满。

噪音控制

Motif II A.N.C. 有三种噪音控制模式。

- 主动降噪——隔绝周围环境，让您专心聆听音乐。
- 通透——让您无需取下耳塞即可听到周围的声音并与其他人对话。
- 关闭——噪音控制已关闭。

可以在 Marshall 蓝牙应用程序中调整主动降噪模式和通透模式的程度。

说明

简体中文

SPOTIFY TAP

使用 Spotify Tap 随时随地聆听音乐。无论您身在何处，Spotify Tap 都能以最简单、最个性化的方式让您随时聆听音乐，而且在几秒钟之内即可准备就绪。

- 双击并按住即可根据您的聆听喜好播放推荐曲目。
- 再次双击并按住即可聆听专为您提供的下一首推荐曲目。

为了正常使用 Spotify Tap，请确保您的 Spotify 应用程序为最新版本。



电池保养指南

耳塞均配备了高性能的锂离子电池，其使用寿命主要受电池充电状态和使用情况的影响。请遵循下列指南以确保电池长时间处于最佳状态。

- 如果可能，请避免使用快充进行充电。快充会给电池造成很大的压力，从而导致其性能下降。
- 避免电池完全耗尽或在电池已充满时充电。确保电池电量保持在 30% 到 80% 之间。
- 如果长期不使用，建议将耳塞电量充到一半左右，然后恢复出厂设置。将耳塞和充电盒存放在阴凉、避光、干燥的地方。
- 避免在高温（温度为 45°C/113°F 及以上）、不通风的地方使用耳塞或为耳塞充电。
- 避免在低温下（低于 10°C/50°F）为电池充电或使用耳塞（低于 0°C/32°F）。
- 避免设备受到强烈的冲击（例如将耳塞或充电盒掉落在坚硬的表面上），这可能会损坏电池。

下载 Marshall 蓝牙应用程序并选择最适合您和您的耳塞的电池保护级别。

说明

简体中文

清洁您的 MOTIF II A.N.C.

耳塞经常与您的皮肤紧密接触，有时还会长时间接触。随着时间的推移，污垢和油脂会逐渐堆积，这不仅会影响性能，而且还可能造成皮肤刺激。定期清洁耳塞以确保耳塞音质清晰并延长耳塞的使用寿命。

在清洁充电盒之前拔下所有线缆。在使用耳塞、将耳塞放回充电盒中或插入 USB 充电器之前，请确保所有部件完全干燥。

从耳塞上取下硅胶耳塞套并单独清洁。用消毒湿巾或沾有 70% 异丙醇或 75% 酒精的无绒布轻轻擦拭耳塞套、耳塞外表面和充电盒。避免任何开口或扬声器网罩受潮。用干燥的软刷或棉签仔细清洁这些区域。

- 请勿使用任何尖锐物品。
- 请勿使用压缩空气。
- 请勿使用含漂白剂或过氧化氢的清洁产品。
- 请勿将耳塞浸入任何清洁剂中。

为新设备配对

Motif II A.N.C. 会记住最后 8 个配对的音频设备。它会自动连接到两个最近使用的可用音频设备。

- I. 将耳塞放入充电盒中，并保持盖子打开。
- II. 按住充电盒上的按钮，直到 LED 指示灯闪烁蓝光。
- III. 从音频设备的蓝牙列表中选择 Motif II A.N.C.。

注：Motif II A.N.C. 在播放时不会更改音源。在更改音源之前暂停当前的音频播放。

说明

简体中文

重置耳塞

如果您的耳塞变得不稳定或没有反应，请按照下列说明进行操作。

I. 将耳塞放入充电盒中并合上盖子以重新启动耳塞。

如果问题依然存在，请进行硬件重置：

I. 取出耳塞并将其放入耳内。

II. 按住两个耳塞上的触摸表面 10 秒钟以重置耳塞。

如果问题依然存在，请恢复出厂设置。

注：此操作将删除所有用户设置，并且需要重新设置耳塞。

I. 将耳塞放入充电盒中，并保持盖子打开。

II. 按住充电盒上的按钮 10 秒钟，直至 LED 指示灯变为紫色，即可为耳塞恢复出厂设置。

III. 从音频设备的蓝牙列表中删除 Motif II A.N.C.，然后重新配对。

MARSHALL 蓝牙应用程序

下载 Marshall 蓝牙应用程序以充分利用耳塞，并使用最新软件保持最新状态。



故障排除

简体中文

问题	原因	措施
耳塞打不开	电池无电。	将耳塞放入充电盒中充电。 如果充电盒 LED 指示灯未亮起, 请使用 USB 电源或无线充电板为充电盒充电。
	无法连接蓝牙设备或与蓝牙设备配对	设备 (智能手机、平板电脑、电脑) 上的蓝牙未启用。
	耳塞未处于配对模式。	在开始配对时, 请确保耳塞在充电盒中且盒盖打开, 请参阅“为新设备配对”。
无规律行为	耳塞未使用最新的固件版本。	下载 Marshall 蓝牙应用程序, 并与耳塞相连。遵循应用程序内的指示, 确保 Motif II A.N.C. 固件为最新版本。
	存在软件错误。	恢复出厂设置, 请参阅“重置耳塞”。 耳塞需要重新设置。

故障排除

简体中文

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12