Marshall

ACTON II BLUETOOTH

MANWAL NG GUMAGAMIT

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

INDEKS

TAGALOG

MGA SEKSIYON

PAHINA

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. MGA NILALAMAN NG KAHON
005. PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN
007. PAGKONEKTA SA ACTON II
008. PAG-ON/OFF NG ACTON II
009. PAGSASAAYOS NG ACTON II
010. PAGPILI NG PANGGAGALINGAN NG AUDIO O TUNOG
011. PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG BLUETOOTH (PAGPAPARES)
012. PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG AUX INPUT
013. PAG-ADJUST SA VOLUME/BASS/TREBLE
014. KONTROL PARA SA PLAY/PAUSE
015. MGA COUPLE SPEAKER
017. STANDBY NA MODE
018. TEKNIKAL NA IMPORMASYON
019. PAG-TROUBLESHOOT

MGA NILALAMAN NG KAHON

001. MARSHALL ACTON II WIRELESS HOME Bluetooth® SPEAKER
002. MAIKLING PANIMULANG GABAY
003. MAHALAGANG MGA TAGUBILING PANGKALIGTASAN
004. MAINS LEAD



PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN

001. 3.5 mm JACK
002. MGA INDICATOR NG PINAGMULAN
003. BUTTON NG PINAGMULAN
004. KNOB NG VOLUME
005. KNOB NG BASS
006. KNOB NG TREBLE
007. BUTTON PARA SA PLAY/PAUSE
008. LEVER NG POWER



PAGPAPATULOY NG PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN

009. BASS PORT
010. BACKPLATE
011. MAINS NA INPUT
012. MAINS LEAD



PAGKONEKTA SA ACTON II

MAHALAGA: LAGING SIGURADUHIN NA ANG MAINS LEAD, ANG POWER JACK AT SPEAKER AY AKMA SA IYONG MAINS SUPPLY AT SOCKET SA DINGDING.

001. IKONEKTA ANG MAINS LEAD PATUNGO SA MAINS INPUT SA SPEAKER.
002. IKONEKTA ANG POWER JACK SA SOCKET NG DINGDING.

! **BABALA: LAGING ALISIN SA PAGKAKASAKSAK ANG MAINS LEAD MULA SA SOCKET SA DINGDING BAGO ITO IDISKONEKTA SA SPEAKER.**



Marshall

PAG-ON/OFF NG ACTON II

001. NAKA-ON: HILAHIN AT HAWAKAN ANG LEVER NG POWER PATUNGO SA HARAP NG SPEAKER HANGGANG MARINIG ANG POWER ON NA TUGTOG AT UMILAW ANG MGA INDICATOR.

002. NAKA-OFF: HILAHIN AT HAWAKAN ANG LEVER NG POWER PATUNGO SA HARAP NG SPEAKER HANGGANG MARINIG ANG POWER OFF NA TUGTOG AT MAWALA ANG ILAW NG MGA INDICATOR.



PAGSASAAYOS NG ACTON II

I-CONFIGURE ANG SPEAKER SA MARSHALL BLUETOOTH® APP UPANG MASULIT ANG PAGGAMIT NITO. ANG APP AY MAKUKUHA MULA SA THE App Store AT GOOGLE PLAY.

001. I-DOWNLOAD ANG MARSHALL BLUETOOTH® APP AT SUNDIN ANG IN-APP NA MGA TAGUBILIN.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

PAGPILI NG PANGGAGALINGAN NG AUDIO O TUNOG

MARAMING PARAAN UPANG KUMONEKTA SA IYONG ACTON II, MAAARING GUMAMIT NG KABLE O HINDI.

- **® - WIRELESS Bluetooth NA KONEKSYON**
- **AUX - 3.5 mm STEREO JACK**

001. PINDUTIN ANG BUTTON NA SOURCE -UPANG MAKALIPAT-LIPAT SA PAGITAN NG Bluetooth AT AUX AUDIO SOURCE.
002. IPINAHIHIWATIG NG NAKAILAW NA INDICATOR KUNG ALIN ANG SOURCE NA NAPILI.

ANG SOURCE AY MAARI RING PILIIN MULA SA MARSHALL BLUETOOTH® APP.



! **BABALA: SIGURADUHIN NA ANG LAKAS NG TUNOG AY NAKALAGAY SA MABABA SA PAREHONG SPEAKER AT AUDIO SOURCE BAGO GAMITIN ANG SPEAKER.**

PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG Bluetooth (PAGPAPARES)

001. PILIIN ANG Bluetooth BILANG INPUT. ANG PAGPINDOT SA BUTTON NA **SOURCE** AY MAKAKAPILI NG MGA INPUT SOURCE.
002. PINDUTIN AT I-HOLD ANG BUTTON NA **SOURCE** NANG MGA 2 SEGUNDO. MAGSISIMULANG KUMISAP ANG Bluetooth INDICATOR.
003. I-ENABLE ANG Bluetooth SA IYONG DEVICE (SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER).
004. PILIIN ANG Bluetooth **ACTON II** MULA SA LISTAHAN NG Bluetooth AT TANGGAPIN ANG PAGPAPARES-PARES.
ANG INDICATOR NG Bluetooth SA SPEAKER AY HIHINTO SA PAGKISAP AT MANANATILING NAKAILAW HABANG KONEKTADO ANG MGA YUNIT.

ANG ACTON II AY MAAARING IKONEKTA NANG MAGKASABAY SA DALAWANG Bluetooth NA DEVICE. ANG PAGPAPATUGTOG NG ISANG NAKAKONEKTANG Bluetooth NA DEVICE AY MANGANGAHULUGAN NA ITO ANG NAPILING AUDIO SOURCE. KUNG MAY IKALAWANG Bluetooth NA DEVICE NA KASALUKUYANG UMAANDAR, PANSAMANTALA ITONG TITIGIL.



PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG AUX INPUT

001. IKONEKTA ANG ISANG 3.5 mm NA STEREO JACK SA INPUT NA MAY LABEL NA AUX SA ITAAS NG SPEAKER.

002. IKONEKTA ANG KABILANG DULO NG LEAD SA AUDIO OUTPUT NG IYONG MUSIC PLAYER.

003. PILIIN ANG AUX BILANG INPUT. ANG PAGPINDOT SA BUTTON NA SOURCE AY MAGPAPALIPAT-LIPAT SA MGA INPUT SOURCE.



TANDAAN: ANG MGA AUDIO LEAD AY HINDI KASAMA SA ACTON II.

PAG-ADJUST SA VOLUME/BASS/TREBLE

KABILANG SA ACTON II ANG TATLONG KONTROL PARA SA PAGSASAAYOS NG AUDIO.

001. KNOB NG VOLUME
002. KNOB NG BASS
003. KNOB NG TREBLE



TANDAAN: ANG AUDIO AY MAAARI RING AYUSIN MULA SA MARSHALL BLUETOOTH® APP.®

KONTROL PARA SA PLAY/PAUSE

ANG ACTON II AY MAY BUTTON PARA SA PLAY/PAUSE UPANG KONTROLIN ANG MUSIKA KAPAG NAGPAPATUGTOG SA PAMAMAGITAN NG Bluetooth.

001. ISANG BESES NA PAG-CLICK UPANG MAG-PLAY O PAUSE.
002. DALAWANG BESES NA PAG-CLICK UPANG LUMAKTAW PASULONG.
003. TATLONG BESES NA PAG-CLICK UPANG LUMAKTAW PABALIK.



TANDAAN: ANG PLAYBACK AY MAAARI RING MAKONTROL MULA SA MARSHALL BLUETOOTH® APP.®

MGA COUPLE SPEAKER

MAAARING PAGSAMAHIN ANG DALAWANG ACTON II, STANMORE II, O WOBURN II SPEAKER UPANG GUMANA BILANG ISANG SOUND SYSTEM.

TANDAAN NA ANG ILANG PARTIKULAR NA BAHAGI NG HARDWARE AY NAG-IIBA-IBA DEPENDE SA MODEL, AT MAAARING MAGDULOT NG MGA LIMITASYON SA SUPORTA SA PAGSASAMA. IPINAPAKITA NG TALAHANAYAN SA IBABA ANG COMPATIBILITY NG ACTON II AT IBA PANG MODEL.

NAKASAAD ANG MODEL NG SPEAKER SA LIKOD NG SPEAKER.

	ACTON II	ACTON II BLUETOOTH	ACTON II BT
ACTON II	Oo	Oo	
ACTON II BLUETOOTH	Oo	Oo	
ACTON II BT			Oo
STANMORE II	Oo	Oo	
STANMORE II BLUETOOTH	Oo	Oo	
STANMORE II BT			Oo
WOBURN II BLUETOOTH	Oo	Oo	



Marshall

MGA COUPLE SPEAKER

MAY DALAWANG MODE NA MAAARING PAGPILIAN:

- **AMBIENT MODE - DALAWANG SPEAKER ANG MAGKASABAY NA TUMUTUGTOG NG IISANG AUDIO. ANG BAWAT SPEAKER AY TUMUTUGTOG NG PAREHONG KALIWA AT KANANG CHANNEL.**
  PILIIN ANG MODE ITO KUNG ANG IYONG MGA SPEAKER AY NAKALAGAY SA MAGKAKAIBANG TAAS, DIREKSYON O LUGAR NG KUWARTO.
- **STEREO MODE - DALAWANG SPEAKER NA PAREHO ANG LAKI AY PINAGSAMA BILANG ISANG PARES NG STEREO. ANG ISANG SPEAKER AY ANG KALIWANG CHANNEL AT ANG ISA AY ANG KANAN.**
  PILIIN ANG GANITONG MODE KUNG ANG MGA SPEAKER AY INILAGAY SA MAGKAPAREHONG TAAS, PANTAY NA DISTANSYA AT NAKAHARAP SA MAGPAREHONG DIREKSYON.

001. UPANG MAPAGSAMA ANG DALAWANG SPEAKER, BUKSAN ANG MARSHALL BLUETOOTH® APP AT IKONEKTA SA IYONG SPEAKER.
002. PUMUNTA SA MGA COUPLE SPEAKER AT SUNDAN ANG TAGUBILIN NG IN-APP.

AMBIENT MODE



STEREO MODE



TANDAAN: PARA SA PINAKAMABUTING PAGGANA, SIGURADUHIN MONG NAKAKONEKTA LAMANG ANG IYONG AUDIO DEVICE SA PAMAMAGITAN NG Bluetooth SA ISANG SPEAKER SA BAWAT PAGKAKATAON.

STANDBY NA MODE

KAPAG ANG ACTON II AY NAIWANG HINDI GINAGAMIT SA LOOB NG 20 MINUTO, ANG SPEAKER AY PUPUNTA SA STANDBY UPANG MAKATIPID NG ENERHIYA. SA GANITONG MODE ANG LAHAT NG MGA INDICATOR AY NAKAPATAY.

001. GALAWIN ANG ALINMANG BUTTON O KNOB SA IBABAW NG PANEL UPANG PAGANAHIN ANG SPEAKER MULA SA STANDBY MODE.



TANDAAN: ANG SPEAKER AY MAAARI RING PAGANAHIN MULA SA MARSHALL BLUETOOTH® APP.®

TEKNIKAL NA IMPORMASYON

DETALYE NG TUNOG

- **STEREO LOUDSPEAKER NA MAY BASS REFLEX SYSTEM**
- **DIGITAL CLASS D NA MGA AMPLIFIER:** 2 x 15 W + 1 x 30 W
- **MGA TWEETER:** 2 x ¾" dome na mga tweeter
- **WOOFER:** 1 x 4" woofer
- **MGA KONTROL NG TONO NG BASS AT TREBLE**
- **FREQUENCY RESPONSE:** 30–20,000 Hz ±6 dB
- **PINAKAMATAAS NA ANTAS NG LAKAS NG TUNOG:** 98 dB SPL @ 1 m

PAGKAKAKONEKTA

- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** 3.5 mm stereo jack

TEKNIKAL NA IMPORMASYON

- **BOLTAHE NG MAINS INPUT:** 100–240 VAC
- **MAINS FREQUENCY:** 50–60 Hz
- **LAKI:** 260 x 160 x 150 mm
- **BIGAT:** 2.85 kg



TANDAAN: ANG HARAPAN NG SPEAKER AY HINDI NATATANGGAL. ANG PAGLALARAWANG ITO AY GINAWA UPANG MAIPAKITA ANG PANLOOB NA AYOS NG SPEAKER. HUWAG SUBUKANG TANGGALIN ANG FRET DAHIL SA PANGANIB NG PAGKASIRA NG IYONG SPEAKER.

PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA	SANHI	AKSYON
ANG ACTON II AY HINDI MAG-TURN-ON	Ang speaker ay hindi nakakonekta sa mains supply ng kuryente.	Ikonekta ang mains lead sa Acton II at sa gumaganang socket sa dingding. Hilahin at hawakan ang power lever patungo sa harapan ng speaker hanggang sa umilaw ang mga indicator.
WALANG AUDIO O ANG AUDIO AY MASYADONG MAHINA	Pinili ang maling pagmumulan ng audio.	Siguraduhing nakakonekta ang device sa Acton II.
	Nakalagay sa masyadong mahina ang volume sa alinman sa pagmumulan ng audio o sa speaker.	Palakasin nang kaunti ang volume sa pagmumulan ng iyong audio o sa speaker.
HINDI MAIKONEKTA O MAIPARES SA ISANG Bluetooth NA DEVICE	Ang Bluetooth ay hindi naka-enable sa iyong device (smartphone, tablet, computer).	I-activate ang Bluetooth sa iyong device.
	May nakakonekta nang dalawang device sa speaker.	Idiskonekta ang isa sa mga nakakonektang Bluetooth device bago kumonekta sa speaker.
	Ang speaker ay hindi naka-pairing mode.	Pindutin ang button na Bluetooth nang 3 segundo para mahanap ng device ang speaker.
HINDI TUMUTUGON ANG SPEAKER	May naganap na problema sa software.	Tanggalin ang pagka-plug ng speaker mula sa socket sa dingding, maghintay ng mga 15 segundo, pagkatapos ay muli itong i-plug.

PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA	SANHI	AKSYON
Ang koneksyon ng Bluetooth AY NAPUPUTOL	Ang dalawang Bluetooth device ay masyadong magkalayo o naapektuhan ng mga harang ang koneksyon.	Mas paglapitin ang mga device sa loob ng 10 metro, at dapat walang mga harang tulad ng mga dingding o pintuan.
	May malakas na electric field na nakapaligid sa Acton II.	Ang mga gamit tulad ng mga microwave oven, wireless network adapter, fluorescent na ilaw at gas cooker ay gumagamit ng parehong frequency range ng Bluetooth device. Maaaring humantong ito sa mga kaguluhan sa elektrisidad.
MAY PUMUPUTOK NA TUNOG	Ang amplifier ay nagki-clipping dahil kinapos ng output power.	Bawasan ang volume sa pinagmumulan ng audio.
		Hinaan ang volume o bass sa Acton II.
MAGULO ANG AUDIO	Inilagay ang volume sa masyadong malakas na volume sa pinagmumulan ng audio.	Bawasan ang volume ng playback sa pinagmumulan ng audio.
	Hindi maganda ang kalidad ng audio stream o audio file.	Subukan ang ibang audio file o music player.
	Inilagay sa masyadong malakas ang volume sa Acton II.	Bawasan ang volume sa speaker.
	Masyadong mataas ang bass/treble sa speaker.	Bawasan ang bass/treble sa speaker.

PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA	SANHI	AKSYON
PABAGO-BAGO ANG PAGGANA	May interference mula sa ibang elektronikong device.	Ilipat ang Acton II sa ibang parte.
		Patayin o ilipat ang nagsasanhi ng interference na elektronikong device.

MGA PAALALA:

ANG ISANG BLUETOOTH DEVICE AY MAAARING MAGSANHI NG KAUGNAY NG AUDIO O TEKNIKAL NA SULIRANIN, DEPENDE SA PAGGAMIT, SA MGA SUMUSUNOD NA KASO:

- **KAPAG NAPADIKIT SA PARTE NG KATAWAN ANG TUMATANGGAP/NAGTA-TRANSMIT NA SISTEMA PARA SA BLUETOOTH DEVICE O ANG ACTON II.**
- **MGA ELEKTRIKAL NA PAGKAKAIBA-IBA DAHIL SA MGA HADLANG SA ANYO NG MGA DINGDING, MGA SULOK, ATBP.**
- **PAGKAKALANTAD SA MGA ELEKTRIKAL NA PAGKAGAMBALA MULA SA MGA DEVICE NA NASA PAREHONG BAND NG FREQUENCY, HALIMBAWA APARATONG PANGMEDIKAL, MGA MICROWAVE OVEN AT MGA WIRELESS NA NETWORK.**

ANG WIRELESS NA DEVICE NA ITO AY MAAARING MAGDULOT NG MGA PAGKAGAMBALANG ELEKTRIKAL HABANG GINAGAMIT.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM