

*Marshall*

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

**ПЪЛНО ОНЛАЙН РЪКОВОДСТВО**

# СЪДЪРЖАНИЕ

## ИНДЕКС

---

Първи стъпки.....	005
Копче за управление.....	005
Зареждане на слушалките.....	005
Spotify Tap.....	006
M-бутон.....	006
Свързване на 3,5 mm аудио устройство .....	006
Свързване на слушалки към Вашия Major V .....	006
Почистване на Вашите Major V.....	007
Ръководство за грижа за батерията .....	008
Сдвояване на ново устройство.....	008
Пренастройване на слушалките .....	009
Отстраняване на неизправности .....	010

# ИЛЮСТРАЦИЯ НА УСТРОЙСТВОТО **БЪЛГАРСКИ ЕЗИК**

---



## ИЛЮСТРАЦИЯ НА УСТРОЙСТВОТО    БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

---

### ① М-БУТОН С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Натиснете М-бутона, за да стартирате музиката със Spotify Tap. М-бутонът може да бъде персонализиран в приложението Marshall Bluetooth.

### ② СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР

Светодиодът показва нивото на заряда на батерията по време на зареждане, червено през оранжево до зелено (0 – 100%). Той пулсира в синьо, докато е в режим на Bluetooth сдвояване, и в бяло, докато търси устройство. Светодиодът свети постоянно бяло, когато е свързан.

### ③ КОПЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Използвайте копчето за управление, разположено на дясната слушалка, за да управлявате Вашата музика, телефонни разговори и др.

### ④ БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете слушалките, като поставите дясната слушалка надолу върху подложка за безжично зареждане.

### ⑤ 3,5 ММ AUX ВХОД/ИЗХОД

Използвайте наличния 3,5 mm кабел и свържете към аналоговия изход на аудио устройство или включете друг комплект слушалки и слушайте заедно.

### ⑥ ЗАХРАНВАЩО ГНЕЗДО USB-C

Заредете слушалките, като ги включите в USB източник на хранване.

## ИНСТРУКЦИИ

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

---

### ПЪРВИ СТЪПКИ

- I. Натиснете и задръжете копчето за управление, докато светодиодът започне да пулсира бавно в синьо.
- II. Изберете **MAJOR V** от Bluetooth® списъка на Вашето аудиоустройство.
- III. Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката.

### КОПЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Използвайте копчето за управление, разположено на дясната слушалка, за да управлявате Вашата музика, телефонни разговори и др.

- Включване/изключване – натиснете и задръжете за 1 секунда
- Възпроизвеждане/пауза – натиснете веднъж
- Прескачане назад/напред – натиснете наляво/надясно
- Увеличаване/намаляване на звука – натиснете нагоре/надолу
- Получаване/прекратяване на повикване – натиснете веднъж
- Отхвърляне на повикване – натиснете два пъти
- Bluetooth сдвояване, слушалките са изключени – натиснете и задръжете за 2 секунди
- Bluetooth сдвояване, слушалките са включени – натиснете два пъти

### ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Използвайте безжично зарядно устройство или включете слушалките в USB източник на хранване, за да ги заредите. Слушалките са напълно заредени, когато светодиодният индикатор свети постоянно в зелено.

За да заредите слушалките с помощта на безжично зарядно устройство, следвайте инструкциите по-долу.

- I. Поставете слушалките, като дясната слушалка е плътно прилепнала на подложката за безжично зареждане.
- II. Уверете се, че светодиодът свети, за да покаже, че слушалките се зареждат.
- III. След като светодиодният индикатор започне да свети постоянно в зелено, слушалките са напълно заредени.

## ИНСТРУКЦИИ

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

---

### SPOTIFY TAP

Преминете направо към музиката със Spotify Tap. Където и да Ви отведе денят, Spotify Tap е най-лесният, най-персоналният начин да вземете музиката си със себе си и е готов за секунди.

- I. Натиснете М-бутонa, за да възпроизведете препоръка въз основа на Вашия слушателски вкус.
- II. Натиснете отново М-бутонa за следващата препоръка, направена специално за Вас.

За да използвате Spotify Tap, уверете се, че Вашето приложение Spotify е актуално.

### М-БУТОН

Натиснете М-бутонa за достъп до персонализирано действие, което може да бъде избрано в приложението Marshall Bluetooth. По подразбиране действието на М-бутонa е Spotify Tap.

### СВЪРЗВАНЕ НА 3,5 ММ АУДИО УСТРОЙСТВО

Използвайте наличния аудио кабел за свързване към аналогов аудио изход.

Забележка: Преди да включите слушалките се уверете, че силата на звука на аудио устройството е настроена на ниска степен.

- I. Свържете аудио кабела към 3,5 mm AUX порт на слушалките и 3,5 mm стерео изход на аудио устройството.
- II. Уверете се, че всяко Bluetooth аудио е поставено на пауза и започнете да възпроизвеждате на аудио устройството.

### СВЪРЗВАНЕ НА СЛУШАЛКИ КЪМ ВАШИЯ MAJOR V

Позволете на приятел да свърже своите слушалки към 3,5 mm AUX порт на Вашия Major V и слушайте заедно.

- I. Уверете се, че Major V е свързан към Вашия източник на звук чрез Bluetooth.
- II. Свържете 3,5 mm гнездо на другите слушалки към 3,5 mm AUX порт на Major V.

## ИНСТРУКЦИИ

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

---

### ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШИТЕ MAJOR V

Слушалките влизат в близък контакт с кожата Ви често и понякога за дълги периоди от време. Това с течение на времето може да доведе до натрупване на замърсяване и мазнини, което може да повлияе на работата и да причини дразнене на кожата. Почиствайте редовно слушалките си, за да ги поддържате чисти и в изправност за по-дълго.

Преди да почистите слушалките изключете всички кабели. Преди да заредите батериите, да включите кабели или да използвате слушалките се уверете, че всичко е напълно сухо.

Отстранете възглавничките за уши, като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка и ги почистете отделно. За да поставите обратно възглавничките за уши, поставете ги върху чашките, наклонени под ъгъл от 45°, и ги завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да ги фиксирате на място.

Внимателно почистете слушалките, лентата за глава, възглавничките за уши и кабелите с кърпа без влакна, леко навлажнена с:

- вода,
- 70% изопропилов спирт, или
- 75% етилов спирт

Внимавайте да не попадне влага в отворите или в мрежата на високоговорителя. Внимателно почистете тези зони със суха и мека четка или памучен тампон.

- Не използвайте остри предмети.
- Не използвайте сгъстен въздух.
- Не използвайте продукти, съдържащи белина или водороден пероксид.
- Не потапяйте слушалките в почистващи препарати.
- Не изплаквайте слушалките под течаща вода.

## ИНСТРУКЦИИ

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

---

### РЪКОВОДСТВО ЗА ГРИЖА ЗА БАТЕРИЯТА

Вашите слушалки са оборудвани с високоефективни литиевойонни батерии с продължителност на живота, която се влияе от зареждането и употребата. Следвайте насоките по-долу, за да поддържате батериите в изправно състояние за възможно най-дълъг период.

- Избягвайте използването на бързи зарядни устройства, ако е възможно. Бързото зареждане причинява стрес на батерията и влошава качеството ѝ.
- Не оставяйте батерията да се изтощи напълно и не я зареждайте, когато е напълно заредена. Опитайте да поддържате заряда между 30% и 80%.
- Ако слушалките се съхраняват дълго време, препоръчително е да ги заредите до около половин заряд и след това да възстановите фабричните настройки. Съхранявайте слушалките на хладно, тъмно и сухо място.
- Избягвайте да използвате или зареждате слушалките на горещи и непроветрени места при температура 45°C/113°F и по-висока.
- Избягвайте зареждането на батерията при ниски температури под 10°C/50°F и използването на слушалките под 0°C/32°F.
- Избягвайте силни механични удари, като например изпускане на слушалките върху твърди повърхности, тъй като това може да повреди батериите.

Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и изберете нивото на консервиране на батерията, което е най-подходящо за Вас и Вашите слушалки.

### СДВОЯВАНЕ НА НОВО УСТРОЙСТВО

Minor V могат да бъдат свързани с две устройства наведнъж и запомнят до 10 предварително сдвоени устройства. Когато са в обхват, те ще се опитат да се свържат отново с последното свързано устройство.

- I. Започнете с включени слушалки.
- II. Натиснете два пъти копчето за управление и светодиодът ще започне да пулсира бавно в синьо.
- III. Изберете MINOR V от Bluetooth списъка на Вашето аудио устройство.



## ИНСТРУКЦИИ

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

### ПРЕНАСТРОЙВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Ако слушалките Ви започнат да прекъсват или да не реагират, следвайте инструкциите по-долу.

- I. Натиснете и задръжте копчето за управление за 10 секунди, за да рестартирате слушалките.

Ако проблемът продължава, възстановете фабричните настройки.

Забележка: Това ще изтрие всички потребителски настройки и слушалките ще трябва да се сдвоят отново.

- I. Премахнете **MAJOR V** и **MAJOR V [LE]**, ако ги има, от Bluetooth списъка на Вашето аудио устройство и приложението Marshall Bluetooth.
- II. Натиснете и задръжте копчето за управление и М-бутон за 10 секунди и ги освободете, когато светодиодният индикатор стане лилав.
- III. Слушалките се връщат към фабричните си настройки и са готови за сдвояване, вижте раздел „Първи стъпки“.

### ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL BLUETOOTH

Изтеглете приложението Marshall Bluetooth, за да получите най-доброто от Вашите слушалки и ги поддържайте актуализирани с последния софтуер.



## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
<b>Слушалките не се включват</b>	Батерията е няма заряд.	Използвайте USB източник на захранване или поставка за безжично зареждане, за да заредите слушалките.
<b>Не може да се свърже или сдвои с Bluetooth устройство</b>	Bluetooth не е активиран на Вашето устройство (смартфон, таблет, компютър).	Активирайте Bluetooth на Вашето аудио устройство.
	Слушалките не са в режим на сдвояване.	Следвайте инструкциите в „Сдвояване на ново устройство“.
<b>Нестабилно поведение</b>	Слушалките не използват най-новата версия на фърмуера.	Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и го свържете със слушалките. Следвайте инструкциите в приложението, за да сте сигурни, че Major V разполага с най-новата версия на фърмуера.
	Има софтуерна грешка.	Извършете нулиране до фабричните настройки, вижте раздела „Пренастройка на слушалките“.  Слушалките трябва да се настроят отново.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИЪЛГАРСКИ ЕЗИК

---

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
<b>Spotify не стартира</b>	Приложението Spotify не е инсталирано на Вашето аудио устройство.	Инсталирайте най-новата версия на приложението Spotify на Вашето аудио устройството.
	М-бутонът е конфигуриран с различно действие.	Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и се свържете със слушалките, за да персонализирате поведението на М-бутона.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0