

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

KOMPLET ONLINEMANUAL

INDHOLD

INDEKS

Kom i gang	005
Kontrolknap	005
Opladning af hovedtelefonerne	005
Spotify Tap	006
M-knap	006
Tilslutning af en 3,5 mm lydenhed	006
Tilslutning af hovedtelefoner til din Major V	006
Rengøring af din Major V	007
Vejledning til pleje af batteriet	008
Parring af en ny enhed	008
Nulstilling af hovedtelefonerne	009
Fejlfinding	010

ENHEDENS LAYOUT

DANSK



ENHEDENS LAYOUT

DANSK

① **M-KNAP, SOM KAN TILPASSES**

Tryk på M-knappen for at starte musik med Spotify Tap. M-knappen kan tilpasses i Marshall Bluetooth-appen.

② **LED-INDIKATOR**

LED'en viser batteriniveauet, mens det oplader, fra rød til orange og grøn (0-100 %). Den blinker blåt, når den er i parringstilstand via Bluetooth, og hvidt, når den søger efter en enhed. LED'en lyser konstant hvidt, når den er tilsluttet.

③ **KONTROLKNAP**

Brug kontrolknappen på den højre øreprop til at kontrollere musik, telefonopkald og meget mere.

④ **TRÅDLØS OPLADNING**

Oplad hovedtelefonerne ved at anbringe den højre øreprop med forsiden nedad på en trådløs opladningsplade.

⑤ **3,5 MM AUX-INDGANG/UDGANG**

Brug den medfølgende 3,5 mm ledning, og tilslut til den analoge udgang på en lydenhed, eller tilslut endnu et sæt hovedtelefoner og lyt sammen.

⑥ **USB-C STRØMINDGANG**

Oplad hovedtelefonerne ved at tilslutte en USB-strømkilde.

INSTRUKTIONER

DANSK

KOM I GANG

- I. Tryk og hold kontrolknappen nede, indtil LED'en begynder at blinke langsomt blå.
- II. Vælg **MAJOR V** på Bluetooth®-listen i din lydenhed.
- III. Download Marshall Bluetooth-appen, og følg instruktionerne i appen for at udføre konfigurationen.

KONTROLKNAP

Brug kontrolknappen på den højre øreprop til at kontrollere musik, telefonopkald og meget mere.

- Tænd/sluk – tryk og hold i 1 sekund
- Afspil/pause – tryk én gang
- Spring tilbage/fremad – tryk til venstre/højre
- Skru op/ned for lydstyrken – tryk op/ned
- Modtag/afslut et opkald – tryk én gang
- Afvis et opkald – tryk to gange
- Bluetooth-parring, hovedtelefonerne er slukket – tryk og hold i 2 sekund
- Bluetooth-parring, hovedtelefonerne er tændt – tryk to gange

OPLADNING AF HOVEDTELEFONERNE

Brug en trådløs oplader, eller tilslut hovedtelefonerne til en USB-strømkilde for at oplade dem. Hovedtelefonerne fuldt opladet, når LED-indikatoren lyser konstant grønt.

Hvis du vil oplade hovedtelefonerne med en trådløs oplader, skal du følge vejledningen nedenfor.

- I. Anbring hovedtelefonerne med den højre øreprop imod den trådløse opladningsplade.
- II. Sørg for, at LED-indikatoren lyser for at angive, at hovedtelefonerne oplades.
- III. Når LED-indikatoren lyser konstant grønt, er hovedtelefonerne fuldt opladet.

INSTRUKTIONER

DANSK

SPOTIFY TAP

Gå direkte til musikken med Spotify Tap. Uanset hvad din dag byder på, er Spotify Tap den nemmeste og mest personlige måde at tage musikken med dig, og den er klar på få sekunder.

- I. Tryk på M-knappen for at afspille anbefalet musik baseret på din lyttesmag.
- II. Tryk på M-knappen igen for at afspille det næste musiknummer, der er anbefalet specielt til dig.

Hvis du vil bruge Spotify Tap, skal du sørge for, at din Spotify-app er opdateret.

M-KNAP

Tryk på M-knappen for at få adgang til en tilpasset handling, som kan vælges i Marshall Bluetooth-appen. Som standard er M-knappens handling Spotify Tap.

TILSLUTNING AF EN 3,5 MM LYDENHED

Brug den medfølgende ledning til lydenheden til at tilslutte til en analog lydudgang.

Bemærk: Sørg for, at der er skruet ned for enhedens lydstyrke, før du tilslutter hovedtelefonerne.

- I. Tilslut ledningen til den 3,5 mm AUX-port på hovedtelefonerne og til den 3,5 mm stereoudgang på lydenheden.
- II. Sørg for, at Bluetooth-lydenheder er sat på pause, og begynd at afspille på lydenheden.

TILSLUTNING AF HOVEDTELEFONER TIL DIN MAJOR V

Lad en ven tilslutte sine hovedtelefoner til 3,5 mm AUX-porten på din Major V, og lyt sammen.

- I. Sørg for, at Major V er tilsluttet din lydkilde via Bluetooth.
- II. Tilslut 3,5 mm-stikket på det andet sæt hovedtelefoner til 3,5 mm AUX-porten på Major V.

INSTRUKTIONER

DANSK

RENGØRING AF DIN MAJOR V

Hovedtelefoner kommer ofte i tæt kontakt med din hud, og nogle gange i længere perioder. Med tiden kan der opbygges snavs og fedtstof, som kan påvirke ydeevnen og forårsage irritation af huden. Rengør hovedtelefonerne regelmæssigt for at friske dem op og sikre dem en lang levetid.

Fjern alle ledninger, før du rengør hovedtelefonerne. Sørg for, at alt er helt tørt, før du oplader batterierne, tilslutter nogen kabler eller bruger hovedtelefonerne.

Fjern ørepuderne ved at dreje dem mod uret, og rengør dem separat. Sæt ørepuderne på igen ved at anbringe dem på ørepropperne i en vinkel på 45°, og drej dem med uret for at låse dem fast.

Rengør forsigtigt hovedtelefonerne, hovedbøjlen, ørepuderne og kablerne med en fnugfri klud let fugtet med enten:

- vand,
- 70 % isopropylalkohol eller
- 75 % ethylalkohol

Undgå fugt i nogen åbninger eller i højttalerens net. Gør forsigtigt disse områder rent med en tør, blød børste eller en vatpind.

- Brug ikke skarpe redskaber.
- Brug ikke trykluft.
- Brug ikke produkter, der indeholder blegemiddel eller brintoverilte.
- Sænk ikke hovedtelefonerne ned i rengøringsmidlet.
- Rengør ikke hovedtelefonerne under rindende vand.

INSTRUKTIONER

DANSK

VEJLEDNING TIL PLEJE AF BATTERIET

Dine hovedtelefoner er udstyret med højtydende litium-ion-batterier, og levetiden afhænger af opladning og brug. Følg vejledningen herunder for at bevare batterierne i topform så længe som muligt.

- Undgå at bruge hurtigopladere, hvis muligt. Hurtig opladning belaster batteriet og vil forringe det.
- Undgå, at batteriet aflades fuldstændigt eller at oplade det, når det allerede er fuldt opladet. Forsøg at holde opladningsniveauet mellem 30 % og 80 %.
- Hvis hovedtelefonerne opbevares i lang tid, anbefales det at oplade dem til cirka halv opladning og derefter foretage en nulstilling til fabriksindstillinger. Opbevar hovedtelefonerne et køligt, mørkt og tørt sted.
- Undgå at bruge eller oplade hovedtelefonerne i varme og ikke-ventilerede omgivelser, 45 °C/113 °F og derover.
- Undgå at oplade batteriet ved lave temperaturer under 10 °C/50 °F. Brug ikke hovedtelefonerne ved temperaturer på under 0 °C/32 °F.
- Undgå kraftige mekaniske stød som f.eks. at tabe hovedtelefonerne på hårde overflader, da det kan skade batterierne.

Download Marshall Bluetooth-appen, og vælg det niveau for batteribevarelse, som passer bedst til dig og dine hovedtelefoner.

PARRING AF EN NY ENHED

Major V kan forbindes med to enheder ad gangen og husker op til 10 tidligere parrede enheder. Når de er inden for rækkevidde, forsøger de at genoprette forbindelsen til den senest forbundne enhed.

- I. Start med hovedtelefonerne tændt.
- II. Dobbelttryk på kontrolknappen, så begynder LED'en at blinke langsomt blåt.
- III. Vælg **MAJOR V** på Bluetooth-listen i din lydenhed.

INSTRUKTIONER

DANSK

NULSTILLING AF HOVEDTELEFONERNE

Hvis lyden fra hovedtelefonerne bliver uregelmæssig, eller de holder op med at reagere, skal du følge vejledningen nedenfor.

- I. Tryk og hold på kontrolknappen i 10 sekunder for at genstarte hovedtelefonerne.

Hvis problemet fortsætter, skal du foretage en nulstilling til fabriksindstillinger.

Bemærk: Dette vil slette alle brugerindstillinger, og hovedtelefonerne skal parres igen.

- I. Fjern **MAJOR V**, og **MAJOR V [LE]**, hvis det vises, fra lydenhedens Bluetooth-liste og Marshall Bluetooth-appen.
- II. Tryk på, og hold både kontrolknappen og M-knappen nede i 10 sekunder, og slip, når LED-indikatoren bliver lilla.
- III. Hovedtelefonerne er nulstillet til fabriksindstillingerne og er klar til at blive parret. Se afsnittet Kom i gang.

MARSHALL BLUETOOTH-APPEN

Download Marshall Bluetooth-appen for at få mest muligt ud af dine øretelefoner og holde dem opdateret med den nyeste software.



FEJLFINDING

DANSK

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
Hovedtelefonerne tænder ikke	Batteriet er afladet.	Brug en USB-strømkilde eller en trådløs opladningsplade for at oplade hovedtelefonerne.
Kan ikke oprette forbindelse til eller parres med en Bluetooth-enhed	Bluetooth er ikke aktiveret på din enhed (smartphone, tablet, computer).	Aktivér Bluetooth på din lydenhed.
	Hovedtelefonerne er ikke i parringstilstand.	Følg vejledningen under Parring af en ny enhed.
Funktionsfejl	Hovedtelefonerne benytter ikke den nyeste firmwareversion.	Download Marshall Bluetooth-appen, og tilslut hovedtelefonerne. Følg instruktionerne i appen for at sikre, at Major V benytter den seneste firmwareversion.
	En softwarefejl er aktiv.	Udfør en nulstilling til fabriksindstillinger. Se afsnittet Nulstilling af hovedtelefonerne. Hovedtelefonerne skal konfigureres igen.

FEJLFINDING**DANSK**

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
Spotify starter ikke	Spotify-appen er ikke installeret på din lydenhed.	Installer den nyeste version af Spotify-appen på din lydenhed.
	M-knappen er konfigureret med en anden handling.	Download Marshall Bluetooth-appen, og tilslut hovedtelefonerne for at tilpasse M-knappens funktionsmåde.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0