

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

MANUAL EN LÍNEA COMPLETO

CONTENIDO

ÍNDICE

Inicio	005
Botón de control	005
Carga de los auriculares	005
Spotify Tap	006
Botón M	006
Conectar un dispositivo de sonido de 3,5 mm	006
Conexión de auriculares a Major V	006
Limpieza de Major V	007
Guía de cuidado de la batería	008
Emparejar un nuevo dispositivo	009
Reinicio de los auriculares	009
Resolución de problemas	010

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

ESPAÑOL



DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

ESPAÑOL

1 BOTÓN M PERSONALIZABLE

Pulsa el botón M para iniciar la música con Spotify Tap. El botón M se puede personalizar en la aplicación Marshall Bluetooth.

2 INDICADOR LED

El indicador LED muestra el nivel de batería durante la carga, del rojo al verde, pasando por el naranja (0-100 %). El indicador parpadea en azul en el modo de emparejamiento Bluetooth y en blanco cuando busca un dispositivo. El indicador LED muestra una luz blanca fija cuando está conectado.

3 BOTÓN DE CONTROL

Utiliza el botón de control, que se encuentra en el auricular derecho, para controlar la música, llamadas telefónicas y más.

4 CARGA INALÁMBRICA

Carga los auriculares colocando el auricular derecho boca abajo sobre la base de carga inalámbrica.

5 ENTRADA Y SALIDA AUX DE 3,5 MM

Utiliza el cable de 3,5 mm incluido y conéctalo en la salida analógica de un dispositivo de sonido, o conecta otro par de auriculares para escuchar con otra persona.

6 ENTRADA DE ALIMENTACIÓN USB-C

Carga los auriculares conectándolos a una fuente de alimentación USB.

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

INICIO

- I. Mantén pulsado el botón de control hasta que el LED parpadee lentamente en azul.
- II. Selecciona **MAJOR V** en la lista de Bluetooth® de tu dispositivo de sonido.
- III. Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

BOTÓN DE CONTROL

Utiliza el botón de control, que se encuentra en el auricular derecho, para controlar la música, llamadas telefónicas y más.

- Encender y apagar: mantenlo pulsado 1 segundo
- Reproducir y pausar: pulsa una vez
- Saltar hacia delante y atrás: pulsa derecha o izquierda
- Subir y bajar el volumen: pulsa arriba o abajo
- Aceptar y finalizar una llamada: pulsa una vez
- Rechazar una llamada: pulsa dos veces
- Emparejamiento Bluetooth, auriculares apagados: mantén pulsado 2 segundos
- Emparejamiento Bluetooth, auriculares encendidos: pulsa dos veces

CARGA DE LOS AURICULARES

Utiliza una base de carga inalámbrica o conecta los auriculares a una fuente de alimentación USB para cargarlos. Los auriculares estarán completamente cargados cuando el indicador LED muestre una luz verde fija.

Para cargar los auriculares con una base inalámbrica, sigue las instrucciones que se indican a continuación.

- I. Coloca la superficie del auricular derecho sobre la base de carga inalámbrica.
- II. Asegúrate de que el LED está encendido; esto indica que los auriculares se están cargando.
- III. Una vez que el indicador LED muestre una luz verde fija, los auriculares estarán completamente cargados.

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

SPOTIFY TAP

Accede rápidamente a la música con Spotify Tap. No importa a donde vayas, Spotify Tap es la forma más fácil y personal de llevar tu música, y está lista en cuestión de segundos.

- I. Pulsa el botón M para reproducir una recomendación basada en tu gusto musical.
- II. Pulsa el botón M otra vez para acceder a la siguiente recomendación seleccionada para ti.

Para utilizar Spotify Tap, asegúrate de que la aplicación esté actualizada.

BOTÓN M

Pulsa el botón M para acceder a una acción personalizada que se puede seleccionar en la aplicación Marshall Bluetooth. Por defecto, el botón M activa Spotify Tap.

CONECTAR UN DISPOSITIVO DE SONIDO DE 3,5 MM

Utiliza el cable de audio incluido para conectarte a una salida de audio analógica.

Nota: Asegúrate de que el volumen del dispositivo de sonido esté bajo antes de conectar los auriculares.

- I. Conecta el cable de audio al puerto AUX de 3,5 mm de los auriculares y a la salida estéreo de 3,5 mm del dispositivo de sonido.
- II. Asegúrate de que el audio transmitido por Bluetooth esté en pausa y comience a reproducirse en el dispositivo de sonido.

CONEXIÓN DE AURICULARES A MAJOR V

Un amigo puede conectar sus auriculares al puerto AUX de 3,5 mm de Major V para escuchar juntos.

- I. Asegúrate de que Major V esté conectado a la fuente de sonido a través de Bluetooth.
- II. Conecta la entrada de 3,5 mm de los otros auriculares al puerto AUX de 3,5 mm en Major V.

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

LIMPIEZA DE MAJOR V

Los auriculares entran en contacto directo con tu piel con frecuencia, a veces, durante largos periodos de tiempo. Con el tiempo, esto puede causar la acumulación de suciedad y grasa, lo que puede afectar al rendimiento y causar irritaciones en la piel. Limpia los auriculares con regularidad para mantenerlos limpios y prolongar su vida útil.

Desconecta todos los cables antes de limpiar los auriculares. Asegúrate de que todo esté completamente seco antes de cargar las baterías, conectar cualquier cable o usar los auriculares.

Para retirar las almohadillas, gíralas en sentido contrario a las agujas del reloj y límpialas por separado. Vuelve a colocar las almohadillas en los auriculares

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

inclinadas en un ángulo de 45° y gíralas en el sentido de las agujas del reloj para encajarlas en su sitio.

Limpia cuidadosamente los auriculares, la diadema, las almohadillas y los cables con un paño libre de pelusas humedecido ligeramente con:

- agua,
- alcohol isopropílico al 70 % o
- alcohol etílico al 75 %

Evita que entre humedad en las aperturas o en la malla del altavoz. Limpia esas zonas cuidadosamente con un cepillo seco y suave o con un bastoncillo de algodón.

- No utilices objetos afilados o metálicos.
- No utilices aire comprimido.
- No utilices productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno.
- No sumerjas los auriculares en ningún producto de limpieza.
- No enjuagues los auriculares bajo un chorro de agua.

GUÍA DE CUIDADO DE LA BATERÍA

Los auriculares vienen equipados con baterías de iones de litio de alto rendimiento, cuya vida útil se ve afectada por las cargas y el uso. Sigue las siguientes pautas para mantener la batería en buen estado durante el mayor tiempo posible.

- Evita utilizar cargadores rápidos si es posible. La carga rápida provoca estrés en la batería y la degradará.
- Evita dejar que la batería se descargue por completo o cargarla cuando ya esté llena. Intenta mantener la carga entre el 30 % y el 80 %.
- Si has guardado los auriculares durante mucho tiempo, te recomendamos cargarlos hasta la mitad y, a continuación, restablece la configuración de fábrica. Guarda los auriculares en un lugar fresco, oscuro y seco.
- Evita utilizar o cargar los auriculares en lugares calurosos y sin ventilación, a partir de los 45 °C (113 °F).
- Evita cargar la batería a temperaturas por debajo de los 10 °C (50 °F) y utilizar los auriculares a temperaturas inferiores a los 0 °C (32 °F).
- Evita los golpes mecánicos fuertes, como tirar los auriculares sobre superficies duras, ya que se podrían dañar las baterías.

Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y selecciona el nivel de conservación de la batería que mejor se adapte a ti y a tus auriculares.

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

EMPAREJAR UN NUEVO DISPOSITIVO

Major V puede conectarse con dos dispositivos a la vez y recuerda hasta 10 dispositivos previamente emparejados. Intentará volver a conectarse con el último dispositivo conectado cuando esté a su alcance.

- I. Empieza con los auriculares encendidos.
- II. Pulsa dos veces el botón de control y el LED parpadeará lentamente en azul.
- III. Selecciona **MAJOR V** en la lista de Bluetooth de tu dispositivo de sonido.

REINICIO DE LOS AURICULARES

Si tus auriculares dejan de responder o funcionan de forma irregular, sigue las instrucciones que se indican a continuación.

- I. Mantén pulsado el botón de control 10 segundos para reiniciar los auriculares.

Si el problema persiste, restablece la configuración de fábrica.

Nota: Esto eliminará todos los ajustes de usuario y los auriculares tendrán que emparejarse de nuevo.

- I. Elimina **MAJOR V** y **MAJOR V [LE]** si se encuentran en la lista Bluetooth de tu dispositivo de sonido, así como la aplicación Marshall Bluetooth.
- II. Mantén pulsado el botón de control y el botón M durante 10 segundos y suéltalos cuando el indicador LED se vuelva morado.
- III. Los auriculares habrán recuperado su configuración de fábrica y estarán listos para ser emparejados. Consulta las instrucciones de inicio.

APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH

Descarga la aplicación Marshall Bluetooth para aprovechar al máximo los auriculares y mantenerlos actualizados con el software más reciente.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
Los auriculares no se encienden	La batería no tiene carga.	Utiliza una fuente de alimentación USB o una base de carga inalámbrica para cargar los auriculares.
No se puede conectar o emparejar un dispositivo Bluetooth	El Bluetooth no está habilitado en el dispositivo (teléfono inteligente, tableta u ordenador).	Activa el Bluetooth en el dispositivo de sonido.
	Los auriculares no están en modo de emparejamiento.	Sigue las instrucciones de emparejamiento de un nuevo dispositivo.
Comportamiento errático	Los auriculares no están utilizando la última versión del firmware.	Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y conéctate a los auriculares. Sigue las instrucciones de la aplicación para asegurarte de que Major V tiene la versión de firmware más reciente.
	Hay un error de software.	Restablece los valores de fábrica. Consulta la sección Reinicio de los auriculares. Hay que volver a configurar los auriculares.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
Spotify no inicia	La aplicación de Spotify no está instalada en tu dispositivo de sonido.	Instala la versión más reciente de la aplicación de Spotify en tu dispositivo de sonido.
	El botón M está configurado con una acción distinta.	Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y conecta tus auriculares para personalizar el funcionamiento del botón M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0