

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

TÄYDELLINEN ONLINE-KÄYTTÖOPAS

SISÄLTÖ

HAKEMISTO

| | |
|--|-----|
| Aloitusopas | 005 |
| Säätönuppi..... | 005 |
| Kuulokkeiden lataaminen | 005 |
| Spotify Tap..... | 006 |
| M-painike..... | 006 |
| 3,5 mm kuulokeliitännän käyttö | 006 |
| Kuulokkeiden liittäminen Major V:hen | 006 |
| Major V:n puhdistaminen | 007 |
| Akun käyttöikäopas | 008 |
| Pariliitoksen muodostaminen uuden laitteen kanssa | 008 |
| Kuulokkeiden nollaaminen..... | 009 |
| Vianmääritys..... | 010 |

LAITTEEN RAKENNE

SUOMI



LAITTEEN RAKENNE

SUOMI

① MUKAUTETTAVA M-PAINIKE

Painamalla M-painiketta voit aloittaa musiikin kuuntelemisen Spotify Tapin kautta. M-painike voidaan mukauttaa Marshall Bluetooth-sovelluksessa.

② MERKKIVALO

LED-valo näyttää akun varaustason latauksen aikana, punaisena, oranssina tai vihreänä (0–100 %). Se vilkkuu sinisenä, kun laite on Bluetooth-pariliitostilassa ja valkoisena, kun laitteita etsitään. LED-valo palaa jatkuvasti valkoisena, kun yhteys on muodostettu.

③ SÄÄTÖNUPPI

Käytä oikean korvakuvun säätönuppia muun muassa musiikin ja puheluiden hallintaan.

④ LANGATON LATAUS

Lataa kuulokkeet asettamalla oikea korvakupu alaspäin langattoman latausalustan päälle.

⑤ 3,5 MM:N AUX-TULO/-LÄHTÖ

Käytä mukana toimitettua 3,5 mm:n kuulokeliitännällä varustettua johtoa ja kytke se äänilaitteen analogiseen lähtöön tai liitä toiset kuulokkeet ja kuuntele yhdessä ystävän kanssa.

⑥ USB-C-VIRTATULO

Lataa kuulokkeet kytkemällä ne USB-virtalähteeseen.

OHJEET

SUOMI

ALOITUSOPAS

- I. Pidä säätönuppia painettuna, kunnes merkkivalo alkaa sykkiä hitaasti sinisenä.
- II. Valitse **MAJOR V** äänilaitteesi Bluetooth®-luettelosta.
- III. Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja viimeistele prosessi noudattamalla sovelluksessa näkyviä ohjeita.

SÄÄTÖNUPPI

Käytä oikean korvakuvun säätönuppia muun muassa musiikin ja puheluiden hallintaan.

- Virta päälle/pois – paina ja pidä pohjassa 1 sekunnin ajan
- Toisto/tauko – paina kerran
- Siirry taaksepäin/eteenpäin – paina vasemmalle/oikealle
- Säädä äänenvoimakkuutta ylös-/alaspäin – paina ylös/alas
- Puhelun vastaanotto/lopettaminen – paina kerran
- Puhelun hylkääminen – paina kahdesti
- Bluetooth-laiteparin muodostaminen, kuulokkeet ovat pois päältä – paina ja pidä pohjassa 2 sekuntia
- Bluetooth-laiteparin muodostaminen, kuulokkeet ovat päällä – paina kahdesti

KUULOKKEIDEN LATAAMINEN

Lataa kuulokkeet langattomalla laturilla tai liitä ne USB-virtalähteeseen lataamista varten. Kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, kun LED-merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä.

Lataa kuulokkeet langattomalla laturilla alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- I. Aseta kuulokkeiden oikea korvakupu tasaisesti langatonta latausalustaa vasten.
- II. Varmista, että etuosan LED-merkkivalot syttyvät merkiksi siitä, että kuulokkeet latautuvat.
- III. Kun LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, kuulokkeiden akku on latautunut täyteen.

OHJEET

SUOMI

SPOTIFY TAP

Siirry suoraan musiikkiin Spotify Tapilla. Spotify Tap on helpoin, sinua varten mukautettu tapa ottaa musiikki mukaasi, ja se on valmis muutamassa sekunnissa.

- I. Paina M-painiketta toistaaksesi suosituksen, joka perustuu kuuntelemaasi musiikkiin.
- II. Paina M-painiketta uudelleen saadaksesi seuraavan juuri sinulle räätälöidyn suosituksen.

Jos haluat käyttää Spotify Tap -toimintoa, varmista, että Spotify-sovelluksesi on ajan tasalla.

M-PAINIKE

Painamalla M-painiketta pääset Marshall Bluetooth -sovelluksessa valittavaan mukautettuun toimintoon. Oletusarvoisesti M-painikkeen toimintona on Spotify Tap.

3,5 MM KUULOKELIITÄNNÄN KÄYTTÖ

Liitä kuulokkeet analogiseen äänilähtöön mukana toimitetun audiokaapelin avulla.

Huomautus: Varmista, että äänilaitteen äänenvoimakkuus on alhainen, ennen kuin kytket kuulokkeet.

- I. Kytke audiokaapeli kuulokkeiden 3,5 mm:n AUX-porttiin ja äänilaitteen 3,5 mm:n stereolähtöön.
- II. Varmista, että Bluetooth-toisto on keskeytetty, ja aloita toisto äänilaitteessa.

KUULOKKEIDEN LIITTÄMINEN MAJOR V:HEN

Anna ystäväsi liittää kuulokkeensa Major V:n 3,5 mm:n AUX-porttiin ja kuunnelkaa musiikkia yhdessä.

- I. Varmista, että Major V on yhdistetty äänilähteeseen Bluetoothin kautta.
- II. Liitä toisten kuulokkeiden 3,5 mm:n liitäntä Major V:n 3,5 mm:n AUX-porttiin.

OHJEET

SUOMI

MAJOR V:N PUHDISTAMINEN

Kuulokkeita pidetään toistuvasti ihoa vasten, välillä pitkiäkin aikoja kerrallaan. Ajan mittaan kuulokkeisiin saattaa kertyä likaa ja rasvaa, mikä voi vaikuttaa kuulokkeiden toimintaan ja aiheuttaa ihon ärsytystä. Puhdista kuulokkeet säännöllisesti, jotta ne pysyvät siisteinä ja kestävät pidempään.

Irrota kaikki johdot ennen kuulokkeiden puhdistamista. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen akkujen lataamista, johtojen kytkemistä tai kuulokkeiden käyttämistä.

Irrota korvatyynyt kääntämällä niitä vastapäivään ja puhdista ne erikseen. Aseta korvatyynyt takaisin paikoilleen asettamalla ne korvakupujen päälle 45°:n kulmaan kallistettuina ja lukitse ne paikoilleen kääntämällä niitä myötäpäivään.

Puhdista kuulokkeet, otsanauha, korvatyynyt ja kaapelit varovasti nukkaamattomalla liinalla, jota on hieman kostutettu joko

- vedellä
- 70 % isopropyylialkoholilla tai
- 75 % etyylialkoholilla

Varo päästämästä kosteutta aukkoihin tai kaiutinverkkoon. Puhdista nämä alueet varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla tai pumpulipuikolla.

- Älä käytä teräviä esineitä.
- Älä käytä paineilmaa.
- Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät valkaisuainetta tai vetyperoksidia.
- Älä upota kuulokkeita puhdistusaineeseen.
- Älä huuhtelee kuulokkeita juoksevan veden alla.

OHJEET

SUOMI

AKUN KÄYTTÖIKÄOPAS

Kuulokkeissa on tehokkaat litiumioniakut. Lataus ja käyttö vaikuttavat niiden käyttöikään. Noudata seuraavia ohjeita, jotta akut pysyvät hyvässä toimintakunnossa mahdollisimman pitkään.

- Vältä nopeiden latureiden käyttämistä, jos mahdollista. Nopea lataus rasittaa akkua ja heikentää sitä.
- Älä anna akun tyhjentyä kokonaan äläkä lataa akkua, kun se on jo täynnä. Yritä pitää lataustaso 30–80 % välillä.
- Jos säilytät kuulokkeita pitkään käyttämättöminä, on suositeltavaa ladata niiden akku puolilleen ja palauttaa tehdasasetukset. Säilytä kuulokkeita viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.
- Vältä kuulokkeiden käyttöä ja lataamista kuumissa ja ilmastoimattomissa paikoissa, joissa lämpötila on yli 45 °C (113 °F).
- Vältä akun lataamista alle 10 °C:n (50 °F:n) lämpötilassa ja kuulokkeiden käyttöä alle 0 °C:n (32 °F:n) lämpötilassa.
- Vältä voimakkaita mekaanisia iskuja, kuten kuulokkeiden pudottamista koville pinnoille, sillä se voi vahingoittaa akkuja.

Lataamalla Marshall Bluetooth -sovelluksen voit valita itsellesi ja kuulokkeillesi sopivimman akun säästötason.

PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN UUDEN LAITTEEN KANSSA

Major V voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen laitteeseen. Se tunnistaa jopa 10 laitetta, joiden kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Ne yrittävät muodostaa yhteyden viimeisimpään liitettyyn laitteeseen, kun tämä on kantaman sisällä.

- I. Aloita kuulokkeiden ollessa päällä.
- II. Paina säätönuppia kahdesti, ja merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.
- III. Valitse **MAJOR V** äänilaitteesi Bluetooth-luettelosta.

OHJEET

SUOMI

KUULOKKEIDEN NOLLAAMINEN

Jos kuulokkeet eivät reagoi kosketukseen tai niiden toiminnassa esiintyy häiriöitä, noudata alla olevia ohjeita.

- I. Käynnistä kuulokkeet uudelleen painamalla säädintä 10 sekunnin ajan. Jos ongelma jatkuu, palauta tehdasasetukset.

Huomautus: Tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät asetukset, ja kuulokkeiden asetukset on määritettävä uudelleen.

- I. Poista **MAJOR V** ja **MAJOR V [LE]** äänilaitteen Bluetooth-luettelosta ja Marshall Bluetooth -sovelluksesta.
- II. Pidä sekä säädintä että M-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan ja vapauta, kun LED-merkkivalo muuttuu violetiksi.
- III. Kuulokkeiden tehdasasetukset on nyt palautettu ja pariliitoksen voi muodostaa. Lue tarkemmat ohjeet aloitusoppaasta.

MARSHALL BLUETOOTH -SOVELLUS

Lataamalla Marshall Bluetooth -sovelluksen saat parhaan hyödyn nappikuulokkeistasi ja voit pitää ne ajan tasalla uusimman ohjelmiston avulla.



| ONGELMA | SYY | TOIMENPIDE |
|--|---|---|
| Kuulokkeisiin ei tule virtaa | Akussa ei ole varausta. | Käytä kuulokkeiden lataamiseen USB-virtalähdettä tai langatonta latausalustaa. |
| Bluetooth-laitetta ei voi yhdistää tai siihen ei voi muodostaa pariliitosta | Bluetooth ei ole käytössä laitteessasi (älypuhelin, tabletti, tietokone). | Aktivoi Bluetooth äänilaitteellasi. |
| | Kuulokkeet eivät ole pariliitoksen muodostustilassa. | Noudata ohjeita kohdasta Pariliitoksen muodostaminen uuden laitteen kanssa. |
| Virheellinen toiminta | Kuulokkeissa ei ole uusinta laiteohjelmistoversiota. | Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja muodosta yhteys kuulokkeisiin. Varmista sovelluksen ohjeita noudattamalla, että Major V:ssä on uusin laiteohjelmistoversio. |
| | Ilmenee ohjelmistovirhe. | Palauta tehdasasetukset. Katso ohjeet kohdasta Tehdasasetusten palauttaminen. Kuulokkeiden asetukset on määritettävä uudelleen. |

| ONGELMA | SYY | TOIMENPIDE |
|-----------------------------|--|---|
| Spotify ei käynnisty | Spotify-sovellusta ei ole asennettu äänilaitteeseen. | Asenna Spotify-sovelluksen uusin versio äänilaitteeseen. |
| | M-painikkeeseen on määritetty eri toiminto. | Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja muodosta yhteys kuulokkeisiin M-painikkeen toiminnan mukauttamiseksi. |

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0