

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

ΠΛΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Αρχικά βήματα	005
Κουμπί ελέγχου	005
Φόρτιση των ακουστικών	005
Spotify Tap	006
Κουμπί M	006
Σύνδεση μιας συσκευής ήχου 3,5 mm	006
Σύνδεση ακουστικών στο Major V	006
Καθαρισμός του Major V	007
Οδηγός φροντίδας της μπαταρίας	008
Σύζευξη με νέα συσκευή	008
Επαναφορά των ακουστικών	009
Αντιμετώπιση προβλημάτων	010



1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΖ'ΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠ'Ι Μ

Πατήστε το κουμπί Μ για να ξεκινήσει η μουσική με το Spotify Tap. Το κουμπί Μ μπορεί να προσαρμοστεί στην εφαρμογή Marshall Bluetooth.

2 'ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Η λυχνία LED δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης, με κόκκινο, πορτοκαλί και, τέλος, πράσινο χρώμα (0–100%). Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κατά τη λειτουργία σύζευξης Bluetooth και, με λευκό χρώμα κατά την αναζήτηση μιας συσκευής. Η λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα όταν έχει συνδεθεί.

3 ΚΟΥΜΠ'Ι ΕΛ'ΕΓΧΟΥ

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στην αριστερή κάψα για να ελέγχετε τη μουσική, τις τηλεφωνικές κλήσεις και πολλά άλλα.

4 ΑΣ'ΥΡΜΑΤΗ Φ'ΟΡΤΙΣΗ

Φορτίστε τα ακουστικά τοποθετώντας τη δεξιά κάψα στραμμένη προς τα κάτω, πάνω στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης.

5 Ε'ΙΣΟΔΟΣ/ΕΞ'ΟΔΟΣ AUX 3,5 MM

Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο 3,5 mm και συνδέστε στην αναλογική έξοδο μιας συσκευής ήχου ή συνδέστε άλλο σετ ακουστικών και ακούστε μαζί.

6 Ε'ΙΣΟΔΟΣ ΡΕ'ΥΜΑΤΟΣ USB-C

Φορτίστε τα ακουστικά συνδέοντας σε μια πηγή τροφοδοσίας USB.

ΟΔΗΓΪΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΑΡΧΙΚΆ ΒΉΜΑΤΑ

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

- I. Επιλέξτε MAJOR V από τη λίστα Bluetooth® της συσκευής ήχου που διαθέτετε.
- II. Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

ΚΟΥΜΠΪ ΕΛΈΓΧΟΥ

- I. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στην αριστερή κάψα για να ελέγχετε τη μουσική, τις τηλεφωνικές κλήσεις και πολλά άλλα.

 - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση– πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο
 - Αναπαραγωγή/Παύση – πατήστε μία φορά
 - Παράλειψη προς τα πίσω/εμπρός –πατήστε αριστερά/δεξιά
 - Αύξηση/Μείωση της έντασης ήχου – πατήστε επάνω/κάτω
 - Αποδοχή/Τερματισμός κλήσης – πατήστε μία φορά
 - Απόρριψη κλήσης – πατήστε δύο φορές
 - Σύζευξη Bluetooth, τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα – πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
 - Σύζευξη Bluetooth, τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα – πατήστε δύο φορές

ΦΌΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ

Για να φορτίσετε τα ακουστικά, χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο φορτιστή ή συνδέστε τα σε μια πηγή τροφοδοσίας USB. Τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα όταν η ενδεικτική λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα.

Για να φορτίσετε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας ασύρματο φορτιστή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- I. Τοποθετήστε τα ακουστικά με τη δεξιά κάψα να ακουμπά πάνω στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης.
- II. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED ανάβει, υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά φορτίζονται.
- III. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα, τα ακουστικά έχουν φορτιστεί πλήρως.

ΟΔΗΓΪΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

SPOTIFY TAP

Μεταβείτε απευθείας στη μουσική σας με το Spotify Tap. Όπου κι εάν βρίσκεστε μέσα στη μέρα, το Spotify Tap είναι ο πιο εύκολος και πιο προσωπικός τρόπος για να έχετε τη μουσική σας μαζί σας και έτοιμη σε δευτερόλεπτα.

- I. Πατήστε το κουμπί M για την αναπαραγωγή μιας πρότασης η οποία βασίζεται στα γούστα σας.
- II. Πατήστε το κουμπί M ξανά για την επόμενη πρόταση που ισχύει μόνο για εσάς.

Για να χρησιμοποιήσετε το Spotify Tap, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Spotify είναι ενημερωμένη.

ΚΟΥΜΠΪ M

- I. Πατήστε το κουμπί M για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια προσαρμοσμένη ενέργεια, η οποία μπορεί να επιλεγεί στην εφαρμογή Marshall Bluetooth. Από προεπιλογή, η ενέργεια στο κουμπί M είναι το Spotify Tap.

ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΉΧΟΥ 3,5 MM

Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο ήχου για να συνδέσετε σε μια αναλογική έξοδο ήχου.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η ένταση της συσκευής ήχου έχει ρυθμιστεί χαμηλά, προτού συνδέσετε τα ακουστικά.

- I. Συνδέστε το καλώδιο ήχου σε μια θύρα 3,5 mm AUX στα ακουστικά και τη στερεοφωνική έξοδο 3,5 mm στη συσκευή ήχου.
- II. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν ήχος Bluetooth έχει τεθεί σε παύση και ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή ήχου.

ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟ MAJOR V

Αφήστε έναν φίλο σας να συνδέσει τα ακουστικά του στη θύρα 3,5 mm AUX στο Major V και ακούστε μουσική μαζί.

- I. Βεβαιωθείτε ότι το Major V είναι συνδεδεμένο στην πηγή ήχου μέσω Bluetooth.
- II. Συνδέστε την υποδοχή 3,5 mm των άλλων ακουστικών στη θύρα 3,5 mm AUX στο Major V.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ MAJOR V

Τα ακουστικά βρίσκονται συχνά σε επαφή με το δέρμα σας, κάποιες φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό προκαλεί συσσώρευση βρομιάς και λίπους, η οποία μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό. Καθαρίζετε τα ακουστικά σας τακτικά για να τα διατηρείτε σαν καινούργια και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.

Αποσυνδέστε τα καλώδια προτού καθαρίσετε τα ακουστικά. Πριν από τη φόρτιση των μπαταριών, τη σύνδεση καλωδίων ή τη χρήση των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει πλήρως.

Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια, στρέφοντάς τα προς τα αριστερά και καθαρίστε τα ξεχωριστά. Για να τοποθετήσετε τα μαξιλαράκια ξανά, τοποθετήστε πάνω στις κάψες, γυρίστε σε μια γωνία 45° και περιστρέψτε τα προς τα δεξιά για να ασφαλίσουν στη θέση τους.

Καθαρίστε απαλά τα ακουστικά, τη στέκα, τα μαξιλαράκια και τα καλώδια με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια, το οποίο έχετε υγράνει ελαφρώς με:

- νερό,
- 70% ισοπροπυλική αλκοόλη ή
- 75% αιθυλική αλκοόλη

Φροντίστε να μην εισέλθει υγρασία στις οπές ή στο πλέγμα των ηχείων. Καθαρίστε προσεκτικά αυτά τα σημεία με στεγνή και μαλακή βούρτσα ή μπατονέτα.

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη ή υπεροξείδιο του υδρογόνου.
- Μη βυθίζετε τα ακουστικά σε απορρυπαντικό.
- Μην ξεπλένετε τα ακουστικά κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΟΔΗΓΪΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΟΔΗΓΌΣ ΦΡΟΝΤΪΔΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΪΑΣ

Τα ακουστικά σας διαθέτουν μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης, των οποίων η διάρκεια ζωής επηρεάζεται από τη φόρτιση και τη χρήση. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διατηρήσετε τις μπαταρίες σας σε εξαιρετική κατάσταση για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.

- Αποφύγετε, αν είναι εφικτό, τη χρήση γρήγορων φορτιστών. Η γρήγορη φόρτιση επιβαρύνει και φθείρει τη μπαταρία.
- Αποφύγετε να αφήνετε την μπαταρία να εξαντληθεί εντελώς, καθώς και να φορτίζετε την μπαταρία όταν είναι ήδη πλήρως φορτισμένη. Προσπαθήστε να διατηρείτε τη φόρτιση μεταξύ 30% και 80%.
- Αν αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τα φορτίσετε περίπου κατά το ήμισυ και έπειτα να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Να φυλάσσετε τα ακουστικά σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ή να φορτίζετε τα ακουστικά σε ζεστό και μη αεριζόμενο χώρο, από 45°C / 113°F και άνω.
- Αποφύγετε να φορτίζετε την μπαταρία σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από 10°C / 50°F, και να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C / 32°F.
- Αποφύγετε ισχυρούς μηχανικούς κραδασμούς όπως η πτώση των ακουστικών πάνω σε σκληρές επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στις μπαταρίες.

Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και επιλέξτε το επίπεδο διατήρησης μπαταρίας που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και στα ακουστικά σας.

ΣΎΖΕΥΞΗ ΜΕ ΝΈΑ ΣΥΣΚΕΥΉ

Το Major V μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές ταυτόχρονα και απομνημονεύει έως 10 συσκευές με τις οποίες έχει συζευχθεί προηγουμένως. Όταν βρεθούν εντός εμβέλειας, θα επιχειρήσουν να συνδεθούν ξανά με την τελευταία συσκευή που είχε συνδεθεί.

- I. Ξεκινήστε με τα ακουστικά ενεργοποιημένα.
- II. Πατήστε δύο φορές το κουμπί ελέγχου μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.
- III. Επιλέξτε Major V από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου που διαθέτετε.

ΟΔΗΓΊΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ

Αν τα ακουστικά εμφανίζουν ασταθή συμπεριφορά ή δεν αποκρίνονται, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- I. Πατήστε παρατεταμένα το περιστροφικό κουμπί ελέγχου για 10 δευτερόλεπτα για να γίνει επανεκκίνηση των ακουστικών.

Αν το πρόβλημα συνεχίσει να εμφανίζεται, πραγματοποιήστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Σημείωση: Αυτό θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις χρήστη και τα ακουστικά θα πρέπει να συζευχθούν εκ νέου.

- I. Αφαιρέστε το **MAJOR V**, και το **MAJOR V [LE]** εάν υπάρχει, από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου και από την εφαρμογή Marshall Bluetooth.
- II. Πατήστε παρατεταμένα το περιστροφικό κουμπί ελέγχου και το κουμπί M μαζί για 10 δευτερόλεπτα και ελευθερώστε τα, όταν η ενδεικτική λυχνία LEC γίνει μωβ.
- III. Τα ακουστικά έχουν επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους και είναι έτοιμα για σύζευξη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αρχικά βήματα».

ΕΦΑΡΜΟΓΉ MARSHALL BLUETOOTH

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά σας και να τα διατηρήσετε ενημερωμένα με το πιο πρόσφατο λογισμικό, κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Χρησιμοποιήστε μια πηγή τροφοδοσίας USB ή μια πλάκα ασύρματης φόρτισης για να φορτίσετε τα ακουστικά.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση ή η σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth	Το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας (smartphone, tablet, υπολογιστής).	Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή ήχου που διαθέτετε.
	Τα ακουστικά δεν βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης.	Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα «Σύζευξη με νέα συσκευή».
Ασταθής συμπεριφορά	Τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.	Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και συνδεθείτε στα ακουστικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι το Major V διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.
	Υπάρχει σφάλμα λογισμικού.	Εκτελέστε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επαναφορά των ακουστικών». Τα ακουστικά πρέπει να ρυθμιστούν ξανά.

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ**ΕΛΛΗΝΙΚΆ**

ΠΡΌΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΊΑ	ΕΝΈΡΓΕΙΑ
Το Spotify δεν ξεκινά	Η εφαρμογή Spotify δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή ήχου.	Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Spotify στη συσκευή ήχου.
	Το κουμπί M έχει διαμορφωθεί με διαφορετική ενέργεια.	Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και συνδεθείτε στα ακουστικά για να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0