

*Marshall*

**MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES**

**TELJES ONLINE ÚTMUTATÓ**

# TARTALOMJEGYZÉK

## TÁRGYMUTATÓ

---

<b>Az első lépések .....</b>	<b>005</b>
<b>Vezérlőgomb.....</b>	<b>005</b>
<b>A fejhallgató töltése .....</b>	<b>005</b>
<b>Spotify Tap.....</b>	<b>006</b>
<b>M-gomb .....</b>	<b>006</b>
<b>3,5 mm-es hangeszköz csatlakoztatása .....</b>	<b>006</b>
<b>Fejhallgató csatlakoztatása Major V-hez.....</b>	<b>006</b>
<b>A Major V tisztítása .....</b>	<b>007</b>
<b>Akkumulátorkezelési útmutató .....</b>	<b>008</b>
<b>Új eszköz párosítása.....</b>	<b>008</b>
<b>A fejhallgató visszaállítása .....</b>	<b>009</b>
<b>Hibaelhárítás .....</b>	<b>010</b>

# AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA

MAGYAR



## AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA

## MAGYAR

---

### ① TESTRESZABHATÓ M-GOMB

Nyomja meg az M-gombot a zene elindításához a Spotify Tap segítségével. Az M-gomb testreszabható a Marshall Bluetooth alkalmazásban.

### ② LED-JELZŐ

A LED az akkumulátor szintjét jelzi töltés közben, a pirostól a narancssárgán át a zöld színig (0–100%). Kéken villog Bluetooth-párosítás módban és fehéren, amikor eszközt keres. A LED folyamatosan fehéren világít, amikor csatlakoztatva van.

### ③ VEZÉRLŐGOMB

Használja a jobb fülkagylón található vezérlőgombot a zenék, a telefonhívások és egyebek vezérléséhez.

### ④ VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS

Töltse a fejhallgatót a jobb oldali fülkagyló lefelé történő elhelyezésével egy vezeték nélküli töltőfelületre.

### ⑤ 3,5 MM-ES AUX-BEMENET/-KIMENET

Használja a mellékelt 3,5 mm-es vezetékét, és csatlakoztassa egy hangeszköz analóg kimenetéhez, vagy csatlakoztasson egy másik fejhallgatót, és hallgassa együtt.

### ⑥ USB-C TÁPBEMENET

A fejhallgató egy USB-áramforráshoz csatlakoztatva tölthető.

# KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

# MAGYAR

---

## AZ ELSŐ LÉPÉSEK

- I. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Vezérlőgombot, amíg a LED el nem kezd lassan, kék fénnel villogni.
- II. Válassza a **MAJOR V** lehetőséget a hangeszköz Bluetooth®-listájából.
- III. Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a beállítás befejezéséhez.

## VEZÉRLŐGOMB

Használja a jobb fülkagylón található vezérlőgombot a zenék, a telefonhívások és egyéb vezérléséhez.

- Be-/kikapcsolás – nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
- Lejátszás/szüneteltetés – nyomja meg egyszer
- Ugrás hátra/előre – nyomja balra/jobbra
- Hangerő fel/le – nyomja fel/le
- Hívás fogadása/befejezése – nyomja meg egyszer
- Hívás elutasítása – nyomja meg kétszer
- Bluetooth-párosítás, a fejhallgató ki van kapcsolva – nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
- Bluetooth-párosítás, a fejhallgató be van kapcsolva – nyomja meg kétszer

## A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE

Használjon vezeték nélküli töltőt, vagy csatlakoztassa a fejhallgatót egy USB-áramforráshoz a töltéshez. A fejhallgató teljesen fel van töltve, ha a LED-jelző folyamatosan zölden világít.

A fejhallgató vezeték nélküli töltővel történő töltéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

- I. Helyezze a fejhallgatót a jobb oldali fülkagylóval a vezeték nélküli töltőfelületre.
- II. Győződjön meg arról, hogy a LED világít, jelezve, hogy a fejhallgató töltődik.
- III. Amint a LED-jelző folyamatos zöld színre vált, a fejhallgató teljesen fel van töltve.

## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

---

### SPOTIFY TAP

A Spotify Tap segítségével azonnal elindíthatja kedvenc dallamait. Bárhová is viszi a napja, a Spotify Tap a legegyszerűbb és legszemélyesebb módja annak, hogy magával vigye a zenéit, amelyeket pillanatok alatt elérhet.

- I. Nyomja meg az M-gombot a zenehallgatási ízlésének megfelelő ajánlás lejátszásához.
- II. Nyomja meg újra az M-gombot a következő, csak Önnek összeállított ajánlásért.

A Spotify Tap használatához győződjön meg arról, hogy a Spotify alkalmazás naprakész.

### M-GOMB

Nyomja meg az M-gombot egy egyéni művelet eléréséhez, amelyet a Marshall Bluetooth alkalmazásban választhat ki. Alapértelmezés szerint az M-gomb művelete a Spotify Tap.

### 3,5 MM-ES HANGESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Használja a mellékelt hangkábelt az analóg hangkimenethez való csatlakoztatáshoz.

Megjegyzés: A fejhallgató csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hangeszköz hangereje alacsonyra van állítva.

- I. Csatlakoztassa a hangvezetékét a fejhallgató 3,5 mm-es AUX-portjához és a hangeszköz 3,5 mm-es sztereó kimenetéhez.
- II. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-hang szünetel, és kezdje el a lejátszást a hangeszközön.

### FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA MAJOR V-HEZ

Tegye lehetővé, hogy egy barátja csatlakoztassa a fejhallgatóját a Major V 3,5 mm-es AUX-portjához, és hallgassanak zenét együtt.

- I. Győződjön meg arról, hogy a Major V Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik a hangforráshoz.
- II. Csatlakoztassa a másik fejhallgató 3,5 mm-es csatlakozóját a Major V 3,5 mm-es AUX-portjához.

## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

---

### A MAJOR V TISZTÍTÁSA

A fejhallgató gyakran, és néha hosszú ideig is szorosan érintkezik a bőrével. Ez idővel szennyeződés és zsír lerakódásához vezethet, ami befolyásolhatja a teljesítményt, és bőrirritációt okozhat. Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót, hogy friss és hosszabb ideig használható maradjon.

A fejhallgató tisztítása előtt húzza ki a kábeleket. Győződjön meg arról, hogy minden teljesen megszáradt, mielőtt feltölti az akkumulátort, csatlakoztatja a kábeleket vagy használja a fejhallgatót.

Távolítsa el a fülpárnákat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatással, és külön tisztítsa meg ezeket. A fülpárnák visszahelyezéséhez 45°-os szögben megdöntve helyezze ezeket a fülkagylókra, majd az óramutató járásával megegyező irányba fordítva rögzítse ezeket.

Finoman tisztítsa meg a fejhallgatót, a fejpántot, a fülpárnákat és a kábeleket egy szőszmentes, enyhén nedves ruhával a következők valamelyikével:

- víz,
- 70%-os izopropil-alkohol, vagy
- 75%-os etil-alkohol

Kerülje a nedvesség bejutását a nyílásokba vagy a hangszóróhálóba. Óvatosan tisztítsa meg ezeket a területeket száraz és puha kefével vagy vattakoronggal.

- Ne használjon éles tárgyat.
- Ne használjon sűrített levegőt.
- Ne használjon fehérítőt vagy hidrogén-peroxidot tartalmazó termékeket.
- Ne merítse a fejhallgatót tisztítószerbe.
- Ne öblítse le a fejhallgatót folyó víz alatt.

## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

---

### AKKUMULÁTORKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A fejhallgató nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorokkal rendelkezik, és az élettartamot a töltés és a használat befolyásolja. Kövesse az alábbi irányelveket, hogy az akkumulátorokat a lehető leghosszabb ideig jó állapotban tartsa.

- Lehetőleg kerülje a gyorsöltők használatát. A gyorsöltés megterheli az akkumulátort, és idővel ront a teljesítményén.
- Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön, és a teljes feltöltést követően ne folytassa a töltést. Próbálja meg a töltöttséget 30% és 80% között tartani.
- Ha a fejhallgatót hosszú ideig tárolja, javasoljuk, hogy körülbelül félig töltsen fel, majd végezze el a gyári beállítások visszaállítását. Tárolja a fejhallgatót hűvös, sötét és száraz helyen.
- Kerülje a fejhallgató használatát vagy töltését forró és nem szellőző helyen, 45 °C/113 °F vagy annál magasabb hőmérsékleten.
- Ne töltsen az akkumulátort alacsony hőmérsékleten, 10 °C/50 °F alatt, és ne használja a fejhallgatót 0 °C/32 °F alatt.
- Kerülje az erős mechanikai ütések, például a fejhallgató kemény felületre való leejtését, mivel ez károsíthatja az akkumulátort.

Töltsen le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és válassza ki az Önnek és fejhallgatójának legmegfelelőbb akkumulátormegőrzési szintet.

### ÚJ ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

A Major V egyszerre két eszközhöz csatlakoztatható, és legfeljebb 10 korábban párosított eszközt képes megjegyezni. Ha hatótávolságon belül van, megpróbál újra csatlakozni az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

- I. Kezdje a fejhallgató bekapcsolásával.
- II. Nyomja meg kétszer a Vezérlőgombot, amíg a LED el nem kezd lassan, két fényel villogni.
- III. Válassza a **MAJOR V** lehetőséget a hangeszköz Bluetooth-listájából.



## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

### A FEJHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a fejhallgató működése rendellenessé válik vagy nem reagál, kövesse az alábbi utasításokat.

- I. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot 10 másodpercig a fejhallgató újraindításához.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre a gyári beállítások visszaállítását.

Megjegyzés: Ekkor az összes felhasználói beállítás törlődik, és a fejhallgatót újra párosítani kell.

- I. Távolítsa el a **MAJOR V**-t és a **MAJOR V [LE]**-t a hangeszköz Bluetooth-listájáról és a Marshall Bluetooth alkalmazásból.
- II. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot és az M-gombot 10 másodpercig, majd engedje el, amikor a LED-jelzőfény lila színre vált.
- III. A fejhallgató visszaállt a gyári beállításokra, és készen áll a párosításra, lásd „Az első lépések” című részt.

### MARSHALL BLUETOOTH ALKALMAZÁS

Annak érdekében, hogy a fülhallgatókat a lehető legnagyobb mértékben kihasználja, és a legújabb szoftverrel naprakészen tartsa, töltsse le a Marshall Bluetooth alkalmazást.



## HIBAE LHÁRÍTÁS

## MAGYAR

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
<b>A fejhallgató nem kapcsol be</b>	Az akkumulátor le van merülve.	A fejhallgató töltéséhez használjon USB-áramforrást vagy vezeték nélküli töltőfelületet.
<b>Nem csatlakoztatható vagy párosítható Bluetooth funkcióval rendelkező eszközzel</b>	A Bluetooth nincs bekapcsolva az eszközén (okostelefon, táblagép, számítógép).	Kapcsolja be az hangeszköz Bluetooth funkcióját.
	A fejhallgató nincs párosítási módban.	Kövesse az „Új eszköz párosítása” című részben található utasításokat.
<b>Kiszámíthatatlan működés</b>	A fejhallgató nem a legújabb firmware-verziót használja.	Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és csatlakozzon a fejhallgatóhoz. Kövesse az alkalmazás utasításait annak biztosításához, hogy a Major V a legújabb firmware-verziót használja.
	Szoftverhiba merült fel.	Hajtsa végre a gyári beállítások visszaállítását „A fejhallgató visszaállítása” című rész utasításai szerint. A fejhallgató beállításait újra meg kell adni.

<b>PROBLÉMA</b>	<b>OK</b>	<b>MŰVELET</b>
<b>A Spotify nem indul el</b>	A Spotify alkalmazás nincs telepítve a hangeszközre.	Telepítse a Spotify alkalmazás legújabb verzióját a hangeszközre.
	Az M-gomb más műveletre van konfigurálva.	Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és csatlakoztassa a fejhallgatót az M-gomb viselkedésének testreszabásához.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0