

*Marshall*

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

**PILNĀ TIEŠSAISTES ROKASGRĀMATA**

# SATURS

## SATURA RĀDĪTĀJS

---

<b>Darba sākšana</b> .....	005
<b>Vadības poga</b> .....	005
<b>Austiņu uzlāde</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Poga M</b> .....	006
<b>3,5 mm skaņas ierīces pievienošana</b> .....	006
<b>Austiņu savienošana ar Major V</b> .....	006
<b>Major V tīrīšana</b> .....	007
<b>Akumulatora kopšanas ceļvedis</b> .....	008
<b>Savienošana pāri ar jaunu ierīci</b> .....	008
<b>Austiņu atiestatīšana</b> .....	009
<b>Problēmu novēršana</b> .....	010

# IERĪCES IZKĀRTOJUMS

# LATVIEŠU



**① PIELĀGOJAMĀ POGA M**

Nospiediet pogu M, lai sāktu mūzikas atskaņošanu, izmantojot Spotify Tap. Pogu M var pielāgot Marshall Bluetooth lietotnē.

**② LED INDIKATORS**

LED indikators akumulatora uzlādes laikā norāda tā uzlādes līmeni no sarkanās uz oranžo un zaļo krāsu (0–100%). Bluetooth savienošanas pāri režīmā tas pulsē zilā krāsā, bet, meklējot ierīci, tas pulsē baltā krāsā. Izveidojot savienojumu, LED indikators nepārtraukti deg baltā krāsā.

**③ VADĪBAS POGA**

Izmantojiet vadības pogu, kas atrodas uz labā uzausa, lai kontrolētu savu mūziku, tālruņa zvanus un citas iespējas.

**④ BEZVADU UZLĀDE**

Uzlādējiet austiņas, pavēršot labo uzausi uz leju un novietojot uz bezvadu uzlādes paliktņa.

**⑤ 3,5 MM AUX IEVADE/IZVADE**

Izmantojiet iekļauto 3,5 mm pievadu un savienojiet ar skaņas ierīces analogo izvadi vai iespraudiet citu austiņu komplektu, lai klausītos kopā ar kādu citu.

**⑥ USB-C BAROŠANAS IEEJA**

Uzlādējiet austiņas, pievienojot tās USB barošanas avotam.

# NORĀDĪJUMI

# LATVIEŠU

---

## DARBA SĀKŠANA

- I. Nospiediet un turiet vadības pogu, līdz LED sāk lēnām pulsēt zilā krāsā.
- II. Savas skaņas ierīces Bluetooth® sarakstā atlasiet **MAJOR V**.
- III. Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni un veiciet lietotnē norādītās darbības, lai pabeigtu iestatīšanu.

## VADĪBAS POGA

Izmantojiet vadības pogu, kas atrodas uz labā uzauša, lai kontrolētu savu mūziku, tālruņa zvanus un citas iespējas.

- Ieslēgšana/izslēgšana — nospiediet un turiet 1 sekundi
- Atskaņošana/pauze — nospiediet vienu reizi
- Patīšana atpakaļ/uz priekšu — spiediet pa kreisi/pa labi
- Skaļuma palielināšana/samazināšana — spiediet augšup/lejup
- Zvana saņemšana/beigšana — nospiediet vienu reizi
- Zvana noraidīšana — nospiediet divas reizes
- Bluetooth savienošana pārī, austiņas ir izslēgtas — nospiediet un turiet 2 sekundes
- Bluetooth savienošana pārī, austiņas ir ieslēgtas — nospiediet divas reizes

## AUSTIŅU UZLĀDE

Lai uzlādētu austiņas, izmantojiet bezvadu lādētāju vai pievienojiet austiņas USB strāvas avotam. Kad LED indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā, austiņas ir pilnībā uzlādētas.

Lai austiņas uzlādētu, izmantojot bezvadu lādētāju, veiciet tālāk norādītās darbības.

- I. Novietojiet austiņas ar labo uzausi tieši uz bezvadu uzlādes paliktņa.
- II. Pārbaudiet, vai iedegas LED indikatori, kas liecina par to, ka notiek austiņu uzlāde.
- III. Tikko LED indikators sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā, austiņas ir pilnībā uzlādētas.

## NORĀDĪJUMI

## LATVIEŠU

---

### SPOTIFY TAP

Pārejiet tieši pie mūzikas, izmantojot Spotify Tap. Lai ko jūs arī darītu savā ikdienā, Spotify Tap ir visvienkāršākais, vispersoniskākais veids, kā paņemt līdzīgu savu mūziku, turklāt tas ir gatavs darbam jau sekunžu laikā.

- I. Nospiediet pogu M, lai atskaņotu ieteikto kompozīciju, kuras pamatā ir jūsu klausīšanās gaume.
  - II. Nospiediet pogu M vēlreiz, lai klausīto nākamotieši jums ieteikto kompozīciju.
- Lai izmantotu Spotify Tap, gādājiet, lai jūsu Spotify lietotne būtu atjaunināta.

### POGA M

Nospiediet pogu M, lai piekļūtu pielāgotai darbībai, kuru var atlasīt Marshall Bluetooth lietotnē. Pēc noklusējuma pogas M darbība ir Spotify Tap.

### 3,5 MM SKAŅAS IERĪCES PIEVIENOŠANA

Izmantojiet iekļauto audio pievadu, lai izveidotu savienojumu ar analogo audio izvadi.

Piezīme. Pirms austiņu pievienošanas pārliecinieties, vai skaņas ierīcei ir iestatīts neliels skaļums.

- I. Savienojiet audio pievadu ar austiņu 3,5 mm AUX portu un skaņas ierīces 3,5 mm stereo izvadi.
- II. Pārliecinieties, vai Bluetooth audio ir pauzēts, un sāciet atskaņošanu skaņas ierīcē.

### AUSTIŅU SAVIENOŠANA AR MAJOR V

Ļaujiet draugam savienot tā austiņas ar jūsu Major V 3,5 mm AUX ligzdu, un klausieties kopā.

- I. Nodrošiniet Major V savienojumu ar jūsu skaņas avotu, izmantojot Bluetooth.
- II. Savienojiet otru austiņu 3,5 mm ligzdu ar Major V 3,5 mm AUX ligzdu.

## NORĀDĪJUMI

## LATVIEŠU

---

### MAJOR V TĪRĪŠANA

Austiņas bieži nonāk ciešā saskarē ar ādu, un dažkārt šī saskare ir ilgstoša. Tādēļ laika gaitā uz tām var sakrāties netīrumi un tauki, kas var ietekmēt darbību un izraisīt ādas kairinājumu. Regulāri tīriet austiņas, lai tās būtu labā kārtībā un ilgāk kalpotu.

Pirms austiņu tīrīšanas atvienojiet visus kabeļus. Pirms akumulatoru uzlādes, jebkādu kabeļu pievienošanas vai austiņu izmantošanas pārlicinieties, vai viss ir pilnīgi sauss.

Noņemiet ausu spilventiņus, pagriežot tos pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, un tīriet tos atsevišķi. Lai ausu spilventiņus ievietotu atpakaļ, novietojiet tos uz uzaušiem, noliektus 45° leņķī, un pagrieziet tos pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai nofiksētu savā vietā.

Liegi notīriet austiņas, galvas stīpu, ausu spilventiņus un kabeļus, izmantojot bezplūksnu drānu, kas nedaudz samitrināta ar:

- ūdeni,
- 70% izopropilspirtu vai
- 75% etilspirtu.

Nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu nevienā atverē vai skaļruņa tīklotajā daļā. Uzmanīgi notīriet šīs vietas ar sausu un mīkstu suku vai vates kociņu.

- Neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neizmantojiet saspiestu gaisu.
- Neizmantojiet produktus, kas satur balinātāju vai ūdeņraža peroksīdu.
- Neiegremdējiet austiņas tīrīšanas līdzekļos.
- Neskalojiet austiņas ar tekošu ūdeni.

## AKUMULATORA KOPŠANAS CEĻVEDIS

Jūsu austiņām ir augstas veiktspējas litija jonu akumulatori, kuru kalpošanas ilgumu ietekmē uzlāde un lietojums. Ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas, lai akumulatorus iespējami ilgāk uzturētu labā stāvoklī.

- Ja iespējams, nelietojiet ātros lādētājus. Ātrā uzlāde pakļauj akumulatoru lielākam spriegumam un pasliktina tā stāvokli.
- Nepieļaujiet pilnīgu akumulatora izlādi un neturpiniet lādēšanu, ja akumulators jau ir uzlādēts. Mēģiniet uzturēt uzlādes līmeni 30–80% robežās.
- Ja austiņas uz ilgāku laiku jānovieto glabāšanā, ieteicams tās līdz pusei uzlādēt un atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem. Glabājiet austiņas vēsā, tumšā un sausā vietā.
- Nelietojiet un neuzlādējiet austiņas karstās un nevēdinātās vietās (45 °C/113 °F un augstākā temperatūrā).
- Neuzlādējiet akumulatoru zemā temperatūrā (zemākā par 10 °C/50 °F) un nelietojiet austiņas temperatūrā, kas ir zemāka par 0 °C/32 °F.
- Izvairieties no mehāniskiem triecieniem, piemēram, austiņu nomešanas uz cietas virsmas, jo šādi var sabojāt akumulatorus.

Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni un atlasiet savām vajadzībām un austiņām vispiemērotāko akumulatoru saudzēšanas līmeni.

## SAVIENOŠANA PĀRĪ AR JAUNU IERĪCI

Major V var izveidot savienojumu ar divām ierīcēm vienlaikus un atmiņā saglabā līdz 10 iepriekš pārī savienotām ierīcēm. Nonākot darbības diapazonā, tiks mēģināts atkal izveidot savienojumu ar nesenāko pievienoto ierīci.

- I. Sāciet ar ieslēgtām austiņām.
- II. Veiciet vadības pogas dubultnospiešanu, un LED sāk lēnām pulsēt zilā krāsā.
- III. Savas skaņas ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet **MAJOR V**.



## NORĀDĪJUMI

## LATVIEŠU

### AUSTIŅU ATIESTATĪŠANA

Ja austiņas sāk darboties neparasti vai nereaģē, veiciet tālāk norādītās darbības.

- I. Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu vadības pogu, lai restartētu austiņas.

Ja problēma šādi netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus.

Piezīme. Tiks izdzēsti visi lietotāja iestatījumi, un austiņas atkal būs jāsavieno pārī.

- I. Savas ierīces Bluetooth sarakstā un Marshall Bluetooth lietotnē noņemiet **MAJOR V** un **MAJOR V [LE]** (ja ir).
- II. Vienlaikus nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu vadības pogu un pogu M; atlaidiet, kad LED indikators deg violetā krāsā.
- III. Austiņas ir atiestatītas uz rūpnīcas iestatījumiem un ir sagatavotas savienošanai pārī. Skatiet sadaļu Darba sākšana.

#### LIETOTNE MARSHALL BLUETOOTH

Lejupielādējiet lietotni Marshall Bluetooth, lai maksimāli pilnvērtīgi izmantotu savas austiņas un nodrošinātu tām programmatūras atjauninājumus.



# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

# LATVIEŠU

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
<b>Austiņas neieslēdzas</b>	Akumulators nav uzlādēts.	Izmantojiet USB strāvas avotu vai bezvadu uzlādes paliktni, lai uzlādētu austiņas.
<b>Nevar izveidot savienojumu vai savienot pāri ar Bluetooth ierīci</b>	Ierīcē (viedtālrunī, planšetdatorā, datorā) nav iespējots Bluetooth.	Aktivizējiet Bluetooth savā skaņas ierīcē.
	Austiņas nav pārslēgtas savienošanas pāri režīmā.	Izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā Savienošana pāri ar jaunu ierīci.
<b>Kļūdaina darbība</b>	Austiņas neizmanto jaunāko aparātprogrammatūras versiju.	Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni un izveidojiet savienojumu ar austiņām. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai gādātu par jaunākās Major V aparātprogrammatūras versijas izmantošanu.
	Radusies programmatūras kļūda.	Veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem; skatiet sadaļu Austiņu atiestatīšana.  Austiņas ir vēlreiz jāiestata.

**PROBLĒMU NOVĒRŠANA****LATVIEŠU**

<b>PROBLĒMA</b>	<b>CĒLONIS</b>	<b>RĪCĪBA</b>
<b>Nenotiek Spotify startēšana</b>	Jūsu skaņas ierīcē nav instalēta Spotify lietotne.	Instalējiet savā skaņas ierīcē Spotify lietotnes jaunāko versiju.
	Poga M ir konfigurēta citai darbībai.	Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni un izveidojiet savienojumu ar austiņām, lai pielāgotu pogas M darbību.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0