

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

COMPLETE ONLINE HANDLEIDING

INHOUD

INDEX

Aan de slag	005
Bedieningsknop	005
De hoofdtelefoon opladen	005
Spotify Tap	006
M-knop	006
Een geluidsapparaat van 3,5 mm aansluiten	006
Een hoofdtelefoon aansluiten op je Major V	006
Je Major V reinigen	007
Handleiding voor batterijverzorging	008
Een nieuw apparaat koppelen	008
De hoofdtelefoon resetten	009
Probleemoplossing	010

APPARAATOVERZICHT

NEDERLANDS



APPARAATOVERZICHT

NEDERLANDS

1 AANPASBARE M-KNOP

Druk op de M-knop om de muziek te starten met Spotify Tap. De M-knop kan worden aangepast in de Marshall Bluetooth-app.

2 LEDLAMPJE

Het ledlampje geeft het batterijniveau tijdens het opladen aan, van rood naar oranje naar groen (0 tot 100%). Het lampje knippert blauw als de hoofdtelefoon in Bluetooth-koppelingsmodus is en wit tijdens het zoeken naar een apparaat. Het ledlampje brandt constant wit als een apparaat is gekoppeld.

3 BEDIENINGSKNOP

Gebruik de bedieningsknop op de rechter oorschelp om je muziek, telefoongesprekken en meer te beheren.

4 DRAADLOOS OPLADEN

Laad de hoofdtelefoon op door de hoofdtelefoon met de rechter oorschelp naar beneden op een draadloze oplaadmat te leggen.

5 AUX-INGANG/-UITGANG VAN 3,5 MM

Gebruik de inbegrepen kabel van 3,5 mm en sluit deze aan op de uitgang van een geluidsapparaat, of sluit een andere hoofdtelefoon aan en luister samen.

6 USB-C-STROOMINGANG

Laad de hoofdtelefoon op door deze aan te sluiten op een USB-stroombron.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

AAN DE SLAG

- I. Houd de bedieningsknop ingedrukt tot het ledlampje langzaam blauw knippert.
- II. Selecteer **MAJOR V** in de Bluetooth®-lijst van je geluidsapparaat.
- III. Download de Marshall Bluetooth-app en volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

BEDIENINGSKNOP

Gebruik de bedieningsknop op de rechter oorschelp om je muziek, telefoongesprekken en meer te beheren.

- In-/uitschakelen – 1 seconde ingedrukt houden
- Afspelen/pauzeren – één keer indrukken
- Vooruit-/terugspoelen – naar links/rechts duwen
- Het volume harder/zachter zetten – omhoog/omlaag duwen
- Gesprek opnemen/beëindigen – één keer indrukken
- Een gesprek weigeren – twee keer indrukken
- Bluetooth koppelen, hoofdtelefoon staat uit – 2 seconden ingedrukt houden
- Bluetooth koppelen, hoofdtelefoon staat aan – twee keer indrukken

DE HOOFDTELEFOON OPLADEN

Gebruik een draadloze oplader of sluit de hoofdtelefoon aan op een USB-stroombron om deze op te laden. De hoofdtelefoon is volledig opgeladen als het ledlampje constant groen brandt.

Volg de onderstaande instructies om de hoofdtelefoon op te laden met een draadloze oplader.

- I. Leg de hoofdtelefoon met de rechter oorschelp plat tegen de draadloze oplaadmat.
- II. Controleer of de ledlampjes oplichten. Dit geeft aan dat de hoofdtelefoon wordt opgeladen.
- III. Als het ledlampje constant groen brandt, is de hoofdtelefoon volledig opgeladen.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

SPOTIFY TAP

Recht naar de muziek met Spotify Tap. Waar je dag je ook naartoe brengt, Spotify Tap is de eenvoudigste, meest persoonlijke manier om je muziek mee te nemen en staat klaar binnen een paar seconden.

- I. Druk op de M-knop om een aanbeveling af te spelen op basis van je luistervoorkeuren.
- II. Druk nogmaals op de M-knop voor de volgende aanbeveling op maat voor jou. Zorg ervoor dat je Spotify-app is bijgewerkt om Spotify Tap te kunnen gebruiken.

M-KNOP

Druk op de M-knop voor een aangepaste actie die je kunt selecteren in de Marshall Bluetooth-app. De standaardactie van de M-knop is Spotify Tap.

EEN GELUIDSAPPARAAT VAN 3,5 MM AANSLUITEN

Gebruik de inbegrepen audiokabel om een analoge audio-uitgang aan te sluiten.

Let op: Zorg ervoor dat het volume van het geluidsapparaat is ingesteld op laag voordat je de hoofdtelefoon aansluit.

- I. Sluit de audiokabel aan op de AUX-poort van 3,5 mm op de hoofdtelefoon en de stereo-uitgang van 3,5 mm op het geluidsapparaat.
- II. Zorg ervoor dat Bluetooth-audio is gepauzeerd en speel de audio van het geluidsapparaat af.

EEN HOOFDTELEFOON AANSLUITEN OP JE MAJOR V

Laat een vriend een hoofdtelefoon aansluiten via de AUX-poort van 3,5 mm op je Major V en luister samen.

- I. Zorg ervoor dat je Major V is gekoppeld aan je geluidsbron via Bluetooth.
- II. Sluit de jack van 3,5 mm van de andere hoofdtelefoon aan op de AUX-poort van 3,5 mm op de Major V.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

JE MAJOR V REINIGEN

Hoofdtelefoons komen regelmatig in contact met je huid, soms ook gedurende lange periodes. Dit zorgt op den duur voor een opbouw van vet en vuil die de prestaties kunnen beïnvloeden en kunnen zorgen voor huidirritatie. Reinig je hoofdtelefoon regelmatig om deze schoon te houden en om ervoor te zorgen dat deze langer meegaat.

Koppel alle kabels los voordat je de hoofdtelefoon reinigt. Zorg ervoor dat alles volledig droog is voordat je de batterijen vervangt, de kabels aansluit of de hoofdtelefoon gebruikt.

Verwijder de oorkussens door ze tegen de klok in te draaien en reinig ze afzonderlijk. Als je de oorkussens terug wilt plaatsen, plaats je ze op de oorschelpen met een hoek van 45° en draai ze met de klok mee om ze vast te klikken.

Reinig de hoofdtelefoon, hoofdband, oorkussens en kabels voorzichtig met een pluisvrije doek die licht bevochtigd is met een van de volgende vloeistoffen:

- water
- 70% isopropylalcohol
- 75% ethylalcohol

Voorkom het binnendringen van vocht in de openingen of in het gaas van de speaker. Reinig deze oppervlakken voorzichtig met een droge, zachte borstel of een wattenstaafje.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen.
- Gebruik geen perslucht.
- Gebruik geen producten die bleek of waterstofperoxide bevatten.
- Dompel de hoofdtelefoon niet onder in reinigingsmiddelen.
- Spoel de hoofdtelefoon niet onder stromend water.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

HANDLEIDING VOOR BATTERIJVERZORGING

Je hoofdtelefoon worden geleverd met hoogwaardige lithium-ionbatterijen. De levensduur wordt beïnvloed door het opladen en gebruik. Volg de onderstaande richtlijnen om je batterijen zo lang mogelijk in goede conditie te houden.

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van snelladers. Door snelladen wordt de batterij belast en nemen de prestaties af.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen en laad deze niet op als deze al vol is. Probeer de batterijlading tussen de 30% en 80% te houden.
- Je kunt de hoofdtelefoon het beste met een halfvolle batterij bewaren en vervolgens de fabrieksinstellingen herstellen als deze gedurende een lange periode worden opgeborgen. Berg de hoofdtelefoon op een koele, donkere en droge plek op.
- Vermijd het gebruik of opladen van de hoofdtelefoon op warme en ongeventileerde plekken van 45 °C/113 °F en hoger.
- Laad de batterij niet op bij lage temperaturen onder de 10 °C/50 °F en gebruik de hoofdtelefoon niet bij temperaturen onder de 0 °C/32 °F.
- Vermijd krachtige mechanische schokken zoals het laten vallen van de hoofdtelefoon op een hard oppervlak aangezien dit de batterijen kan beschadigen.

Download de Marshall Bluetooth-app en selecteer het batterijbesparingsniveau dat het beste past bij jou en je hoofdtelefoon.

EEN NIEUW APPARAAT KOPPELEN

Je kunt de Major V aan twee apparaten tegelijk koppelen. De hoofdtelefoon kan maximaal 10 eerder gekoppelde apparaten onthouden. Zodra de hoofdtelefoon binnen bereik is, probeert deze verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat.

- I. Zorg er eerst voor dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld.
- II. Druk twee keer op de bedieningsknop. Het ledlampje gaat langzaam blauw knipperen.
- III. Selecteer **MAJOR V** in de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

DE HOOFDTELEFOON RESETTEN

Als je hoofdtelefoon onvoorspelbaar wordt of niet reageert, volg je de onderstaande instructies.

- I. Houd de bedieningsknop 10 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon opnieuw op te starten.

Als het probleem aanhoudt, herstel je de fabrieksinstellingen.

Let op: Alle gebruikersinstellingen worden dan verwijderd en de hoofdtelefoon moet opnieuw worden gekoppeld.

- I. Verwijder **MAJOR V** en, indien aanwezig, **MAJOR V [LE]** uit de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat en uit de Marshall Bluetooth-app.
- II. Houd de bedieningsknop en M-knop 10 seconden ingedrukt en laat deze los zodra het ledlampje paars wordt.
- III. Je hebt de fabrieksinstellingen van de hoofdtelefoon hersteld. Je kunt deze nu koppelen. Raadpleeg hiervoor het gedeelte Aan de slag.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Download de Marshall Bluetooth-app om alles uit je oordopjes te halen en altijd over de nieuwste software-updates te beschikken.



PROBLEEMOPLOSSING**NEDERLANDS**

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Ik kan de hoofdtelefoon niet inschakelen	De batterij is leeg.	Gebruik een USB-stroombron of een draadloze oplaadmat om de hoofdtelefoon op te laden.
Ik kan de hoofdtelefoon niet koppelen of geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat (smartphone, tablet, computer).	Schakel Bluetooth in op je geluidsapparaat.
	De koppelingsmodus van de hoofdtelefoon is niet ingeschakeld.	Volg de instructies in Een nieuw apparaat koppelen.
Onregelmatig gedrag	De hoofdtelefoon beschikt niet over de meest recente firmwareversie.	Download de Marshall Bluetooth-app en koppel de hoofdtelefoon. Volg de instructies in de app op om te controleren of de Major V over de meest recente firmwareversie beschikt.
	Er is een softwarefout.	Herstel de fabrieksinstellingen. Raadpleeg het gedeelte De hoofdtelefoon resetten. De hoofdtelefoon moet opnieuw worden ingesteld.

PROBLEEMOPLOSSING**NEDERLANDS**

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Spotify start niet	De Spotify-app is niet geïnstalleerd op je geluidsapparaat.	Installeer de nieuwste versie van de Spotify-app op je geluidsapparaat.
	De M-knop is geconfigureerd met een andere actie.	Download de Marshall Bluetooth-app en koppel de hoofdtelefoon om de functie van de M-knop aan te passen.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0