

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

FULLSTENDIG HÅNDBOK, NETTVERSJON

INNHold

INDEKS

Kom i gang	005
Kontrollknapp	005
Lade hodetelefonene	005
Spotify Tap	006
M-knapp	006
Koble til en 3,5 mm lydenhet	006
Koble hodetelefonene til Major V	006
Rengjøre Major V	007
Veiledning for batteripleie	008
Sammenkoble en ny enhet	008
Tilbakestille hodetelefonene	009
Feilsøking	010

ENHETSOPPSETT

NORSK



① EGENDEFINERBAR M-KNAPP

Trykk på M-knappen for å sette i gang musikken med Spotify Tap. M-knappen kan tilpasses i Marshall Bluetooth-appen.

② LED-INDIKATOR

LED-lampen viser batterinivået under ladingen, fra rødt til oransje til grønt (0–100 %). Den pulserer blått mens den er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og hvitt når den søker etter en enhet. LED-lampen lyser konstant hvitt når hodetelefonene er tilkoblet.

③ KONTROLLKNAPP

Bruk kontrollknappen på høyre hodetelefon til å styre musikk, telefonsamtaler og mer.

④ TRÅDLØS LADING

Lad hodetelefonene ved å plassere høyre øretelefon ned på en trådløs lader.

⑤ 3,5 MM AUX-INNGANG/-UTGANG

Bruk den medfølgende 3,5 mm-kontakten til å koble til den analoge utgangen på en lydenhet, eller koble til et annet sett med hodetelefoner, slik at det er mulig å lytte sammen.

⑥ USB-C STRØMINNGANG

Lad hodetelefonene ved å koble til en USB-strømkilde.

INSTRUKSJONER

NORSK

KOM I GANG

- I. Trykk på kontrollknappen, og hold den inne til LED-lampen skifter til sakte pulsering i blått.
- II. Velg **MAJOR V** fra Bluetooth®-listen på lydenheten.
- III. Last ned Marshall Bluetooth-appen, og følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen.

KONTROLLKNAPP

Bruk kontrollknappen på høyre hodetelefon til å styre musikk, telefonsamtaler og mer.

- Slå av/på – trykk inn og hold i 1 sekund
- Spill av / sett på pause – ett trykk
- Hopp bakover/fremover – skyv til venstre/høyre
- Skru opp/ned volumet – skyv opp/ned
- Motta/avslutt et anrop – ett trykk
- Avvise et anrop – to trykk
- Bluetooth-sammenkobling når hodetelefonene er av – trykk inn og hold i 2 sekunder
- Bluetooth-sammenkobling når hodetelefonene er på – trykk to ganger

LADE HODETELEFONENE

Bruk en trådløs lader, eller koble hodetelefonene til en USB-strømkilde for å lade dem. Hodetelefonene er fulladet når LED-indikatoren lyser kontinuerlig grønt.

Følg instruksjonene nedenfor for å lade hodetelefonene med en trådløs lader.

- I. Plasser hodetelefonene med høyre hodetelefon flatt mot den trådløse laderen.
- II. Påse at LED-lampene lyser, slik at du vet at hodetelefonene lades.
- III. Hodetelefonene er fulladet når LED-lampen lyser kontinuerlig grønt.

INSTRUKSJONER

NORSK

SPOTIFY TAP

Kom rett til musikken med Spotify Tap. Uansett hvor du skal, er Spotify Tap den enkleste og mest personlige måten du kan ta med deg musikken på, og den er klar på få sekunder.

- I. Trykk på M-knappen for å spille av en anbefaling basert på det du liker å lytte til.
- II. Trykk på M-knappen én gang til for å få en anbefaling som kun gjelder for deg.

Hvis du skal bruke Spotify Tap, må du være sikker på at Spotify-appen er oppdatert.

M-KNAPP

Trykk på M-knappen for å få tilgang til en tilpasset handling som kan velges i Marshall Bluetooth-appen. Som standard fungerer M-knappen som Spotify Tap.

KOBLE TIL EN 3,5 MM LYDENHET

Bruk den medfølgende lydledningen for å koble til en analog lydutgang.

Merk: Sjekk at lydenheten har et lavt volum før du kobler til hodetelefonene.

- I. Koble lydledningen til 3,5 mm AUX-porten på hodetelefonene og 3,5 mm stereoutgangen på lydenheten.
- II. Sørg for at eventuell Bluetooth-lyd er satt på pause, og start avspillingen på lydenheten.

KOBLE HODETELEFONENE TIL MAJOR V

La en venn koble hodetelefonene sine til 3,5 mm AUX-porten på Major V, slik at dere kan lytte sammen.

- I. Sjekk at Major V er koblet til lydkilden via Bluetooth.
- II. Koble 3,5 mm-kontakten på de andre hodetelefonene til 3,5 mm AUX-porten på Major V.

INSTRUKSJONER

NORSK

RENGJØRE MAJOR V

Hodetelefoner kommer i nærkontakt med huden din ofte, noen ganger over lengre perioder. Dette kan over tid føre til oppbygging av smuss og fett som kan påvirke ytelsen og føre til hudirritasjon. Rengjør hodetelefonene regelmessig for at de skal fungere bra og holde lenger.

Koble fra eventuelle kabler for du rengjør hodetelefonene. Sørg for at alt er helt tørt før du lader batteriene, kobler til kabler eller bruker hodetelefonene.

Fjern øreputene ved å vri dem mot klokka, og rengjør dem separat. Sett tilbake øreputene ved å plassere dem på hodetelefonene i en vinkel på 45°, og vri dem med klokken for å låse dem på plass.

Rengjør hodetelefonene, hodebøyle, øreputer og kabler forsiktig med en lofri klut som er lett fuktet med enten:

- vann
- 70 % isopropylalkohol
- 75 % etylalkohol

Unngå å få fukt i åpninger eller i høyttalernettet. Rengjør disse områdene forsiktig med en tørr og myk børste eller en bomullspinne.

- Ikke bruk skarpe gjenstander.
- Ikke bruk trykkluft.
- Ikke bruk produkter som inneholder blekemiddel eller hydrogenperoksid.
- Ikke senk hodetelefonene ned i rengjøringsmidler.
- Ikke skyll hodetelefonene under rennende vann.

INSTRUKSJONER

NORSK

VEILEDNING FOR BATTERIPLEIE

Hodetelefonene er utstyrt med litium-ion-batterier med høy ytelse, og levetiden påvirkes av hvordan det lades og brukes. Følg retningslinjene nedenfor for å holde batteriene i god stand så lenge som mulig.

- Unngå å bruke hurtigladere hvis mulig. Hurtiglading forårsaker stress på batteriet og vil forringe det.
- Unngå å la batteriet tømmes helt eller lade å det når det allerede er fulladet. Prøv å holde ladenivået mellom 30 % og 80 %.
- Hvis hodetelefonene skal oppbevares over lengre tid, anbefaler vi at du lader dem ca. halvveis og deretter tilbakestiller til fabrikkinnstillinger. Oppbevar hodetelefonene på et kjølig, mørkt og tørt sted.
- Unngå å bruke eller lade hodetelefonene på varme og uventilerte steder med temperaturer på 45 °C/113 °F og høyere.
- Unngå å lade batteriet ved lave temperaturer, under 10 °C/50 °F, og unngå å bruke hodetelefonene under 0 °C/32 °F.
- Unngå sterke mekaniske støt, som å miste hodetelefonene på harde overflater, da det kan skade batteriene.

Last ned Marshall Bluetooth-appen, og velg batteribeveringsnivået som passer best for deg og hodetelefonene dine.

SAMMENKOBLE EN NY ENHET

Major V kan kobles til to enheter om gangen, og husker opptil 10 tidligere sammenkoblede enheter. De vil de prøve å koble til den sist tilkoblede enheten hvis denne er innenfor rekkevidde.

- I. Start med hodetelefonene slått på.
- II. Trykk to ganger på kontrollknappen. Da vil LED-lampen skifte til sakte pulsering i blått.
- III. Velg **MAJOR V** fra Bluetooth-listen på lydenheten.

INSTRUKSJONER

NORSK

TILBAKESTILLE HODETELEFONENE

Hvis hodetelefonene blir upålitelige eller ikke svarer, må du følge instruksjonene nedenfor.

- I. Trykk på og hold inne kontrollknappen i 10 sekunder for å starte hodetelefonene på nytt.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger hvis problemet vedvarer.

Merk: Dette vil slette alle brukerinnstillinger, og hodetelefonene må sammenkobles på nytt.

- I. Fjern eventuelt **MAJOR V** og **MAJOR V [LE]** fra Bluetooth-listen på lydenheten og Marshall Bluetooth-appen.
- II. Trykk på og hold inne både kontrollknappen og M-knappen i 10 sekunder, og slipp når LED-indikatoren blir lilla.
- III. Hodetelefonene er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger og klare til å sammenkobles. Se avsnittet Kom i gang.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Last ned Marshall Bluetooth-appen for å få mest mulig ut av øreproppene og holde dem oppdatert med den nyeste programvaren.



FEILSØKING

NORSK

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Hodetelefonene slår seg ikke på.	Batteriet er ikke ladet opp.	Bruk en USB-strømkilde eller en trådløs lader for å lade hodetelefonene.
Kan ikke koble til eller pare med en Bluetooth-enhet	Bluetooth er ikke aktivert på enheten din (smarttelefon, nettbrett, datamaskin).	Aktiver Bluetooth på lydenheten.
	Hodetelefonene er ikke i sammenkoblingsmodus.	Følg instruksjonene i Sammenkoble en ny enhet.
Uberegnelig oppførsel	Hodetelefonene bruker ikke den nyeste fastvareversjonen.	Last ned Marshall Bluetooth-appen, og koble til hodetelefonene. Følg veiledningen i appen for å sikre at Major V har den nyeste fastvareversjonen.
	Det er en programvarefeil.	Tilbakestill til fabrikkinnstillingene. Se avsnittet Tilbakestill hodetelefonene. Hodetelefonene må konfigureres på nytt.

FEILSØKING**NORSK**

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Spotify starter ikke	Spotify-appen er ikke installert på lydenheten.	Installer den nyeste versjonen av Spotify-appen på lydenheten.
	M-knappen er konfigurert med en annen handling.	Last ned Marshall Bluetooth-appen, og koble til hodetelefonene for å tilpasse handlingene på M-knappen.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0