

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

PEŁNA INSTRUKCJA ONLINE

SPIS TREŚCI

INDEKS

Pierwsze użycie	005
Gałka sterująca	005
Ładowanie słuchawek	005
Spotify Tap	006
Przycisk M	006
Podłączanie urządzenia audio z gniazdem 3,5 mm	006
Podłączanie drugich słuchawek do słuchawek Major V ..	006
Czyszczenie słuchawek Major V	007
Zasady dbania o akumulatory	008
Parowanie nowego urządzenia	009
Rozwiązywanie problemów	010

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

1 KONFIGUROWALNY PRZYCISK M

Naciśnięcie przycisku M powoduje rozpoczęcie odtwarzania muzyki przez funkcję Spotify Tap. Działanie przycisku M można dostosować w aplikacji Marshall Bluetooth.

2 DIODA LED

Dioda LED pokazuje poziom naładowania akumulatora podczas ładowania — od koloru czerwonego, poprzez pomarańczowy, aż po zielony (0–100%). Dioda pulsuje na niebiesko, gdy jest aktywny tryb parowania Bluetooth, a na biało, gdy trwa wyszukiwanie urządzenia. Po nawiązaniu połączenia dioda LED zaczyna świecić białym światłem ciągłym.

3 GAŁKA STERUJĄCA

Umieszczona na prawej muszli słuchawkowej gałka sterująca umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki, obsługę połączeń telefonicznych oraz wykonywanie innych operacji.

4 ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE

Aby naładować słuchawki, umieść prawą muszlę słuchawkową skierowaną w dół w strefie ładowania ładowarki bezprzewodowej.

5 GNIAZDO WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE AUX 3,5 MM

Za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu 3,5 mm można podłączyć słuchawki do analogowego wyjścia urządzenia audio lub też połączyć je z innymi słuchawkami, co pozwoli na słuchanie muzyki wspólnie z inną osobą.

6 WEJŚCIE ZASILANIA USB-C

Słuchawki można ładować, podłączając je do źródła zasilania USB.

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

- I. Wciśnij i przytrzymaj gałkę sterującą do momentu, aż dioda LED zacznie pulsować powoli na niebiesko.
- II. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz „**MAJOR V**” z listy urządzeń Bluetooth®.
- III. Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

GAŁKA STERUJĄCA

Umieszczona na prawej muszli słuchawkowej gałka sterująca umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki, obsługę połączeń telefonicznych oraz wykonywanie innych operacji.

- Włączenie/wyłączenie — naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
- Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania — naciśnij raz
- Przejście do poprzedniego/następnego utworu — przesun w lewo/w prawo
- Zwiększenie/zmniejszenie głośności — przesun w górę/w dół
- Odebranie/zakończenie połączenia — naciśnij raz
- Odrzucenie połączenia — naciśnij dwa razy
- Parowanie Bluetooth (przy wyłączonych słuchawkach) — naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
- Parowanie Bluetooth (przy włączonych słuchawkach) — naciśnij dwa razy

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Aby naładować słuchawki, użyj ładowarki bezprzewodowej lub podłącz je do źródła zasilania USB. Słuchawki są całkowicie naładowane, gdy dioda LED świeci zielonym światłem ciągłym.

Aby naładować słuchawki za pomocą ładowarki bezprzewodowej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- I. Umieść słuchawki z prawą muszlą słuchawkową położoną płasko w strefie ładowania ładowarki bezprzewodowej.
- II. Upewnij się, że zaświeci się dioda LED, co sygnalizuje trwające ładowanie słuchawek.
- III. Gdy dioda LED zacznie świecić ciągłym zielonym światłem, będzie to oznaczać, że słuchawki są w pełni naładowane.

INSTRUKCJE

POLSKI

SPOTIFY TAP

Zanurz się od razu w muzykę dzięki funkcji Spotify Tap. Gdziekolwiek się nie znajdziesz, Spotify Tap to najłatwiejszy i najbardziej spersonalizowany sposób na zabieranie ulubionej muzyki ze sobą i włączanie jej w ciągu kilku sekund.

- I. Naciśnij przycisk M, aby słuchać muzyki rekomendowanej w oparciu o Twoje upodobania.
- II. Po ponownym naciśnięciu przycisku M zaczniesz być odtwarzany następny rekomendowany utwór.

Aby korzystać z funkcji Spotify Tap, upewnij się że aplikacja Spotify jest aktualna.

PRZYCISK M

Naciśnięcie przycisku M powoduje wykonanie skonfigurowanej funkcji, którą można wybrać w aplikacji Marshall Bluetooth. Domyślną funkcją przycisku M jest Spotify Tap.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA AUDIO Z GNIAZDEM 3,5 MM

Znajdujący się w zestawie przewód audio umożliwia podłączenie wyjścia audio urządzenia analogowego.

Uwaga: Przed podłączeniem słuchawek upewnij się, że urządzenie odtwarzające dźwięk ma ustawioną niską głośność.

- I. Podłącz przewód audio do gniazda AUX 3,5 mm w słuchawkach oraz do wyjściowego gniazda stereo 3,5 mm w urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
- II. Upewnij się, że wszelkie odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth jest zatrzymane, a następnie włącz odtwarzanie w urządzeniu podłączonym przewodowo.

PODŁĄCZANIE DRUGICH SŁUCHAWEK DO SŁUCHAWEK MAJOR V

Do portu AUX 3,5 mm w Twoich słuchawkach Major V można podłączyć drugie słuchawki, co umożliwia wspólne słuchanie przez dwie osoby.

- I. Upewnij się, że słuchawki Major V są połączone ze źródłem dźwięku za pośrednictwem Bluetooth.
- II. Podłącz wtyczkę mini-jack (3,5 mm) drugich słuchawek do gniazda AUX 3,5 mm w słuchawkach Major V.

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK MAJOR V

Słuchawki często mają bliski kontakt ze skórą, zdarza się, że przez długie okresy. Wskutek tego wraz z upływem czasu będą gromadzić się na nich różne zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie słuchawek i powodować podrażnienia skóry. Słuchawki należy regularnie czyścić, aby utrzymywać je w świeżości i zapewnić im długi czas użytkowania.

Przed przystąpieniem do czyszczenia słuchawek odłącz wszelkie kable. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorów, podłączania jakichkolwiek kabli lub korzystania ze słuchawek upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Zdejmij ze słuchawek nausznicę, obracając je w lewo, i wyczyść je osobno. Aby ponownie założyć nausznicę, umieść je odchylone pod kątem 45° na muszlach słuchawkowych, a następnie obróć je w prawo, aż zablokują się na miejscu.

Delikatnie wyczyść słuchawki, pałąk, nausznicę i kable przy użyciu niepozostawiającej włókien ściereczki lekko zwilżonej jednym z następujących środków:

- wodą,
- alkoholem izopropylowym 70% lub
- alkoholem etylowym 75%.

Staraj się nie dopuścić do przedostania się wilgoci do jakichkolwiek otworów lub siatki głośnika. Miejsca te wyczyść ostrożnie za pomocą suchej i miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.

- Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj słuchawek w żadnych środkach czyszczących.
- Nie przepłukuj słuchawek pod bieżącą wodą.

ZASADY DBANIA O AKUMULATORY

Słuchawki są wyposażone w wysokiej klasy akumulatory litowo-jonowe, których żywotność zależy od tego, w jaki sposób są ładowane i eksploatowane. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby możliwie jak najdłużej zachować doskonałą sprawność akumulatorów.

- W miarę możliwości unikaj używania szybkich ładowarek. Szybkie ładowanie powoduje duże obciążenie akumulatora i przyspiesza jego zużycie.
- Unikaj całkowitego rozładowywania akumulatora, a także ładowania go, gdy jest już w pełni naładowany. Spróbuj utrzymywać poziom naładowania w granicach między 30% a 80%.
- Jeśli słuchawki mają być przechowywane przez dłuższy czas, zaleca się naładowanie ich mniej więcej do połowy, a następnie wykonanie resetowania do ustawień fabrycznych. Przechowuj słuchawki w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
- Unikaj używania lub ładowania słuchawek w gorących i niewentylowanych pomieszczeniach, w temperaturach 45°C (113°F) i wyższych.
- Unikaj ładowania akumulatora w temperaturach niższych od 10°C (50°F) i używania słuchawek w temperaturach poniżej 0°C (32°F).
- Unikaj silnych wstrząsów mechanicznych, na przykład upuszczania słuchawek na twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatorów.

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i wybierz poziom konserwacji akumulatora, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie korzystania ze słuchawek.

INSTRUKCJE

POLSKI



[BACK TO INDEX](#)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Słuchawki nie włączają się	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj słuchawki, podłączając je do źródła zasilania USB lub używając ładowarki bezprzewodowej.
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu (smartfon, tablet, komputer).	Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Słuchawki nie są w trybie parowania.	Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w części „Parowanie nowego urządzenia”.
Nieprawidłowe działanie	W słuchawkach nie jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania firmware.	Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i nawiąż połączenie ze słuchawkami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby upewnić się, że słuchawki Major V mają najnowszą wersję oprogramowania firmware.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Nieprawidłowe działanie	Wystąpił błąd oprogramowania.	<p>Wykonaj przywrócenie ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Resetowanie słuchawek”.</p> <p>Konieczne będzie ponowne skonfigurowanie słuchawek.</p>
Funkcja Spotify nie uruchamia się	Aplikacja Spotify nie jest zainstalowana na urządzeniu odtwarzającym dźwięk.	Zainstaluj na urządzeniu najnowszą wersję aplikacji Spotify.
	Przycisk M jest skonfigurowany do wykonywania innej czynności.	Pobierz i uruchom aplikację Marshall Bluetooth, a następnie nawiąż połączenie ze słuchawkami, aby dostosować działanie przycisku M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0