

*Marshall*

**MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES**

**MANUAL ONLINE COMPLETO**

# ÍNDICE

## ÍNDICE REMISSIVO

---

<b>Introdução</b> .....	005
<b>Botão de controlo</b> .....	005
<b>Carregar auscultadores</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Botão M</b> .....	006
<b>Ligar um dispositivo de áudio de 3,5 mm</b> .....	006
<b>Ligar os auscultadores aos Major V</b> .....	006
<b>Limpar os Major V</b> .....	007
<b>Guia de tratamento da bateria</b> .....	008
<b>Emparelhamento de um novo dispositivo</b> .....	008
<b>Repor os auscultadores</b> .....	009
<b>Resolução de problemas</b> .....	010

# ESQUEMA DO DISPOSITIVO

# PORTUGUÊS



## ESQUEMA DO DISPOSITIVO

## PORTUGUÊS

---

### ① **BOTÃO M PERSONALIZÁVEL**

Prima o botão M para iniciar a música com o Spotify Tap. É possível utilizar o botão M na aplicação Marshall Bluetooth.

### ② **INDICADOR LED**

O LED mostra o nível da carga de bateria durante o carregamento, de vermelho, laranja a verde (0–100%). Pisca a azul no modo de emparelhamento por Bluetooth e a branco durante a procura de um dispositivo. O LED fica branco constante quando ligado.

### ③ **BOTÃO DE CONTROLO**

Utilize o botão de controlo, no auscultador direito, para controlar a sua música, chamadas e mais.

### ④ **CARREGAMENTO SEM FIOS**

Carregue os auscultadores colocando o auscultador direito virado para baixo numa base de carregamento sem fios.

### ⑤ **ENTRADA/SAÍDA AUX DE 3,5 MM**

Utilize o cabo de 3,5 mm incluído e estabeleça ligação com a saída analógica de um dispositivo de áudio ou ligue outro conjunto de auscultadores e ouça em conjunto.

### ⑥ **TOMADA DE CORRENTE USB-C**

Carregue os auscultadores ligando-os a uma fonte de alimentação USB.

# INSTRUÇÕES

# PORTUGUÊS

---

## INTRODUÇÃO

- I. Prima e mantenha premido o botão de controlo até o LED passar a piscar lentamente uma luz azul.
- II. Selecione **MAJOR V** na lista de Bluetooth® do seu dispositivo de áudio.
- III. Transfira a aplicação Marshall Bluetooth e siga as instruções fornecidas na aplicação para concluir a configuração.

## BOTÃO DE CONTROLO

Utilize o botão de controlo, no auscultador direito, para controlar a sua música, chamadas e mais.

- Ligar/desligar — pressione e mantenha pressionado durante 1 segundo
- Tocar/pausa — pressione uma vez
- Avançar/retroceder — pressione à esquerda/direita
- Aumentar/diminuir o volume — pressione para cima/baixo
- Receber/terminar uma chamada — pressione uma vez
- Rejeitar uma chamada — pressione duas vezes
- Emparelhamento por Bluetooth, os auscultadores estão desligados — pressione e mantenha pressionado durante 2 segundos
- Emparelhamento por Bluetooth, auscultadores ligados — pressione duas vezes

## CARREGAR AUSCULTADORES

Utilize um carregador sem fios ou ligue os auscultadores a uma fonte de alimentação USB para os carregar. Os auscultadores estão completamente carregados quando o indicador LED mudar para verde constante.

Para carregar os auscultadores utilizando um carregador sem fios, siga as instruções abaixo.

- I. Coloque os auscultadores com o auscultador direito encostado à base de carregamento sem fios.
- II. Certifique-se de que o LED se acende para indicar que os auscultadores estão a carregar.
- III. Assim que o indicador LED tenha ficado verde constante, os auscultadores estão totalmente carregados.

## INSTRUÇÕES

## PORTUGUÊS

---

### SPOTIFY TAP

Comece logo a ouvir música com o Spotify Tap. Esteja onde estiver, o Spotify Tap é a forma mais fácil e pessoal de levar a sua música consigo e está pronto em segundos.

- I. Pressione o botão M para reproduzir uma recomendação com base nos seus gostos musicais.
- II. Pressione novamente o botão M para a próxima recomendação feita exclusivamente para si.

Para utilizar o Spotify Tap, certifique-se de que tem a aplicação Spotify atualizada.

### BOTÃO M

Pressione o botão M para aceder a uma ação personalizada, que pode ser selecionada na aplicação Marshall Bluetooth. Por predefinição, a ação do botão M é o Spotify Tap.

### LIGAR UM DISPOSITIVO DE ÁUDIO DE 3,5 MM

Utilize o cabo de áudio incluído para estabelecer ligação com uma saída de áudio analógica.

Nota: certifique-se de que o volume do dispositivo de áudio está definido para baixo antes de ligar os auscultadores.

- I. Ligue o cabo de áudio à porta AUX de 3,5 mm nos auscultadores e a saída estéreo de 3,5 mm no dispositivo de áudio.
- II. Certifique-se de que coloca em pausa o áudio por Bluetooth e comece a reproduzir no dispositivo de áudio.

### LIGAR OS AUSCULTADORES AOS MAJOR V

Deixe que um amigo ligue os auscultadores à porta AUX de 3,5 mm nos seus Major V e ouçam música juntos.

- I. Certifique-se de que os Major V estão ligados à sua fonte de áudio por Bluetooth.
- II. Ligue o jack de 3,5 mm dos outros auscultadores à porta AUX de 3,5 mm nos Major V.

## INSTRUÇÕES

## PORTUGUÊS

---

### LIMPAR OS MAJOR V

Os auscultadores entram em contacto próximo com a sua pele frequentemente e por vezes por longos períodos de tempo. Isto poderá, com o tempo, causar acumulação de sujidade e gordura que podem afetar o desempenho e causar irritação da pele. Limpe regularmente os seus auscultadores para os manter como novos e fazê-los durar mais tempo.

Desligue todos os cabos antes de limpar os auscultadores. Certifique-se de que tudo se encontra completamente seco antes de carregar as baterias, ligar os cabos ou utilizar os auscultadores.

Remova as almofadas rodando-as no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e limpe-as separadamente. Para voltar a colocar as almofadas, coloque-as nos auscultadores inclinadas num ângulo de 45° e rode-as no sentido dos ponteiros do relógio para as colocar no devido lugar.

Limpe cuidadosamente os auscultadores, o aro, as almofadas e os cabos com um pano sem pelos, ligeiramente humedecido com:

- água,
- álcool isopropílico a 70% ou
- álcool etílico a 75%

Evite a entrada de humidade em qualquer abertura ou na malha do altifalante. Limpe cuidadosamente essas áreas com uma escova seca e macia, ou com um cotonete.

- Não utilize objetos pontiagudos.
- Não utilize ar comprimido.
- Não utilize produtos que contenham lixívia ou peróxido de hidrogénio.
- Não submerja os auscultadores em qualquer agente de limpeza.
- Não limpe os auscultadores em água a correr.

# INSTRUÇÕES

# PORTUGUÊS

---

## GUIA DE TRATAMENTO DA BATERIA

Os auscultadores vêm equipados com baterias de íões de lítio de alto desempenho com uma vida útil que é afetada pelo carregamento e utilização. Siga as diretrizes abaixo para manter as suas baterias em ótimas condições durante o máximo de tempo possível.

- Evite a utilização de carregadores rápidos se possível. O carregamento rápido esforça a bateria e degrada-a.
- Evite deixar a bateria esgotar-se completamente ou carregá-la quando já estiver cheia. Tente manter a carga entre 30% e 80%.
- Se os auscultadores forem armazenados durante muito tempo, recomenda-se carregá-los a cerca de meia carga e depois fazer uma reposição de fábrica. Armazene os auscultadores num local fresco, escuro e seco.
- Evite utilizar ou carregar os auscultadores em locais quentes e sem ventilação, a 45 °C/113 °F e acima.
- Evite carregar a bateria a baixas temperaturas, abaixo de 10 °C/50 °F e use os auscultadores abaixo de 0 °C/32 °F.
- Evite choques mecânicos fortes, tais como a queda dos auscultadores em superfícies duras, pois pode danificar as baterias.

Transfira a aplicação Marshall Bluetooth e selecione o nível de economia de bateria que melhor se adequa a si e aos seus auscultadores.

## EMPARELHAMENTO DE UM NOVO DISPOSITIVO

É possível ligar os Major V a dois dispositivos simultaneamente e lembrem-se de até 10 dispositivos emparelhados anteriormente. Se estiver ao alcance, os auriculares tentam ligar-se novamente ao último dispositivo ligado.

- I. Comece com os auscultadores ligados.
- II. Prima duas vezes o botão de controlo e o LED passa a piscar lentamente uma luz azul.
- III. Selecione **MAJOR V** na lista de Bluetooth do seu dispositivo de áudio.



# INSTRUÇÕES

# PORTUGUÊS

## REPOR OS AUSCULTADORES

Se os seus auscultadores funcionarem de forma incorreta ou não responderem, siga as instruções abaixo.

- I. Prima e mantenha premido o botão de controlo durante 10 segundos para reiniciar os auscultadores.

Se o problema persistir, execute um reset de fábrica.

Nota: isto irá eliminar todas as definições do utilizador e os auscultadores terão de ser novamente emparelhados.

- I. Remova os **MAJOR V** e os **MAJOR V [LE]**, se presentes, da lista de Bluetooth do seu dispositivo de áudio e da aplicação Marshall Bluetooth.
- II. Prima e mantenha premido o botão de controlo e o botão M durante 10 segundos e solte quando o indicador LED ficar roxo.
- III. Os auscultadores foram repostos para as definições de fábrica e estão prontos a ser emparelhados; consulte a secção Introdução.

### APLICAÇÃO MARSHALL BLUETOOTH

Descarregue a aplicação Marshall Bluetooth para tirar o máximo partido dos seus auriculares e mantê-los atualizados com o software mais recente.



## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PORTUGUÊS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
<b>Os auscultadores não ligam</b>	A bateria está sem carga.	<b>Utilize uma fonte de alimentação USB ou uma placa de carregamento sem fios para carregar os auscultadores.</b>
Não é possível ligar a ou emparelhar com um dispositivo Bluetooth	O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo (smartphone, tablet, computador).	Ative o Bluetooth no seu dispositivo de áudio.
	Os auscultadores não estão no modo de emparelhamento.	Siga as instruções para o emparelhamento de um novo dispositivo.
<b>Comportamento errático</b>	Os auscultadores não estão a utilizar a mais recente versão do firmware.	Transfira a aplicação Marshall Bluetooth e estabeleça ligação com os auscultadores. Siga as instruções na aplicação para garantir que os Major V têm a versão mais recente do firmware.
	Há um erro de software.	Execute uma reposição de fábrica; consulte a secção Repor os auscultadores.  Os auscultadores têm de ser novamente configurados.

**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS****PORTUGUÊS**

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>AÇÃO</b>
<b>O Spotify não inicia</b>	A aplicação Spotify não está instalada no dispositivo de áudio.	Instale a versão mais recente da aplicação Spotify no dispositivo de áudio.
	O botão M está configurado com uma ação diferente.	Transfira a aplicação Marshall Bluetooth e ligue os auscultadores para personalizar o comportamento do botão M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0