

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

ПОВНИЙ ОНЛАЙН-ПОСІБНИК

ЗМІСТ

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Початок роботи.....	005
Кнопка керування.....	005
Заряджання навушників	005
Spotify Tap.....	006
Кнопка «М»	006
Підключення звукового пристрою через вхід 3,5 мм....	006
Підключення навушників до Major V	006
Чищення Major V	007
Інструкція з догляду за акумулятором.....	008
Сполучення з новим пристроєм	008
Скидання навушників.....	009
Виправлення неполадок.....	010

КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

УКРАЇНСЬКА



1 НАСТРОЮВАНА КНОПКА «М»

Натисніть кнопку «М», щоб почати слухати музику за допомогою Spotify Tap. Кнопку «М» можна налаштувати в програмі Marshall Bluetooth.

2 СВІТЛОДІЮДНИЙ ІНДИКАТОР

Індикатор показує заряд акумулятора під час заряджання: від червоного через помаранчевий до зеленого (0–100%). У режимі сполучення по Bluetooth пульсує синій індикатор, а під час пошуку пристрою — білий. Коли підключення встановлено, світиться білий індикатор.

3 КНОПКА КЕРУВАННЯ

За допомогою кнопки керування, розташованій на правій чашці навушників, можна керувати музикою, телефонними викликами тощо.

4 БЕЗПРОВОДОВЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Заряджайте навушники, поклавши праву чашку пласкою частиною донизу на безпроводову зарядну панель.

5 ВХІД/ВИХІД AUX 3,5 ММ

За допомогою кабелю зі штекером 3,5 мм із комплекту підключіть навушники до аналогового виходу звукового пристрою або підключіть інші навушники та слухайте разом.

6 ВХІД ЖИВЛЕННЯ USB-C

Зарядіть навушники, під'єднавши їх до джерела живлення USB.

ІНСТРУКЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

ПОЧАТОК РОБОТИ

- I. Натисніть і тримайте кнопку керування, поки не почне повільно блимати синій індикатор.
- II. У списку Bluetooth® свого аудіопристрою виберіть «**MAJOR V**».
- III. Завантажте програму Marshall Bluetooth і виконайте налаштування згідно з інструкціями в програмі.

КНОПКА КЕРУВАННЯ

За допомогою кнопки керування, розташованій на правій чашці навушників, можна керувати музикою, телефонними викликами тощо.

- Увімкнути/вимкнути — натисніть і тримайте 1 секунду
- Відтворити/призупинити — натисніть один раз
- Перейти назад/вперед — натисніть вліво/вправо
- Збільшити/зменшити гучність — натисніть ввверх/вниз
- Прийняти/завершити виклик — натисніть один раз
- Відхилити виклик — натисніть двічі
- Сполучення по Bluetooth, навушники вимкнуті — натисніть і тримайте 2 секунди
- Сполучення по Bluetooth, навушники ввімкнуті — натисніть двічі

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ

Щоб зарядити навушники, скористайтеся безпроводовим зарядним пристроєм або під'єднайте навушники до джерела живлення USB. Навушники повністю заряджені, коли постійно світиться зелений індикатор.

Щоб зарядити навушники за допомогою безпроводового зарядного пристрою, дотримуйтеся наведених далі інструкцій.

- I. Покладіть праву чашку навушників пласкою частиною донизу на безпроводову зарядну панель.
- II. Індикатор має загорітися, показуючи, що навушники заряджаються.
- III. Коли починає постійно горіти зелений індикатор, — навушники повністю заряджено.

SPOTIFY TAP

Вривайтеся прямо в світ музики зі Spotify Tap. Де б ви не перебували, Spotify Tap — це найпростіший і найбільш персоналізований спосіб взяти з собою улюблену музику, і він буде готовий за лічені секунди.

- I. Натисніть кнопку «M», щоб відтворити рекомендовану музику відповідно до вашого смаку.
- II. Натисніть кнопку «M» ще раз, щоб послухати наступну рекомендацію, розроблену спеціально для вас.

Щоб використовувати Spotify Tap, переконайтеся, що ваша програма Spotify оновлена.

КНОПКА «M»

Натисніть кнопку «M», щоб виконати налаштовану дію, яку можна вибрати в програмі Marshall Bluetooth. За замовчуванням дією кнопки «M» є Spotify Tap.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКОВОГО ПРИСТРОЮ ЧЕРЕЗ ВХІД 3,5 ММ

За допомогою аудіокабелю з комплекту підключіть навушники до аналогового виходу звуку.

Примітка. Перш ніж підключати навушники, переконайтеся, що встановлена низька гучність звукового пристрою.

- I. З'єднайте аудіокабелем порт AUX 3,5-мм на навушниках і 3,5-мм стереовиход звукового пристрою.
- II. Переконайтеся, що звук через Bluetooth призупинено, і почніть відтворення на звуковому пристрої.

ПІДКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ ДО MAJOR V

Дозвольте другу підключити свої навушники до порту AUX 3,5-мм на вашому Major V, і слухайте разом.

- I. Переконайтеся, що Major V підключено до джерела звуку через Bluetooth.
- II. З'єднайте роз'єм 3,5 мм інших навушників із портом AUX 3,5 мм на Major V.

ЧИЩЕННЯ MAJOR V

Навушники часто контактують із вашою шкірою, іноді протягом тривалого часу. З часом це може призвести до накопичення бруду та жиру, що може впливати на продуктивність навушників і спричиняти подразнення шкіри. Регулярно чистьте навушники, щоб вони зберігали свіжість і довго служили.

Перед чищенням навушників від'єднайте всі кабелі. Перш ніж заряджати акумулятори, підключати будь-які кабелі або використовувати навушники, переконайтеся, що всі частини повністю висохли.

Зніміть амбушюри, повернувши їх проти годинникової стрілки, і почистьте окремо. Щоб повернути амбушюри на місце, помістіть їх на чашки навушників, нахиливши під кутом 45°, і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати.

Обережно почистьте навушники, наголів'я, амбушюри та кабелі тканиною без ворсу, злегка змочивши:

- водою,
- 70% ізопропіловим спиртом або
- 75% етиловим спиртом.

Уникайте потрапляння вологи в будь-які отвори або сітку динаміка. Ретельно очистьте ці ділянки сухою м'якою щіткою або ватним тампоном.

- Не використовуйте гострі предмети.
- Не використовуйте стиснене повітря.
- Не використовуйте засоби, які містять відбілювач або перекис водню.
- Не занурюйте навушники в будь-які засоби для чищення.
- Не промивайте навушники під проточною водою.

ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ ЗА АКУМУЛЯТОРОМ

Ваші навушники оснащені високопродуктивними літій-іонними акумуляторами, на термін служби яких впливає те, як ви заряджаєте та використовуєте навушники. Дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій, щоб якомога довше підтримувати акумулятори в гарному стані.

- За можливості уникайте використання пристроїв швидкого заряджання. Швидке заряджання спричиняє навантаження на акумулятор і призводить до його деградації.
- Уникайте повної розрядки акумулятора та не заряджайте його, коли уже є повний заряд. Рекомендуємо підтримувати заряд між 30% і 80%.
- Якщо навушники зберігаються протягом тривалого часу, рекомендуємо зарядити їх приблизно до половини, а потім відновити заводські налаштування. Зберігайте навушники в прохолодному, темному та сухому місці.
- Уникайте використання та заряджання навушників у жарких і непровітрюваних місцях за температури 45°C/113°F і вище.
- Уникайте заряджання акумулятора за низьких температур, нижче 10°C/50°F, і використання навушників за температури нижче 0°C/32°F.
- Не допускайте сильних механічних ударів, наприклад падінь навушників на тверду поверхню — це може пошкодити акумулятори.

Завантажте програму Marshall Bluetooth і виберіть рівень збереження акумуляторів, який найкраще підходить для вас і ваших навушників.

СПОЛУЧЕННЯ З НОВИМ ПРИСТРОЄМ

Навушники Major V можуть підключитися одночасно до двох пристроїв та пам'ятати до 10 пристроїв, які були сполучені раніше. Перебуваючи в зоні зв'язку, навушники спробують повторно підключитися до останнього підключеного пристрою.

- I. Увімкніть навушники.
- II. Двічі натисніть кнопку керування; почне повільно блимати синій індикатор.
- III. У списку Bluetooth свого аудіопристрою виберіть «**MAJOR V**».

СКИДАННЯ НАВУШНИКІВ

Якщо навушники працюють нестабільно або не підключаються, виконайте наведені нижче інструкції.

- I. Натисніть і 10 секунд тримайте кнопку керування, щоб перезавантажити навушники.

Якщо проблема не усувається, відновіть заводські налаштування.

Примітка. Це призведе до видалення всіх користувацьких налаштувань, і доведеться знову виконати сполучення навушників.

- I. Видаліть «**MAJOR V**» і «**MAJOR V [LE]**» (якщо є) зі списку Bluetooth звукового пристрою та програми Marshall Bluetooth.
- II. Натисніть і 10 секунд тримайте кнопку керування та кнопку «M» і відпустіть, коли індикатор стане фіолетовим.
- III. Навушники повернуть заводські налаштування та будуть готові до сполучення (див. розділ «Початок роботи»).

ПРОГРАМА MARSHALL BLUETOOTH

Завантажте програму Marshall Bluetooth для максимально ефективного використання навушників та підтримання їх в актуальному стані за допомогою новітнього програмного забезпечення.



ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

УКРАЇНСЬКА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДІЯ
Наушники не вмикаються	Закінчився заряд акумулятора.	Для заряджання навушників використовуйте джерело живлення USB або безпроводову зарядну панель.
Не вдається підключити навушники або сполучити з пристроєм Bluetooth	Bluetooth у пристрої (смартфон, планшет, комп'ютер) не ввімкнено.	Активуйте Bluetooth у пристрої-джерелі звуку.
	Наушники не в режимі сполучення.	Виконайте інструкції зі сполучення з новим пристроєм.
Нестабільна робота	У навушниках використовується не остання версія вбудованого програмного забезпечення.	Завантажте програму Marshall Bluetooth і підключіться до навушників. Виконайте інструкції в програмі з інсталяції в Major V останньої версії вбудованого програмного забезпечення.
	Сталася помилка програмного забезпечення.	Відновіть заводські параметри (див. розділ «Скидання навушників»). Наушники доведеться налаштувати знову.

ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

УКРАЇНСЬКА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДІЯ
Spotify не запускається	Програма Spotify у вашому звуковому пристрої не інстальована.	Інсталюйте в звуковому пристрої останню версію програми Spotify.
	Кнопка «М» налаштована на іншу дію.	Завантажте програму Marshall Bluetooth і підключіться до навушників, щоб налаштувати роботу кнопки «М».

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0