

*Marshall*

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN ĐẦY ĐỦ

# NỘI DUNG LỤC

## MỤC LỤC

---

<b>Bắt đầu</b> .....	004
<b>Núm điều khiển</b> .....	005
<b>Sạc tai nghe</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	005
<b>Nút M</b> .....	005
<b>Kết nối thiết bị âm thanh 3,5 mm</b> .....	006
<b>Kết nối tai nghe với Major V</b> .....	006
<b>Vệ sinh Major V</b> .....	007
<b>Hướng dẫn chăm sóc pin</b> .....	008
<b>Ghép nối một thiết bị mới</b> .....	008
<b>Đặt lại tai nghe</b> .....	009
<b>Khắc phục sự cố</b> .....	010



## THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

## TIẾNG VIỆT NAM

---

- ① **NÚT M CÓ THỂ TÙY CHỈNH**  
Ấn nút M để bắt đầu phát nhạc bằng tính năng Spotify Tap. Bạn có thể tùy chỉnh nút M trong ứng dụng Marshall Bluetooth.
- ② **CHỈ BÁO ĐÈN LED**  
Đèn LED cho biết mức pin trong khi sạc, từ đỏ, cam đến xanh lá (0–100%). Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth và màu trắng khi đang tìm kiếm thiết bị. Đèn LED sáng ổn định màu trắng khi được kết nối.
- ③ **NÚM ĐIỀU KHIỂN**  
Dùng nút điều khiển nằm ở chụp tai phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác.
- ④ **SẠC KHÔNG DÂY**  
Đặt chụp tai phải úp xuống trên đế sạc không dây để sạc tai nghe.
- ⑤ **ĐẦU VÀO/ĐẦU RA AUX 3,5 MM**  
Dùng dây dẫn 3,5 mm đi kèm và kết nối với đầu ra analog của thiết bị âm thanh hoặc cắm vào một bộ tai nghe khác rồi cùng nhau nghe.
- ⑥ **ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN USB-C**  
Sạc tai nghe bằng cách cắm vào nguồn điện USB.

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT NAM

---

### BẮT ĐẦU

- I. Ấn và giữ Nút điều khiển cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh lam.
- II. Chọn **MAJOR V** trong danh sách Bluetooth® trên thiết bị âm thanh của bạn.
- III. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn tất quá trình thiết lập.

### NÚM ĐIỀU KHIỂN

Dùng nút điều khiển nằm ở chụm tai phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác.

- Bật/tắt nguồn – ấn và giữ trong 1 giây
- Phát/tạm dừng – ấn một lần
- Tua đi/tua lại – ấn nút phải/trái
- Tăng/giảm âm lượng – ấn nút lên/xuống
- Nhận/kết thúc cuộc gọi – ấn một lần
- Từ chối cuộc gọi – ấn hai lần
- Ghép nối Bluetooth, tai nghe đang tắt – ấn và giữ trong 2 giây
- Ghép nối Bluetooth, tai nghe đang bật – ấn 2 lần

### SẠC TAI NGHE

Dùng bộ sạc không dây hoặc cắm tai nghe vào nguồn điện USB để sạc. Tai nghe được sạc đầy khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu xanh lá ổn định.

Để sạc tai nghe bằng bộ sạc không dây, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Đặt tai nghe có phần chụm tai phải nằm thẳng trên đế sạc không dây.
- II. Đảm bảo rằng đèn LED sáng để cho biết tai nghe đang sạc.
- III. Khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu xanh lá ổn định, tức là tai nghe đã được sạc đầy.

### SPOTIFY TAP

Nghe nhạc ngay tức thì bằng Spotify Tap. Dù bạn có đi đâu, thì Spotify Tap là cách đơn giản và riêng tư nhất để bạn nghe nhạc ở mọi nơi chỉ sau vài giây.

- I. Nhấn nút M để phát một bản nhạc được đề xuất theo sở thích nghe nhạc của bạn.
- II. Nhấn nút M một lần nữa để xem bản nhạc tiếp theo được đề xuất riêng cho bạn.

Để dùng Spotify Tap, hãy nhớ cập nhật ứng dụng Spotify của bạn.

**NÚT M**

Nhấn nút M để sử dụng một thao tác tùy chỉnh. Bạn có thể chọn thao tác trong ứng dụng Marshall Bluetooth. Theo mặc định, thao tác bằng nút M chính là tính năng Spotify Tap.

**KẾT NỐI THIẾT BỊ ÂM THANH 3,5 MM**

Dùng dây dẫn âm thanh đi kèm để kết nối với một đầu ra âm thanh analog.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng âm lượng của thiết bị âm thanh được đặt về mức thấp trước khi cắm vào tai nghe.

- I. Kết nối dây dẫn âm thanh vào cổng AUX 3,5 mm trên tai nghe và đầu ra stereo 3,5 mm trên thiết bị âm thanh.
- II. Đảm bảo rằng mọi âm thanh Bluetooth đều được tạm dừng và bắt đầu phát trên thiết bị âm thanh.

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT NAM

---

### KẾT NỐI TAI NGHE VỚI MAJOR V

Cho phép bạn bè kết nối tai nghe của họ với cổng AUX 3,5 mm trên Major V của bạn rồi cùng nhau nghe.

- I. Đảm bảo rằng Major V được kết nối với nguồn âm thanh của bạn qua Bluetooth.
- II. Kết nối jack 3,5 mm của tai nghe kia với cổng AUX 3,5 mm trên Major V.

### VỆ SINH MAJOR V

Tai nghe thường xuyên tiếp xúc gần với da của bạn và đôi khi tiếp xúc trong thời gian dài. Theo thời gian, việc này có thể khiến bụi bẩn và chất nhờn tích tụ, làm ảnh hưởng đến hiệu suất và gây kích ứng da. Hãy vệ sinh thường xuyên để tai nghe luôn mới cũng như tăng độ bền.

Rút phích cắm mọi cáp trước khi vệ sinh tai nghe. Đảm bảo mọi thứ khô ráo hoàn toàn trước khi sạc pin, cắm cáp hoặc sử dụng tai nghe.

Tháo các miếng đệm tai bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ và vệ sinh riêng từng cái. Để lắp lại các miếng đệm tai, hãy đặt chúng vào chụm tai, nghiêng ở góc 45 độ rồi xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định vào đúng vị trí.

Làm sạch nhẹ nhàng tai nghe, băng đầu, đệm tai nghe và cáp bằng vải không có xơ, thấm một chút:

- nước,
- cồn isopropyl 70% hoặc
- cồn etylic 75%

Tránh làm ẩm mọi lỗ hở hoặc lưới loa. Cần thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.
- Không rửa tai nghe dưới dòng nước chảy.

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT NAM

---

### HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin chịu ảnh hưởng của quá trình sạc và sử dụng. Hãy làm theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin ở tình trạng tốt nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu có thể. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn hoàn toàn hoặc sạc pin khi đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu tai nghe được cất giữ trong thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng một nửa rồi đặt lại về trạng thái ban đầu. Cất giữ tai nghe ở nơi mát mẻ, tối và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi có nhiệt độ cao và không thoáng khí, 45°C/113°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe trên bề mặt cứng vì điều này có thể gây hại cho pin.

Hãy tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi chọn mức dự trữ pin phù hợp nhất với bạn và tai nghe của bạn.

### GHÉP NỐI MỘT THIẾT BỊ MỚI

Major V có thể kết nối với 2 thiết bị cùng lúc và ghi nhớ tới 10 thiết bị được ghép nối trước đó. Khi nằm trong phạm vi, các thiết bị sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị được kết nối gần đây nhất.

- I. Hãy bật tai nghe để bắt đầu.
- II. Nhấn đúp Núm điều khiển và đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh lam.
- III. Chọn **MAJOR V** trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.



## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT NAM

### ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn không ổn định hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Ấn và giữ nút điều khiển trong 10 giây để khởi động lại tai nghe. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, hãy đặt tai nghe về trạng thái ban đầu.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được ghép nối lại.

- I. Xóa **MAJOR V** và **MAJOR V [LE]** (nếu có) khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh và ứng dụng Marshall Bluetooth của bạn.
- II. Ấn và giữ cả nút điều khiển và nút M trong 10 giây rồi nhả ra khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu tím.
- III. Tai nghe đã chuyển về chế độ cài đặt ban đầu và sẵn sàng ghép nối, hãy xem phần Bắt đầu.

### ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo tai nghe luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



**KHẮC PHỤC SỰ CỐ****TIẾNG VIỆT NAM**

<b>SỰ CỐ</b>	<b>NGUYÊN NHÂN</b>	<b>CÁCH XỬ LÝ</b>
<b>Tai nghe không bật</b>	Pin chưa sạc.	Dùng nguồn điện USB hoặc để sạc không dây để sạc tai nghe.
<b>Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth</b>	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
	Tai nghe không ở trong chế độ ghép nối.	Làm theo hướng dẫn trong phần Ghép nối thiết bị mới.
<b>Hoạt động không ổn định</b>	Tai nghe hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Major V có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Đặt lại về trạng thái ban đầu, xem phần Đặt lại tai nghe.  Tai nghe cần được thiết lập lại.

**KHẮC PHỤC SỰ CỐ****TIẾNG VIỆT NAM**

<b>SỰ CỐ</b>	<b>NGUYÊN NHÂN</b>	<b>CÁCH XỬ LÝ</b>
<b>Spotify không khởi động</b>	Bạn chưa cài đặt ứng dụng Spotify trên thiết bị âm thanh.	Cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Spotify trên thiết bị âm thanh của bạn.
	Nút M được định cấu hình bằng một thao tác khác.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe để tùy chỉnh hoạt động của nút M.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0