

*Marshall*

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

控制旋钮

# 目录

## 索引

---

使用入门.....	005
控制旋钮.....	005
耳机充电.....	005
Spotify Tap.....	005
M-按钮.....	005
连接3.5 mm音频设备.....	006
将耳机连接到Major V.....	006
清洁Major V.....	007
电池保养指南.....	008
配对新设备.....	008
重置耳机.....	008
故障排除.....	010

# 设备布局

# 简体中文



### ① 可定制的M-按钮

按下M-按钮即可通过Spotify Tap播放音乐。可在Marshall Bluetooth应用程序中对M-按钮进行自定义设置。

### ② LED指示灯

LED可在充电的同时显示电量，从红色到橙色再到绿色（0–100%）。处于蓝牙配对模式时，指示灯会闪烁蓝色，而搜索设备时，则会闪烁白色。连接后，LED呈白色常亮。

### ③ 控制旋钮

使用位于右耳罩的控制旋钮来控制音乐播放、接打电话等。

### ④ 无线充电

将右耳罩放在无线充电器上即可为耳机充电。

### ⑤ 3.5 MM AUX输入/输出

使用随附的3.5 mm插头接入音频设备的模拟输出，或插入另一副耳机并一起聆听。

### ⑥ USB-C电源输入

将耳机插入USB电源，对其进行充电。

## 说明

## 简体中文

### 使用入门

- I. 按住控制旋钮，直到LED缓慢闪烁蓝色。
- II. 从音频设备的蓝牙®列表中选择**MAJOR V**。
- III. 下载**Marshall Bluetooth**应用程序并遵循应用程序内的指示完成设置。

### 控制旋钮

使用位于右耳罩的控制旋钮来控制音乐播放、接打电话等。

- 电源开/关-按住1秒
- 播放/暂停-按一次
- 后退/前进-向左/右推
- 调高/调低音量-向上/下推
- 接听/结束通话-按一次
- 拒接来电-按两次
- 蓝牙配对、耳机关闭-按住2秒
- 蓝牙配对、耳机开启-按两次

### 耳机充电

使用无线充电器或将耳机插入USB电源进行充电。LED指示灯呈绿色常亮表示耳机电量充满。

要使用无线充电器为耳机充电，请按照以下说明操作。

- I. 将耳机的右耳罩平放在无线充电器上。
- II. 确保LED亮起，表示耳机正在充电。
- III. LED指示灯变为绿色常亮，表示耳机电量充满。

### SPOTIFY TAP

通过**Spotify Tap**立即播放音乐。无论您在一天之中去往哪里，**Spotify Tap**都是最简单、最个性化的音乐便携播放方式，几秒钟内即可准备就绪。

- I. 按下M-按钮，即可根据您的音乐聆听品味播放推荐乐曲。
- II. 再次按下M-按钮，即可播放为您量身定制的下一推荐内容。

要使用**Spotify Tap**，确保您的**Spotify**应用程序已更新到最新版本。

### M-按钮

按下M-按钮可触发自定义操作，可在**Marshall Bluetooth**应用程序中选择该自定义操作。默认情况下，M-按钮的操作为**Spotify Tap**。

### 连接3.5 MM音频设备

使用随附的音频线连接模拟音频输出。

注：插入耳机前，确保音频设备的音量已调至最低。

- I. 将音频线连接至耳机上的3.5mmAUX端口以及音频设备上的3.5mm立体声输出。
- II. 确保所有蓝牙音频已暂停并开始并在音频设备上播放。

### 将耳机连接到MAJOR V

让朋友将耳机连接到Major V上的3.5 mm AUX端口，即可一起聆听。

- I. 确保Major V通过蓝牙连接到您的音源。
- II. 将另一耳机的3.5 mm插头连接到Major V上的3.5 mm AUX端口。

## 说明

## 简体中文

---

### 清洁MAJOR V

耳机经常与皮肤紧密接触，有时甚至长时接触。随着时间的推移，这会导致污垢和油脂积聚，从而影响性能并可能引起皮肤刺激。定期清洁耳机以确保音质清晰并延长使用寿命。

清洁充电盒之前拔掉所有电缆。充电、插入任何线缆或使用耳机之前，确保所有部件完全干燥。

逆时针转动耳垫，将其取下并分别清洁。要放回耳垫，请将其放置在耳罩上，倾斜 45° 角，然后顺时针旋转以将其锁定到位。

使用稍微沾有以下液体的无绒布轻轻清洁耳机、头带、耳垫和线缆：

- 水，
- 70%异丙醇，或
- 75%酒精

请勿让任何网眼或音箱网罩受潮。用干燥的软刷或棉签仔细清洁这些区域。

- 请勿使用任何尖锐物品。
- 请勿使用压缩空气。
- 请勿使用含漂白剂或过氧化氢的清洁产品。
- 请勿将耳机浸入任何清洁剂中。
- 请勿在流水下冲洗耳机。

## 说明

## 简体中文

### 电池保养指南

耳机均配备了高性能的锂离子电池，其使用寿命主要受电池充电状态和使用情况的影响。请遵循下列指南以确保电池长时间处于最佳状态。

- 如果可能，请勿使用快充进行充电。快充会给电池造成很大的压力，从而导致其性能下降。
- 请勿让电池完全耗尽或在电池已充满时充电。确保电池电量保持在30%到80%之间。
- 如果耳机长期存放，建议将耳机充电至一半左右，然后恢复出厂设置。将耳机存放在阴凉、避光且干燥的地方。
- 请勿在炎热且不通风的地方（45°C/113°F及以上）使用耳机或为其充电。
- 请勿在低温下对电池进行充电（低于10°C/50°F）或使用耳机（低于0°C/32°F）。
- 避免设备受到强烈的冲击，例如耳机掉落在坚硬的地面上，这可能会损坏电池。

下载**Marshall Bluetooth**应用程序并选择最适合您和您的耳机的电池保护级别。

### 配对新设备

Major V可以同时连接两个设备，并最多记住10个之前配对的设备。当在范围内时，耳机将尝试重新连接上次连接的设备。

- I. 首先开启耳机。
- II. 按控制旋钮两次，直到LED缓慢闪烁蓝色。
- III. 从音频设备的蓝牙列表中选择**MAJOR V**。

### 重置耳机

如果耳机变得不稳定或无响应，请按照以下说明进行操作。

- I. 按住控制点动按钮10秒，重新启动耳机。

如果问题仍然存在，请执行恢复出厂设置。

注：这将删除所有用户设置，并且需要对耳机重新配对。

- I. 从音频设备的蓝牙列表和**Marshall Bluetooth**应用程序中移除**MAJOR V**和**MAJOR V [LE]**（如有）。
- II. 按住控制点动按钮和M-按钮10秒，直到LED指示灯呈紫色时松开。
- III. 耳机已恢复出厂设置并准备好配对，请参阅“使用入门”部分。



### MARSHALL 蓝牙应用程序

下载 Marshall 蓝牙应用程序以充分利用耳塞，并使用最新软件保持最新状态。



## 故障排除

## 简体中文

问题	原因	措施
耳机打不开	电池无电。	USB电源或无线充电器为耳机充电。
无法连接蓝牙设备 或与蓝牙设备配对	设备(智能手机、平板电脑、电脑)上的蓝牙未启用。	激活音频设备上的蓝牙。
	耳机未处于配对模式。	按照说明配对新设备。
无规律行为	耳机未使用最新的固件版本。	下载Marshall Bluetooth应用程序,并与耳机相连。遵循应用程序内的指示,确保Major V固件为最新版本。
	存在软件错误。	执行恢复出厂设置,请参阅“重置耳机”部分。  耳机需要重新设置。

## 故障排除

## 简体中文

问题	原因	措施
<b>Spotify不启动</b>	您的音频设备上未安装Spotify应用程序。	在您的音频设备上安装最新版本的Spotify应用程序。
	M-按钮配置了其他操作。	下载Marshall Bluetooth应用程序,并连接至耳机,以自定义M-按钮的行为。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0