

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

完全線上手冊

目錄

索引

開始使用.....	005
控制旋鈕.....	005
耳機充電.....	005
Spotify Tap.....	005
M按鈕.....	006
連接 3.5 mm 音效裝置.....	006
將耳機連接到 Major V.....	006
清潔 Major V.....	007
電池保養指南.....	008
配對新裝置.....	008
重設耳機.....	009
故障診斷.....	010



設備佈局

繁體中文

① 可自訂的M按鈕

按下M按鈕即可使用 **Spotify Tap** 開始播放音樂。您可以在 **Marshall Bluetooth** 應用程式中自訂M按鈕。

② LED 指示燈

LED 指示燈顯示充電中的電池電量，從紅燈轉成黃燈，再變成綠燈 (0–100%)。在 **Bluetooth** 配對模式中會閃爍藍燈，而在搜尋裝置時則會閃爍白燈。連線完成時，LED 指示燈為恆亮白燈。

③ 控制旋鈕

使用右耳罩上的控制旋鈕，即可控制音樂、通話等等。

④ 無線充電

將右耳罩朝下，放在無線充電板上，即可為耳機充電。

⑤ 3.5 MM AUX 輸入/輸出

使用隨附的 3.5 mm 連接線連接到音效裝置的類比輸出或插入另一副耳機即可一起聆聽。

⑥ USB TYPE-C 電源輸入

插入 USB 電源即可為耳機充電。

說明

繁體中文

開始使用

- I. 按住控制旋鈕，直到 LED 指示燈變成緩慢閃爍藍燈為止。
- II. 從音效裝置的 Bluetooth® 清單中選擇 **MAJOR V**。
- III. 下載 **MarshallBluetooth** 應用程式，並按照應用程式的說明完成設置。

控制旋鈕

使用右耳罩上的控制旋鈕，即可控制音樂、通話等等。

- 開機/關機 – 按住 1 秒鐘
- 播放/暫停 – 按一次
- 向前/向後跳轉 – 向右/向左推
- 向上/向下調節音量 – 向上/向下推
- 接聽來電/結束通話 – 按一次
- 拒絕來電 – 按兩次
- Bluetooth 配對，耳機關機 – 按住 2 秒
- Bluetooth 配對，耳機開機 – 按兩次

耳機充電

使用無線充電器或將耳機插入 USB 電源即可充電。當 LED 指示燈顯示恆亮綠燈時，表示耳機已充滿電。

若要使用無線充電器為耳機充電，請按照下列說明進行操作。

- I. 將耳機的右耳罩平放在無線充電板上。
- II. 確認 LED 指示燈亮起，表示耳機正在充電。
- III. LED 指示燈變為恆亮綠燈時，表示耳機已充滿電。

SPOTIFY TAP

使用 **Spotify Tap** 直接聆聽音樂。無論日常如何奔波，**Spotify Tap** 都是您最貼心的好夥伴，隨時隨地簡單幾秒鐘立即聆聽音樂。

- I. 按下 M 按鈕即可播放貼近您聆聽品味的推薦樂曲。
- II. 再按一次 M 按鈕，就能換成下一首專為您推薦的樂曲。

若要使用 **Spotify Tap**，請確認您的 **Spotify** 應用程式為最新版本。

M 按鈕

按下 M 按鈕可以存取自訂動作，只要在 **Marshall Bluetooth** 應用程式中做好選擇即可。M 按鈕的預設動作是 **Spotify Tap**。

說明

繁體中文

連接 3.5 MM 音效裝置

使用隨附的音訊線連接類比音訊輸出。

注意：在插入耳機之前，請確認音效裝置的音量設為低。

- I. 將音訊線連接到耳機上的3.5mmAUX連接埠，和音效裝置上的3.5mm立體聲輸出。
- II. 確認所有藍牙音訊已暫停，再讓音效裝置開始播放。

將耳機連接到 MAJOR V

請朋友將耳機連接到 Major V 上的 3.5 mm AUX 連接埠，即可一起聆聽。

- I. 確保 Major V 是透過 Bluetooth 接到您的音效裝置。
- II. 將另一隻耳機的 3.5 mm 插孔連接到 Major V 上的 3.5 mm AUX 連接埠。

說明

繁體中文

清潔 MAJOR V

耳機經常與皮膚緊密接觸，有時甚至長時間接觸。這可能會導致污垢和油脂隨著時間不斷累積，因而影響功用，而且會造成皮膚刺激。定期清潔耳機能保持整潔並延長使用壽命。

清潔耳機之前請拔除所有連接線。為電池充電、插入任何連接線或使用耳機之前，請確認一切物品完全乾燥。

將耳墊逆時針轉動取下，即可單獨加以清潔。若要裝回耳墊，請將其放在耳罩上，傾斜 45° 角再順時針轉進去固定。

使用無絨布輕輕清潔耳機、頭帶、耳墊和連接線，無絨布請用以下溶劑微微沾溼：

- 水、
- 70% 異丙醇或
- 75% 乙醇

避免任何開口或揚聲器網受潮。用乾燥的軟刷或棉花棒仔細清潔這些區域。

- 請勿使用任何尖銳物品。
- 請勿使用壓縮空氣。
- 請勿使用含有漂白劑或過氧化氫的產品。
- 請勿將耳機浸入任何清潔劑中。
- 請勿在流水下沖洗耳機。

說明

繁體中文

電池保養指南

耳機配備高效能鋰離子電池，電池使用壽命取決於實際的充電和使用情況。請遵循下列準則，盡可能長時間保持電池處於良好狀態。

- 盡可能避免使用快速充電器。快速充電會對電池造成壓力並造成電池劣化。
- 避免電池完全耗盡或在電池已充滿時充電。嘗試將電量保持在 30% 到 80% 之間。
- 如果耳機長期放著不用，建議將耳機充電至一半左右，然後進行原廠重設。將耳機存放在陰涼、無光照和乾燥的地方。
- 避免在高溫和不通風的地方 (45°C/113°F 以上) 使用耳機或充電。
- 避免在低於 10°C/50°F 的低溫下為電池充電，也不要低於 0°C/32°F 的溫度下使用耳機。
- 避免強烈的機械衝擊，例如讓耳機掉落在堅硬的表面上，電池可能會因此受損。

下載 **Marshall Bluetooth** 應用程式，然後選擇最適合自己和耳機的電池保存等級。

配對新裝置

Major V 可以同時連接兩個裝置，而且最多記憶 10 個先前配對的裝置。在範圍內時，會嘗試重新連接上次連接的裝置。

- I. 從開啟耳機開始。
- II. 按兩下控制旋鈕，直到 LED 指示燈變成緩慢閃爍藍燈為止。
- III. 從音效裝置的 Bluetooth 清單中選擇 **MAJOR V**。

說明

繁體中文

重設耳機

如果耳機變得不穩定或無回應，請按照下列說明進行操作。

I. 按住控制鈕 10 秒即可讓耳機重新開機。

如果問題仍然存在，請執行原廠重設。

注意：這會清除所有使用者設定，而且需要重新配對一次。

- I. 從音效裝置的 Bluetooth 清單和 Marshall Bluetooth 應用程式中移除 **MAJOR V** 和 **MAJOR V [LE]** (如果有)。
- II. 同時按住控制鈕和M按鈕 10 秒鐘，當 LED 指示燈變成紫燈時鬆開。
- III. 這表示耳機已恢復原廠設定並且準備進行配對，請參閱「開始使用」一節。

MARSHALL 藍牙應用程式

下載 Marshall 藍牙應用程式，充分發揮耳塞式耳機的功能，並更新軟體使其保持最新狀態。



故障診斷

繁體中文

問題	原因	措施
耳機打不開	電池沒電了	使用 USB 電源或無線充電板為耳機充電。
無法與藍牙設備連接或配對	您的設備 (智慧手機、平板電腦、電腦) 並未啟用藍牙功能。	啟用音效裝置上的 Bluetooth。
	耳機並未進入配對模式。	請按照「配對新裝置」中的說明進行操作。
異常行為	耳機並未使用最新的韌體版本。	下載 Marshall Bluetooth 應用程式並連接到耳機。按照應用程式內的說明操作，確保 Major V 擁有最新韌體版本。
	此處有軟體故障。	執行原廠重設，請參閱「重設耳機」一節。 耳機需要再設定一次。

故障診斷

繁體中文

問題	原因	措施
Spotify 打不開	Spotify 應用程式並未安裝在音效裝置上。	請在音效裝置上安裝最新版本的 Spotify 應用程式。
	M按鈕已配置了不同的動作。	下載 Marshall Bluetooth 應用程式並前往程式，然後連接耳機，即可自訂M按鈕的行為。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0