

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНДЕКС

Илюстрация на устройството	003
Първи стъпки	005
Зареждане на слушалките	005
Зареждане на калъфа	005
Управление на шума	005
Spotify Tap	006
Ръководство за грижи за батериите	006
Почистване на Motif II A.N.C.	007
Сдвояване на ново устройство	007
Нулиране на слушалките	008
Отстраняване на неизправности	009

ИЛЮСТРАЦИЯ НА УСТРОЙСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК



ИЛЮСТРАЦИЯ НА УСТРОЙСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1 ИНДИКАТОР НА КАЛЪФА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Светодиодът показва заряда на батерията на калъфа, от червено през жълто до зелено (0 – 100%). Той пулсира в синьо, докато е в режим на Bluetooth® сдвояване.

2 БУТОН НА КАЛЪФА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Натиснете за кратко, за да проверите нивото на батерията в калъфа за зареждане. При поставени слушалки в калъфа и с отворен капак натиснете и задръжте за 2 секунди, за да задействате сдвояване.

3 БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете калъфа, като го поставите на поставката за безжично зареждане.

4 USB-C ВХОД ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете калъфа, като го включите в USB източник на захранване.

5 УПРАВЛЕНИЕ С ДОКОСВАНЕ

Докоснете лявата или дясната слушалка, за да управлявате музиката, телефонните повиквания и други функции. Поведението на управлението с докосване може да бъде персонализирано в приложението.

- I. Докоснете за възпроизвеждане/пауза.
- II. Докоснете два пъти за превъртане напред или за започване/прекъсване на обаждане.
- III. Докоснете три пъти за превъртане назад.
- IV. Докоснете за по-дълго време за превключване между шумопотискане и прозрачност или за отказ на обаждане.
- V. Докоснете два пъти и задръжте, Spotify Tap започва да възпроизвежда музика въз основа на Вашия музикален вкус.

6 НАКРАЙНИЦИ ЗА УШИ

Motif II A.N.C. се доставя с 3 размера накрайници за уши и доброто пасване е важно при осигуряването на най-доброто аудио изживяване.

Отделете време, за да откриете кои накрайници за уши Ви пасват най-добре. Накрайниците за уши трябва да пасват плътно във Вашето ухо, но все пак да са удобни. Не е необичайно да използвате различни размери за лявото и дясното ухо.

ИНСТРУКЦИИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПЪРВИ СЪПКИ

- I. Отваряне на калъфа за зареждане.
- II. Натиснете и задръжте бутона на калъфа, докато светодиодът започне да премигва бавно в синьо.
- III. Изберете Motif II A.N.C. от Bluetooth списъка на Вашето звуково устройство.
- IV. Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и следвайте инструкциите в него, за да завършите настройката.

ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Поставете слушалките обратно в калъфа и затворете капака, за да ги изключите и да започнете зареждането.

ЗАРЕЖДАНЕ НА КАЛЪФА

Използвайте безжично зарядно или включете калъфа в USB източник на хранване, за да го заредите. Калъфът е зареден напълно, когато предният светодиод свети постоянно в зелено.

За да заредите калъфа, използвайте безжично зарядно, следвайте инструкциите по-долу.

- I. Поставете калъфа за зареждане с неговия гръб към поставката за безжично зареждане.
- II. Уверете се, че предният светодиод светва, за да посочи, че калъфът се зарежда.
- III. След като светлината на светодиода се промени на постоянна зелена, калъфът е напълно зареден.

УПРАВЛЕНИЕ НА ШУМА

Motif II A.N.C. може да използва един от три режима за управление на шума.

- Active Noise Cancelling (Активно потискане на шума) – блокира околната среда и Ви позволява да се фокусирате върху музиката.
- Transparency (Прозрачност) – позволява Ви да чувате околната среда и да провеждате разговори, без да махате слушалките си.
- Off (Изключено) – управлението на шума е изключено.

Силата на активното потискане на шума и прозрачността може да бъде регулирана в приложението Marshall Bluetooth.

ИНСТРУКЦИИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

SPOTIFY TAP

Влезте направо в музиката със Spotify Tap. Където и да Ви отведе деня Ви, Spotify Tap е най-лесният и персонализиран начин да носите Вашата музика със себе си и е готов за секунди.

- Докоснете двукратно и задръжте, за да възпроизведете препоръчана песен спрямо Вашия музикален вкус.
- Докоснете двукратно и задръжте отново за следващата препоръчана специално за Вас песен.

За да използвате Spotify Tap, се уверете, че Вашето приложение Spotify е актуализирано.



РЪКОВОДСТВО ЗА ГРИЖИ ЗА БАТЕРИИТЕ

Вашите слушалки са оборудвани с високопроизводителни литиевойонни батерии и продължителността на живота на батериите се влияе от зареждането и употребата. Следвайте насоките по-долу, за да поддържате Вашите батерии в добро състояние възможно най-дълго.

- Избягвайте използването на бързи зарядни устройства, ако е възможно. Бързото зареждане причинява стрес на батерията и влошава качеството ѝ.
- Избягвайте да оставяте батерията да се разрежи напълно или да я зареждате, когато е вече напълно заредена. Опитайте се да поддържате заряда между 30% и 80%.
- Ако слушалките се съхраняват дълго време, се препоръчва да заредите слушалките наполовина и след това да извършите нулиране до фабрични настройки. Съхранявайте слушалките и калъфа на хладно, тъмно и сухо място.
- Избягвайте използването или зареждането на слушалките на горещи места или такива без проветрение, 45°C/113°F и повече.
- Избягвайте зареждането на батерията при ниски температури – под 10°C/50°F – и използването на слушалките при температури под 0°C/32°F.
- Избягвайте силни механични удари, като например изпускането на слушалките или калъфа върху твърди повърхности, тъй като това може да увреди батериите.

Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и изберете нивото на съхранение на батерията, което е най-добро за Вас и Вашите слушалки.

ИНСТРУКЦИИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПОЧИСТВАНЕ НА MOTIF II A.N.C.

Слушалките често са в непосредствен контакт с кожата Ви и понякога за дълги периоди. Това с времето ще причини натрупване на замърсяване и омазняване, което ще повлияе на работните характеристики и може да причини дразнене на кожата. Почиствайте редовно Вашите слушали, за да ги поддържате чисти и да служат по-дълго време.

Изключете всякакви кабели, преди да почиствате калъфа. Уверете се, че всичко е изцяло изсушено, преди да използвате слушалките, да ги поставяте обратно в калъфа или да включвате USB зарядно устройство.

Свалете силиконовите накрайници за уши от слушалките и ги почистете отделно. Използвайте дезинфекцираща кърпичка или кърпа без власинки, намокрете леко със 70% изопропилов спирт или 75% етилов спирт, за да почистите внимателно накрайниците за уши, външните повърхности на слушалките и калъфа. Избягвайте намокрянето на всякакви отвори или на мрежата на високоговорителите. Почистете внимателно тези зони със суха и мека четка или памучен тампон.

- Не използвайте остри предмети.
- Не използвайте сгъстен въздух.
- Не използвайте продукти, съдържащи белина или водороден пероксид.
- Не потапяйте слушалките в почистващи препарати.

СДВОЯВАНЕ НА НОВО УСТРОЙСТВО

Motif II A.N.C. помни последните 8 сдвоени звукови устройства. Те ще се свържат автоматично с двете най-често използвани звукови устройства, които са налични.

- I. Поставете слушалите в калъфа и оставете капака отворен.
- II. Натиснете и задръжте бутона на калъфа, докато светодиодът започне да премигва бавно в синьо.
- III. Изберете Motif II A.N.C. от Bluetooth списъка на Вашето звуково устройство.

Забележка: Motif II A.N.C. няма да промени звуковия източник по време на възпроизвеждане. Поставете текущото аудио възпроизвеждане на пауза, преди да промените звуковия източник.

ИНСТРУКЦИИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

НУЛИРАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Ако слушалите работят нестабилно или не отговарят, следвайте инструкциите по-долу.

- I. Поставете слушалките в калъфа и затворете капака, за да рестартирате слушалките.

Ако проблемът продължава, извършете хардуерно нулиране:

- I. Извадете слушалките и ги поставете в ушите си.
- II. Натиснете и задръжте повърхността за докосване на двете слушалки за 10 секунди, за да нулирате слушалките.

Ако проблемът продължава, извършете нулиране до фабрични настройки.

Забележка: Това ще изтрие всички потребителски данни и слушалките ще трябва да бъдат настроени наново.

- I. Поставете слушалите в калъфа и оставете капака отворен.
- II. Натиснете и задръжте бутона на калъфа за 10 секунди, докато светодиодът смени цвета си на виолетов, за да нулирате слушалките до фабрични настройки.
- III. Премахнете Motif II A.N.C. от Bluetooth списъка на Вашето звуково устройство, преди да ги сдвоите отново.

ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL BLUETOOTH

Изтеглете приложението Marshall Bluetooth, за да получите най-доброто от Вашите слушалки и ги поддържайте актуализирани с последния софтуер.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Слушалките не се включват	Батерията е изтощена.	<p>Поставете слушалките в калъфа, за да ги заредите.</p> <p>Ако светодиодът на калъфа не се включи, използвайте USB източник на захранване или поставка за безжично зареждане, за да заредите калъфа.</p>
Невъзможно свързване или сдвояване с Bluetooth устройство	Bluetooth не е разрешен на Вашето устройство (смартфон, таблет, компютър).	Активирайте Bluetooth на Вашето устройство за възпроизвеждане.
	Слушалките не са в режим на сдвояване.	Уверете се, че слушалките са в калъфа, като капакът му е отворен, преди да започнете сдвояване, вижте „Сдвояване на ново устройство“.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Нестабилна работа	Слушалките не използват най-новата версия на фърмуера.	Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и се свържете със слушалките. Следвайте инструкциите в приложението, за да се уверите, че Motif II A.N.C. е с най-новата версия на фърмуера.
	Има софтуерна грешка.	Извършете нулиране до фабрични настройки, вижте „Нулиране на слушалките“. Слушалите трябва да бъдат настроени отново.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12