

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

INDHOLD

INDEKS

Enhedens layout	003
Kom i gang	005
Opladning af øretelefoner	005
Opladning af etui	005
Støjkontrol	005
Spotify Tap	006
Vejledning til pleje af batteriet	006
Rengøring af dine Motif II A.N.C.	007
Parring af en ny enhed	007
Nulstilling af øretelefoner	008
Fejlfinding	009

ENHEDENS LAYOUT



① INDIKATOR PÅ OPLADNINGSETUI

LED-indikatoren viser etuiets batteriopladning fra rød over gul til grøn (0-100 %). Den blinker blåt, når den er i parringstilstand via Bluetooth®.

② KNAP PÅ OPLADNINGSETUI

Tryk hurtigt for at se opladningsetuiets batteriniveau. Med øretelefonerne i etuiet og låget åbent skal du trykke og holde i 2 sekunder for at begynde parring.

③ TRÅDLØS OPLADNING

Oplad etuiet ved at anbringe det på en trådløs opladningsplade.

④ USB-C STRØMINDGANG

Oplad etuiet ved at tilslutte det til en USB-strømkilde.

⑤ BERØRINGSKONTROLLER

Tryk på den venstre eller højre øretelefon for at kontrollere din musik, telefonopkald med mere. Berøringskontrollernes funktionsmåde kan tilpasses i appen.

- I. Tryk for at afspille/sætte på pause.
- II. To tryk for at springe fremad eller besvare/afslutte et opkald.
- III. Tre tryk for at springe tilbage.
- IV. Langt tryk for at skifte mellem Støjreduktion og Transparent lyd eller afvise et opkald.
- V. Dobbelttryk og hold for at få Spotify Tap til at begynde at afspille musik baseret på din lyttesmag.

⑥ ØREPROPPER

Motif II A.N.C. fås med ørepropper i tre størrelser, og det er vigtigt at få den korrekte størrelse for at sikre den bedste lydoplevelse.

Tag dig tid til at finde de ørepropper, som passer bedst til dine ører. Ørepropperne skal sidde godt fast i dine ører, men stadig føles komfortable. Det er ikke ualmindeligt at bruge forskellig størrelse i venstre og højre øre.

INSTRUKTIONER

DANSK

KOM I GANG

- I. Åbn opladningsetuiet.
- II. Tryk og hold på knappen på etuiet, indtil LED-indikatoren blinker langsomt blåt.
- III. Vælg Motif II A.N.C. på Bluetooth-listen på din lydenhed.
- IV. Download Marshall Bluetooth-appen, og følg instruktionerne i appen for at fuldføre konfigurationen.

OPLADNING AF ØRETELEFONER

Læg øretelefonerne tilbage i etuiet, og luk låget for at slukke dem og begynde opladningen.

OPLADNING AF ETUI

Brug en trådløs oplader, eller tilslut etuiet til en USB-strømkilde for at oplade det. Etuiet er fuldt opladet, når LED-indikatoren på forsiden lyser konstant grønt.

Hvis du vil oplade etuiet med en trådløs oplader, skal du følge vejledningen nedenfor.

- I. Anbring opladningsetuiet med bagsiden imod den trådløse opladningsplade.
- II. Sørg for, at LED-indikatoren på forsiden lyser for at angive, at etuiet oplades.
- III. Når LED-indikatoren på forsiden lyser konstant grønt, er etuiet fuldt opladet.

STØJKONTROL

Motif II A.N.C. kan være i en af tre tilstande til støjkontrol.

- Aktiv støjreduktion – Blokerer lyde fra omgivelserne, så du kan koncentrere dig om musikken.
- Transparent lyd – Giver dig mulighed for at høre lyde fra omgivelserne og foretage samtaler uden at fjerne øretelefonerne.
- Fra – Støjkontrol er slået fra.

Mængden af Aktiv støjreduktion og Transparent lyd kan justeres i Marshall Bluetooth-appen.

INSTRUKTIONER

DANSK

SPOTIFY TAP

Gå direkte til musikken med Spotify Tap. Uanset hvad din dag byder på, er Spotify Tap den nemmeste og mest personlige måde at tage musikken med dig, og den er klar på få sekunder.

- Dobbelttryk og hold for at afspille anbefalet musik baseret på din lyttesmag.
- Dobbelttryk og hold igen for at afspille det næste musiknummer, der er anbefalet specielt til dig.

Hvis du vil bruge Spotify Tap, skal du sørge for, at din Spotify-app er opdateret.



VEJLEDNING TIL PLEJE AF BATTERIET

Dine øretelefoner er udstyret med indbyggede højtydende litium-ion-batterier. Batteriernes levetid afhænger af, hvordan de oplades og bruges. Følg vejledningen herunder for at bevare batterierne i topform så længe som muligt.

- Undgå at bruge hurtigopladere, hvis muligt. Hurtig opladning belaster batteriet og vil forringe det.
- Undgå, at batteriet aflades fuldstændigt eller at oplade det, når det allerede er fuldt opladet. Forsøg at holde opladningsniveauet mellem 30 % og 80 %.
- Hvis øretelefonerne opbevares i lang tid, anbefales det at oplade øretelefonerne til cirka halv opladning og derefter foretage en nulstilling til fabriksindstillinger. Opbevar øretelefonerne og etuiet et køligt, mørkt og tørt sted.
- Undgå at bruge eller oplade øretelefonerne i varme og ikke-ventilerede omgivelser, 45 °C/113 °F og derover.
- Undgå at oplade batteriet ved lave temperaturer på under 10 °C/50 °F. Brug ikke øretelefonerne ved temperaturer på under 0 °C/32 °F.
- Undgå kraftige mekaniske stød som for eksempel at tabe øretelefonerne eller etuiet på hårde overflader. Batterierne kan tage skade.

Download Marshall Bluetooth-appen, og vælg det niveau for batteribevarelse, som passer bedst til dig og dine øretelefoner.

INSTRUKTIONER

DANSK

RENGØRING AF DINE MOTIF II A.N.C.

Øretefoner kommer ofte i tæt kontakt med din hud, og nogle gange i længere perioder. Med tiden vil der opbygges snavs og fedtstof, som kan påvirke ydeevnen og forårsage irritation af huden. Gør dine øretefoner rene med jævne mellemrum. Det holder dem i god stand og forlænger deres levetid.

Fjern alle ledninger, før du gør etuiet rent. Sørg for, at alting er helt tørt, før du bruger øretefonerne, lægger øretefonerne tilbage i etuiet eller tilslutter en USB-oplader.

Fjern silikoneørepropperne fra øretefonerne, og rengør dem særskilt. Brug en desinfektionsserviet eller en fnugfri klud let fugtet med 70 % isopropylalkohol eller 75 % ethylalkohol til forsigtigt at rengøre ørepropperne og overfladerne på øretefonerne og etuiet. Undgå fugt i nogen åbninger eller i højtalerens net. Gør forsigtigt disse områder rent med en tør, blød børste eller en vatpind.

- Brug ikke skarpe redskaber.
- Brug ikke trykluft.
- Brug ikke produkter, der indeholder blegemiddel eller brintoverilte.
- Sænk ikke øretefonerne ned i rengøringsmidlet.

PARRING AF EN NY ENHED

Motif II A.N.C. husker de seneste 8 parrede lydenheder. Den opretter automatisk forbindelse til de to senest brugte lydenheder, som er tilgængelige.

- I. Læg øretefonerne i etuiet, og hold låget åbent.
- II. Tryk og hold på knappen på etuiet, indtil LED-indikatoren blinker langsomt blåt.
- III. Vælg Motif II A.N.C. på Bluetooth-listen på din lydenhed.

Bemærk: Motif II A.N.C. skifter ikke lydkilde under afspilning. Sæt den aktuelle lydafspilning på pause, før du skifter lydkilde.

INSTRUKTIONER

DANSK

NULSTILLING AF ØRETELEFONER

Hvis lyden fra øretelefonerne bliver uregelmæssig, eller de holder op med at reagere, skal du følge vejledningen nedenfor.

I. Læg øretelefonerne i etuiet, og luk låget for at genstarte øretelefonerne. Hvis problemet fortsætter, skal du foretage en hardwarenulstilling:

- I. Tag øretelefonerne ud, og anbring dem i ørerne.
- II. Tryk og hold på berøringsfladen på begge øretelefoner i 10 sekunder for at nulstille øretelefonerne.

Hvis problemet fortsætter, skal du foretage en nulstilling til fabriksindstillinger:

Bemærk: En sådan nulstilling sletter alle brugerindstillinger, og øretelefonerne skal konfigureres igen.

- I. Læg øretelefonerne i etuiet, og hold låget åbent.
- II. Tryk og hold på knappen på etuiet i 10 sekunder, indtil LED-indikatoren lyser lilla, for at nulstille øretelefonerne til fabriksindstillinger.
- III. Fjern Motif II A.N.C. fra Bluetooth-listen i din lydenhed, før parringen igen udføres.

MARSHALL BLUETOOTH-APPEN

Download Marshall Bluetooth-appen for at få mest muligt ud af dine øretelefoner og holde dem opdateret med den nyeste software.



FEJLFINDING

DANSK

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
Øretelefonerne tænder ikke	Batteriet er afladet.	Anbring øretelefonerne i etuiet for at oplade dem. Hvis etuiets LED-indikator ikke lyser, skal du bruge en USB-strømkilde eller en trådløs opladningsplade for at oplade etuiet.
Kan ikke oprette forbindelse til eller parres med en Bluetooth-enhed	Bluetooth er ikke aktiveret på din enhed (smartphone, tablet, computer).	Aktivér Bluetooth på din afspilningsenhed.
	Øretelefonerne er ikke i parringstilstand.	Sørg for, at øretelefonerne er i etuiet, og at etuiets låg er åbent, når du starter parringen. Se Parring af en ny enhed.

FEJLFINDING**DANSK**

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
Funktionsfejl	Øretelefonerne benytter ikke den nyeste firmwareversion.	Download Marshall Bluetooth-appen, og tilslut øretelefonerne. Følg instruktionerne i appen for at kontrollere, om Motif II A.N.C. benytter den seneste firmwareversion.
	En softwarefejl er aktiv.	Udfør en nulstilling til fabriksindstillinger. Se Nulstilling af øretelefoner. Øretelefonerne skal konfigureres igen.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12