

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

SISU

REGISTER

Seadme elemendid	003
Alustamine	005
Kõrvaklappide laadimine	005
Ümbrise laadimine	005
Mürakontroll	005
Spotify Tap	006
Aku hoolduse juhend	006
Motif II A.N.C. puhastamine	007
Uue seadme sidumine	007
Kõrvaklappide lähtestamine	008
Tõrkeotsing	009

SEADME ELEMENDID



SEADME ELEMENDID

EESTI

1 LAADIMISÜMBRISE MÄRGUTULI

LED-märgutuli näitab ümbrise aku laetust punasest kollase ja roheliseni (0–100%). Bluetooth®-i sidumisrežiimis vilgub see siniselt.

2 LAADIMISÜMBRISE NUPP

Vajutage kiiresti laadimisümbriise aku taseme vaatamiseks. Kui kõrvaklapid on ümbrises ja kaas on avatud, vajutage sidumise alustamiseks nuppu ja hoidke seda 2 sekundit all.

3 JUHTMEVABA LAADIMINE

Laadige ümbrist, asetades selle juhtmevaba laadimise alusele.

4 USB-C TOITE SISEND

Kõrvaklappide laadimiseks ühendage need USB-toiteallikaga.

5 PUUTETUNDLIKUD JUHTNUPUD

Muusika, telefonikõnede ja muu juhtimiseks puudutage vasakut või paremat kõrvaklappi. Puutetundliku juhtnupu vajutamise korral tehtavat toimingut saab rakenduses kohandada.

- I. Puudutage esitamiseks/peatamiseks.
- II. Puudutage kaks korda edasikerimiseks või kõne alustamiseks/lõpetamiseks.
- III. Puudutage kolm korda tagasikerimiseks.
- IV. Vajutage pikalt, et lülituda mürasummutuse või läbikõlavasse režiimi või keelduda kõnest.
- V. Topeltpuudutage ja hoidke all, et Spotify Tap alustaks muusika esitamist vastavalt teie muusikamaitsele.

6 KUULARI OTSAKUD

Motif II A.N.C. on varustatud kolmes suuruses kuulari otsakutega. Sobivaimate otsakute valimine on oluline, et tagada parim helikogemus.

Varuge aega, et leida teie kõrvadega kõige paremini sobivad kuulari otsakud. Kuulari otsakud peaksid hästi kõrva sobituma, kuid tunduma siiski mugavad. Ei ole ebatavaline, et vasaku ja parema kõrva puhul kasutatakse erinevaid suurusid.

JUHISED

EESTI

ALUSTAMINE

- I. Avage laadimisümbris.
- II. Vajutage ja hoidke all ümbrisel olevat nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist Motif II A.N.C..
- IV. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige seadme seadistamiseks rakenduse juhiseid.

KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

Asetage kõrvaklapid tagasi ümbrisesse ja sulgege nende väljalülitamiseks ja laadimise alustamiseks kaas.

ÜMBRISE LAADIMINE

Ümbrise laadimiseks kasutage juhtmevaba laadijat või ühendage ümbris USB-toiteallikaga. Ümbris on täis laetud, kui esiküljel olev LED-märgutuli põleb pidevalt roheliselt.

Ümbrise laadimiseks juhtmevaba laadija abil järgige allolevaid juhiseid.

- I. Asetage laadimisümbris nii, et selle tagumine osa oleks otse vastu juhtmevaba laadimise alust.
- II. Veenduge, et eesmine LED-märgutuli süttiks, näidates, et ümbris laeb.
- III. Kui LED-märgutuli on püsivalt roheliseks muutunud, on ümbris täis laetud.

MÜRAKONTROLL

Motif II A.N.C. võib olla ühel kolmest mürakontrolli režiimist.

- Aktiivne mürasummutus – blokeerib teid ümbritsevad helid ja võimaldab keskenduda muusikale.
- Läbipaistvus – võimaldab teil kuulda ümbritsevaid helisid ja pidada vestlusi ilma kõrvaklappe eemaldamata.
- Väljas – mürakontroll on välja lülitatud.

Aktiivse mürasummutuse ja läbipaistvuse ulatust saab reguleerida rakenduses Marshall Bluetooth.

JUHISED

EESTI

SPOTIFY TAP

Spotify Tapi abil saate otse muusikat kuulata. Kuhu iganes teie päev teid ka ei viiks, on Spotify Tap lihtsaim ja isiklikem viis muusika endaga kaasavõtmiseks ning see on sekunditega valmis.

- Topeltpuudutage ja hoidke all, et esitada soovitud muusikat vastavalt teie muusikamaitsele.
- Topeltpuudutage ja hoidke uuesti all, et näha järgmist just teile soovitud lugu.

Spotify Tapi kasutamiseks veenduge, et teie Spotify rakendus oleks ajakohane.



AKU HOOLDUSE JUHEND

Kõrvaklapid sisaldavad suure võimsusega liitiumioonakusid, mille kasutusega on olemas laadimisest ja kasutusest. Selleks et akud oleksid võimalikult pikka aega heas seisundis, järgige allolevaid juhiseid.

- Võimaluse korral vältige kiirlaadijate kasutamist. Kiirlaadimine koormab akut ja halvendab selle seisundit.
- Vältige aku täielikku tühjenemist või juba täis laetud aku laadimist. Proovige hoida laetustaset 30% ja 80% vahel.
- Kui kõrvaklappe hoiustatakse pikka aega, on soovitatav need umbes poolele tasemele laadida ja seejärel tehaseseadetele lähtestada. Hoidke kõrvaklappe ja ümbrist jahedas, pimedas ja kuivas kohas.
- Vältige kõrvaklappide kasutamist või laadimist kuumades ja ventilatsioonita kohtades temperatuuril üle 45 °C / 113 °F.
- Ärge laadige akut madala temperatuuriga keskkonnas (madalamal temperatuuril kui 10 °C / 50 °F) ega kasutage kõrvaklappe, kui temperatuur on alla 0 °C / 32 °F.
- Vältige tugevaid mehaanilisi lööke (nt kõrvaklappide või ümbrise kukkumist kõvale pinnale), sest see võib akusid kahjustada.

Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja valige aku säästmise tase, mis sobib teile ja teie kõrvaklappidele kõige paremini.

MOTIF II A.N.C. PUHASTAMINE

Kõrvaklapid puutuvad sageli ja mõnikord pika aja jooksul nahaga tihedalt kokku. See põhjustab aja jooksul mustuse ja rasva kogunemist, mis võib mõjutada jõudlust ja põhjustada nahaärritust. Puhastage oma kõrvaklappe regulaarselt, et need oleksid puhtad ja kestaksid kauem.

Enne ümbrise puhastamist eemaldage kõik kaablid. Enne kõrvaklappide kasutamist, kõrvaklappide ümbrisesse tagasi panemist või USB-laadija ühendamist veenduge, et kõik osad oleksid täiesti kuivad.

Eemaldage kõrvaklappidelt silikoonist kuulari otsakud ja puhastage neid eraldi. Kasutage kuulari otsakute, kõrvaklappide välispindade ja ümbrise õrnaks puhastamiseks desinfitseerivat lappi või ebemevaba lappi, mis on kergelt niisutatud 70% isopropüülalkoholi või 75% etüülalkoholiga. Vältige niiskuse sattumist avadesse või kõlarivõrku. Puhastage neid kohti ettevaatlikult kuiva ja pehme harja või vatitikuga.

- Ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendit või hüdrogeenperoksiidi.
- Ärge kastke kõrvaklappe ühtegi puhastusvahendisse.

UUE SEADME SIDUMINE

Motif II A.N.C. jätab meelde viimased 8 seotud heliseadet. See loob automaatselt ühenduse kahe viimati kasutatud saadaoleva heliseadmega.

- I. Asetage kõrvaklapid ümbrisesse ja hoidke kaas lahti.
- II. Vajutage ja hoidke all ümbrisel olevat nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist Motif II A.N.C..

Märkus. Motif II A.N.C. ei muuda esitamise ajal heliallikat. Peatage praegune heli taasesitus enne heliallika vahetamist.

KÕRVAKLAPPIDE LÄHTESTAMINE

Kui teie kõrvaklapid käituvad korrapäratult või ei reageeri, järgige allolevaid juhiseid.

I. Asetage kõrvaklapid ümbrisesse ja sulgege kõrvaklappide taaskäivitamiseks kaas.

Kui probleem püsib, tehke riistvara lähtestamine.

I. Võtke kõrvaklapid ümbriseist välja ja pange need kõrva.

II. Kõrvaklappide lähtestamiseks vajutage ja hoidke 10 sekundit all mõlema kõrvaklapi puutepinda.

Kui probleem püsib, lähtestage tehaseseaded.

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõrvaklapid tuleb uuesti seadistada.

I. Asetage kõrvaklapid ümbrisesse ja hoidke kaas lahti.

II. Kõrvaklappide tehaseseadetele lähtestamiseks vajutage ümbrisel olevat nuppu ja hoidke seda 10 sekundit all, kuni LED-märgutuli muutub lillaks.

III. Eemaldage Motif II A.N.C. enne uuesti sidumist oma heliseadme Bluetoothi loendist.

RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH

Kõrvaklappide kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.



TÕRKEOTSING

EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Kõrvaklapid ei lülitu sisse.	Aku on tühi.	Asetage kõrvaklapid nende laadimiseks ümbrisesse. Kui ümbrise LED-märgutuli ei sütti, kasutage ümbrise laadimiseks USB-toiteallikat või juhtmevaba laadimisplaati.
Ei saa Bluetooth-seadmega ühendada või siduda	Bluetooth pole seadmes (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) lubatud.	Aktiveerige oma taasesitusseadmes Bluetooth.
	Kõrvaklapid pole sidumisrežiimis.	Sidumise alustamise korral veenduge, et kõrvaklapid oleksid ümbrises ja ümbrise kaas oleks avatud. Vt jaotist „Uue seadme sidumine“.

TÕRKEOTSING**EESTI**

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Seade toimib ebaharilikult	Kõrvaklapid ei kasuta uusimat püsivara versiooni.	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja looge ühendus kõrvaklappidega. Järgige rakendusesiseseid juhiseid tagamaks, et Motif II A.N.C. puhul on installitud uusim püsivara versioon.
	Tekkis tarkvaraviga.	Tehke tehaseseadete lähtestamine. Vt jaotist „Kõrvaklappide lähtestamine“. Pärast seda tuleb kõrvaklapid uuesti seadistada.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12