

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

SISÄLTÖ

HAKEMISTO

Laitteen rakenne	003
Aloitusopas	005
Nappikuulokkeiden lataaminen	005
Kotelon lataaminen	005
Vastamelu	005
Spotify Tap	006
Akun käyttöikäopas	006
Motif II A.N.C:n puhdistaminen	007
Uuden laitteen yhdistäminen	007
Nappikuulokkeiden nollaaminen	008
Vianmääritys	009

LAITTEEN RAKENNE



LAITTEEN RAKENNE

SUOMI

1 LATAUSKOTELON MERKKIVALO

Merkkivalo näyttää kotelon akun lataustilan punaisesta keltaiseen ja sitten vihreään (0–100 %). Se vilkkuu sinisenä Bluetooth®-laiteparin muodostustilassa.

2 LATAUSKOTELON PAINIKE

Näet latauskotelon akun varaustason painamalla tätä lyhyesti. Kun nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kansi auki, aloita laiteparin muodostaminen painamalla tätä kahden sekunnin ajan.

3 LANGATON LATAUS

Lataa kotelo asettamalla se langattomalle latausalustalle.

4 USB-C-VIRTATULO

Lataa kotelo liittämällä se USB-virtalähteeseen.

5 KOSKETUSSÄÄDÖT

Voit hallita musiikkia, puheluita ja muuta koskettamalla vasenta tai oikeaa nappikuuloketta. Kosketustoimintoja voi mukauttaa sovelluksessa.

- I. Käynnistä/keskeytä toisto napauttamalla.
- II. Siirry sisällössä eteenpäin, vastaa puheluun tai lopeta puhelu kaksoisnapauttamalla.
- III. Siirry taaksepäin kolmoisnapauttamalla.
- IV. Siirry melunvaimennustilaan tai läpinäkyvyyystilaan tai hylkää puhelu painamalla pitkään.
- V. Aloita musiikin toisto Spotify Tapissa musiikkimakusi perusteella kaksoisnapauttamalla ja painamalla sitten pitkään.

6 KORVANAPIT

Motif II A.N.C:n mukana toimitetaan kolme erikokoista korvanappia. Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistaminen on tärkeää, jotta voit nauttia parhaasta mahdollisesta äänentoistosta.

Etsi korvaasi parhaiten sopivat korvanapit. Korvanappien tulisi sopia tiukasti korvaan, mutta silti tuntua mukavalta. Ei ole epätavallista käyttää erikokoisia korvanappeja vasemmassa ja oikeassa korvassa.

OHJEET

SUOMI

ALOITUSOPAS

- I. Avaa latauskotelo.
- II. Paina latauskotelon painiketta, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.
- III. Valitse äänilaitteen Bluetooth-luettelosta Motif II A.N.C..
- IV. Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja viimeistelet asennus noudattamalla sovelluksen ohjeita.

NAPPIKUULOKKEIDEN LATAAMINEN

Aseta nappikuulokkeet takaisin koteloon, sammuta ne sekä aloita lataus sulkemalla latauskotelon kansi.

KOTELON LATAAMINEN

Lataa koteloa langattomalla laturilla tai kytke kotelo USB-virtalähteeseen. Kotelo on ladattu täyteen, kun etupuolella oleva merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä.

Lataa kotelo langattomalla laturilla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- I. Aseta latauskotelo ja sen takaosa langatonta latausalustaa vasten.
- II. Varmista, että etupuolen merkkivalo syttyy ja osoittaa, että kotelo latautuu.
- III. Kun merkkivalo palaa vihreänä, kotelo on ladattu täyteen.

VASTAMELU

Motif II A.N.C. voi olla jossakin kolmesta vastamelutilasta.

- Aktiivinen melunvaimennus: tämä estää ympäristön äänet ja antaa sinun keskittyä musiikkiin.
- Läpinäkyvyys: voit kuunnella ympäristöäsi ja puhua puheluita irrottamatta nappikuulokkeita korvistäsi.
- Pois päältä: melunvaimennus ei ole käytössä.

Aktiivisen melunvaimennus ja läpinäkyvyyden tasoa voi säätää Marshall Bluetooth -sovelluksessa.

OHJEET

SUOMI

SPOTIFY TAP

Nauti musiikista Spotify Tapin avulla. Viepä päiväsi sinut sitten minne tahansa, Spotify Tap on helpoin ja henkilökohtaisin tapa ottaa musiikkia mukaasi – ja se on käyttövalmis muutamassa sekunnissa.

- Voit kuunnella musiikkimakuusi perustuvan suosituksen kaksoisnapauttamalla ja painamalla pitkään.
- Kaksoisnapauttamalla ja painamalla pitkään uudelleen pääset seuraavaan henkilökohtaiseen suositukseesi.

Jos haluat käyttää Spotify Tap -toimintoa, varmista, että Spotify-sovelluksesi on ajan tasalla.



AKUN KÄYTTÖIKÄOPAS

Nappikuulokkeissa on tehokkaat litiumioniakut, joiden käyttöikään vaikuttavat niiden lataus ja käyttö. Noudata seuraavia ohjeita, jotta akut pysyvät hyvässä toimintakunnossa mahdollisimman pitkään.

- Vältä nopeiden latureiden käyttämistä, jos mahdollista. Nopea lataus rasittaa akkua ja heikentää sitä.
- Älä anna akkujen tyhjentyä kokonaan tai lataa niitä, kun ne ovat jo täynnä. Yritä pitää akkujen lataustaso 30–80 prosentin välillä.
- Jos nappikuulokkeita säilytetään pitkään käyttämättä, on suositeltavaa ladata nappikuulokkeet noin puoli täyteen ja palauttaa ne sitten oletusasetuksiin. Säilytä nappikuulokkeita ja kotelo viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.
- Älä käytä tai lataa nappikuulokkeita kuumassa tai tuulettamattomassa paikassa yli 45 asteen lämpötilassa.
- Vältä akkujen lataamista alle 10 asteen lämpötilassa ja nappikuulokkeiden käyttöä alle nollan asteen lämpötilassa.
- Vältä voimakkaita mekaanisia iskuja, kuten nappikuulokkeiden pudottamista koville pinnoille, sillä tämä voi vahingoittaa akkua.

Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja valitse itsellesi ja nappikuulokkeillesi parhaiten sopiva akun varaustaso.

OHJEET

SUOMI

MOTIF II A.N.C:N PUHDISTAMINEN

Nappikuulokkeet joutuvat usein ja joskus pitkäksikin ajaksi ihokontaktiin. Tämän johdosta niihin kertyy ajan myötä likaa ja rasvaa, mikä voi vaikuttaa nappikuulokkeiden suorituskykyyn ja aiheuttaa ihoärsytystä. Puhdista nappikuulokkeet säännöllisesti, jotta ne pysyvät puhtaina ja kestävät pidempään.

Irrota kaikki kaapelit ennen kotelon puhdistamista. Varmista, että kaikki on täysin kuivaa, ennen kuin käytät nappikuulokkeita, asetat ne latauskoteloon tai liität ne USB-laturin.

Irrota silikonikorvanapit nappikuulokkeista ja puhdista ne erikseen. Puhdista korvanapit, nappikuulokkeiden ulkopinnat ja kotelo varovasti desinfiointiliinalla tai nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla tai 75-prosenttisellä etyylialkoholilla. Vältä kosteuden joutumista mihinkään aukkoihin tai kaiutinverkkoon. Puhdista nämä alueet huolellisesti kuivalla ja pehmeällä harjalla tai vanupuikolla.

- Älä käytä teräviä esineitä.
- Älä käytä paineilmaa.
- Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät valkaisuainetta tai vetyperoksidia.
- Älä upota nappikuulokkeita mihinkään puhdistusaineeseen.

UUDEN LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Motif II A.N.C. muistaa 8 viimeisintä yhdistettyä äänilaitetta. Se muodostaa automaattisesti yhteyden kahteen viimeksi käytettyyn äänilaitteeseen.

- I. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kotelon kansi auki.
- II. Paina latauskotelon painiketta, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.
- III. Valitse äänilaitteen Bluetooth-luettelosta Motif II A.N.C..

Huomautus: Motif II A.N.C. ei vaihda äänilähdettä toiston aikana. Keskeytä nykyinen äänentoisto ennen äänilähteen vaihtamista.

OHJEET

SUOMI

NAPPIKUULOKKEIDEN NOLLAAMINEN

Jos nappikuulokkeet lakkaavat reagoimasta tai toimivat arvaamattomasti, toimi alla annettujen ohjeiden mukaisesti.

- I. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja käynnistä ne uudelleen sulkemalla kansi.

Jos ongelma jatkuu, suorita laitteiston nollaus:

- I. Ota nappikuulokkeet pois kotelosta ja aseta ne korviisi.
- II. Nollaa nappikuulokkeet painamalla molempien nappikuulokkeiden kosketuspintaa 10 sekunnin ajan.

Jos ongelma jatkuu, suorita oletusasetusten palautus.

Huomautus: Tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät asetukset. Tämän jälkeen nappikuulokkeet on määritettävä uudelleen.

- I. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kotelon kansi auki.
- II. Palauta nappikuulokkeet oletusasetuksiin painamalla kotelon painiketta 10 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo muuttuu violetiksi.
- III. Poista Motif II A.N.C. äänilaitteen Bluetooth-luettelosta ennen yhdistämistä uudelleen.

MARSHALL BLUETOOTH -SOVELLUS

Lataamalla Marshall Bluetooth -sovelluksen saat parhaan hyödyn nappikuulokkeistasi ja voit pitää ne ajan tasalla uusimman ohjelmiston avulla.



VIANMÄÄRITYS**SUOMI**

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
Nappikuulokkeet eivät mene päälle	Akussa ei ole varausta.	Aseta nappikuulokkeet koteloon ladattavaksi. Jos kotelon merkkivalo ei syty, lataa kotelo USB-virtalähteellä tai langattomalla latausalustalla.
Bluetooth-laitetta ei voi yhdistää tai siihen ei voi muodostaa pariliitosta	Bluetooth ei ole käytössä laitteessasi (älypuhelin, tabletti, tietokone).	Aktivoi Bluetooth toistavalla laitteellasi.
	Nappikuulokkeet eivät ole laiteparin muodostustilassa.	Varmista, että nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelon kansi on auki, kun aloitat laiteparin muodostamisen. Lisätietoja on kohdassa Uuden laitteen yhdistäminen.

VIANMÄÄRITYS**SUOMI**

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
Virheellinen toiminta	Nappikuulokkeet eivät käytä uusinta laiteohjelmistoversiota.	Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja muodosta yhteys nappikuulokkeisiin. Noudata sovelluksen ohjeita ja varmista, että Motif II A.N.C:ssä on uusin laiteohjelmistoversio.
	Ilmenee ohjelmistovirhe.	Palauta oletusasetukset: saat siihen ohjeet kohdasta Nappikuulokkeiden nollaaminen. Nappikuulokkeet on määritettävä uudelleen.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12