

*Marshall*

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**FULL ONLINE MANUAL**

# INNHold

## INDEKS

---

<b>Enhetsoppsett</b> .....	003
<b>Kom i gang</b> .....	005
<b>Lade øreproppene</b> .....	005
<b>Lading av etuiet</b> .....	005
<b>Støydemping</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Veiledning for batteripleie</b> .....	006
<b>Rengjøre Motif II A.N.C.</b> .....	007
<b>Pare en ny enhet</b> .....	007
<b>Tilbakestille øreproppene</b> .....	008
<b>Feilsøking</b> .....	009

# ENHETSOPPSETT

# NORSK



## ENHETSOPPSETT

## NORSK

---

### ① **INDIKATOR PÅ LADEETUI**

LED-lampen viser batteriladingen til etuiet, fra rødt til gult til grønt (0–100 %). Den pulserer blått når den er i Bluetooth®-paringsmodus.

### ② **KNAPP PÅ LADEETUI**

Trykk raskt for å se ladeetuiets batterinivå. Med øreproppene i etuiet og lokket åpent, trykker og holder du i to sekunder for å starte paringen.

### ③ **TRÅDLØS LADING**

Lad etuiet ved å plassere det på en trådløs lader.

### ④ **USB-C STRØMINNGANG**

Lad etuiet ved å koble det til en USB-strømkilde.

### ⑤ **BERØRINGSKONTROLL**

Berør venstre eller høyre ørepropp for å kontrollere musikk, telefonsamtaler og mer. Berøringskontrollfunksjonen kan tilpasses i appen.

- I. Trykk for å spille av / sette på pause.
- II. Trykk to ganger for å hoppe fremover eller svare på / avslutte et anrop.
- III. Trykk tre ganger for å hoppe bakover.
- IV. Lang berøring for å veksle mellom støydemping og transparens, eller for å avvise et anrop.
- V. Dobbelttrykk og hold for at Spotify Tap skal begynne å spille musikk basert på det du liker å lytte til.

### ⑥ **ØRETUPPER**

Motif II ANC kommer med øretupper i tre størrelser, og det er viktig å få den beste passformen for å sikre at du får den beste lydopplevelsen.

Ta deg tid til å finne øretuppene som passer best i øret ditt. Øretuppene skal sitte tett i øret, men fortsatt føles komfortable. Det er ikke uvanlig å bruke forskjellige størrelser for venstre og høyre.

## INSTRUKSJONER

## NORSK

---

### KOM I GANG

- I. Åpne ladeetuiet.
- II. Trykk på og hold inne knappen på etuiet til LED-lampen går over til sakte pulsering i blått.
- III. Velg Motif II A.N.C. fra Bluetooth-listen på lydenheten.
- IV. Last ned Marshall Bluetooth-appen, og følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

### LADE ØREPROPPENE

Sett øreproppene tilbake i etuiet og lukk lokket for å slå dem av og begynne å lade.

### LADING AV ETUIET

Bruk en trådløs lader eller koble etuiet til en USB-strømkilde og lad det. Etuiet er fulladet når den frontvendte LED-lampen lyser kontinuerlig grønt.

Følg instruksjonene nedenfor for å lade etuiet med en trådløs lader.

- I. Legg ladeetuiet med baksiden flatt ned på den trådløse laderen.
- II. Påse at alle LED-lampene foran lyser opp, slik at du ser at etuiet lades.
- III. Etuiet er fullt oppladet når LED-lampen lyser konstant grønt.

### STØYDEMPING

Motif II ANC kan være i én av tre støykontrollmoduser.

- Active Noise Cancelling – blokkerer omgivelsene dine og lar deg fokusere på musikken.
- Transparency – lar deg høre omgivelsene dine og føre samtaler uten å ta ut øreproppene.
- Off – støykontroll er slått av.

Mengden av Active Noise Cancelling og Transparency kan justeres i Marshall Bluetooth-appen.

## INSTRUKSJONER

## NORSK

### SPOTIFY TAP

Kom rett til musikken med Spotify Tap. Uansett hvor dagen tar deg, er Spotify Tap den enkleste og mest personlige måten å ta musikken med deg på, og den er klar på sekunder.

- Dobbeltrykk og hold for å spille en anbefaling basert på det du liker å lytte til.
- Dobbeltrykk og hold igjen for neste anbefaling laget for deg.

For å bruke Spotify Tap må du sørge for at Spotify-appen din er oppdatert.



### VEILEDNING FOR BATTERIPLEIE

Øreproppene dine er utstyrt med høytytelses litium-ion-batterier, og levetiden påvirkes av hvordan de lades og brukes. Følg retningslinjene nedenfor for å holde batteriene i god stand så lenge som mulig.

- Unngå å bruke hurtigladere hvis mulig. Hurtiglading forårsaker stress på batteriet og vil forringe det.
- Unngå å la batteriet tømmes helt eller lade det når det allerede er fullt. Prøv å holde ladenivået mellom 30 % og 80 %.
- Hvis øreproppene oppbevares over lengre tid, anbefales det å lade øreproppene til omtrent halv lading og deretter ta en fabrikktilbakestilling. Oppbevar øreproppene og etuiet på et kjølig, mørkt og tørt sted.
- Unngå å bruke eller lade øreproppene på varme og uventilerte steder, 45 °C / 113 °F og varmere.
- Unngå å lade batteriet ved lave temperaturer, under 10 °C/50 °F, og unngå å bruke øreproppene under 0 °C/32 °F.
- Unngå sterke mekaniske støt som å miste øreproppene eller etuiet på harde overflater, da det kan skade batteriene.

Last ned Marshall Bluetooth-appen og velg batteribevareingsnivået som passer best for deg og øreproppene dine.

## INSTRUKSJONER

## NORSK

---

### RENGJØRE MOTIF II A.N.C.

Ørepropper kommer i nærkontakt med huden din ofte og noen ganger i lange perioder. Dette vil over tid føre til oppsamling av smuss og fett som kan påvirke ytelsen og kan forårsake hudirritasjon. Rengjør øreproppene regelmessig for at de skal fungere bra og holde lenger.

Koble fra eventuelle ledninger før du rengjør etuiet. Sørg for at alt er helt tørt før du bruker øreproppene, setter øreproppene tilbake i etuiet eller kobler til en USB-lader.

Fjern silikonøretuppene fra øreproppene og rengjør dem separat. Bruk en desinfeksjonsserviett eller en lofri klut som er lett fuktet med 70 % isopropylalkohol eller 75 % etylalkohol til å rengjøre øretuppene, de utvendige overflatene til øreproppene og etuiet forsiktig. Unngå å få fukt i åpninger eller i høyttalernettet. Rengjør disse områdene forsiktig med en tørr og myk børste eller en bomullspinne.

- Ikke bruk skarpe gjenstander.
- Ikke bruk trykkluft.
- Ikke bruk produkter som inneholder blekemiddel eller hydrogenperoksid.
- Ikke dynk øreproppene i rengjøringsmidler.

### PARE EN NY ENHET

Motif II ANC husker de siste 8 parede lydenhetene. Den vil automatisk koble til de to sist brukte lydenhetene som er tilgjengelige.

- I. Plasser øreproppene i etuiet og hold lokket åpent.
- II. Trykk på og hold inne knappen på etuiet til LED-lampen går over til sakte pulsering i blått.
- III. Velg Motif II A.N.C. fra Bluetooth-listen på lydenheten.

Merk: Motif II ANC vil ikke endre lydkilde mens du spiller. Sett den gjeldende lydavspillingen på pause før du bytter lydkilde.

## INSTRUKSJONER

## NORSK

### TILBAKESTILLE ØREPROPPENE

Hvis øreproppene dine har uregelmessig adferd eller ikke svarer, følger du instruksjonene nedenfor.

- I. Plasser øreproppene i etuiet og lukk lokket for å starte øreproppene på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du utføre en tilbakestilling av maskinvaren:
  - I. Ta ut øreproppene og plasser dem i ørene.
  - II. Trykk og hold på berøringsflaten på begge øreproppene i 10 sekunder for å tilbakestille øreproppene.

Hvis problemet vedvarer, må du utføre en fabrikktilbakestilling.

Merk: Dette vil slette alle brukerinnstillinger, og øreproppene må konfigureres på nytt.

- I. Plasser øreproppene i etuiet og hold lokket åpent.
- II. Trykk og hold knappen på etuiet i 10 sekunder, til LED-lampen blir lilla, for å tilbakestille øreproppene til fabrikkinnstillingene.
- III. Fjern Motif II A.N.C. fra Bluetooth-listen på lydenheten før du kobler den til igjen.

### MARSHALL BLUETOOTH-APP

Last ned Marshall Bluetooth-appen for å få mest mulig ut av øreproppene og holde dem oppdatert med den nyeste programvaren.





## FEILSØKING

## NORSK

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
<b>Øreproppene slår seg ikke på</b>	Batteriet er ikke ladet opp.	<p>Sett øreproppene i etuiet for å lade dem.</p> <p>Hvis LED-lampen til etuiet ikke tennes, må du bruke en USB-strømkilde eller en trådløs lader for å lade etuiet.</p>
<b>Kan ikke koble til eller pare med en Bluetooth-enhet</b>	Bluetooth er ikke aktivert på enheten din (smarttelefon, nettbrett, datamaskin).	Aktiver Bluetooth på avspillingsenheten.
	Øreproppene er ikke i paringsmodus.	Pass på at øreproppene er i etuiet med lokket åpent når du starter paringen. Se Pare en ny enhet.

**FEILSØKING****NORSK**

<b>PROBLEM</b>	<b>ÅRSAK</b>	<b>TILTAK</b>
<b>Uregelmessig atferd</b>	Øreproppene har ikke den nyeste fastvareversjonen.	Last ned Marshall Bluetooth-appen og koble til øreproppene. Følg veiledningen i appen for å sikre at Motif II A.N.C. har den nyeste fastvareversjonen.
	Det er en programvarefeil.	Utfør en fabrikktilbakestilling, se Tilbakestill øreproppene.  Øreproppene må konfigureres igjen.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12