

*Marshall*

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**FULL ONLINE MANUAL**

# İÇİNDEKİLER

## İNDEKS

---

<b>Cihaz düzeni</b> .....	003
<b>Başlangıç</b> .....	005
<b>Kulaklıkları şarj etme</b> .....	005
<b>Kabı şarj etme</b> .....	005
<b>Gürültü kontrolü</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Pil bakım kılavuzu</b> .....	006
<b>Motif II A.N.C. cihazını temizleme</b> .....	007
<b>Yeni cihazla eşleştirme</b> .....	007
<b>Kulaklıkları sıfırlama</b> .....	008
<b>Sorun giderme</b> .....	009

## CIHAZ DÜZENİ

## TÜRKÇE



## CIHAZ DÜZENİ

## TÜRKÇE

### 1 ŞARJ KABİ GÖSTERGESİ

LED gösterge, kabın pil şarj durumunu kırmızı, sarı ve yeşil (%0-%100) aralığında gösterir. Bluetooth® eşleştirme modundayken mavi yanıp söner.

### 2 ŞARJ KABİ DÜĞMESİ

Şarj kabının pil seviyesini görmek için düğmeye basıp bırakın. Eşleştirmek için, kulaklıklar kabın içindeyken ve kabın kapağı açıkken, düğmeye basın ve 2 saniye basılı tutun.

### 3 KABLOSUZ ŞARJ

Kabı, kablosuz şarj pedine yerleştirerek şarj edin.

### 4 USB-C GÜÇ GİRİŞİ

Kabı, USB güç kaynağına takarak şarj edin.

### 5 DOKUNMATİK KONTROLLER

Müziği, telefon çağrılarını ve daha fazlasını kontrol etmek için sol veya sağ kulaklığa dokunun. Dokunmatik kontrol davranışı uygulamadan özelleştirilebilir.

- I. Oynatmak/duraklatmak için dokunun.
- II. İleri atlamak veya çağrı yanıtlamak/sonlandırmak için iki kez basın.
- III. Geri atlamak için üç kez dokunun.
- IV. Gürültü engelleme ve şeffaflık arasında geçiş yapmak veya bir çağrıyı reddetmek için uzun dokunun.
- V. Spotify Tap'in dinleme zevkinize uygun müzik çalması için iki kere dokunun ve basılı tutun.

### 6 KULAK İÇİ UÇLARI

Motif II A.N.C., 3 farklı kulak içi uç ile birlikte gelir ve en iyi ses deneyimi için en uygun olanı kullanmanız önemlidir.

Kulağınıza en uygun olanı seçmeye özen gösterin. Kulak içi uçları kulağınıza tam oturmalı ancak yine de rahat hissettirmelidir. Sol ve sağ kulağınız için farklı boyutları kullanabilirsiniz.

# TALIMATLAR

# TÜRKÇE

## BAŞLANGIÇ

- I. Şarj kabını açın.
- II. LED yavaşça mavi yanıp sönmeye başlayınca kadar kabın üzerindeki düğmeye basılı tutun.
- III. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden Motif II A.N.C. seçimini yapın.
- IV. Kurulumunu tamamlamak için Marshall Bluetooth uygulamasını indirin ve uygulamadaki talimatları izleyin.

## KULAKLIKLARI ŞARJ ETME

Kulaklıklarınızı kaba yerleştirin ve kapanıp şarj olmaları için kapağı kapatın.

## KABI ŞARJ ETME

Kabı şarj etmek için USB güç kaynağına takın veya kablosuz şarj cihazı kullanın. Kap tamamen şarj olduğunda LED gösterge sabit yeşil yanar.

Kabı kablosuz şarj cihazı ile şarj etmek için aşağıdaki talimatları takip edin.

- I. Kabın arkası kablosuz şarj pedine gelecek şekilde şarj cihazına yerleştirin.
- II. Cihazın şarj olduğundan emin olmak için yanıp sönen LED göstergesini kontrol edin.
- III. Kap tamamen şarj olduğunda LED gösterge sabit yeşil yanar.

## GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

Motif II A.N.C. cihazının üç farklı gürültü kontrolü modu vardır.

- Aktif Gürültü Engelleme, çevrenizdeki sesleri engeller ve müziğe odaklanmanızı sağlar.
- Şeffaflık, çevrenizdeki sesleri duymanızı ve kulaklıkları çıkartmadan etrafınızdakilerle sohbet edebilmenizi sağlar.
- Kapalı, gürültü kontrolünü kapatır.

Aktif Gürültü Kontrolü ve Şeffaflık dereceleri Marshall Bluetooth uygulamasından ayarlanabilir.

## TALIMATLAR

## TÜRKÇE

### SPOTIFY TAP

Spotify Tap ile müziğe dalın. Nerede olursanız olun, her daim hazır Spotify Tap müzik zevkinizi yanınızda taşımanın en kolay ve kişisel yoludur.

- Müzik zevkinize göre bir öneriyi dinlemek için iki kere dokununuz ve basılı tutunuz.
- Size özel sonraki öneriyi dinlemek için tekrar iki kere dokununuz ve basılı tutunuz.

Spotify Tap'i kullanabilmek için Spotify uygulamasının güncel olduğundan emin olun.



### PİL BAKIM KILAVUZU

Kulaklıklarınızda yüksek performanslı lityum iyon piller vardır ve pil ömrü şarj ve kullanıma göre değişir. Pillerinizi mümkün olduğunca uzun süre çok iyi durumda tutmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

- Mümkünse hızlı şarj cihazları kullanmaktan kaçının. Hızlı şarj işlemi, pil üzerinde baskıya neden olur ve pili bozar.
- Pilleri şarjları tamamen doluyken şarj etmekten veya şarjlarının tamamen bitmesinden kaçının. Şarj seviyesini %30 ile %80 arasında tutmaya çalışın.
- Kulaklıklar uzun süre kullanılmazsa, kulaklıkları yaklaşık yarı şarja kadar şarj etmeniz ve ardından fabrika ayarlarına sıfırlamanız önerilir. Kulaklıkları ve kabı serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayın.
- Kulaklıkları, 45°C/113°F ve üzeri sıcaklıklarda kullanmaktan ve şarj etmekten kaçının.
- Pilleri 10°C/50°F altında şarj etmekten ve kulaklıkları 0°C/32°F altında kullanmaktan kaçının.
- Pillere zarar verebileceği için kulaklıkları veya kabı sert yüzeylere düşürmek gibi güçlü mekanik darbelerden kaçının.

Size ve kulaklıklarınıza en uygun pil koruma seviyesini seçmek için Marshall Bluetooth uygulamasını indirin.

## TALIMATLAR

## TÜRKÇE

### MOTIF II A.N.C. CİHAZINI TEMİZLEME

Kulaklıklar sık sık ve bazen uzun süreler boyunca cildinize temas eder. Bu durum, zamanla performansı etkileyebilecek ve ciltte tahrişe neden olabilecek kir ve yağ birikmesine neden olur. Kulaklıklarınızın ilk günkü gibi performans göstermelerini ve daha uzun süre dayanmalarını sağlamak için düzenli olarak temizleyin.

Kabı temizlemeden önce bütün kabloları çıkartın. Kulaklıkları kullanmadan, kaba geri koymadan veya kabı USB güç kaynağına bağlamadan önce her şeyin kuru olduğundan emin olun.

Silikon kulak içi uçlarını kulaklıklardan çıkartın ve ayrı temizleyin. Kulak içi uçlarını, kulaklıkların dış yüzeylerini ve kabı nazikçe temizlemek için dezenfektan mendil ya da %70 izopropil alkol veya %75 etil alkol ile hafifçe nemlendirilmiş hav bırakmayan bir bez kullanın. Herhangi bir açıklığa veya hoparlör örgüsüne nem girmesini engelleyin. Bu kısımları kuru ve temiz bir fırçayla veya pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin.

- Keskin nesnelere kullanmayın.
- Basıncı hava uygulamayın.
- Ağartıcı veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmayın.
- Kulaklıkları herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.

### YENİ CİHAZLA EŞLEŞTİRME

Motif II A.N.C. eşleştirilen son 8 ses cihazını hatırlar. Kulaklıklar, son kullanılan ve uygun olan iki cihaza otomatik olarak bağlanır.

- I. Kulaklıkları kaba koyun ve kapağını kapatmayın.
- II. LED yavaşça mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar kabın üzerindeki düğmeye basılı tutun.
- III. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden Motif II A.N.C. seçimini yapın.

Not: Motif II A.N.C. müzik çalarken ses kaynağını değiştiremezsiniz. Ses kaynağını değiştirmeden önce çalan müziği durdurun.

## TALIMATLAR

## TÜRKÇE

### KULAKLILK LARI SIFIRLAMA

Kulaklıklarınız düzgün çalışmıyorsa veya yanıt vermiyorsa aşağıdaki talimatları uygulayın.

I. Kulaklıkları yeniden başlatmak için kaba koyun ve kapağı kapatın.

Sorun devam ederse donanımı sıfırlayın:

I. Kulaklıkları alın ve kulaklarınıza yerleştirin.

II. Kulaklıkları sıfırlamak için iki kulaklığın da yüzeyine dokununuz ve 10 saniye basılı tutunuz.

Sorun devam ederse fabrika ayarlarına sıfırlayınız.

Not: Bu, tüm kullanıcı ayarlarını silecek ve kulaklıkların yeniden ayarlanması gerekecektir.

I. Kulaklıkları kaba koyun ve kapağını kapatmayınız.

II. Kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlamak için kabın üzerindeki düğmeye basın ve LED gösterge mora dönene kadar 10 saniye basılı tutunuz.

III. Tekrar eşleştirmeden önce Motif II A.N.C. cihazını ses cihazınızın Bluetooth listesinden çıkarınız.

### MARSHALL BLUETOOTH UYGULAMASI

Kulaklıklarınızdan en iyi şekilde yararlanmak ve en yeni yazılımla kulaklıklarınızı güncel tutmak için Marshall Bluetooth uygulamasını indiriniz.





**SORUN GIDERME****TÜRKÇE**

<b>SORUN</b>	<b>NEDEN</b>	<b>EYLEM</b>
<b>Kulaklıklar açılmıyor</b>	Pilin şarjı yok.	Kulaklıkları şarj etmek için kaba yerleştirin.  Kabın üzerindeki LED gösterge yanmazsa USB güç kaynağı ya da kablosuz şarj cihazı kullanarak kabı şarj edin.
<b>Bluetooth cihazı ile bağlantı kurulamıyor veya eşleştiremiyor</b>	Cihazınızda (akıllı telefon, tablet, bilgisayar) Bluetooth etkinleştirilmemiştir.	Oynatma cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin.
	Kulaklıklar eşleştirme modunda değil.	Kulaklıklarınızın kabın içinde olduğundan ve kabın kapağının açık olduğundan emin olun, bkz. Yeni cihazla eşleştirme.

**SORUN GIDERME****TÜRKÇE**

<b>SORUN</b>	<b>NEDEN</b>	<b>EYLEM</b>
<b>Hatalı davranış</b>	Kulaklıklar son ürün yazılım sürümünü kullanmıyor.	Marshall Bluetooth uygulamasını indirin ve kulaklıklara bağlanın. Motif II A.N.C. kulaklıkların son ürün yazılım sürümüne sahip olduğundan emin olmak için uygulamadaki talimatları izleyin.
	Yazılım hatası var.	Fabrika ayarlarına sıfırlayın, bkz. Kulaklıkları sıfırlama.  Kulaklıkların yeniden ayarlanması gerekir.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12