

Marshall

MONITOR II A.N.C.

دليل المستخدم

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

إخلاء المسؤولية

إن استخدام شارة Made for Apple يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للاتصال بمنتج (منتجات) Apple المحدد في الشارة وقد تم اعتماده من قِبل المطور للوفاء بمعايير أداء Apple. وأن Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

قد يحتاج توافر خدمات الطرف الثالث إلى إبرام اتفاقيات منفصلة بينك وبين أي طرف ثالث ولا تتحمل Zound Industries International AB مسؤولية توافر هذه الخدمات.

يُحسب وقت التشغيل المحدد اعتمادًا على الاختيار العشوائي للموسيقى التي تم تشغيلها على المستوى المتوسط للصوت.

المعلومات الواردة هنا صحيحة في وقت نشر هذا الدليل، مع مراعاة الأخطاء التحريرية. يعتمد هذا المنتج على البرنامج ووظائفه وقد يتغير التوافق عند تحديث البرنامج.

مُصمَّم في ستوكهولم • تم إنتاجه في الصين

فهرس المحتويات

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE .002

.006 البدء

.006 شكل الجهاز الخارجي

.007 مفتاح التحكم

.008 مؤشر LED


.008 شحن سماعات الرأس

.009 زر وضع ANC

.010 زر M

.010 مدخل مقاس 3.5 مم

.011 استكشاف الأعطال وإصلاحها



001. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق.
002. حدد MONITOR II من قائمة Bluetooth® بأجهزتك الصوتية.
003. نزل تطبيق Marshall Bluetooth واتبع تعليمات التطبيق لإعداد زر M، وضبط ANC، وتخصيص إعدادات EQ، وغير ذلك الكثير.

نزل تطبيق Marshall Bluetooth من Google Play أو App Store.
يُوصى بشحن البطارية قبل استخدام سماعات الرأس لأول مرة.

شكل الجهاز الخارجي

001. زر M قابل للتخصيص
002. زر وضع ANC
003. مؤشر LED
004. مدخل مقاس 3.5 مم
005. منفذ USB-C للشحن
006. زر تحكم متعدد الاتجاهات

مؤشر LED

مؤشر LED موجود بسماعة الأذن اليسرى ويظهر حالة سماعات الرأس:

سأرل ااعامس ةلاح

LED رشؤم ةلاح

رضخأ-رفصأ-يلاقتررب-رمجأ	(0-100% ةيراطبلا عقاط يوتسم) نحشلا راج
نباوث 5 لك ضريبالا نوللاب ضموي	فقوط عم Bluetooth® زاوجب ةلصتم ،لمعت توصللا
ضريبالا نوللاب ضموي	قباسلا يف ةنرتقم تناك ةزهجأ نع شحبالا
قرزألا نوللاب ضموي	Bluetooth نارتقا عضو
ليغشتل فاقيا	Bluetooth ربيع ليغشتل وأ ليغشتل فاقيا

شحن سماعات الرأس

عندما يكون شحن البطارية منخفضاً، سيصدر صوت إنذار

صل سماعات الرأس بمصدر طاقة USB باستخدام كابل USB-C لشحن البطارية. يستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين تقريباً، ويمكن أن يمنحك 10 دقيقة من الشحن ما يصل إلى 0 ساعاتٍ من وقت التشغيل اللاسلكي.

مفتاح التحكم

استخدم مفتاح التحكم الموجود على غطاء الأذن الأيمن للتحكم في الصوت، وبدء وضع اقتران Bluetooth®، وتشغيل سماعات الرأس أو إيقاف تشغيلها.

ءارجال	ةفيظول
ةيناث 2 ةدمل رارمتسال عم طغضا	ليغشتل فاقيا ليغشث
ةدحاو ةرم رقنا	تقوم فاقيا ليغشث
نيميلا يلى عفدا	مامال يظخت
راسيلا يلى عفد	فلخلل يظخت
رارمتسال عم نيميلا يلى عفدا	عيرس جؤقت
رارمتسال عم راسيلا يلى عفدا	عاجرا
يلى عفدا	توصل عفد
لفسال عفدا	توصل صفخ
هئانهن! وأ تامل الكمل يلى عدل دلل ةدحاو ةرم رقنا ةدراو ةمل الكم صفلرل نيترم رقنا	تامل الكمل عم لماعتلا

يمكن ضبط الزر M للتبديل بين ثلاثة إعدادات مسبقة مختلفة لموازن الصوت أو بدلاً من ذلك، الوصول إلى مساعد الصوت بهاتفك أو Google Assistant.

انتقل إلى تطبيق Marshall Bluetooth وقم بتكوين زر M من قائمة إعدادات زر M.

ملاحظة: قد لا يتوفر مساعد الصوت في بلدك ويتطلب حساباً منفصلاً/إبرام اتفاقية بينك وبين خدمة الطرف الثالث.

مدخل مقاس ٣,٥ مم

لاستخدام Monitor II ANC مع جهاز سلكي، ما عليك سوى استخدام الكابل ٣,٥ مم المرفق. بمجرد الاتصال، سيتم قطع اتصال Bluetooth لتدفق الصوت. لا يزال بإمكانك استخدام ANC، طالما أن سماعات الرأس قيد التشغيل.

عند فصل الكابل ٣,٥ مم، ستحاول سماعات الرأس إعادة الاتصال مع آخر جهاز Bluetooth متصل.

زر وضع ANC

يستخدم Monitor II A.N.C. تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) التي تحدد باستمرار الضوضاء المحيطة وتقيسها للتحكم في مقدار العالم الخارجي الذي تسمعه.

هناك وضعان لتقنية ANC.

- إلغاء الضوضاء النشطة - يمنع الضوضاء ويجعل التركيز على ما يُلعب.
- وضع المراقبة - يسمح للعالم الخارجي أن يشارك في محادثة أو الاستماع إلى إعلان.

استخدم زر ANC للتغيير بسرعة بين الأوضاع.

001. اضغط ضغطة صغيرة للتبديل بين وضع إلغاء الضوضاء النشطة و وضع المراقبة

002. اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل ANC

يمكن تعديل مستوى إلغاء الضوضاء والمراقبة في تطبيق Marshall Bluetooth.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

أعراض	سبب	كشور
ليغشفت فاقوي نم دكأت يلع طغضرا. سألرا تاامس 4 ءءمل مكحتل حاتفم LED رشؤم ضموي يتح ، ناوٹ MONITOR II ءءق. قرزال نوللاب Bluetooth ءزهجأ ءمئاق نم	يف تسيل سألرا تاامس نارتقالا عضو	زاهج نارتقالا نكمي ال BLUETOOTH
نم مم 3.5 لباكل لصفاف ءارجل لبق سألرا تاامس Bluetooth نارتقالا	ءلصتم سألرا تاامس مم. 3.5 ساقم كل سب	
مكحتل حاتفم يلع طغضرا ليغشفتل ءيناث 2 ءءمل سألرا تاامس	ءيق تسيل سألرا تاامس ليغشفتل	لعمي ال ANC
2 ءءمل ANC رز يلع طغضرا ANC. ليغشفتل ءيناث رز يلع ءريغص ءطغض طغضاف ءاضوا نيب ليءبتلل ANC. ANC.	عضو يف سيل ANC ليغشفتل	
Marshall قيبطت ليل لقتنا يوتسم طبضراو Bluetooth ANC. تااءاع ءمئاق نم ANC.	يف ANC يوتسم صفخنا Marshall Bluetooth قيبطت	

كشور	سبب	أعراض
MONITOR II نم ناتلاح كانه BLUETOOTH. ءزهجأ ءمئاق يف	ANC Monitor II مءختسي Bluetooth نم نيلاصتا لوالا لاصتال انوكي وه رخال او توصلا قءءل ءصفخنم Bluetooth لاصتا قيبطتلل ءقاطلا	يعيبطل كولسل او انه ءاختال ءجاج كانه سيلو ءارجل يا
بيءتست ال سألرا ءامس	جم انربال يف أطف ءءح	زاهجلا طبض ءءأ يلع رارمستال عم طغضرا رز يلع طغضل اءنا م رزلا لفسأل مكحتل
		ءل كشملم ترمست اذا عنصملا طبض ءءاعل رءاف ليل ءارجل انه يءؤيس. ءظءالم مءختسملا تااءاعل عيمء فءء عنصملا طبض ءءاعل ءعبو سألرا تاامس ءءاعل بءي يرءل ءرم
		يلع رارمستال عم طغضرا ءاتفم م رزلا نم لك يتح ناوٹ 7 ءءمل مكحتل نوللل ليل LED رشؤم لوءءي يناوءرألا

MARSHALLHEADPHONES.COM