

*Marshall*

MONITOR II A.N.C.

**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

## LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

---

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: [www.marshallheadphones.com](http://www.marshallheadphones.com). The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

## JOGI NYILATKOZAT

---

A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott kiegészítőt kifejezetten a jelvényben azonosított Apple termékek(ek)hez való csatlakozásra tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem felelős ezen készülék működéséért vagy a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatások elérhetőségéhez külön megállapodásokra lehet szükség Ön és valamely harmadik fél között, és a Zound Industries International AB nem vállal felelősséget az ilyen szolgáltatások rendelkezésre állásáért.

A megjelenő lejátszási idő kiszámítása véletlenszerű zenei választék közepes hangerővel való lejátszása alapján történik.

Az itt szereplő információk a közzététel időpontjában helytállóak. A szerkesztési hibák jogát fenntartjuk. A termék szoftveralapú; funkciói és kompatibilitása a szoftver frissítése esetén módosulhatnak.

Tervezés: Stockholm • Gyártás: Kína

# TARTALOMJEGYZÉK

---

**002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE**

**006. KEZDŐ LÉPÉSEK**

**006. AZ ESZKÖZ ELRENDEZÉSE**

**007. A VEZÉRLŐGOMB**

**008. A LED JELZŐLÁMPA**


**008. A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE**

**009. AZ ANC MÓD GOMB**

**010. AZ M GOMB**

**010. A 3,5 MM-ES BEMENET**

**011. HIBAELHÁRÍTÁS**



## KEZDŐ LÉPÉSEK

---

001. Tartsa lenyomva a vezérlőgombot, amíg a LED jelzőlámpa kéken villogni kezd.
002. Válassza ki a **MONITOR II** lehetőséget az audiókészülék Bluetooth® listájáról.
003. Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat az M gomb beállításához, az ANC beállításához, az EQ beállítások testreszabásához és további beállításokhoz.

Töltse le a **Marshall Bluetooth** alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból.

A fejhallgató első használata előtt az akkumulátort javasolt feltölteni.

## AZ ESZKÖZ ELRENDEZÉSE

---

001. Testre szabható M gomb
002. ANC mód gomb
003. LED jelzőfény
004. 3,5 mm-es bemenet
005. USB-C csatlakozó töltéshez
006. Többirányú vezérlőgomb

## A VEZÉRLŐGOMB

---

A jobb fülpárnán lévő vezérlőgombbal vezérelheti a hangot, indíthatja el a Bluetooth® párosítási módot, és kapcsolhatja be vagy ki a fejhallgatót.

FUNKCIÓ	MŰVELET
BE-/KIKAPCSOLÁS	Tartsa lenyomva 2 másodpercig
LEJÁTSZÁS/SZÜNET	Kattintson egyszer
UGRÁS ELŐRE	Tolja jobbra
UGRÁS VISSZA	Tolja balra
GYORS ELŐRETEKERÉS	Tolja jobbra, és tartsa lenyomva
VISSZATEKERÉS	Tolja balra, és tartsa lenyomva
FELHANGOSÍTÁS	Tolja felfelé
LEHALKÍTÁS	Tolja lefelé
HÍVÁSOK KEZELÉSE	Kattintson egyszer a hívás fogadásához vagy befejezéséhez Kattintson duplán a bejövő hívás visszautasításához

## A LED JELZŐLÁMPA

---

A LED jelzőlámpa a bal oldali fülpárnán található, és a fejhallgató állapotát jelzi

LED ÁLLAPOTA	FEJHALLGATÓ ÁLLAPOTA
PIROS-NARANCS-SÁRGA-ZÖLD	Töltés (0-100% akkumulátor töltöttségi szint)
FEHÉR FÉNY, AMELY MINDEN 5. MÁSODPERCBEN FELVILLAN	Bekapcsolva, Bluetooth® eszközre csatlakoztatva és hang szüneteltetve
FEHÉR VILLOGÓ	Korábban párosított eszközök keresése
KÉK VILLOGÓ	Bluetooth párosítási mód
KI	Kikapcsolva vagy lejátszás Bluetooth útján

## A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE

---

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, megszólal az erre figyelmeztető hangjelzés.

Csatlakoztassa a fejhallgatót egy USB áramforráshoz az USB-C kábellel az akkumulátor feltöltéséhez. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe, azonban 15 perc töltés akár 5 órányi vezeték nélküli lejátszási időt nyújthat.

## AZ ANC MÓD GOMB

---

A Monitor II A.N.C. aktív zajszűrő (ANC) technológiát használ, amely folyamatosan meghatározza és méri a környezeti zajt annak szabályozása érdekében, hogy Ön mennyit halljon a külvilágból.

Két ANC mód áll rendelkezésre.

- **Aktív zajszűrés** – Kizárja a zajt, hogy Ön arra összpontosíthasson, amit lejátszik.
- **Monitoring mód** – Beengedi a külvilágot, hogy Ön részt vehessen egy beszélgetésben vagy meghallgathasson egy bejelentést.

Az ANC gombbal gyorsan átválthat a módok között.

001. A rövid lenyomás átvált az **Aktív zajszűrés** és a **Monitoring mód** között

002. Tartsa lenyomva 2 másodpercig az ANC be- vagy kikapcsolásához

A zajcsillapítás és a monitoring szintje beállítható a **Marshall Bluetooth** alkalmazásban.

## AZ M GOMB

---

Az M gomb beállítható úgy, hogy három különféle hangszínszabályozó előbeállítás között váltson, vagy másik lehetőségként telefonja hangvezérlő asszisztense vagy a Google Assistant között váltson.

Lépjen be a Marshall Bluetooth alkalmazásba, és konfigurálja az M gombot az M gomb beállítások menüben

Megjegyzés: Lehetséges, hogy hangvezérlő asszisztens nem érhető el az Ön országában, és külön előfizetésre/megállapodásra van szükség Ön és a harmadik fél által nyújtott szolgáltatás között.

## A 3,5 MM-ES BEMENET

---

A Monitor II A.N.C. vezetékes eszközzel történő használatához egyszerűen használja a mellékelt 3,5 mm-es kábelt. Csatlakozás után a Bluetooth lecsatlakozik az audiólejátszás érdekében. Az ANC-t továbbra is használhatja, amíg a fejhallgató be van kapcsolva.

A 3,5 mm-es kábel lecsatlakoztatásakor a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth készülékkel.

## HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
NEM PÁROSÍTHATÓ BLUETOOTH ESZKÖZZEL	A fejhallgató nem párosítási módban van.	Ellenőrizze, hogy a fejhallgató ki van kapcsolva. Tartsa lenyomva a vezérlőgombot 4 másodpercig, amíg a LED jelzőlámpa kéken villogni kezd. Válassza ki a MONITOR II lehetőséget a Bluetooth® készüléklistáról.
	A fejhallgató a 3,5 mm-es vezetékhez van csatlakoztatva.	A Bluetooth párosítás előtt húzza ki a 3,5 mm-es kábelt a fejhallgatóból
AZ ANC NEM MŰKÖDIK	A fejhallgató nincs bekapcsolva.	Tartsa lenyomva a vezérlőgombot 2 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához.
	Az ANC nincs bekapcsolva.	Tartsa lenyomva az ANC gombot 2 másodpercig az ANC bekapcsolásához.  Röviden nyomja meg az ANC gombot az ANC módok közötti váltáshoz.
	Az ANC szintje alacsonyra van állítva a Marshall Bluetooth alkalmazásban.	Lépjön be a Marshall Bluetooth alkalmazásba, és állítsa be az ANC szintjét az ANC beállítások menüben.

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
A MONITOR II KÉT PÉLDÁNYA TALÁLHATÓ MEG A BLUETOOTH KÉSZÜLÉKEK LISTÁJÁBAN	A Monitor II A.N.C. két Bluetooth kapcsolatot használ. Az egyik csatlakozás audiólejátszásra szolgál, a másik pedig egy alacsony energiájú Bluetooth kapcsolat az alkalmazás számára.	Éz normális viselkedés, és nincs szükség intézkedésre.
A FEJHALLGATÓ NEM VÁLASZOL	Szoftverhiba történt.	Végezzen hardver-visszaállítást:  Tartsa lenyomva az M gombot, miközben lefelé nyomja a vezérlőgombot.  Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtson végre gyári visszaállítást.  Megjegyzés: Ezzel törlődik az összes felhasználói beállítás, és a gyári visszaállítás után a fejhallgatót újra be kell állítani.  Tartsa lenyomva az M gombot és a vezérlőgombot 7 másodpercig, amíg a LED jelzőlámpa lila színűvé válik.

[MARSHALLHEADPHONES.COM](http://MARSHALLHEADPHONES.COM)