Marshall

STANMORE II BLUETOOTH

KORISNIČKI PRIRUČNIK

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

KAZALO

HRVATSKI

ODJELJCI

STRANICA

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. SADRŽAJ OKVIRA
005. OPĆENITI OPIS
007. PRIKLJUČIVANJE U STANMORE II
008. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE UREĐAJA STANMORE II
009. PODEŠAVANJE UREĐAJA STANMORE II
010. ODABIR IZVORA ZVUKA
011. SPAJANJE OPCIJOM BLUETOOTH (UPARIVANJE)
012. PRIKLJUČIVANJE POMOĆU POMOĆNOG (AUX) ULAZA
013. PRIKLJUČIVANJE POMOĆU RCA ULAZA
014. PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE / BASA / VISOKIH TONOVA
015. KONTROLA REPRODUKCIJA/PAUZA
016. UPARIVANJE ZVUČNIKA
018. NAČIN PRIPRAVNOSTI
019. TEHNIČKI PODACI
020. RJEŠAVANJE PROBLEMA

SADRŽAJ OKVIRA

001. MARSHALL STANMORE II BEŽIČNI KUĆNI Bluetooth® ZVUČNIK
002. KRATKE KORISNIČKE UPUTE
003. VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
004. STRUJNI KABEL



OPĆENITI OPIS

001. 3,5 mm UTIKAČ
002. INDIKATORI IZVORA
003. GUMB IZVORA
004. KOTAČIĆ GLASNOĆE
005. KOTAČIĆ BASA
006. KOTAČIĆ VISOKIH TONOVA
007. GUMB REPRODUKCIJA/PAUZA
008. RUČICA UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA



NASTAVAK OPĆENITOG OPISA

009. ULAZ ZA BAS
010. STRAŽNJA PLOČA
011. RCA ULAZ (LIJEVI I DESNI)
012. ULAZ NAPAJANJA
013. STRUJNI KABEL



PRIKLJUČIVANJE U STANMORE II

VAŽNO: UVIJEK VODITE RAČUNA JESU LI STRUJNI KABEL, UTIKAČ I ZVUČNIK KOMPATIBILNI S ELEKTRIČNOM MREŽOM I ZIDNOM UTIČNICOM.

001. SPOJITE STRUJNI KABEL U ULAZ NAPAJANJA NA ZVUČNIKU.
002. UTAKNITE UTIKAČ STRUJNOG KABELA U ZIDNU UTIČNICU.

! **OPREZ: UVIJEK IZVUCITE STRUJNI KABEL IZ ZIDNE UTIČNICE PRIJE NEGO ŠTO GA ODSPOJITE SA ZVUČNIKA.**



Marshall

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE UREĐAJA STANMORE II

001. UKLJUČIVANJE: POVUCITE I DRŽITE RUČICU UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA PREMA PREDNJOJ STRANI ZVUČNIKA DOK NE ČUJETE ZVUK UKLJUČIVANJA I INDIKATORI NE ZASVIJETLE.

002. ISKLJUČIVANJE: POVUCITE I DRŽITE RUČICU UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA PREMA PREDNJOJ STRANI ZVUČNIKA DOK SE NE ČUJETE ZVUK ISKLJUČIVANJA I INDIKATORI SE NE ISKLJUČE.



PODEŠAVANJE UREĐAJA STANMORE II

KONFIGURIRAJTE ZVUČNIK POMOĆU APLIKACIJE MARSHALL BLUETOOTH® I ISKORISTITE SVE NJEGOVE FUNKCIJE. APLIKACIJA JE DOSTUPNA NA STRANICAMA App Store I GOOGLE PLAY.

001. PREUZMITE APLIKACIJU MARSHALL BLUETOOTH® I SLIJEDITE UPUTE U APLIKACIJI.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

ODABIR IZVORA ZVUKA

POSTOJE MNOGI NAČIN ZA SPAJANJE UREĐAJA STANMORE II, BEŽIČNO ILI KABELOM.

- **– BEŽIČNA Bluetooth VEZA**
- **AUX - 3,5 mm STEREO UTIKAČ**
- **RCA - DVOSTRUKI RCA (LIJEVI I DESNI) UTIKAČI**

001. PRITISNITE GUMB SOURCE (IZVOR) ZA IZMJENU IZMEĐU Bluetooth, AUX I RCA IZVORA ZVUKA.
002. UPALJEN INDIKATOR POKAZUJE KOJI JE IZVOR ODABRAN.

IZVOR TAKOĐER MOŽE BITI ODABRAN U APLIKACIJI MARSHALL BLUETOOTH®.



! **OPREZ: VODITE RAČUNA DA JE GLASNOĆA NAMJEŠTENA NA NISKU RAZINU NA ZVUČNIKU I IZVORU ZVUKA PRIJE UPOTREBE ZVUČNIKA.**

SPAJANJE OPCIJOM Bluetooth (UPARIVANJE)

001. ODABERITE Bluetooth KAO ULAZ. PRITISKOM NA GUMB SOURCE IZMJENJUJU SE IZVORI ULAZA.
002. PRITISNITE I DRŽITE GUMB SOURCE 2 SEKUNDE. INDIKATOR Bluetooth POČINJE TREPERITI.
003. AKTIVIRAJTE OPCIJU Bluetooth NA SVOM UREĐAJU (PAMETNI TELEFON, TABLET, RAČUNALO).
004. ODABERITE Bluetooth STANMORE II NA POPISU Bluetooth I PRIHVATITE UPARIVANJE. INDIKATOR Bluetooth NA ZVUČNIKU PRESTAJE TREPERITI I OSTAJE UPALJEN KADA SU JEDINICE SPOJENE.

STANMORE II MOŽE SE ISTOVREMENO SPOJITI NA DVA Bluetooth UREĐAJA. Bluetooth UREĐAJA POSTAJE ODABRANI IZVOR ZVUKA AKO SE S NJEGA REPRODUCIRA. AKO DRUGI Bluetooth UREĐAJ REPRODUCIRA U ISTO VRIJEME TADA ĆE SE TAJ UREĐAJ PAUZIRATI.



PRIKLJUČIVANJE POMOĆU POMOĆNOG (AUX) ULAZA

001. PRIKLJUČITE STEREO UTIKAČ OD 3,5 mm NA ULAZ OZNAČEN OZNAKOM AUX NA VRHU ZVUČNIKA.
002. DRUGI KRAJ KABELA PRIKLJUČITE NA AUDIO-IZLAZ IZVORA ZVUKA.
003. ODABERITE AUX KAO ULAZ. PRITISKOM NA GUMB SOURCE IZMJENJUJU SE IZVORI ULAZA.



NAPOMENA: KABELI ZA ZVUK NISU SADRŽANI U UREĐAJU STANMORE II.

PRIKLJUČIVANJE POMOĆU RCA ULAZA

001. SPOJITE KABEL S RCA UTIKAČIMA U ULAZE OZNAČENE S RCA NA POZADINI ZVUČNIKA.
002. DRUGI KRAJ KABELA PRIKLJUČITE NA IZLAZ IZVORA ZVUKA.
003. ODABERITE RCA KAO ULAZ. PRITISKOM NA GUMB SOURCE IZMJENJUJU SE IZVORI ULAZA.



NAPOMENA: SPOJENA MIKSETA MORA BITI OPREMLJENA RIIA POJAČALOM ILI ZASEBNOM PREDPOJAČALOM.

PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE / BASA / VISOKIH TONOVA

STANMORE II UKLJUČUJE TRI KONTROLE ZA PRILAGODBU ZVUKA.

001. KOTAČIĆ GLASNOĆE
002. KOTAČIĆ BASA
003. KOTAČIĆ VISOKIH TONOVA





NAPOMENA: ZVUK SE TAKOĐER MOŽE PRILAGODITI U APLIKACIJI MARSHALL BLUETOOTH®.

Marshall

KONTROLA REPRODUKCIJA/PAUZA

STANMORE II IMA GUMB REPRODUKCIJE/PAUZE ZA UPRAVLJANJE GLAZBOM TIJEKOM REPRODUKCIJE POMOĆU OPCIJE Bluetooth.

001. KLIKNITE JEDNOM ZA REPRODUKCIJU ILI PAUZU.
002. KLIKNITE DVAPUT ZA PRESKAKANJE NAPRIJED.
003. KLIKNITE TRIPUT ZA PRESKAKANJE NATRAG.



NAPOMENA: REPRODUKCIJOM SE TAKOĐER MOŽE UPRAVLJATI PREKO APLIKACIJE MARSHALL BLUETOOTH®.

UPARIVANJE ZVUČNIKA

DVA ZVUČNIKA ACTON II, STANMORE II ILI WOBURN II MOGU SE UPARITI I RADITI KAO JEDAN SUSTAV ZVUKA.

IMAJTE NA UMU DA SE ODREĐENE KOMPONENTE HARDVERA MOGU RAZLIKOVATI OVISNO O MODELU, ZBOG ČEGA BI NEKE VRSTE UPARIVANJA MOGLE BITI NEPODRŽANE. U TABLICI U NASTAVKU PRIKAZANA JE KOMPATIBILNOST PROIZVODA STANMORE II S DRUGIM MODELIMA.

MODEL ZVUČNIKA NALAZI SE NA STRAŽNJOJ STRANI ZVUČNIKA.

	STANMORE II	STANMORE II BLUETOOTH	STANMORE II BT
ACTON II	Da	Da	
ACTON II BLUETOOTH	Da	Da	
ACTON II BT			Da
STANMORE II	Da	Da	
STANMORE II BLUETOOTH	Da	Da	
STANMORE II BT			Da
WOBURN II BLUETOOTH	Da	Da	



UPARIVANJE ZVUČNIKA

MOŽETE BIRATI IZMEĐU DVA NAČINA:

- **AMBIENT MODE – DVA ZVUČNIKA SINKRONIZIRANO REPRODUCIRAJU ISTI ZVUK. SVAKI ZVUČNIK REPRODUCIRA LIJEVE I DESNE KANALE. ODABERITE OVAJ NAČIN AKO SU ZVUČNICI NA RAZLIČITIM VISINAMA, SMJEROVIMA ILI PODRUČJIMA PROSTORA.**
- **STEREO MODE – DVA ZVUČNIKA ISTE VELIČINE UPARENI SU KAO STEREO PAR. JEDAN JE ZVUČNIK S LIJEVIM KANALOM, A DRUGI S DESNIM. ODABERITE OVAJ NAČIN AKO SU ZVUČNICI SMJEŠTENI NA ISTU VISINU, JEDNAKU UDALJENOST I U ISTOM SMJERU.**

001. ZA UPARIVANJE DVAJU ZVUČNIKA OTVORITE APLIKACIJU MARSHALL BLUETOOTH® I SPOJITE JE SA ZVUČNIKOM.
002. IDITE NA COUPLE SPEAKERS I SLIJEDITE UPUTE U APLIKACIJI.

AMBIENT MODE



STEREO MODE



NAPOMENA: ZA NAJBOLJU IZVEDBU PROVJERITE JE LI AUDIO UREĐAJ ISTODOBNO POVEZAN BluetoothOM SAMO S JEDNIM ZVUČNIKOM.

NAČIN PRIPRAVNOSTI

AKO SE STANMORE II NE UPOTREBLJAVA 20 MINUTA, ZVUČNIK PRELAZI U STANJE PRIPRAVNOSTI ZBOG UŠTEDE ENERGIJE. U TOM NAČINU SVI SU INDIKATORI ISKLJUČENI.

001. UPOTRIJEBITE BILO KOJI GUMB ILI KOTAČIĆ NA GORNJOJ PLOČI ZA POKRETANJE ZVUČNIKA IZ STANJA PRIPRAVNOSTI.



NAPOMENA: ZVUČNIK SE TAKOĐER MOŽE POKRENUTI U APLIKACIJI MARSHALL BLUETOOTH®.

TEHNIČKI PODACI

POJEDINOSTI ZVUKA
- **STEREO ZVUČNIK SA SUSTAVOM REFLEKSIJE BASA**
- **POJAČALA DIGITALNE KLASE D:** 2 x 15 W + 1 x 50 W
- **ZVUČNICI VISOKIH TONOVA:** 2 x ¾" kupolasti zvučnici visokih tonova
- **WOOFER:** 1 x 5¼" woofer
- **KONTROLA TONOVA BASA I VISOKIH TONOVA**
- **FREKVENCIJSKI ODZIV:** 50–20,000 Hz ±6 dB
- **MAKSIMALNA RAZINA TLAKA ZVUKA:** 101 dB SPL @ 1 m

POVEZIVOST
- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0 s opcijom Qualcomm® aptX™
- **AUX:** 3,5 mm stereo utikač
- **RCA:** RCA (lijevi i desni)

TEHNIČKI PODACI
- **NAPON ULAZNE EL. ENERGIJE:** 100–240 VAC
- **FREKVENCIJA EL. ENERGIJE:** 50–60 Hz
- **VELIČINA:** 350 x 195 x 185 mm
- **TEŽINA:** 4,65 kg



NAPOMENA: PREDNJA STRANA ZVUČNIKA NE MOŽE SE UKLONITI. OVAJ PRIKAZ PRIKAZUJE UNUTRAŠNJI IZGLED ZVUČNIKA. NEMOJTE POKUŠAVATI UKLONITI REŠETKU ZBOG RIZIKA OD OŠTEĆENJA ZVUČNIKA.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RADNJA
STANMORE II SE NE UKLJUČUJE	Zvučnik nije spojen u struju.	Priključite strujni kabel na uređaj Stanmore II i funkcionalnu zidnu utičnicu. Povucite i držite ručicu uključivanja/isključivanja prema prednjoj strani zvučnika dok indikatori ne zasvijetle.
NEMA ZVUKA ILI JE PRESLAB	Odabran je pogrešan izvor zvuka.	Vodite računa da je uređaj priključen na zvučnik Stanmore II.
	Glasnoća je podešena na prenisku razinu na izvoru zvuka ili na zvučniku.	Neznatno pojačajte glasnoću na izvoru zvuka ili na zvučniku.
NIJE MOGUĆE SPAJANJE ILI UPARIVANJE S Bluetooth UREĐAJEM	Bluetooth nije aktiviran na vašem uređaju (pametnom telefonu, tabletu, računalu).	Aktivirajte Bluetooth na svom uređaju.
	Već postoje dva uređaja priključena na zvučnik.	Odspojite jedan od uređaja priključenih na Bluetooth prije priključivanja na zvučnik.
	Zvučnik nije u načinu uparivanja.	Pritisnite i držite gumb Bluetooth 3 sekunde kako bi zvučnik otkrio uređaj.
ZVUČNIK NE REAGIRA	Pojavio se problem sa softverom.	Izvucite strujni utikač zvučnika iz zidne utičnice, pričekajte 15 sekundi i ponovno ga utaknite.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RADNJA
Bluetooth VEZA SE PREKIDA	Dva Bluetooth uređaja previše su udaljena ili na vezu utječu prepreke.	Približite uređaje tako da su udaljeni u rasponu od 10 metara tako da im ne smetaju prepreke poput zidova i vrata.
	Oko zvučnika Stanmore II prisutno je jako električno polje.	Predmeti poput mikrovalnih pećnica, adaptera bežične mreže, fluorescentnog svjetla i plinskih štednjaka upotrebljavaju isti frekvencijski raspon kao i Bluetooth uređaj. To može izazvati električne smetnje.
ČUJE SE ZVUK KRCKANJA	Pojačalo emitira izobličeni zvuk jer ne emitira dovoljno izlazne snage.	Smanjite glasnoću izvora zvuka.
		Smanjite glasnoću ili bas na zvučniku Stanmore II.
ZVUK JE IZOBLIČEN	Glasnoća je namještena na previsoku razinu na izvoru zvuka.	Smanjite glasnoću reprodukcije na izvoru zvuka.
	Slaba kvaliteta audio-prijenosa ili audio-datoteke.	Isprobajte drugu audio-datoteku ili uređaj za reprodukciju glazbe.
	Glasnoća je previsoko namještena na zvučniku Stanmore II.	Smanjite glasnoću na zvučniku.
	Previše basa / visokih zvukova na zvučniku.	Smanjite bas / visoke zvukove na zvučniku.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RADNJA
NEPRAVILAN RAD	Smetnje koje emitira drugi elektronički uređaj.	Premjestite zvučnik Stanmore II na drugo mjesto.
		Isključite ili premjestite elektronički uređaj koji izaziva smetnje.

NAPOMENE:

BLUETOOTH UREĐAJ MOŽE IZAZVATI KVAROVE POVEZANE SA ZVUKOM ILI TEHNIČKE KVAROVE, OVISNO O UPOTREBI, U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- **KADA JE NEKI DIO KUĆIŠTA U KONTAKTU SA SUSTAVOM PRIMANJA/PRIJENOSA ZA BLUETOOTH UREĐAJ ILI ZVUČNIK STANMORE II.**
- **PROMJENE NAPAJANJA EL. ENERGIJOM ZBOG PREPREKA U OBLIKU ZIDOVA, KUTOVA ITD.**
- **IZLOŽENOST ELEKTRIČNIM SMETNJAMA KOJE IZAZIVAJU UREĐAJI ISTOG FREKVENCIJSKOG POJASA, NA PRIMJER MEDICINSKA OPREMA, MIKROVALNE PEĆNICE I BEŽIČNE MREŽE.**

OVAJ BEŽIČNI UREĐAJ MOŽE IZAZVATI ELEKTRIČNE SMETNJE TIJEKOM UPOTREBE.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM