Marshall

STANMORE II BLUETOOTH

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

# LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

# INDEX

## FRANÇAIS

**SECTIONS**

**PAGE**


002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. CONTENU DE L'EMBALLAGE
005. DESCRIPTION GÉNÉRALE
007. BRANCHER L’ENCEINTE STANMORE II
008. ALLUMER/ÉTEINDRE L’ENCEINTE STANMORE II
009. RÉGLAGE DE LA STANMORE II
010. SÉLECTION DE LA SOURCE AUDIO
011. CONNEXION VIA BLUETOOTH (ASSOCIATION)
012. CONNEXION VIA L'ENTRÉE AUX
013. CONNEXION VIA L'ENTRÉE RCA
014. RÉGLAGE DU VOLUME/DES BASSES/DES AIGUS
015. BOUTON LECTURE/PAUSE
016. COUPLER LES ENCEINTES
018. MODE DE VEILLE
019. DONNÉES TECHNIQUES
020. DÉPANNAGE

# CONTENU DE L'EMBALLAGE

**001. ENCEINTE D'INTÉRIEUR Bluetooth® SANS FIL MARSHALL STANMORE II**
**002. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**
**003. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**
**004. CORDON D'ALIMENTATION**



# DESCRIPTION GÉNÉRALE

**001. JACK 3,5 mm**
**002. VOYANTS DE LA SOURCE**
**003. BOUTON SOURCE**
**004. BOUTON DE VOLUME**
**005. BOUTON DE BASSES**
**006. BOUTON D'AIGUS**
**007. BOUTON LECTURE/PAUSE**
**008. LEVIER D'ALIMENTATION**



# DESCRIPTION GÉNÉRALE - SUITE

**009. PORT DE BASSES**
**010. PANNEAU ARRIÈRE**
**011. ENTRÉE RCA (GAUCHE ET DROITE)**
**012. ENTRÉE SECTEUR**
**013. CORDON D'ALIMENTATION**



# BRANCHER L’ENCEINTE STANMORE II

**IMPORTANT : VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE CORDON ET LE JACK D'ALIMENTATION AINSI QUE VOTRE ENCEINTE SONT COMPATIBLES AVEC VOTRE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SECTEUR ET VOS PRISES MURALES ASSOCIÉES.**

**001. BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ENTRÉE SECTEUR DE L'ENCEINTE.**
**002. BRANCHEZ LE JACK D’ALIMENTATION DANS LA PRISE MURALE.**

**!** **MISE EN GARDE : DÉBRANCHEZ SYSTÉMATIQUEMENT LE CORDON D’ALIMENTATION DE LA PRISE MURALE AVANT DE LE DÉBRANCHER DE L’ENCEINTE.**



# ALLUMER/ÉTEINDRE L'ENCEINTE STANMORE II

**001. MARCHE : TIREZ ET MAINTENEZ LE LEVIER D'ALIMENTATION VERS L'AVANT DE L'ENCEINTE JUSQU'AU SIGNAL SONORE DE MISE SOUS TENSION ET L'ALLUMAGE DES VOYANTS.**

**002. ARRÊT : TIREZ ET MAINTENEZ LE LEVIER D'ALIMENTATION VERS L'AVANT DE L'ENCEINTE JUSQU'AU SIGNAL SONORE D'ARRÊT D'ALIMENTATION ET L'EXTINCTION DES VOYANTS.**



# RÉGLAGE DE LA STANMORE II

**CONFIGUREZ L'ENCEINTE GRÂCE À L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH® AFIN D'EN PROFITER AU MAXIMUM. L'APPLI EST DISPONIBLE SUR THE App Store ET GOOGLE PLAY.**

**001. TÉLÉCHARGEZ L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH® ET SUIVEZ-EN LES INSTRUCTIONS.**

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

# SÉLECTION DE LA SOURCE AUDIO

**IL Y A PLUSIEURS FAÇONS DE CONNECTER VOTRE STANMORE II, QUE CEUX SOIT SANS FIL OU AVEC UN CÂBLE.**

- **® - CONNEXION Bluetooth SANS FIL**
- **AUX : JACK STÉRÉO 3,5 mm**
- **RCA - JACKS RCA DOUBLE (GAUCHE ET DROITE)**

**001. APPUYEZ SUR LE BOUTON SOURCE POUR NAVIGUER ENTRE LES SOURCES AUDIO Bluetooth, AUX ET RCA.**
**002. UN TÉMOIN LUMINEUX INDIQUE LA SOURCE SÉLECTIONNÉE.**

**LA SOURCE PEUT AUSSI ÊTRE SÉLECTIONNÉE DEPUIS L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH®.**




**!** **MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE LE VOLUME EST RÉGLÉ À UN NIVEAU PEU ÉLEVÉ SUR L'ENCEINTE ET LE LECTEUR DE MUSIQUE AVANT D'UTILISER L'ENCEINTE.**

# CONNEXION VIA Bluetooth (ASSOCIATION)

001. SÉLECTIONNEZ LE Bluetooth COMME ENTRÉE. APPUYEZ SUR LE BOUTON **SOURCE** POUR NAVIGUER ENTRE LES SOURCES D'ENTRÉE.
002. APPUYEZ SUR ET MAINTENEZ LE BOUTON **SOURCE** PENDANT 2 SECONDES. LE VOYANT Bluetooth SE MET À CLIGNOTER.
003. ACTIVEZ Bluetooth SUR VOTRE APPAREIL (SMARTPHONE, TABLETTE OU ORDINATEUR).
004. SÉLECTIONNEZ Bluetooth **STANMORE II** DANS LA LISTE D'APPAREILS Bluetooth ET ACCEPTEZ L'ASSOCIATION.
LE VOYANT Bluetooth DE L'ENCEINTE CESSE DE CLIGNOTER ET RESTE ALLUMÉ LORSQUE LES UNITÉS SONT CONNECTÉES.

LA STANMORE II PEUT ÊTRE CONNECTÉE À DEUX APPAREILS Bluetooth EN MÊME TEMPS. SI UN APPAREIL Bluetooth CONNECTÉ EST UTILISÉ, IL DEVIENT LA SOURCE AUDIO SÉLECTIONNÉE. SI UN DEUXIÈME APPAREIL Bluetooth ÉTAIT UTILISÉ À CE MOMENT-LÀ, IL EST MIS EN PAUSE.



# CONNEXION VIA L'ENTRÉE AUX

**001. CONNECTEZ UN JACK STÉRÉO DE 3,5 mm À L'ENTRÉE AUX SUR LE HAUT DE L'ENCEINTE.**

**002. CONNECTEZ L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA FICHE À LA SORTIE AUDIO DE VOTRE SOURCE AUDIO.**

**003. SÉLECTIONNEZ AUX COMME ENTRÉE. APPUYEZ SUR LE BOUTON SOURCE POUR NAVIGUER ENTRE LES SOURCES D'ENTRÉE.**




**REMARQUE : LES FICHES AUDIO NE SONT PAS FOURNIES AVEC L'ENCEINTE STANMORE II.**

# CONNEXION VIA L'ENTRÉE RCA

**001. CONNECTEZ UNE FICHE AVEC DES JACKS RCA AUX ENTRÉES RCA À L'ARRIÈRE DE L'ENCEINTE.**

**002. CONNECTEZ L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA FICHE À LA SORTIE DE VOTRE SOURCE AUDIO.**

**003. SÉLECTIONNEZ RCA COMME ENTRÉE. APPUYEZ SUR LE BOUTON SOURCE POUR NAVIGUER ENTRE LES SOURCES D'ENTRÉE.**




**REMARQUE : POUR CONNECTER UNE PLATINE, CELLE-CI DOIT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UN AMPLIFICATEUR RIIA OU D'UN PRÉ-AMPLIFICATEUR SÉPARÉ**



Marshall

# RÉGLAGE DU VOLUME/DES BASSES/DES AIGUS

**L'ENCEINTE STANMORE II COMPREND TROIS BOUTONS POUR LE RÉGLAGE DU SON.**

**001. BOUTON DE VOLUME**
**002. BOUTON DE BASSES**
**003. BOUTON D'AIGUS**







REMARQUE : LE SON PEUT AUSSI ÊTRE RÉGLÉ GRÂCE À L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH®.



Marshall

# BOUTON LECTURE/PAUSE

**L’ENCEINTE STANMORE II POSSÈDE UN BOUTON LECTURE/PAUSE AFIN DE CONTRÔLER LA MUSIQUE LORS D'UNE LECTURE EN Bluetooth.**

**001. APPUYEZ UNE SEULE FOIS POUR LIRE OU METTRE EN PAUSE.**
**002. APPUYEZ DEUX FOIS POUR PASSER À LA PISTE SUIVANTE.**
**003. APPUYEZ TROIS FOIS POUR REVENIR À LA PISTE PRÉCÉDENTE.**




**REMARQUE : L'ÉCOUTE PEUT AUSSI ÊTRE CONTRÔLÉE GRÂCE À L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH®.**



Marshall

# COUPLER LES ENCEINTES

**DEUX ENCEINTES ACTON II, STANMORE II OU WOBURN II PEUVENT ÊTRE COUPLÉES POUR LES FAIRE FONCTIONNER COMME UN SEUL SYSTÈME AUDIO.**

**NOTEZ QUE CERTAINS COMPOSANTS MATÉRIELS VARIENT D'UN MODÈLE À L'AUTRE ET PEUVENT ENTRAÎNER DES LIMITATIONS AU NIVEAU DU SUPPORT DE COUPLAGE. LE TABLEAU CI-DESSOUS INDIQUE LA COMPATIBILITÉ ENTRE STANMORE II ET D'AUTRES MODÈLES.**

**LE MODÈLE DE L'ENCEINTE EST INDIQUÉ À L'ARRIÈRE DE L'ENCEINTE.**

| | STANMORE II | STANMORE II BLUETOOTH | STANMORE II BT |
|---|---|---|---|
| ACTON II | Oui | Oui | |
| ACTON II BLUETOOTH | Oui | Oui | |
| ACTON II BT | | | Oui |
| STANMORE II | Oui | Oui | |
| STANMORE II BLUETOOTH | Oui | Oui | |
| STANMORE II BT | | | Oui |
| WOBURN II BLUETOOTH | Oui | Oui | |



# COUPLER LES ENCEINTES

**IL EXISTE DEUX MODES DISPONIBLES :**

- **MODE AMBIENT - DEUX ENCEINTES LISENT LA MÊME PISTE AUDIO DE MANIÈRE SYNCHRONISÉE. CHAQUE ENCEINTE LIT À LA FOIS LE CANAL DROIT ET LE CANAL GAUCHE.**
  **CHOISISSEZ CE MODE SI VOS ENCEINTES SONT PLACÉES À DES HAUTEURS, DANS DES DIRECTIONS OU DES ENDROITS DIFFÉRENTS DE LA PIÈCE.**
- **MODE STEREO - DEUX ENCEINTES DE LA MÊME TAILLE SONT COUPLÉES EN TANT QUE PAIRE STÉRÉO, AVEC UNE ENCEINTE COMME CANAL DROIT ET L'AUTRE COMME CANAL GAUCHE.**
  **CHOISISSEZ CE MODE SI LES ENCEINTES SONT PLACÉES À LA MÊME HAUTEUR, À ÉGALE DISTANCE ET DANS LA MÊME DIRECTION.**

**001. POUR COUPLER DEUX ENCEINTES, OUVREZ L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH® ET CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ENCEINTE.**
**002. ALLEZ DANS COUPLER LES ENCEINTES ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR L'APPLI.**



**AMBIENT MODE** **STEREO MODE**




**REMARQUE : POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE, ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE DISPOSITIF AUDIO N'EST CONNECTÉ QU'À UNE SEULE ENCEINTE À LA FOIS VIA Bluetooth.**

# MODE DE VEILLE

**SI L'ENCEINTE STANMORE II RESTE INUTILISÉE PENDANT 20 MINUTES, ELLE SE MET EN VEILLE AFIN D'ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE. DANS CE MODE, TOUS LES VOYANTS SONT ÉTEINTS.**

**001. INTERAGISSEZ AVEC N'IMPORTE QUEL BOUTON SUR LE PANNEAU SUPÉRIEUR AFIN DE SORTIR L'ENCEINTE DU MODE DE VEILLE.**




**REMARQUE : L'ENCEINTE PEUT AUSSI ÊTRE RÉACTIVÉE GRÂCE À L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH®.**

# DONNÉES TECHNIQUES

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

- **HAUT-PARLEUR STÉRÉO ACTIF À SYSTÈME BASS-REFLEX**
- **AMPLIFICATEURS DE CLASSE D :** 2 x 15 W + 1 x 50 W
- **TWEETERS :** tweeters à dôme" 2 x ¾
- **WOOFER :** woofer" 1 x 5¼
- **COMMANDES DE BASSES ET D'AIGUS**
- **RÉPONSE EN FRÉQUENCE :** de 50 à 20 000 Hz ± 6 dB
- **NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL :** 101 dB SPL à 1 m

**CONNECTIVITÉ**

- **Bluetooth® :** Bluetooth 5.0 avec Qualcomm® aptX™
- **AUX :** Jack stéréo 3,5 mm
- **RCA :** RCA (gauche et droite)

**DONNÉES TECHNIQUES**

- **TENSION D'ENTRÉE SECTEUR :** 100–240 V®
- **FRÉQUENCE SECTEUR :** 50–60 Hz
- **TAILLE :** 350 x 195 x 185 mm
- **POIDS :** 4,65 kg



**REMARQUE : LA PARTIE AVANT DE L'ENCEINTE N'EST PAS AMOVIBLE. CETTE ILLUSTRATION A POUR BUT DE MONTRER LA CONFIGURATION INTERNE DE L'ENCEINTE. NE TENTEZ PAS DE RETIRER LA GRILLE SOUS RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE ENCEINTE.**

# DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE | ACTION |
|---|---|---|
| **LA STANMORE II NE S'ALLUME PAS** | L’enceinte n’est pas connectée au secteur. | Branchez le cordon d'alimentation à l’enceinte Stanmore II d'un côté et à une prise électrique murale de l'autre. Tirez et maintenez le levier d'alimentation vers l'avant de l'enceinte jusqu'à ce que les voyants s'allument. |
| **IL N'Y A PAS DE SON OU LE SON EST TROP FAIBLE** | La sortie sélectionnée pour la source audio n’est pas la bonne. | Assurez-vous que l'appareil est connecté à l’enceinte Stanmore II. |
| | Le volume est réglé trop bas soit sur la source audio, soit sur l’enceinte. | Montez légèrement le volume sur votre source audio ou sur l’enceinte. |
| **CONNEXION OU ASSOCIATION AVEC UN APPA-REIL Bluetooth IMPOSSIBLE** | Le Bluetooth n’est pas activé sur votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur). | Activez le Bluetooth sur votre appareil. |
| | Il y a déjà deux appareils connectés à l'enceinte. | Déconnectez l'un des appareils Bluetooth connectés avant de vous connecter à l'enceinte. |
| | L'enceinte n’est pas en mode connexion. | Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes pour rendre l’enceinte détectable par l’appareil. |

# DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE | ACTION |
|---|---|---|
| **L'ENCEINTE NE RÉPOND PAS** | Une erreur logicielle s'est produite. | Débranchez la fiche d'alimentation de l'enceinte de la prise murale, attendez 15 secondes et rebranchez-la. |
| **La connexion Bluetooth S'INTERROMPT** | Les deux appareils Bluetooth sont trop éloignés ou la connexion est affectée par des obstacles. | Rapprochez les appareils de manière à ce que moins de 10 mètres les séparent, sans obstacles tels que des murs ou des portes. |
| | L'enceinte Stanmore II est entourée d'un champ électrique puissant. | Des objets tels que les fours micro-ondes, les adaptateurs de réseau sans fil, les lumières fluorescentes et les cuisinières à gaz utilisent la même gamme de fréquences que l'appareil Bluetooth. Cela peut entraîner des perturbations électriques. |
| **IL Y A UN GRÉSILLEMENT** | L'amplificateur se coupe, car sa puissance de sortie est dépassée. | Diminuez le volume sur votre source audio. |
| | | Baissez le volume ou les basses sur l'enceinte Stanmore II. |

# DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE | ACTION |
|---|---|---|
| **LE SON PRÉSENTE UNE DISTORSION** | Le volume est trop élevé sur la source audio. | Baissez le volume d'écoute sur la source audio. |
| | La diffusion audio ou le fichier son est de mauvaise qualité. | Essayez un autre fichier son ou un autre lecteur de musique. |
| | Le volume est trop élevé sur l'enceinte Stanmore II | Baissez le volume sur l'enceinte. |
| | Trop de basses/aigus sur l'enceinte. | Baissez les basses/aigus sur l'enceinte. |
| **NIVEAU DE PERFORMANCE INÉGAL** | Interférence provenant d'un appareil électronique. | Déplacer l'enceinte Stanmore II |
| | | Éteignez ou déplacez les appareils électroniques pouvant causer des interférences. |

**REMARQUES :**

**LES APPAREILS BLUETOOTH SONT SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER DES DÉFAILLANCES TECHNIQUES OU LIÉES AU SON SELON L'UTILISATION, DANS LES CAS SUIVANTS :**

- **LORSQUE DES PARTIES DU CORPS SONT EN CONTACT AVEC LE SYSTÈME DE RÉCEPTION/TRANSMISSION DE L'APPAREIL BLUETOOTH OU DE L'ENCEINTE STANMORE II.**
- **VARIATIONS ÉLECTRIQUES DUES À DES OBSTACLES TELS QUE DES MURS, DES ANGLES, ETC.**
- **EXPOSITION À DES PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES PROVENANT D'APPAREILS ÉQUIPÉS DE LA MÊME BANDE DE FRÉQUENCE, TELS QUE DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX, DES FOURS MICRO-ONDES ET DES RÉSEAUX SANS FIL.**

**CET APPAREIL SANS FIL EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER DES PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES PENDANT SON UTILISATION.**

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM