

*Marshall*

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

**TÄIELIK VEEBIJUHEND**

# SISU

## REGISTER

---

<b>Alustamine</b> .....	005
<b>Juhtnupp</b> .....	005
<b>Kõrvaklappide laadimine</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>M-nupp</b> .....	006
<b>3,5 mm heliseadme ühendamine</b> .....	006
<b>Kõrvaklappide ühendamine klappidega Major V</b> .....	006
<b>Kõrvaklappide Major V puhastamine</b> .....	007
<b>Aku hoolduse juhend</b> .....	008
<b>Uue seadme sidumine</b> .....	008
<b>Kõrvaklappide lähtestamine</b> .....	009
<b>Tõrkeotsing</b> .....	010

# SEADME ELEMENDID

# EESTI



## SEADME ELEMENDID

## EESTI

---

### 1 KOHANDATAV M-NUPP

Vajutage M-nuppu, et alustada muusika kuulamist rakendusega Spotify Tap. M-nuppu saab kohandada rakenduses Marshall Bluetooth.

### 2 LED-NÄIDIK

LED näitab laadimise ajal aku laetustaset, muutudes punasest oranžiks ja seejärel roheliseks (0–100%). Bluetoothi sidumisrežiimis ja seadme otsimise ajal vilgub see siniselt. Kui klapid on ühendatud, on LED püsivalt valge.

### 3 JUHTNUPP

Juhtnupp asub parempoolsel kõrvaklapil ja saate selle abil juhtida muusikat, telefonikõnesid ning paljut muud.

### 4 JUHTMEVABA LAADIMINE

Kõrvaklappide laadimiseks asetage need juhtmevabale laadimisalusele nii, et parempoolne kõrvaklapp on allapoole.

### 5 3,5 MM AUX SISEND/VÄLJUND

Kasutage tootega kaasasolevat 3,5 mm kaablit, et luua ühendus heliseadme analoogväljundiga, või ühendage teised kõrvaklapid ning kuulake üheskoos.

### 6 USB-C TOITE SISEND

Kõrvaklappide laadimiseks ühendage see USB-toiteallikaga.

# JUHISED

# EESTI

---

## ALUSTAMINE

- I. Vajutage juhtnuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- II. Valige oma heliseadme Bluetooth®-i loendist **MAJOR V**.
- III. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige seadistamise lõpule viimiseks rakenduse juhiseid.

## JUHTNUPP

Juhtnupp asub parempoolsel kõrvaklapil ja saate selle abil juhtida muusikat, telefonikõnesid ning paljut muud.

- Sisse-/väljalülitamine: vajutage nuppu 1 sekund.
- Esitamine/paus: vajutage korra.
- Tagasi/edasi kerimine: vajutage vasakule/paremale.
- Helitugevuse suurendamine/vähendamine: vajutage üles/allas.
- Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: vajutage korra.
- Kõnest keeldumine: vajutage kaks korda.
- Bluetoothi abil sidumine, kõrvaklapid on välja lülitatud: vajutage 2 sekundit.
- Bluetoothi abil sidumine, kõrvaklapid on sisse lülitatud: vajutage kaks korda.

## KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

Kasutage juhtmevaba laadijat või ühendage kõrvaklapid laadimiseks USB-toiteallikaga. Kõrvaklapid on täielikult laetud, kui LED-näidik põleb püsivalt roheliselt.

Kui soovite laadida kõrvaklappe juhtmevaba laadijaga, järgige allolevaid juhiseid.

- I. Asetage kõrvaklapid juhtmevabale laadimisalusele nii, et parem kõrvaklapp on lamedalt vastu laadimisalust.
- II. Kontrollige, et LED hakkaks põlema – see näitab, et kõrvaklappe laetakse.
- III. Kui LED-näidik põleb püsivalt roheliselt, on kõrvaklapid täielikult laetud.

## **SPOTIFY TAP**

Alustage viivituseeta muusika kuulamist, kasutades rakendust Spotify Tap. Olenemata sellest, kus te päeva jooksul käite, on Spotify Tap kõige lihtsam ja personaalsem viis oma muusika kaasaskandmiseks ning see on kasutusvalmis vaid mõne sekundiga.

- I. Vajutage M-nuppu, et kuulata teie muusikamaitse järgi soovitatud muusikat.
- II. Vajutage uuesti M-nuppu, et kuulata järgmist soovitud, mis on valitud just teie jaoks.

Rakenduse Spotify Tap kasutamiseks kontrollige, et Spotify rakendus oleks ajakohane.

## **M-NUPP**

Vajutage M-nuppu, et teha kohandatud toiming, mille saate valida rakenduses Marshall Bluetooth. M-nupu vaikevalik on Spotify Tap.

## **3,5 MM HELISEADME ÜHENDAMINE**

Kasutage tootega kaasasolevat helikaablit, et luua ühendus analoogheli väljundiga.

Märkus. Enne kõrvaklappide ühendamist kontrollige, et heliseadme heli oleks vaikne.

- I. Ühendage helikaabel kõrvaklappide 3,5 mm AUX-pesaga ja heliseadme 3,5 mm stereoväljundiga.
- II. Kontrollige, et Bluetoothi heli oleks peatatud ja alustage esitamist heliseadmest.

## **KÕRVAKLAPPIDE ÜHENDAMINE KLAPPIDEGA MAJOR V**

Teie sõber saab ühendada oma kõrvaklapid teie Major V 3,5 mm AUX-pesaga, et saaksite muusikat üheskoos kuulata.

- I. Kontrollige, et Major V oleks Bluetoothi abil heliseadmega ühendatud.
- II. Ühendage teiste kõrvaklappide 3,5 mm pistikupesaga Major V 3,5 mm AUX-pesaga.

## **KÕRVAKLAPPIDE MAJOR V PUHASTAMINE**

Kõrvaklapid puutuvad sageli ja mõnikord pikka aega kokku teie nahaga. Aja jooksul koguneb klappidele seetõttu mustust ja rasu, mis võib mõjutada kõrvaklappide toimivust ning põhjustada nahaärritust. Puhastage oma kõrvaklappe regulaarselt, et need oleks puhtad ja peaksid kauem vastu.

Enne kõrvaklappide puhastamist eraldage kõik juhtmed. Enne akude laadimist, juhtmete ühendamist või kõrvaklappide kasutamist veenduge, et kõik oleks täiesti kuiv.

Eemaldage kõrvapadjad, keerates neid vastupäeva, ja puhastage neid eraldi. Kõrvapadja tagasipanemiseks asetage see 45-kraadise nurga all kõrvaklapile ja keerake seda päripäeva, et kinnitada padi paigale.

Puhastage kõrvaklappe, peapaela, kõrvapatju ja juhtmeid õrnalt ebemevaba lapiga, mida olete kergelt niisutanud kas:

- vee,
- 70% isopropüülalkoholi või
- 75% etüülalkoholiga.

Veenduge, et ükski ava ega kõlarivõrk ei saaks niiskeks. Puhastage neid kohti ettevaatlikult kuiva ja pehme harja või vatitikuga.

- Ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendit või vesinikperoksiidi.
- Ärge kastke kõrvaklappe ühtegi puhastusvahendisse.
- Ärge loputage kõrvaklappe jooksva vee all.

## AKU HOOLDUSE JUHEND

Kõrvaklapid sisaldavad suure võimsusega liitiumioonakusid, mille kasutusega on olnud laadimisest ja kasutusest. Selleks et aku oleks võimalikult pikka aega heas seisundis, järgige allolevaid juhiseid.

- Võimaluse korral vältige kiirlaadijate kasutamist. Kiirlaadimine koormab akut ja halvendab selle seisundit.
- Vältige aku täielikku tühjenemist ja laadimist siis, kui see on juba täielikult laetud. Proovige hoida laetustaset 30% ja 80% vahel.
- Kui kõrvaklapid pannakse pikaks ajaks hoiule, soovitage laadida kõrvaklapid umbes 50%-ni ja teha seejärel tehaseseadetele lähtestamine. Hoidke kõrvaklappe jahedas, pimedas ja kuivas kohas.
- Ärge kasutage ega laadige kõrvaklappe kuumas ja ventileerimata keskkonnas, kus temperatuur on 45 °C / 113 °F või üle selle.
- Ärge laadige akut madala temperatuuriga keskkonnas (madalamal temperatuuril kui 10 °C / 50 °F) ega kasutage kõrvaklappe, kui temperatuur on alla 0 °C / 32 °F.
- Vältige tugevaid mehaanilisi lööke (nt kõrvaklappide kukkumist kõvale pinnale), sest see võib akusid kahjustada.

Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja valige teile ning teie kõrvaklappidele kõige paremini sobiv aku säilitamise tase.

## UUE SEADME SIDUMINE

Kõrvaklappe Major V saab ühendada korraga kahe seadmega ja klapid jätavad meelde kuni 10 varem seotud seadet. Kui see on raadiuses, proovivad kõrvaklapid luua uuesti ühenduse seadmega, millega oli viimati ühendatud.

- I. Alustades peavad kõrvaklapid olema sisse lülitatud.
- II. Vajutage juhtnuppu ja LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist **MAJOR V**.



## KÕRVAKLAPPIDE LÄHTESTAMINE

Kui kõrvaklapid toimivad ebaharilikult või ei reageeri, järgige allolevaid juhiseid.

- I. Vajutage kõrvaklappide taaskäivitamiseks 10 sekundit juhtnuppu. Kui probleem ei kao, siis tehke tehaseseadetele lähtestamine.

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõrvaklapid tuleb uuesti siduda.

- I. Kui teie heliseadme Bluetoothi loendis ja rakenduses Marshall Bluetooth on **MAJOR V** ja **MAJOR V [LE]**, siis eemaldage need.
- II. Vajutage 10 sekundit korraka juhtnuppu ja M-nuppu ning vabastage need, kui LED-näidik hakkab lillalt põlema.
- III. Kõrvaklapid on lähtestatud tehaseseadetele ja on valmis sidumiseks, vt jaotist Alustamine.

### RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH

Kõrvaklappide kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.



## TÕRKEOTSING

## EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
<b>Kõrvaklapid ei lülitu sisse</b>	Aku on tühi.	Laadige kõrvaklappe, kasutades USB-toiteallikat või juhtmevaba laadimisalust.
Ei saa Bluetooth-seadmega ühendada või siduda	Bluetooth pole seadmes (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) lubatud.	Aktiveerige oma heliseadmes Bluetooth.
	Kõrvaklapid pole sidumisrežiimis.	Järgige juhiseid, mis on toodud jaotises Uue seadme sidumine.
<b>Ebakindel toimimine</b>	Kõrvaklapid ei kasuta uusimat püsivara versiooni.	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja ühendage kõrvaklapid. Järgige rakenduse juhiseid veendumaks, et kõrvaklappides Major V kasutatakse uusimat püsivara versiooni.
	Tekkis tarkvaraviga.	Lähtestage kõrvaklapid tehase seadetele, vt jaotist Kõrvaklappide lähtestamine.  Pärast seda tuleb kõrvaklapid uuesti seadistada.

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
<b>Spotify ei hakka tööle</b>	Spotify rakendus pole teie heliseadmesse installitud.	Installige oma heliseadmesse Spotify rakenduse uusim versioon.
	M-nupule on konfigureeritud mõni muu toiming.	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja ühendage kõrvaklapid, et kohandada M-nupu toimimist.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0